目　录

安全须知 2

折叠支架 3

展开支架 4

充电说明 5

规格参数 6

安全须知

使用本演示设备前，请阅读本章全部内容。

请勿在潮湿环境中给设备充电；发现外壳破损请停止使用。

儿童请在监护人指导下操作折叠支架，避免夹伤手指。

折叠支架

折叠支架位于设备背面中部，用于收纳与携带。

按下折叠开关后，左右支架臂会同时向内侧收拢；听到咔嗒声表示已锁止。

折叠过程中请勿用力扳动支架臂，以免损坏铰链。

完全折叠后可将设备放入附带收纳袋。

展开支架

再次按下折叠开关，左右支架臂会同时向外展开并锁定在支撑角度。

展开后轻推支架臂，确认已锁止再放手；未锁止时设备可能倾倒。

若支架无法展开，先检查折叠开关是否被异物卡住，再重试一次。

充电说明

本设备使用　５Ｖ／２Ａ　适配器，接口位于机身右侧。

充电时指示灯为橙色；充满后变为绿色。

请选择干燥、通风的环境充电，远离火源与易燃物。

连续充电超过十二小时仍未转绿，请停止充电并检查适配器。

规格参数

产品名称：演示折叠支架设备（虚构型号　ＤＥＭＯ－０１）。

外形尺寸：长　１８０　mm、宽　９０　mm、高　１２　mm（支架折叠状态）。

质量：约　２２０　g。

工作温度：０℃～４０℃。

本手册为开源演示样例，内容可自由复制与修改。