MANUAL DE CAMPO · SOLO DECODIFICADORES

Las 8 piezas de la computadora

Nivel 1: busquen en "Qué hace". Nivel 2: en "La necesitas cuando...". Nivel 3: en "Se mide en".

Pieza	Qué hace (nivel 1)	La necesitas cuando... (nivel 2)	Se mide en (nivel 3)
PROCESADOR (CPU)	Es el cerebro: hace todos los cálculos y sigue las instrucciones de los programas.	• Todo tarda mucho en calcular, aunque tengas memoria de sobra. • Quieres que los programas hagan más operaciones por segundo.	**GHz (gigahertz)**
MEMORIA RAM	Guarda lo que estás usando en este momento. Se borra al apagar.	• Abres muchas pestañas y todo se pone lento. • No puedes tener el juego y la música abiertos al mismo tiempo.	**GB de memoria temporal**
UNIDAD SSD	Guarda archivos para siempre, muy rápido y sin partes que se muevan.	• La computadora tarda tres minutos en encender. • Quieres que tus programas abran al instante.	**MB/s (megabytes por segundo de lectura)**
DISCO DURO (HDD)	Guarda muchísimos archivos a bajo costo, en un disco que gira.	• Necesitas guardar 10 años de videos sin gastar mucho. • Quieres un respaldo enorme y barato.	**RPM (vueltas por minuto del disco)**
TARJETA DE VIDEO (GPU)	Dibuja las imágenes en la pantalla: juegos, video y 3D.	• El juego se traba y se ve a pocos cuadros por segundo. • Quieres editar video 4K o entrenar una inteligencia artificial.	**FPS (cuadros por segundo en los juegos)**
FUENTE DE PODER	Toma la electricidad del enchufe y le da energía a todas las piezas.	• La computadora no prende ni hace ningún ruido. • Agregaste una tarjeta de video y ahora se apaga sola.	**W (watts)**
VENTILADOR	Saca el aire caliente para que las piezas no se quemen.	• Se apaga sola después de jugar un rato y está muy caliente. • Dentro del gabinete hace muchísimo calor.	**°C (grados de temperatura que logra bajar)**
TARJETA WiFi	Conecta la computadora a internet sin cables.	• La computadora no encuentra ninguna red. • Quieres conectarte a internet sin usar cable.	**Mbps (megabits por segundo de conexión)**