




DCF 77 Schraubklemme passt nicht unter LB und Servo Platine Einmaliger SD Kartenfehler: PC6 SD CD gegen GND immer Durchgang











SERVOANSTEUERUNG FUSES T12 FDN358P MF-USMF110 VDD SERVO VDD SERVO 12V BATT INPUT _ VDD SERVO R63 C55 MF-USMF110 R69 100K 100nF VDD LINEAR. VDD LINEAR 12V 100K GND X14-1 0 VDD_SERVO_12V X11-1 O PE9_SERVO_AUF X14-2 Q² GND X11-2 2 PE10_SERVO_ZU PE8 SERVOPL MOSFET MKDS1/2-3,81 grün (Reader 2) x11-3 03 PE11_N_SCHALTER_AUF X11-4 O⁴ PE12_N_SCHALTER_ZU R65 100K MKDS1/4-3,81 X15-1 0 VDD_LINEAR_12V LINEARAKTUATOR X12-1 O1__ PC11_LINEAR_ENABLE X15-2 0 GND X12-2 2 PE15_LINEAR_DIR T13 FDN358P X12-3 O PC13_LINEAR_CLK MKDS1/2-3,81 X12-4 Q PC14_LINEAR_I_AB BATT_INPUT _ VDD LINEAR MKDS1/4-3,81 R64 C56 100nF R70 100K 100K X13-1 01 PD3_N_SCHALTER_AUF X13-2 Q2___ PB12_N_SCHALTER_ZU MKDS1/2-3,81 R68 PC15 LA MOSFET SERVOANSTEUERUNG + LINEARAKTUATOR R66 100K MOMO 2019 TITLE: REV: **Document Number:** GND Date: 20.03.2019 10:13 Sheet: 6/6