Virtual Vector (VV)

Эмулятор ПЭВМ «Вектор 06ц» и его клонов.

Проект создал Титарь Игорь. г. Магнитогорск/Краснодар. Email: Titar igor@mail.ru

VV эмулирует следующие устройства:

- 1. Базовые компоненты: СРU: КР580ВМ80А, КР1821ВМ85А, КР580ВМ1, Z80А, Таймер КР580ВИ53, Интерфейсный чип КР580ВВ55А, ПЗУ начального загрузчика (512 байт...32 кб), ОЗУ 64/128 кб, Видеоадаптер, Клавиатура, Устройства сопряжения с магнитофоном.
- 2. Электронный диск 256кб, «Кишинев», улучшенная модель;
- 3. Дисковод А: и В:
- 4. Sound Tracker или R-Sound (Музыкальный чип AY-3-8910/YM2149F);
- 5. Covox (Внешний ЦАП);
- 6. Внешний модуль МППЗУ 32кб.
- 7. Часы реального времени (RTC) КР512ВИ1.
- 8. Джойстик П, С, УСПИД (на дополнительной клавиатуре при включенном режиме «Num Lock» и/или на реальном джойстике).
- 9. Поддерживаются эффекты мультиколора и растровые эффекты.
- 10. Поддерживается эмуляция клонов ПК «Криста-2», «Вектор-Старт 1200», «ПК-6128Ц».
- 11. Поддерживается режим эмуляции ошибок программирования палитры.

Описание пунктов меню:

* FILE *

File->Open...

- 1. Загрузка программ *.ram, *.rom, *.r0m, *.com, *.r?? в память эмулятора и их запуск;
- 2. Загрузка сохраненных состояний эмулятора *.sta, которые были созданы ранее опцией «Save State» (Имейте в виду, что при такой загрузке содержимое памяти электронного диска будет перезаписано!).
- 3. Проигрывание музыкальных файлов *.stc, *.stp, *.sqt, *.rmp, *.pt2, *.pt3.

File->Save As...

Сохранение программы загруженной в памяти эмулятора в форматах *.r0m (с нулевого блока), *.rom (с первого блока), *.ram (полный дамп памяти);

File->Config->Load.../Save...

Загрузка и сохранение конфигураций эмулятора.

File->Config ->Presets...

Предустановки основных параметров эмулятора (в том числе параметров касающихся звука, дисплея и т.п.) рассчитанных на Default, Максимальную производительность и Максимальное качество.

File->Drive A: (B:)->Open FDD Image...

Загрузка образа диска *.fdd в специально выделенную для этого память эмулятора. (Дальнейшие действия производятся с памятью, а не с файлом образом).

File->Drive A: (B:)->Open Folder as FDD Image...

Открыть папку как образ FDD. (Папка на лету конвертируется в одноименный образ *.fdd, после чего этот образ автоматом загружается в эмулятор. Далее все действия производятся с файлом образа, а открываемая папка в любом случае остается без изменений).

Если в открываемой папке есть файлы, превышающие допустимый размер, они будут проигнорированы. Размер папки не должен превышать 800 Кбайт, в противном случае какие то файлы будут проигнорированы. Если имена файлов длинные, они преобразуются к виду 8.3.

Нужно понимать, что таблица размещения файлов МИКРОДОСа не позволяет записать на один диск более 128 файлов, даже если их суммарный размер будет менее 800 Кбайт. К тому же файловая система МИКРОДОСа не поддерживает вложенных папок.

Если в открываемой папке есть файл с именем boot.com (boot.rom или boot.r0m) то он запишется в загрузочную область (файл не должен превышать 40 КБайт).

File->Drive A: (B:)->Free Drive A: (B:)

Отключить образ диска (если не стоит галочка «**Read Only**» то все изменения в образе диска сохранятся в файле).

File->Drive A: (B:)->Read Only

Разрешение/запрет изменения файла образа диска *.fdd. (Имейте в виду, что все изменения в образе диска сохраняются в файл только по окончанию работы с ним, т.е. при смене образа, его извлечении, закрытии эмулятора, и.т.п. поэтому я рекомендую не снимать галочку «**Read only**», до тех пор, пока не появится необходимость сохранить изменения).

File->Without FDD Controller

Отключить эмуляцию FDD контроллера.

File->External ROM->Open EROM...

Загрузка программ *.rom, *.r0m в память внешнего модуля МППЗУ. (Если в МППЗУ загружена программа, то чтение R-Sound карты блокируется т.к. порты МППЗУ и R-Sound конфликтуют).

File->External ROM->Clear EROM

Очистка внешнего модуля МППЗУ.

File->RAM Drive->Open EDD Image...

Загрузка в память электронного диска образов *.edd, *.img (далее при запуске эмулятора образ будет автоматически загружаться, пока не будет отключен командой " File->RAM Drive->Clear RAM Drive"). Имейте в виду, что образ всегда подключен в режиме «только чтение», поэтому при необходимости сохранить изменения пользуйтесь опцией «File->RAM Drive->Save As...».

File->RAM Drive->Save As...

Сохранение содержимого памяти электронного диска в файл образ *.edd.

File->RAM Drive->Clear RAM Drive

Очистка памяти электронного диска и отключение файла образа (содержимое файла образа не изменяется).

File->Without RAM Drive

Отключить эмуляцию электронного диска.

File->Tape->Tape Image Open...

Открыть образ магнитофонной ленты *.wav или *.csw. (Поддерживается CSW (Compressed Square Wave) формат версии 1.x, а так же WAV формат: PCM 8/16Bit Mono).

File->Tape->Tape Player - Start/Stop/Pause

Запустить/остановить/приостановить проигрыватель образов магнитофонной ленты.

File->Tape->Auto Play

Включить автоматический запуск проигрывателя образов магнитофонной ленты сразу после открытия файла *.wav; *.csw.

File->Tape->To Force CPU Speed

Включить форсирование скорости процессора для ускорения загрузки образов магнитофонной ленты.

File->Tape->Support CAS Files

Включение/отключение поддержки CAS (*.cas, *.rk, *.rkb) файлов. (Инициализация сделана через файл cas.ini. Включение этой опции существенно снижает быстродействие эмулятора!).

File->Memory Manager...

Открывает менеджер памяти, в котором можно сохранить выделенную область памяти в файл, либо загрузить блок данных из файла по заданному адресу.

File->Save State As...

Сохранить состояние программы и эмулятора в файл *.sta, под новым именем. (Эта опция не работает в режиме начального загрузчика).

File->Save State

Сохранить состояние программы и эмулятора в одноименный файл *.sta. (Эта опция не работает в режиме начального загрузчика).

File->Restore State

Восстановить сохраненное состояние программы и эмулятора из одноименного файла *.sta. (Имейте в виду, что для дисковых программ необходимо, чтобы соответствующий образ диска был предварительно открыт).

File->Undo Restore State

Вернуть предпоследнее сохранение состояние программы и эмулятора (сделано для защиты от случайного сохранения опцией «Save State»).

File->Auto Save/Restore State on Exit/Start

Автоматическое сохранение состояния при закрытии эмулятора для автоматической загрузки при следующем запуске эмулятора.

File->Audio Capture...

Захват звука и запись в файл *.wav в формате PCM 44100Hz 8Bits Stereo. Файл создается в папке «CAPTURE», которая находится в папке с эмулятором. (Имейте в виду, что если стоит галочка «For Tape», то запись ведется только с канала PCM (бипер) в формате PCM 22050Hz 8Bits Мопо, этот режим сделан специально для записи образов ленты).

File->Video Capture...

Захват видео и запись в файл *.avi в форматах кодеков установленных в системе. Файл создается в папке «CAPTURE», которая находится в папке с эмулятором. (Видео файл создается без звуковой дорожки, если предварительно была включена опция "Auto Start Audio Capture" то дополнительно к видео файлу создается файл с синхронной аудио дорожкой *.wav).

File->AY Registers Capture...

Захват потока данных регистров AY-3-8910 в файл *.ayr. Файл создается в папке «CAPTURE», которая находится в папке с эмулятором. Принцип захвата заключается в следующем: каждое прерывание (1/50 сек.) происходит запись значений регистров AY-3-8910 в файл. Структура файла следующая: Первые 14 байт строка в формате ASCII "AY Reg Stream ", далее идут блоки по 14 байт содержащие значения регистров R0,R1,...,R13 в каждом прерывании (кадре). Есть одна особенность: если регистр R13 был обновлен в текущем прерывании, то в соответствующий блок записывается его значение, если R13 не обновлялся, то вместо его значения в блок записывается константа 255.

File->File Associations...

Зарегистрировать (отменить) поддерживаемые эмулятором типы файлов в системе, для того чтобы иметь возможность запускать их по двойному клику прямо из проводника Windows. К тому же эмулятор поддерживает технологию Drag And Droop.

* CPU *

CPU->Options...

Открывает окно с вкладками, на которых можно настроить следующее:

- 1. Уровень громкости звука; СОМ порт для перехвата потока данных к звуковому чипу AY/YM; Разрешение монитора для полноэкранного режима. (Если включена галочка «**Desktop Resolution**», то будет использоваться разрешение рабочего стола); Параметры для кассетного проигрывателя (Смещение точки нуля компаратора; Смещение скорости лентопротяжки); Тактовую частоту процессора (Other CPU Clock);
- 2. Настроить раскладку клавиатуры с возможностью сохранения раскладок в файл, а так же их загрузки из файла;
- 3. Назначить кнопкам мыши некоторые специальные функции, или привязать их к нажатиям каких либо клавиш «вектора»;
- 4. Настроить раскладку для джойстика так же с возможностью сохранения в файл и загрузки из файла. Предусмотрена возможность связать реальный джойстик с виртуальными джойстиками. Если в системе установлено несколько джойстиков, то необходимо так же выбрать его ID номер; (Недоступно если в системе нет ни одного джойстика).
- 5. Просмотр/Изменение Палитры (Доступно только в режиме эмуляции «Вектор06ц» или «ПК-6128ц»).

CPU->Keyboard->QWERTY/JCUKEN

Выбор типа клавиатуры: QWERTY или JCUKEN.

CPU->CPU Type...

Выбор эмулируемого процессора: KP580BM80A (i8080A), KP580BM1, KP1821BM85A (i8085A) или Z80A.

CPU->CPU Speed...

Выбор скорости (тактовой частоты) процессора из вариантов: Low, Normal, High, Fast, или Other. (Внимание! Частота процессора никак не влияет на частоту прерывания. Для Other скорость процессора задается в окне «СРU->Options...»).

CPU->Pause/Continue

Включение/выключение паузы.

CPU->Reset

Сброс эмулятора и запуск начального загрузчика. (Аналогично нажатию [ВВОД]+[БЛК] на «Векторе»).

CPU->Start/Restart

Сброс эмулятора и запуск (перезапуск) программы загруженной в памяти эмулятора (Аналогично нажатию [СБР]+[БЛК] на «Векторе»).

CPU->Auto Run

Включить режим автозапуска из начального загрузчика (Поддерживаются все известные варианты автозапуска для «Вектор06ц». (Опция не влияет на программный сброс для «Вектор-Старт 1200» и «ПК-6128ц»).

CPU->Boot Manager...

Выбор начального загрузчика из имеющегося списка, либо загрузка дополнительного из файла *.epr, *.bin. (Некоторым загрузчикам требуется эмуляция соответствующего им железа!).

CPU->High Priority Application

Повысить приоритет эмулятора до высокого.

CPU->Debugger...

Запуск отладчика.

CPU->Profiler...

Открывает окно профайлера, где можно увидеть результаты профилирования для различных областей памяти и портов ввода/вывода, а также сохранить их в файл.

* SCREEN *

Screen->Display Size...

Выбор предустановленных разрешений окна: Original Size; Average Size; Double Size; Triple Size; Full Screen; выбор пропорции экрана 4:3; а так же размер окна по выбору пользователя.

Screen->Display Frequency...

Выбор частоты обновления изображения. (так же этот параметр влияет на частоту прерывания в эмуляторе), диапазон частот лежит в диапазоне от 25 до 100 Гц. Для достижения частот выше частоты обновления вашего монитора, необходимо снять галочку в пункте «Screen->Rendering->Wait VSync».

Screen->Skip Frames...

Выбор режима пропуска кадров (для слабых компьютеров): автоматический, при нехватке графических ресурсов, либо фиксированный по выбору пользователя.

Screen->Pages Control...

Включение/отключение соответствующих плоскостей графического видеоадаптера «Вектора».

Screen->Display Effects...

Включение/отключение различных видео фильтров и эффектов, а так же надписей и пиктограмм, отображаемых на изображении.

Screen->Rendering...

Настройки рендеринга:

- 1. **Texturing** Вывод изображения через OpenGL методами текстурирования. (метод более ресурсоемкий по сравнению с **Pixeling**, но дает дополнительные возможности, такие как сглаживание, мультискрин).
- 2. **Pixeling** Вывод изображения через OpenGL методом прямого обращения к пикселям. (метод более быстрый по сравнению с **Texturing**, но с ним недоступны некоторые видео фильтры и эффекты).
- 3. Stop at an Inactive Window останавливать эмулятор при его неактивном окне.
- 4. Wait VSync Синхронизировать рендеринг изображения с частотой монитора.
- 5. **High Quality** Более высокое разрешение текстуры, повышает качество изображения, но увеличивает нагрузку на ресурсы компьютера. (не рекомендуется включать на слабых машинах).
- 6. **Emulate Bugs Programming Palette** Эмулировать ошибку программирования палитры.
- 7. **Disable Vertical Scrolling** принудительное отключение вертикального скроллинга дисплея.
- 8. **Disable Change Palette** Запрещает программное изменение палитры (Запрет не действует на редактор палитры в «**CPU->Options->Palette**»).
- 9. **Auto Load the Default Palette** Загружать предустановленную таблицу палитры перед открытием *.rom и т.п. файлов.

Screen->Hardware...

Выбор эмулируемого железа, т.е. видеоадаптер и другая аппаратура эмулируется в режиме «Вектор06ц» или его клонов: «Криста-2», «Вектор-Старт 1200», «ПК-6128ц».

Screen->Screen Mode->Set Screen Mode 256x256

Видеоадаптер «Вектора» принудительно переключается в режим 256х256 точек, но при этом остается программно управляемым.

Screen->Screen Mode->Set Screen Mode 512x256

Видеоадаптер «Вектора» принудительно переключается в режим 512x256 точек, но при этом остается программно управляемым.

Screen->Screen Mode->Disable Change Screen Mode

Видеоадаптер «Вектора» остается в текущем видео режиме экрана и больше не реагирует на команды выполняемой программы до тех пор, пока данная опция не будет отключена (при этом опции принудительного переключения видеорежима «Set Screen Mode 256x256» и «Set Screen Mode 512x256» остаются доступными).

Screen->Screen Shot

Сделать снимок экрана (Screenshot).

* SOUND *

Sound->Standard Channels...

Включение/отключение стандартных звуковых каналов: РСМ (бипер) и каналов 0, 1, 2, таймера ВИ53 (i8253), а так же щелчков реле.

Sound->AY/YM Sound Card->Card Type->Sound Tracker/R-Sound/None

Выбор типа звуковой карты: Sound Tracker или R-Sound, либо вообще их отключение.

Sound->AY/YM Sound Card->Sound Chip->AY-3-8910/YM2149F

Выбор звукового чипа АҮ-3-8910/ҮМ2149F.

Sound -> AY/YM Sound Card -> Mixer-> ABC/ACB/.../Mono

Выбор режима микширования каналов АУ-3-8910/УМ2149F.

Sound -> Covox

Включение/отключение эмуляции Covox (внешний ЦАП).

Sound ->Filters->LF Filter

Включение/отключение ФНЧ (Фильтра низкой частоты) частота среза равна 20 КГц.

Sound ->Filters->Play i8253 Mode 3 Only

Запрещает вывод звука с таймера ВИ53 (i8253) в любом режиме кроме 3-го.

Sound->Mute

Отключение всего звука.

Внимание! Для качественной эмуляции растровых и мультиколорных эффектов, необходимо чтобы **CPU Speed** был в режиме **Normal** и тип процессора соответствовал тому, для которого была написана программа с данными эффектами (это обычно KP580BM80A). Во избежание артефактов на изображении для CPU Speed отличных от Normal сделана упрощенная эмуляция растровых эффектов, даже если выбрана **CPU Speed Other = 3.000 MHz**.

Пример запуска программ с образа диска *.fdd:

- 1. Отключить опцию CPU->Auto Run;
- 2. Открыть образ диска через опцию File->Drive A:->Open FDD Image...;
- 3. Очистить содержимое RAM диска опцией File->RAM Drive->Clear RAM Drive;
- 4. Выбрать в пункте меню CPU->Boot Manager... загрузчик TIMSoftBoot;
- 5. Клавишей [F11] перезапустить загрузчик;
- 6. Через несколько секунд, когда карта загрузки частично заполнится нажать [F12], чтобы диск автоматически стартовал.

Данный метод подходит, если диск загрузочный и образ электронного диска не подключен. Если по вышеизложенному методу запустить образ диска не получилось, привожу метод второй, более сложный:

- 1. Отключить опцию CPU->Auto Run;
- 2. Загрузить образ электронного диска RDS_V201.edd (как это сделать см. выше пункт **File->RAM Drive->Open EDD Image...**). Образ лежит в папке эмулятора «EDD»;
- 3. Выбрать в пункте меню CPU->Boot Manager... загрузчик TIMSoftBoot;
- 4. Клавишей [F11] перезапустить загрузчик (карта загрузки при этом частично заполнится);
- 5. Открыть образ диска через опцию File->Drive A:->Open FDD Image...;
- 6. Для запуска ОС с электронного диска нажать [F12];
- 7. Далее после запуска ОС набрать команду DIR для отображения содержимого образа диска;
- 8. Для запуска программы набрать ее имя, можно без расширения. (программы предназначенные для запуска, обычно имеют расширение *.COM);

Пример загрузки программ из звуковых образов кассеты *.wav; *.csw:

- 1. Выбрать в пункте меню CPU->Boot Manager... загрузчик TIMSoftBoot;
- 2. Нажать клавишу [F1] и удерживая ее, клавишей [F11] перезапустить загрузчик, так чтобы появилась пиктограмма аудио кассеты;
- 3. Открыть предварительно подготовленный файл *.wav (только PCM 8/16Бит Моно) или *.csw через опцию File->Tape Image Open...;
- 4. Комбинацией [Alt]+[F6] или через пункт меню **File->Tape->Tape Player Start/Stop** Включить воспроизведение звукового файла (при этом должно начаться звуковое сопровождение). При достаточном качестве звукозаписи в файле *.wav карта загрузки начнет медленно заполняться (Внимание! Если включена опция «**Auto Play**» то пункт 4 пропустить);
- 5. По окончанию загрузки нажать клавишу [F12] для запуска программы, либо воспользоваться пунктом **File->Save As...** для ее сохранения на диск в формате *.rom или ему подобном.

Пример загрузки программ с внешнего модуля МППЗУ 32к:

- 1. Загрузить файл *.rom во внешний модуль МППЗУ опцией **File->External ROM->Open EROM...** (размер файла *.rom недолжен превышать 32кб.);
- 2. Выбрать в пункте меню **CPU->Boot Manager...** загрузчик **TIMSoftBoot**;
- 3. Нажать клавишу [F2] и удерживая ее, клавишей [F11] перезапустить загрузчик, так чтобы появилась пиктограмма микросхемы. (карта загрузки при этом частично заполнится);
- 4. Нажать клавишу [F12] для запуска программы.