Министерство образования Российской Федерации Томский политехнический университет

Утверждаю:	
Декан АВТФ	
Мельников Ю.С.	_
2002г.	

"Изучение лабораторного комплекса SDK - 1.1"

Методические указания для проведения лабораторной работы по курсу "Аппаратные и программные средства встраиваемых компьютеров" и микроконтроллеров для студентов специальности 220100 "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети"

Изучение основ микроконтроллеров на Метод. указ. для «Микропроцессорные "Вычислительные маши	базе учебного ла проведения ла системы» для	абораторного ком бораторной рабо студентов специа	плекса SDK -1.1 оты по курсу
Составители: Столяров	А.Г., Салит В.В.,	Меркулов С.В -	Гомск: Изд. ТПУ,
2002- 10 c.			
Рецензент Ким В.Л.			
Методические указани	ія рассмотрены	и рекомендован	ы методическим
семинаром кафедры Выч	нислительной техни	ики протокол №_ о	ТГ.
Зав. Кафедрой ВТ, проф	. д.т.н		Н.Г. Марков

Цель работы:

Изучение методов архитектуры и методов проектирования систем на базе микропроцессоров, однокристальных микроЭВМ, встраиваемых контроллеров, систем сбора данных, периферийных блоков вычислительных систем, подсистем ввода-вывода встраиваемых систем.


Задание на лабораторную работу:

Изучить структуру учебного лабораторного комплекса SDK-1.1 В соответствии с вариантом разработать функциональную спецификацию программного обеспечения, составить алгоритмы работы программы, закодировать и отладить программы на учебном макете SDK-1.1. При реализации вариантов задания необходимо использовать таймеры микроконтроллера AduC812 в режиме прерывания.

Варианты задания на лабораторную работу:

Варианты заданий	Графическое пояснение к варианту
1. Написать программу, обеспечивающую поочередное «зажигание» и «гашение» светодиодов, расположенных на учебном макете, таким образом, что бы получить визуальный эффект «перемещающегося огня». Интервал между гашением и повторным зажиганием 0.5 сек.	1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Написать программу, обеспечивающую поочередное «зажигание» и «гашение» светодиодов, расположенных на учебном макете, таким образом, что бы получить визуальный эффект «перемещающегося огней» от концов светодиодной линейки к середине. Частота перемещения 3Гц.	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3. Написать программу, обеспечивающую поочередное «зажигание» и «гашение» светодиодов, расположенных на учебном макете, таким образом, что бы получить визуальный эффект «перемещающегося огня» от одного края светодиодной линейки до другого и обратно. Частота «перемещения» 10 Гц.	1
4. Написать программу, обеспечивающую поочередное «зажигание» и «гашение» светодиодов, расположенных на учебном макете, таким образом, что бы получить визуальный эффект «перемещающегося огня» от одного края светодиодной линейки до середины и обратно. Вторая половина линейки должны быть инверсией первой. Частота «перемещения» 1 Гц.	1
5. Написать программу, обеспечивающую поочередное «гашение» светодиодов, расположенных на учебном макете, от середины к краям. Вторя половина линейки должны быть инверсией первой. Интервал «гашения» 1сек.	1 000000 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Написать программу, выводящую на светодиоды, расположенных на учебном макете, значение 8-ми разрядного двоичного счетчика, инкрементирующегося с частотой 10Гц.	1 2500000 2 256 256 256
7. Написать программу, обеспечивающую поочередное «зажигание» и «гашение» светодиодов, расположенных на учебном макете, таким образом, что бы получить визуальный эффект «перемещающегося огня». Количество проходов — 10. Время каждого последующего прохода должно быть короче предыдущего на 0.1 сек.	1
8. Написать программу, обеспечивающую поочередное «зажигание» и «гашение» светодиодов, следующим образом. 1. Зажечь n=8 светодиодов 2. Потушить светодиоды 3. Зажечь n=n-1 светодиодов 4. Потушить светодиоды 5. Повторять пункты 3 и 4 до тех пор пока n>1 Частота переключения 10Гц	11 00000000000000000000000000000000000
9. Написать программу, обеспечивающую поочередное «зажигание» и светодиодов справа на лево и их «гашение» в том же порядке, с частотой 1Гц.	15 2333333 16 17 233333333333333333333333333333333333
10. Написать программу, обеспечивающую поочередное «зажигание» светодиодов через один и их «гашение» в том же порядке, с частотой 1Гц.	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Примечание:	



Введение

Учебный лабораторный комплекс SDK-1.1 предназначен для освоения студентами архитектуры и методов проектирования:

- систем на базе микропроцессоров и однокристальных микроЭВМ;
- встраиваемых контроллеров и систем сбора данных;
- периферийных блоков вычислительных систем;
- подсистем ввода-вывода встраиваемых систем.


С использованием стенда SDK-1.1 для студентов высших учебных заведений могут проводиться лабораторные работы по курсам:

- Организация ЭВМ и вычислительных систем;
- Прикладная теория цифровых автоматов;
- Системы ввода-вывода;
- Информационно-управляющие системы;
- Распределенные управляющие системы;
- Операционные системы реального времени.

Архитектура стенда SDK-1.1 Структура аппаратной части

В состав учебного стенда SDK 1.1 входят:

- микроконтроллер ADuC812BS;
- внешняя EEPROM объемом 256 байт;
- клавиатура AK1604A-WWB фирмы ACCORD;
- жидкокристаллический индикатор ЖКИ WH1602B-YGK-CP фирмы Winstar Display;
- часы реального времени РСF8583;
- 128К внешней SRAM с возможностью расширения до 512К;
- набор сигнальных светодиодов (8 шт.).



Микроконтроллер ADuC812BS

Процессор ADuC812 является клоном Intel 8051 со встроенной периферией. Основные характеристики:

- рабочая частота 11.0592МГц;
- 8- канальный 12-битный АЦП со скоростью выборок 200К/С (в режиме ПДП);
- два 12-битных ЦАП (код-напряжение);
- внутренний температурный сенсор;
- 640 байт программируемого FLASH/EE со страничной организацией (256 страниц по 4 байта);
- 256 байт внутренней памяти данных;
- 16Мб адресное пространство;
- режим управления питанием;
- асинхронный последовательный ввод-вывод;
- І2С интерфейс;
- три 16-битных таймера/счетчика и таймер WatchDog.

Внешняя EEPROM

ЕЕРROМ является перепрограммируемым электрически стираемым постоянным запоминающим устройством. Объем памяти EEPROM, установленной в стенде SDK 1.1, составляет 128 байт (возможна установка EEPROM большего объема, до 32Кб). Микросхема EEPROM взаимодействует с процессором посредством интерфейса I2C.

	Адрес I2С							
1	0	1	0	0	0	1	R/W	

Основные характеристики:

- возможность перезаписи до 1 млн. раз;
- возможность побайтной и постраничной записи (в текущей конфигурации размер страницы 8 байт).

Матричная клавиатура AK1604A-WWB

Клавиатура организована в виде матрицы 4х4. Доступ к колонкам и рядам организован как чтение/запись определенного байта внешней памяти (4 бита соответствуют 4 колонкам, другие 4 бита - рядам).

ЖКИ WH1602B-YGK-CP

ЖКИ работает в текстовом режиме (2 строки по 16 символов), имеет подсветку (цвет: желтозеленый). Основные характеристики:

- габариты: 80х36х13.2 мм;
- активная область 56.21х11.5 мм;
- размеры точки 0.56x0.66 мм; размеры символа 2.96x5.56 мм;
- встроенный набор 256 символов (ASCII + кириллица);
- генератор символов с энергозависимой памятью на 8 пользовательских символов.

Часы реального времени PCF8583

РСF8583 - часы/календарь с памятью объемом 256 байт, работающие от кварцевого резонатора с частотой 32.768 кГц. Питание осуществляется ионистором (0.1φ) . Из 256 байт памяти собственно часами используются только первые 16 (8 постоянно обновляемых регистров-защелок на установку/чтение даты/времени и 8 на будильник), остальные 240 байт доступны для хранения данных пользователя. Точность измерения времени - до сотых долей секунды. Взаимодействие с процессором осуществляется через интерфейс 1^2 C.

	Адрес I2С								
1	0	1	0	0	0	0	R/W		

Распределение памяти в SDK-1.1

Память в SDK1.1 распределяется следующим образом:




Рис. 2. Карта памяти SDK-1.1

Стандартная для архитектуры 8051 структура внутренней памяти представлена четырьмя банками по 8 регистров общего назначения (диапазоны адресов 00h-07h, 08h-0Fh, 10h-17h, lFh-20h), битовым сегментом (20h-2Fh), свободным участком 30h-7Fh, областью размещения SFR (регистров специального назначения, 80h-FFh, доступна при прямой адресации) и свободной областью 80h-FFh, доступной при косвенной адресации.

Внешняя память SDK-1.1 разбита на следующие области.

ADuC812 **Flash/EE.** Это область, в которой располагается таблица векторов прерываний (см. раздел «Система прерываний») и резидентный загрузчик файлов в формате HEX в память SRAM (см. раздел «Резидентный загрузчик HEX202»).

SRAM. Статическая память SRAM в SDK-1.1 имеет страничную организацию (максимум 8 страниц по 64К) и условно разделяется на две области. Первая занимает младшие 64Кбайт (страница 0) и доступна для выборки команд микроконтроллером ADuC812. Таким образом, программы могут располагаться только в этих младших 64К адресного пространства. Остальные страницы доступны только для размещения данных. Для адресации ячейки памяти определенной страницы необходимо записать номер страницы в регистр специального назначения DPP ADuC812 (адрес 84h, см. руководство по ADuC812).

МАХ В младших адресах 8-й страницы адресного пространства (080000h-080007h) располагается 8 ячеек-регистров ПЛИС МАХ8064 (МАХ8128). Эта область предназначена для взаимодействия с периферийными устройствами стенда (см. раздел «Карта портов вводавывода»).

За вычетом 8K Flash-памяти ADuC8I2, которая отображается в самые младшие адреса (0000h-1FFFh). Фактически для размещения программ доступно 56K статической памяти.

Карта портов ввода-вывода

В стенде SDK1.1 ввод-вывод данных осуществляется с помощью портов микроконтроллера и микросхемы ПЛИС, которая имеет 8 регистров, отображаемых во внешнее адресное пространство процессора.

Таблица 1. Порты ввода-вывода микроконтроллера

Порт	Назначение
P0.7-P0.0	Шина адреса/данных АD(7-0) системного интерфейса
P1.7-P1.0	Аналоговый вход, линии которого мультиплексируются с линиями 7-0 АЦП
P2.7-P2.0	Адресная шина системного интерфейса А(15-8)
P3.0	RxD входные данные приемопередатчика UART
P3.1	TxD выходные данные приемопередатчика UART
P3.2	#INTO сигнал внешнего прерывания 0, активный уровень- лог. «0»
P3.3	#INT1 сигнал внешнего прерывания 1, активный уровень - лог. «0»
P3.4	Счетный вход таймера-счетчика ТО, активный уровень - лог. «0»
P3.5	Счетный вход таймера-счетчика T1, активный уровень - лог. «0»
P3.6	#WR сигнал записи во внешнюю память XRAM
P3.7	#RD сигнал чтения из внешней памяти XRAM

Регистры ПЛИС

Таблица 2 Перечень регистров ПЛИС

Адрес	Регистр	Доступ	Назначение			
080000H	KB	R/W	Регистр клавиатуры			
080001	DATA IND	R/W	Регистр шины данных ЖКИ			
080002	EXT LO	R/W	Регистр данных параллельного порта			
			(разряды 07)			
080003	EXT HI	R/W	Регистр данных параллельного порта			
			(разряды 815)			
080004	ENA	\mathbf{W}	Регистр управления портами ввода-вывода,			
			звуком и сигналом INT0			
080006	C IND	W	Регистр управления ЖКИ			
080007	SV	W	Регистр управления светодиодами			

Регистр клавиатуры КВ

Адрес 080000Н. Значение после сброса 00000000В.

7	6	5	4	3	2	1	0
R	R	R	R	W	W	W	W
	RC)W			CC	DL	

Биты	Поле	Описание
03	COL	Поле предназначено для сканирования клавиатуры (колонки матрицы). Сканирование производится посредством записи
		логического «0» в один из разрядов поля.
		Поле предназначено для считывания данных с клавиатурной
		матрицы (строки). Если ни одна из кнопок в строке не нажата все
47	ROW	биты поля ROW содержат логические «1». Если кнопка нажата и
		на ее колонку подан логический «О», то в поле RAW также
		появится логический «О».

Таблица соответствия пересечений строк и столбцов клавиатуры и значения клавиш.

			CO	OL	
		0	1	2	3
	4	1	2	3	A
\geqslant	5	4	5	6	В
RC	6	7	8	9	C
	7	*	0	#	D

Регистр шины данных ЖКИ DATA_IND

Адрес 080001Н. Значение после сброса 00000000В.

7	6	5	4	3	2	1	0
R/W							
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

Биты	Поле	Описание
07	D0D7	Регистр DATA_IND позволяет устанавливать данные на шине данных ЖКИ и считывать их оттуда. Для организации взаимодействия с ЖКИ (для формирования временных диаграмм чтения и записи) необходимо использование регистра С IND.

Регистр данных параллельного порта EXT_LO

Адрес 080002Н. Значение после сброса 00000000В.

 -Ap	0000 =11. 0 1100	1011110 110 0110	topota ooo.				
7	6	5	4	3	2	1	0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

Биты	Поле	Описание
07	D0D7	Регистр EXT_LO позволяет считывать и записывать биты 07 параллельного порта. Для того, чтобы данные из регистра попали на выход необходимо установить бит EN_LO в логическую «1» (см. регистр ENA). Для чтения данных необходимо установить бит EN_LO в логический «0».

Регистр данных параллельного порта EXT_HI

Адрес 080003Н. Значение после сброса 00000000В.

TAPEC COCCUSTI. Sha terme noccie copoca coccoccis.							
7	6	5	4	3	2	1	0
R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

Биты	Поле	Описание
07	D0D7	Регистр ЕХТ_НІ позволяет считывать и записывать биты 815 параллельного порта. Для того, чтобы данные из регистра попали на выход необходимо установить бит EN_НІ в логическую «1» (см. регистр ENA). Для чтения данных необходимо установить бит EN_НІ в логический «0».

Регистр управления ENA

Адрес 080004Н. Значение после сброса XX000000В.

- '-	1							
	7	6	5	4	3	2	1	0
	-	-	W	W	W	W	W	W
	-	-	INT0	SND2	SND1	SND0	EN HI	EN LO

Биты	Поле	Описание
0	EN_LO	Бит EN_LO нужен для управления младшими 8-ю разрядами (биты 07) 16-ти разрядного порта ввода-вывода. Если записать в EN_LO логический «0», то порт ввода-вывода переводится в Z состояние и появляется возможность чтения данных из EXT_LO. При записи в данный бит логической «1» порт EXT_LO переключается на вывод и данные записанные в регистр EXT_LO попадают на выход порта ввода-вывода.
1	EN_HI	Полностью аналогичен EN_LO. Управляет старшей частью 16-ти разрядного порта ввода-вывода {биты 815}.
24	SND0 – SND2	Выход звукового ЦАП. Задает уровень напряжения на динамике. Позволяет формировать звуковые сигналы различной тональности и громкости.
5	INT0	При записи логического «0» в этот бит, на вход INT0 ADuC812 также попадает логический «0». Бит можно использовать для формирования внешнего прерывания для микроконтроллера.

Регистр управления ЖКИ C_ND

Адрес 080006Н. Значение после сброса XXXXX000В.

7	6	5	4	3	2	1	0
-	-	-	-	-	W	W	W
-	-	-	-	-	RS	RW	Е

Биты	Поле	Описание			
0	E	Бит управления входом «Е» ЖКИ. Наличие положительного импульса на входе «Е» позволяет зафиксировать данные на шине ЖКИ (данные, сигналы RW и RS к этому моменту должны быть уже установлены).			
1	RW	Бит переключения шины данных ЖКИ на чтение или запись. 0 - запись, 1 - чтение.			
2	RS	Бит переключения режимов команды/данные ЖКИ. 1-данные, 0 – команды.			

Регистр управления светодиодами SV

Адрес 080007Н. Значение после сброса 00000000В.

7	6	5	4	3	2	1	0
W	W	W	W	W	W	W	W
D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

Биты	Поле	Описание			
07	D0D7	Биты управления светодиодами. Подача логической «1» зажигает светодиоды.			

Доступ к регистрам ПЛИС

Для доступа к регистрам ПЛИС нужно переключить страничный регистр DPP на 8-ую страницу памяти. Адреса регистров внутри страницы находятся в диапазоне от 0 до 7. Доступ к регистрам возможен через указатель: unsigned char xdata 'regnum

Ниже приведен пример функций для доступа к регистрам ПЛИС (вывод на светодиодную сборку непосредственных данных 55h).

CSEG				;описание сегмента программы
	ORG LJMP	2000H START		;переход на начало программы
DPP START:	EQU ORG	84h 2100H		;DPP ставится в соответствие число 84h ;Aдрес начала основной программы
	MOV MOV MOV		DPP,#08 DPTR, #7h A, #55h	;выбор страницы адресов ПЛИС ;установка адреса светодиодной сборки ;подготавливаем данные для ;высвечивания
	MOVX	:	@DPTR, A	; загрузка данных в регистр ПЛИС ; содерж. А по адресу в DPTR
	LJMP)	START	

Проблемы, часто возникающие при доступе к регистрам ПЛИС

Необходимо помнить, что при переключении страниц становятся недоступными все данные размещенные в странице 0.

Во-первых, для того, чтобы избежать проблем со страничным регистром DPP используйте специальные функции для доступа к ПЛИС. Эти функции будут запоминать старое значение страничного регистра, работать с регистрами ПЛИС и возвращать обратно старое значение DPP.

Во-вторых, следите, чтобы передаваемые в регистры ПЛИС значения хранились во внутренней памяти микроконтроллера (DATA, IDATA). Убедиться, что передаваемая информация не содержится во внешней памяти контроллера (XBATA) достаточно просто. Для доступа к внешней памяти в микроконтроллерах семейства С51 используется регистр DPTR. Загляните в листинг программы и убедитесь в том, что для доступа к переменным компилятор не использует DPTR.

Система прерываний

Микроконтроллер ADuC812 обеспечивает восемь источников и два уровня приоритета прерываний (см. табл. 1). Соответствующий определенному прерыванию приоритет можно установить в регистре специального назначения IP (адрес B8h, см. руководство по ADuC812).

Таблица 3. Прерывания ADuC812

Прерывание	Наименование	Адрес	Приори
		вектора	тет
PSMI	Источник питания ADuCS12	43H	1
IEO	Внешнее прерывание INTO	03H	2
ADCI	Конец преобразования АЦП	33H	3
TFO	Переполнение таймера 0	OBH	4
IE1	Внешнее прерывание INT1	13H	5
TF1	Переполнение таймера 1	1BH	6
I2CI/ISPI	Прерывание последовательного интерфейса (I2C, SPI)	ЗВН	7
RI/TI	Прерывание UART	23H	8
TF2/EXF2	Переполнение таймера 2	2BH	9

Прерывания ADuC812 имеют вектора в диапазоне 0003h-0043h, которые попадают в область младших адресов памяти программ. Это пространство соответствует 8Кб (0000h-2000h) флэш-памяти. Следовательно, пользователь, не имеющий возможности записи во флэш-память, не может подставить свои процедуры обработки прерываний (точнее команды перехода к процедурам) по адресам, соответствующим векторам прерываний.

Проблема использования прерываний в пользовательских программах решается следующим образом:

- 1. По адресам (0003h-0043h) векторов прерываний во флэш-памяти SDK-1.1 располагаются команды переходов на вектора пользовательской таблицы, которая располагается в адресах 2003h-2043h.
- 2. По адресам векторов пользовательской таблицы пользователем указываются команды переходов на процедуры обработки прерываний.




Рис. 3 Использование прерывании в SDK-1.1

Приведем пример помещения собственного вектора в пользовательскую таблицу. Пусть требуется осуществить обработку прерываний от таймера 0 (прерывание OBh). В программу можно вставить следующий код:

В таблице векторов, находящейся во FLASH, перед переходом в пользовательскую таблицу в порт PO записывается значение 0. Это связано с аппаратной ошибкой в процессоре ADuC812, которая заключается в некорректной выпорке команд при передаче управления из младших **8К** памяти команд в старшие адреса. Ошибка устраняется путем обнуления регистра защелки порта 0 (P0) непосредственно перед передачей управления. Рекомендуем обратиться к документу **ADuC812** Errata Sheet на редакцию чипа со штампом даты больше 9933.

```
ORG 200bh
                   ; описание вектора прерывания
      LJMP t0_0
                   ;от таймера 0
CSEG
                   ; сегмент кода программ
      DPP EQU 84h
      ORG 2100H
start:
                   ;Далее идет текст основной программы
      LJMP $
                   ;команда перехода по тому же
                   ;адресу ("программная ловушка")
t0_0:
              ; далее идет текст подпрограммы обработки
             ;прерывания от таймера/счетчика 0
      RETI
             ; команда выхода из подпрограммы
             ;обработки прерывания
END
```

Программирование и отладка

Для программирования стенда может использоваться любой транслятор ассемблера или С для ядра 8051, например, пакет uVision (Keil Software). До начала программирования на языке С рекомендуется внимательно ознакомиться с документацией по используемому компилятору (т.к. компиляторы для микроконтроллеров имеют нестандартные расширения).

Основными этапами в программировании стенда являются:

- подготовка программы в текстовом редакторе (или среде программирования);
- транслирование исходного текста и получение загрузочного hex-модуля программы;
- подготовка и загрузка hex-модуля в стенд через интерфейс RS232C с помощью поставляемых инструментальных систем. Под подготовкой понимается добавление в конец модуля строчки со стартовым адресом программы, т.е. адреса, по которому передается управление после загрузки в стенд;
- прием и обработка hex-модуля резидентным загрузчиком НЕХ202, передача управления загруженной программе.




Рис. 4 Этапы программирования стенда SDK-1.1

В соответствующих разделах главы «Программное обеспечение стенда SDK-1.1» и в главе «Инструментальные средства фирмы Keil Software» дано описание основных инструментальных средств, участвующих в каждом этапе программирования стенда.

Программное обеспечение стенда SDK-1.1

Резидентный загрузчик НЕХ202

Резидентный загрузчик HEX202 располагается во Flash-памяти ADuC812, начиная с адреса 0100h. Он обеспечивает начальную инициализацию системы, загрузку программ в hexформате в память SDK-1.1 и передачу им управления.

Начальная инициализация. При включении питания (или при передаче управления на ячейку с адресом 0) происходит повторная инициализация всех регистров специального назначения их значениями по умолчанию. Это сделано для того, чтобы при случайной передаче управления на ячейку с адресом 0 вследствие возможной ошибки в пользовательской программе не происходило сбоя системы, а сама система вела себя как при включении питания. Эта же процедура повторяется непосредственно перед передачей управления загруженной программе. В случае успешной инициализации на ЖКИ на мгновение выводится надпись «SDK-1.1, 2001 ©LMT Ltd» и на резонатор выдается короткий сигнал.

Загрузка программ в память SDK-1.1. После процедуры инициализации системы последовательный канал настраивается в режим 9600 бит/сек, 8 бит данных, 1 стоп-бит, без контроля по четности и в него выдается строчка «НЕХ202-ХХ», где XX — номер версии загрузчика. Далее с интервалом примерно в 200мс выдается символ V и ожидается появление символа со стороны инструментальной системы на РС. При появлении символа, если это первый символ строки в hex-формате, то есть двоеточие (':'), выдача символа V прекращается и производится прием остальной части hex-строки. По завершении приема очередной hex-строки вычисляется ее контрольная сумма. Если она не совпадает с принятой, то в последовательный канал выдается символ '-', сигнализирующий об ошибке приема. В противном случае выдается '+' и принятая строка обрабатывается в соответствии с указанной в ней командой (запись данных в память, конец блока или передача управления). Далее, если не было команды передачи управления, вывод в последовательный канал символа '.' возобновляется и ожидается следующая hex-строка.

Передача управления загруженной программе. Передача управления происходит по приему hex-строки вида :02AAAA060000SS < cr>, где AAAA есть hex-адрес, по которому необходимо передать управление, SS есть контрольная сумма hex-строки, <cr> - символ возврата каретки. Такая строчка должна быть добавлена в конец каждого hex-файла, загружаемого в SDK-1.1. Для этого в поставляемых с SDK-1.1 инструментальных системах есть команда addhexstart (см. соответствующие разделы).

Инструментальная среда для Win9x/NT – t2.exe

Инструментальная среда Т2.ехе призвана решать следующие задачи:

- 1. Преобразование HEX и BIN файлов
- 2. Передача загрузочных модулей различных форматов в целевую систему с протоколами различного уровня сложности
- 3. Получение информации из целевой системы
- 4. Обеспечение элементарных операций с последовательным каналом (прием и передача байта, эмуляция терминала, настройка скорости)
- 5. Обеспечение быстрой адаптации к целевой системе

Команда	Действие	
OPENCHANNEL	Открытие COM порта с установкой сигнала RTS	
OPENCOM1,OPENCOM2	Открытие портов COM1 или COM2 с установкой сигнала RTS	
CLOSECHANNEL	Закрытие СОМ порта	
TERM	Включение эмулятора терминала	
+ECHO	Включение режима копирования консольного вывода в файл echo.txt	
-ECHO	Выключение режима копирования консольного вывода в файл echo.txt	
LOADHEX	НЕХ загрузка	
ADDHEXSTART	Добавление стартового адреса в конец НЕХ-файла	
BYE	Выход из Т2	
LFILE	Интерпретация командного файла	

OPENCHANNEL (baud -> com) - Открытие последовательного порта на заданной скорости Числовой параметр baud определяет скорость в бодах, например 19200 Параметр сом может иметь два значения «com1» или «com2».

Пример: 9600 openchannel com1

OPENCOM1, OPENCOM2 — открытие COM1 или COM2 на скорости 9600 бод Пример: opencom1

TERM (w ->) Включение эмулятора терминала. w=0 – бинарный, w=1 – HEX. Пример: 0 term

LOADHEX (-> filename.hex) Загрузка НЕХ- файла в целевую систему по протоколу НЕХ202. Этот протокол предполагает последовательную пересылку строк из НЕХ- файла filename.hex. После посылки очередной строки ожидается подтверждение со стороны НЕХ202 в виде символа «+» или запрос на повторную посылку в виде «-». Необходимо заметить, что перед посылкой НЕХ- файла сгенерированного в какой либо среде разработки, необходимо добавить в его конец стартовый адрес командой addhexstart.

Пример: loadhex myfile.hex

ADDHEXSTART (addr,seg->) filename.hex - Добавление в конец файла filename.hex строчки, которая нужна для передачи управления загрузчиком HEX202 по адресу addr после загрузки в целевую систему. Поле seg необходимо указывать на в настоящее врем оно не используется

Пример: 0x200 0x0 addhexstart myfile.hex

ВҮЕ - выход из программы Т2.ехе

LFILE – filename.ext Интерпретация командного файла filename.ext. Файл представляет набор строк текста, содержащих команды T2.exe в том же виде, в котором они представлены в командной строке T2.