

Panduan pengguna SICATAT

Disusun per menu aplikasi, mengikuti urutan pada layar Panduan pengguna.

Dasar penggunaan

Masuk aplikasi

Masuk dengan NIK dan kata sandi masing-masing; kata sandi awal berupa PIN dari admin. Jangan berbagi kata sandi. Akun dibuat oleh admin; tidak ada pendaftaran sendiri.

Menemukan menu

Ada empat tab di bawah layar: Beranda, Operasional, Referensi, dan Profil. Operasional berisi pekerjaan harian, Referensi berisi data yang dicari saat dibutuhkan. Menu yang muncul mengikuti peran dan lokasi akun Anda.

Harus online

SICATAT hanya bekerja secara online. Bila data gagal dimuat, periksa koneksi lalu ketuk Muat ulang. Jangan menghapus aplikasi.

Suhu

Membuat lembar

Buka Operasional lalu Suhu, pilih Daily Temperature Feeder Sizer, pilih Lembar baru, kemudian pilih tanggal inspeksi dan shift yang benar. Satu lembar hanya untuk satu kombinasi tanggal, shift, modul, dan lokasi. Kombinasi yang sama akan ditolak.

Ronde 1 dan Ronde 2

Pilih unit serta sisi Barat atau Timur, lalu simpan setiap sisi. Waktu ronde tercatat otomatis saat data pertama disimpan. Lembar boleh tetap draf dan dilanjutkan sebelum shift berakhir.

Kondisi unit

Pilih Beroperasi untuk mengisi seluruh titik suhu. Bila unit Tidak beroperasi atau Tidak dapat diakses, isi alasannya dan titik suhu dikosongkan.

Warna suhu

Hijau di bawah 60 °C. Kuning 60 sampai 69 °C dan perlu perhatian. Merah 70 °C atau lebih, laporkan segera sesuai prosedur.

Nilai tidak wajar

Nilai di luar -50 sampai 250 °C harus dikonfirmasi dan diberi catatan. Catatan itu hanya menempel pada angka yang tidak wajar, bukan pada seluruh ronde.

Ringkasan dan kirim

Buka Ringkasan lembar untuk melihat bagian yang belum lengkap, lalu ketuk kartu merah untuk langsung membuka data yang kurang. Lembar yang sudah dikirim bersifat final; pembuatnya masih dapat membuka kembali untuk revisi, sedangkan lembar lama yang terverifikasi terkunci.

Hydraulic Feeder dan Coal Valve

Tiga pilihan Suhu

Menu Suhu kini berisi tiga lembar: Daily Temperature Feeder Sizer, Daily Check Sheet Hydraulic Feeder, dan Temperature Coal Valve. Nama menunya berbahasa Inggris sesuai formulir kertas, sedangkan isinya berbahasa Indonesia. Setiap lembar hanya satu per tanggal dan shift.

Daily Check Sheet Hydraulic Feeder

Ada tiga pengecekan per shift: shift pagi pukul 10.00, 14.00, dan 18.00; shift malam pukul 22.00, 02.00, dan 06.00. Isi Feeder 1 lalu Feeder 2: suhu (Ambient temp, Main pump, Hydraulic motor, Flushing valve P1/P2/T, Heat exchanger A/B/C), tekanan (Forward, Charge, Case, Vacuum), dan Feeder speed bila ada. Nama titik ukur mengikuti istilah di formulir kertas. Bila feeder Tidak beroperasi atau Tidak dapat diakses, cukup isi alasannya.

Temperature Coal Valve

Ada empat pembacaan per shift, sama dengan formulir kertas. Setiap pembacaan berisi suhu RV01 sampai RV04 di Sisi Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Jam pembacaan tercatat otomatis saat pertama kali disimpan.

Menyimpan, mengirim, dan mencetak

Anggota regu yang sama dapat mengisi lembar yang sama. Kartu merah berarti masih ada nilai kosong. Kirim lembar membuat lembar final; lembar masih dapat dibuka lewat Buka kembali untuk revisi. Ikon PDF mencetak nilai langsung di atas formulir kertas aslinya (termasuk logo), dengan warna oranye untuk 60 sampai 69 °C dan merah untuk 70 °C ke atas.

Jadwal, persetujuan, dan tren suhu

Jadwal pengecekan di Beranda

Crew dan foreman melihat jadwal Hydraulic Feeder shift yang sedang berjalan: hijau selesai, oranye segera, merah terlambat 30 menit. Di aplikasi Android, notifikasi muncul 10 menit sebelum tiap jadwal untuk regu yang bertugas menurut rotasi 3-3-3; izinkan notifikasi saat diminta.

Nilai pengecekan sebelumnya

Saat mengisi Pengecekan II atau III, di bawah setiap kolom tampil angka pengecekan sebelumnya. Kenaikan 15 atau lebih ditandai merah agar salah ketik atau lonjakan suhu langsung terlihat. Tekanan dicatat dalam bar.

Persetujuan foreman atau supervisor

Setelah lembar Hydraulic atau Coal Valve dikirim, foreman atau supervisor menekan Setujui (Mengetahui). Nama dan waktu persetujuan tercetak di kolom Pengawas/Foreman pada PDF. Lembar yang dibuka kembali untuk revisi kehilangan persetujuannya.

Peringatan suhu kritis

Setiap 5 menit SICATAT memeriksa pembacaan baru dari ketiga lembar Suhu. Nilai yang mencapai batas kritis muncul sebagai notifikasi di HP Android foreman (regunya) dan supervisor (lokasinya) selama aplikasi SICATAT terbuka, atau begitu aplikasi dibuka lagi. Tidak perlu email. Email hanya dikirim bila admin mengisi daftar penerima, dan semua peringatan tampil di Pemantauan & persetujuan.

Tren suhu

Menu Suhu > Tren suhu menampilkan grafik satu titik ukur selama 7, 30, atau 90 hari, lengkap dengan garis batas waspada dan kritis, rata-rata, minimum, maksimum, dan pembacaan terakhir.

Cetak banyak lembar

Di halaman Hydraulic Feeder atau Coal Valve, ikon printer mencetak semua lembar pada rentang tanggal dalam satu PDF. Laporan Periode juga punya tombol cetak untuk kedua lembar ini.

Batas suhu per titik (admin)

Data master > Batas & peringatan suhu mengatur batas waspada dan kritis setiap titik Hydraulic dan Coal Valve, misalnya sesuai manual OEM, serta daftar email penerima peringatan. Titik tanpa pengaturan memakai 60/70 °C.

Laporan dan ekspor

Ekspor satu lembar

Dari ringkasan lembar, pilih ikon ekspor untuk melihat pratinjau PDF atau mengunduh CSV. PDF memakai warna suhu; CSV tidak dapat berwarna sehingga memakai kolom Peringatan Suhu.

Laporan periode

Laporan Periode menggabungkan beberapa tanggal sekaligus. Pilih rentang tanggal dan regu, lalu ekspor PDF atau CSV. Judulnya menyebut jumlah lembar yang berisi data beserta jumlah barisnya.

Suhu tinggi

Menampilkan pembacaan 60 °C ke atas dari seluruh lembar, supaya yang berisiko ditangani lebih dulu.

Lembar belum lengkap

Daftar lembar yang masih punya isian kosong, agar tidak ada yang tertinggal di akhir shift.

Pengingat

Membuat pengingat

Isi judul, kategori, aset, nomor dokumen, instansi, tindakan, penanggung jawab, lokasi, prioritas, dan tanggal berakhir. Pengingat adalah menu admin.

Jadwal email

Pilih mingguan, bulanan, atau jumlah hari sendiri sebelum jatuh tempo. Email dikirim tepat pada hari itu saja, bukan setiap hari, dan hanya untuk pengingat yang belum lewat jatuh tempo.

Lampiran dokumen

Lampirkan PDF, JPG, JPEG, atau PNG. Foto dikompres otomatis supaya hemat penyimpanan; PDF maksimal 2 MB, kecilkan dulu bila lebih besar.

Menyelesaikan pengingat

Ketuk Tandai selesai, isi catatan bila perlu, lalu unggah minimal satu bukti. Gunakan Buka kembali bila pekerjaan ternyata belum tuntas.

Pengingat berulang

Bila pengingat diatur berulang, siklus berikutnya dibuat otomatis setelah yang sekarang ditandai selesai.

Peringatan email

Server memeriksa izin pengiriman email setiap hari. Bila kotak merah muncul di layar Pengingat, email tidak akan terkirim sampai izin Gmail diperbarui admin.

Notulen rapat

Membuat notulen

Isi judul, tanggal, jam, lokasi, peserta, dan pembahasan. Notulen dapat disimpan sebagai draf dulu sebelum dilengkapi.

Rencana tindakan

Tambahkan rencana tindakan beserta penanggung jawab dan tenggatnya. Setiap rencana dapat diberi maksimal dua foto, dan fotonya dikompres otomatis sebelum diunggah.

Tindak lanjut

Gunakan Tindak lanjut untuk membuat notulen lanjutan yang membawa rencana tindakan yang belum selesai.

Ekspor Excel

Ikon di kanan atas mengunduh notulen dalam format Excel, lengkap dengan foto rencana tindakan.

Anggaran dan pekerjaan

Anggaran Operasional

Menampilkan anggaran dan realisasi per elemen biaya beserta sisanya. Angkanya mengikuti lembar kerja sumber dan hanya dapat dibaca.

PM & CM Tertunda

Daftar pekerjaan preventif dan korektif yang belum selesai, dipisah per crew dan lokasi.

Data PR

Cari Purchase Requisition dan PO berdasarkan nomor atau uraian. Urutan No. PR terbaru memakai angka, bukan abjad. Bila hasilnya lebih dari 60 baris, daftar diakhiri catatan supaya kata kunci dipersempit.

Permintaan Barang

Mengajukan kebutuhan barang untuk LV, COP, dan Drilling, boleh dilengkapi link produk dan foto barang. Permintaan yang sudah dibuat tidak dapat dihapus, jadi periksa dulu sebelum menyimpan.

Gudang

Mencari stok

Ketik minimal dua karakter untuk mencari nama item, kode SC, atau lokasi bin. Daftar memang kosong sebelum ada pencarian.

Melihat detail

Ketuk kartu item untuk melihat kode SC, lokasi, lokasi bin, satuan, stok, harga unit, serta tanggal pembaruan lembar kerja.

Stok dan alat

Tab Stok & harga untuk barang, tab Alat untuk peralatan. Filter lokasi mempersempit hasil.

Hasil terlalu banyak

Hanya 100 item pertama yang ditampilkan. Bila catatan itu muncul di akhir daftar, persempit kata kunci atau pilih gudang tertentu.

Pusat Dokumen dan referensi

Bertanya ke Pusat Dokumen

Tulis pertanyaan memakai kata yang dipakai di dokumen, misalnya nama pekerjaan, nomor SOP, atau nama unit. Jawaban hanya diambil dari berkas di folder dokumen, bukan dari internet.

Membaca jawaban

Di bawah jawaban selalu ada daftar sumber. Buka berkas aslinya sebelum dipakai sebagai dasar pekerjaan. Jawaban biasanya butuh 10 sampai 25 detik karena dokumennya dibaca lebih dulu.

Kode Biaya

Mencari struktur dan elemen biaya beserta referensinya.

Referensi Alat

Mencari data unit Asamasam dan Kintap.

Profil dan aplikasi

Ganti kata sandi

Buka Profil lalu Ganti kata sandi. Kata sandi baru minimal delapan karakter, gabungan huruf dan angka. Setelah berhasil, semua perangkat lain ikut keluar dan harus masuk lagi.

Memperbarui Android

Buka Profil, pilih Pembaruan aplikasi, ketuk Periksa pembaruan, lalu Unduh dan pasang bila tersedia. Izinkan pemasangan saat Android meminta. Tidak perlu menghapus aplikasi lama.

Versi web

Versi web tidak perlu diperbarui manual. Bila tampilan terasa tertinggal, muat ulang halaman.

Untuk admin

Data master

Kelola lokasi, shift, regu, rotasi regu, peralatan, titik ukur, dan templat formulir. Data master tidak dapat dihapus, hanya dinonaktifkan, supaya riwayat lama tetap terbaca.

Batas suhu

Atur batas peringatan dan alarm per titik ukur. Angkanya wajib valid, batas peringatan harus lebih kecil dari alarm, dan sumber acuan wajib diisi.

Pengguna

Tambah pengguna baru lewat Data master & pengguna. Pembuatan akun membutuhkan PIN awal dan hanya dapat dilakukan admin aktif.