#### **SPI Device Drivers**

Mg. Ing. Pablo Slavkin

Mg. Ing. Hanes N. Sciarrone

MSE - 2024

Implementación de Manejadores de Dispositivos

# SPI Device Drivers


Introducción

Arquitectura del driver

# Introducción

#### Introducción

- El bus SPI es uno muy bien conocido, simple en su conexión y en la comprensión de su funcionamiento.
- Consta de (por lo menos) 4 líneas:
  - MISO (Master Input Slave Output)
  - MOSI (Master Output Slave Input)
  - SCK (Serial Clock)
  - CS (Chip Select)
- Alcanza velocidades de 80 MHz aunque no tiene límite teórico.



 El header requerido para utilizar las estructuras correspondientes a SPI es linux/spi/spi.h

 Un dispositivo SPI se representa en el kernel como una instancia de una estructura spi\_device.

 La instancia del driver que administra estos dispositivos es la estructura spi\_driver.

 La estructura spi\_device, que representa el dispositivo en el kernel, tiene los siguientes campos (algunos no mostrados):


```
struct spi_device {
    struct device dev;
    struct spi master *master;
    u32 max speed hz;
    u8 chip select;
    u8 bits per word;
    u16 mode;
    int cs gpio;
```

- master: Representa el controlador SPI (del bus) donde el dispositivo esta conectado
- max\_speed\_hz: Maxima frecuencia de clock a utilizar. Este parametro puede ser cambiado en el driver, incluso entre trasferencias.
- chip\_select: Representa el pin de CS que se utiliza para el dispositivo.
- mode: Define el modo de SPI (CPOL y CPHA). Los datos son transmitidos MSB primero, pero se puede configurar.

- mode (cont): Se utilizan dos macros para definir CPOL y CPHA:
  - CPOL (Polaridad de clock): 0 para nivel LOW de reposo y primer flanco ascendente, 1 para nivel HIGH de reposo y primer flanco descendente.
  - CPHA (Fase de clock): 0 para hacer latch de los datos durante los flancos descendentes, 1 para hacerlo durante los flancos ascendentes.
- Dentro del archivo /include/linux/spi/spi.h se encuentran dos macros para esto:

```
#define SPI_CPHA 0x01
#define SPI_CPOL 0x02
```

Mode	CPOL	CPHA	Kernel macro
0	0	0	#define SPI_MODE_0 (0 0)
1	0	1	#define SPI_MODE_1 (0 SPI_CPHA)
2	1	0	#define SPI_MODE_2 (SPI_CPOL 0)
3	1	1	#define SPI_MODE_3 (SPI_CPOL SPI_CPHA)



- En el caso de la estructura spi\_driver, esta es muy similar a la estructrura correspondiente para I2C.
- Representa el driver que administra los dispositivos representados con spi\_device.

```
struct spi_driver {
   const struct spi_device_id *id_table;
   int (*probe)(struct spi_device *spi);
   int (*remove)(struct spi_device *spi);
   void (*shutdown)(struct spi_device *spi);
   struct device_driver driver;
};
```

- La función **probe()** es responsable de iniciar el dispositivo y registrarlo en el framework apropiado.
- Como se hizo anteriormente, utilizaremos el framework misc.
- La función probe() recibe un solo argumento: Un puntero a struct spi\_device que representa el dispositivo en sí.
- Este argumento es pasado por el kernel al momento de invocar a probe() luego del matching loop.

- En la funcion probe() puede llevarse registro de datos privados (de cada dispositivo).
- Esto es virtud de un puntero void dentro de la estructura spi\_device.
- Para esto se utilizan las funciones:

```
/* set the data */
void spi_set_drvdata(struct *spi_device, void *data);
/* Get the data back */
void *spi_get_drvdata(const struct *spi_device);
```

 La función remove() es responsable de apagar el dispositivo y anular el registro en el framework apropiado.

- Recibe un solo argumento:
  - Un puntero a struct spi\_device que representa el dispositivo en sí. Es el mismo que se pasa a la función probe().

 De esta manera, la inicialización del dispositivo se hace dentro de la función probe() y el apagado en la función remove()

- La inicialización del driver y su registro en el kernel son muy similares al caso de un driver I2C.
- Para evitar el boilerplate, se utiliza la macro module\_spi\_driver().
- Esta, como en el caso anterior, internamente llama a spi\_register\_driver() y spi\_unregister\_driver().
- Además define los puntos de entrada y salida del módulo (init y exit).

- Al igual que para I2C, se puede aprovisionar de dispositivos mediante una tabla de ids.
- Esta tabla contiene instancias de estructuras spi\_device\_id.
- Para mantener la línea con lo expuesto en la clase anterior, solamente veremos el método OF.
- En el DT, el campo < reg > que en I2C representaba la dirección del dispositivo en el bus, ahora representa la línea CS.
- En concreto, es un índice para recorrer una lista de CS disponibles.

```
ecspi1 {
    fsl,spi-num-chipselects = <3>;
    cs-gpios = <&gpio5 17 0>, <&gpio5 17 0>, <&gpio5 17 0>;
    pinctrl-0 = <&pinctrl ecspi1 &pinctrl ecspi1 cs>;
    #address-cells = <1>;
    #size-cells = <0>;
    compatible = "fsl,imx6q-ecspi", "fsl,imx51-ecspi";
    reg = \langle 0x02008000 \ 0x4000 \rangle;
    status = "okay";
```

```
&ecspi1 {
    ad7606r8 0: ad7606r8@0 {
    compatible = "ad7606-8";
    reg = \langle 0 \rangle;
    spi-max-frequency = <1000000>;
    interrupt-parent = <&gpio4>;
    interrupts = <30 0x0>;
```

- Como en el caso de I2C, podemos observar una propiedad llamada spi-max-frequency.
- En el momento que se acceda al dispositivo, el driver controlador de bus asegura que no se exceda esa frecuencia.
- Otras propiedades comunes de utilizar son:
  - spi-pol: Es una propiedad booleana. Estando presente indica que se requiere polaridad inversa.
  - spi-cpha: Propiedad booleana, estando presente indica CPHA=1.
  - spi-cs-high: Propiedad booleana. Invierte el nivel de CS.

- Nuevamente, la exposición al driver del DT se hace mediante la macro MODULE\_DEVICE\_TABLE y una tabla de of\_device\_id.
- Este punto es exactamente igual al método utilizado para I2C.

```
static struct spi driver foo driver = {
    .driver = {
    .name = "foo",
    .of match table = of match ptr(foobar of match),
    },
    .probe = my spi probe,
```

- El modelo de I/O para SPI consiste en un set de mensajes dentro de una queue.
- En esta queue se ingresan estructuras spi\_message que son procesados sincrónica o asincrónicamente.
- Un mensaje consiste en una o más estructuras spi\_transfer.
- Cada estructura spi\_transfer representa una transferencia full duplex.

SPI transfer

SPI transfer

- La estructura spi\_transfer posee los siguientes campos:
  - tx\_buf: Este buffer contiene los datos a ser escritos. Si es NULL la transacción será de solo lectura.
  - rx\_buff: Buffer que almacena la información leída. NULL para una transacción de solo lectura.
  - len: La longitud de los buffers anteriores en bytes. Implica que ambos buffers deben ser del mismo tamaño.
  - speed\_hz: Sobre escribe la velocidad por defecto, pero solo para esta transferencia. Para usar el valor por defecto se le asigna 0x00.

- La estructura spi\_trasnsfer posee los siguientes campos (cont.):
  - bits\_per\_word: Cantidad de bits por palabra. Seteado a 0x00 utiliza el tamaño por defecto (seteado con anterioridad).
  - cs\_change: Determina el estado de CS luego de que termina la transferencia.
  - delay\_usecs: Representa el delay en us despues de esta transferencia antes de que se cambie el estado de CS.

- Por otro lado, la estructura spi\_message es utilizada para automaticamente envolver una o mas transacciones.
- El bus SPI es retenido por el driver hasta que todas las transferencias que constituyen spi\_message culminan.
- La estructura **spi\_message** contiene los siguientes campos:
  - transfers: Lista de transferencias (list\_head).
  - complete: Callback que se invoca cuando todas las transacciones terminan, se le pasa como argumento un puntero void (context).

- La estructura spi\_message contiene los siguientes campos (cont.):
  - frame\_lentgth: Se setea automáticamente con la cantidad de bytes que componen el mensaje.
  - actual\_length: El numero de bytes transferidos en todos los segmentos exitosos.
  - status: Muestra el estado de las transferencias. 0x00 en éxito, errno en caso contrario.

- NOTA: Los elementos spi\_transfer en un mensaje son procesados de manera FIFO.
- No se debe acceder al buffer de transferencia para evitar corrupción de datos.
- Antes de poder ingresar un mensaje al bus, se debe inicializar con la función spi\_message\_init().
- Esta función inicializa la estructura **spi\_message** y principalmente la lista de **spi\_transfer** en ella.

- Para cada elemento que se desee incorporar al mensaje, se debe utilizar la funcion spi\_message\_add\_tail().
- Esta funcion recibe dos argumentos:
  - o La estructura mensaje a la cual se desea agregar una transferencia
  - La transferencia en sí (spi\_transfer).
- Para iniciar la transferencia se utilizan las funciones:
  - int spi\_sync(struct spi\_device \*spi, struct spi\_message \*message)
  - int spi\_async(struct spi\_device \*spi, struct spi\_message \*message)

- Existen algunas helper functions construidas en base a spi\_sync():
  - int spi\_read(struct spi\_device \*spi, void \*buf, size\_t len)
  - int spi\_write(struct spi\_device \*spi, const void \*buf, size\_t len)
  - int spi\_write\_then\_read()
- La lista completa se encuentra en include/linux/spi/spi.h

# Gracias.

