


FT232RX USBシリアル変換モジュール Ver.2 Rollsight



■FTDIの FT232RL を使ったUSBシリアル変換基板です。USBコネクタ付で使いやすく製品化しました。

・Ver. 2では RoHS 適合になり、ハンダジャンパーによる電圧設定ができ るようになりました。また裏面にピンアサインを表示することで、より簡単に 扱えるようになりました。

- ・従来のVer. 1とサイズ・ピン配置・穴位置などは同一です。
- IC内に3.3Vレギュレータが内蔵されています。
- 12MHz発振器・EEPROMが内蔵されています。
- ・ロイヤリティフリーの Windows,Linux,MAC,etc.のデバイスドライバ
- ・ケースに固定しやすいネジ穴付
- ●内容品 (パッキングリスト)
- 実装済み基板
- ・RoHS指令適合 USB-Bコネクタ
- ・配線用20ピン端子 ※3.3V/5V 切り替えのジャンパーは付属しておりません。
- ■ピン配置(全20ピン)



※コネクタの下半分はDサブ9ピンと同じピン配置になっています。

※入力・出力レベルはCMOS/TTLレベルです。RS232Cレベルではありませんのでご注意ください。


※OSCO,OSCI 端子はオプションです。通常配線する必要はありません。後述していますが VCCIO は 3.3V 系ロジック,5V 系ロ ジックで使用される方は配線する必要はありません。

■モジュール概観(製作例)





■参考配線図



■VCCIOの設定

FT232RLには内部I/O電圧とコア電圧を別々にすることができるようになっています。コア電圧は3.3V固定です が、 I / O電圧は接続する相手のデバイスに合わせて 1.8 V ~ 5 V の範囲で自由に決めることができます。

FT232RLには3.3Vのレギュレータを内蔵していますのでコア電圧3.3Vは別に供給する必要はありません。

◎ Ver. 2では横にあるパッドをハンダでショートするだけでよくなり、作業が面倒なジャンパー線を差し込む必要がなくなりました。 Ver. 1との互換のためジャンパー線の穴も用意しておりますので、従来のようにリード線で配線する方法でもお使いいただけます。

◆入出力5 Vの場合

ボード上のパッドを写真のように5V部分でショートします。I/O電圧にUSBバスパワーの5Vが供給されます。例えばPICマイコンやH8マイコンなどに最適です。コネクタのVCCIOはオープン(未接続)とします。



◆入出力3.3 ∨の場合

ボード上のパッドを写真のように3.3 V部分でショートします。FT232RL内蔵の3.3 Vのレギュレータ出力をI \angle O電圧に供給します。3.3 VのCPU、例えばARM7やSH3,SH4などに最適です。コネクタのVCCIOはオープンと(未接続)します。



◆入出力2.5 Vや1.8 V等の場合

ボード上のジャンパー設定で対応できませんので、ボード上のパッド及びジャンパーはオープン(未接続)とし、コネクタのVCCIOに外部からIO電圧(2.5Vや1.8Vなどを)供給します。FPGAやASICなどを接続する場合に有効な方法です。

注意: FT232のVCCIOラインがフローティング状態になっているときに電源を入れないでください。



■とりあえず使う

パソコンに接続する前に前述のハンダショート(ジャンパー設定)を行ってください。パソコンに接続すると自動的に認識されます。後は FTDI(http://www.ftdichip.com/) で公開されているデバイスドライバを組み込んでください。後は普通のCOMポートとして使用できます。COMポートの何番に割り当てられたかは、Windows のコントロールパネルあるいは管理ツール内にあるデバイスマネージャで確認してください。

■ドライバについて

Windows,Linux などの各OSのドライバはFTDI社のサイトからダウンロード可能です。

以前のドライバはVCPドライバとD2XXドライバの2種類がありましたが、現在VCPとD2XXのドライバは統合され 1つのデバイスドライバとなっています。VCPが通常のCOMポート(COM4とかCOM5など)として認識する汎用のドライバです。D2XXドライバはCOMポートとして認識せず、独自のAPIを使って直接FT232を操作することができるドライバです。より細かくポートの制御を行いたい、内蔵のEEPROMの値を書き換えたい、USBシリアルではなくUSB-IOのように汎用IOとして使いたい場合はD2XXのAPIを操作するプログラムを作成してください。詳しくは英文のProgramming Manual をご覧ください。

ドライバの削除はコントロールパネルの「プログラムの追加と削除」で行えます。

■使用上の注意

シリアル出力はRS232Cレベルではありません。RS232CレベルにするにはMAX232, ADM3202, MAX3243などのレベルコンバータICが必要です。

本キットはエンジニアの方を対象にした製品です。本製品をお使いになるにはある程度の電気的知識を必要とします。

本キットを使用したことによる、損害・損失については一切補償できません。

製造上の不良がございましたら、良品とお取替えいたします。それ以外の責についてはご容赦ください。

本モジュールで使用している部品・基板・ハンダは RoHS 指令適合品です。コネクタ・端子をハンダ付けする際に有鉛のハンダ・工具でハンダ付けしますと鉛を含んでしまいますので、RoHS 適合ではなくなってしまいます。RoHS 適合を遵守される場合は必ず鉛フリー対応のハンダ・工具を使用してください。

Copyright (c) 2006-2008 Strawberry Linux Co., Ltd.

http://strawberry-linux.com/

2006年3月15日 第1版 2006年5月14日 第2版 2006年11月10日第3版 2007年12月30日 第4版