# Лаб 2 Основы работы с ОС VRP

Топология




Рис 2.1 Лабораторный стенд.

## !!!!! ВНИМАНИЕ !!!!! Использовать в данной лабораторной работе маршрутизаторы

#### AR 2220

Задания

Получение информации о системе

Выполните команду **display version** для получения информации о программном и аппаратном обеспечении.

<Huawei>display version

Huawei Versatile Routing Platform Software

VRP (R) software, Version 5.160 (AR2200 V200R007C00SPC600)

Copyright (C) 2011-2013 HUAWEI TECH CO., LTD

Huawei AR2220E Router uptime is 0 week, 3 days, 21 hours, 43 minutes

BKP 0 version information:

.....часть вывода пропущена.....

В выводе есть информация о версии ОС VRP , модели устройства, на котором выполнялась команда, время после перезапуска системы.

Подсказка и функция автозаполнения

Вопросительный знак (?) - это подстановочный символ, а клавиша

табуляции (Tab) используется для автозаполнения.

<Huawei>display?

Cellular interface
aaa AAA
access-user User access
accounting-scheme Accounting scheme
acl <Group> acl command group

actual Current actual

adp-ipv4 Ipv4 information adp-mpls Adp-mpls module alarm Alarm

antenna Current antenna that outputting radio anti-attack Specify anti-attack configurations ap Specify anti-attack configurations

ap-auth-mode Display AP authentication mode

.....часть вывода пропущена.....

Для вывода списка команд, которые начинаются с выбранной Вами буквы или группы букв, введите эти символы и добавьте к ним вопросительный знак (?). Например, если Вы введете dis? Система выведет все команды, которые начинаются на dis.

Если между группой символов и вопросительным знаком ввести пробел (?), система определит введенную команду и покажет доступные параметры. Т.е. при вводе **dis ?** (с учетом того, что этой группе символов соответствует только команда **display**), буду показаны параметры команды **display**. Если несколько команд начинаются с введенной группы символов **dis**, система выведет сообщение об ошибке.

Для завершения ввода команды можно нажать клавишу **Tab**. Если Вы введете символы **dis** и нажмете **Tab**, система напишет полное имя команды **display**.

Если введенных символов **dis** недостаточно для идентификации команды **display**, то можно ввести **disp**, аналогично можно ввести **int** или **inter** для команды **interface**.

Переход в системный режим

Выполните команду **system-view** для перехода в системный режим и последующей настройке интерфейсов и протоколов.

<Huawei>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[Huawei]

Изменение имен устройств

Измените имя первого маршрутизатора с Huawei на **R1**.

[Huawei]sysname R1 [R1]

Измените имя второго маршрутизатора с Huawei на **R3**.

[Huawei]sysname R3 [R3]

Настройка IP-адреса и описания интерфейса

Настройте IP-адрес на интерфейсе GigabitEthernet 0/0/0 маршрутизатора R1. Тмаска может быть настроена с использованием десятичного формата (255.255.25.0), или префикса.

[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0

[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.13.1 24

[R1-GigabitEthernet0/0/0]description This interface connects to R3-G0/0/0

Выполните команду display this для проверки результатов настройки.

[R1-GigabitEthernet0/0/0]display this

### [V200R007C00SPC600]

#

interface GigabitEthernet0/0/0

description This interface connects to R3-G0/0/0

ip address 10.0.13.1 255.255.255.0

#

return

Выполните команду display interface для получения информации об интерфейсе.

[R1]display interface GigabitEthernet0/0/0 GigabitEthernet0/0/0 current state : UP

Line protocol current state: UP

Last line protocol up time: 2016-03-11 04:13:09 Description:This interface connects to R3-G0/0/0 Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500

Internet Address is 10.0.13.1/24

IP Sending Frames' Format is PKTFMT\_ETHNT\_2, Hardware address is 5489-9876-830b

Last physical up time : 2016-03-10 03:24:01

Last physical down time : 2016-03-10 03:25:29

Current system time: 2016-03-11 04:15:30

Port Mode: FORCE COPPER Speed: 100, Loopback: NONE

Duplex: FULL, Negotiation: ENABLE

Mdi: AUTO, Clock: -

Last 300 seconds input rate 2296 bits/sec, 1 packets/sec Last 300 seconds output rate 88 bits/sec, 0 packets/sec

Input peak rate 7392 bits/sec,Record time: 2016-03-10 04:08:41 Output peak rate 1120 bits/sec,Record time: 2016-03-10 03:27:56

Input: 3192 packets, 895019 bytes

Unicast:		0,		Multicast:			1592	
Broadcast:	1600,	Jumbo	:		0			
Discard:		0,		Total Error:		0		
CRC:		0,		Giants:			0	
Jabbers:		0,		Throttles:			0	
Runts:			0,	Symbols:				0
Ignoreds:		0,		Frames:				0
Output: 181 packets, 63244	bytes							
Unicast:		0,		Multicast:			0	
Broadcast:	181,	Jumbo	:		0			
Discard:		0,		Total Error:		0		
Collisions:	0,		Exces	siveCollisions: 0				
Late Collisions:	0,		Deferi	reds:		0		

Input bandwidth utilization threshold: 100.00% Output bandwidth utilization threshold: 100.00%

Input bandwidth utilization: 0.01% Output bandwidth utilization: 0%

В выводе команды видно, что статус интерфейса - **UP**, и такие уровни как физический и "дата линк" функционируют.

Настройте IP-адрес на маршрутизаторе R3.

[R3]interface GigabitEthernet 0/0/0

[R3-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.0.13.3 255.255.255.0 [R3-GigabitEthernet0/0/0]description This interface connects to R1-G0/0/0

После завершения настроек, выполните команду **ping** для проверки соединения между устройствами R1 и R3.

<R1>ping 10.0.13.3

PING 10.0.13.3: 56 data bytes, press CTRL\_C to break

Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=35 ms

Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=32 ms

Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=32 ms

Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=32 ms

Reply from 10.0.13.3: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=32 ms

--- 10.0.13.3 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

5 packet(s) received

0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 32/32/35 ms

Просмотр списка файлов, хранящихся на устройстве

Выполните команду **dir** в пользовательском режиме для вывода списка файлов в текущем каталоге.

<R1>dir

Directory of flash:/

Idx Attr Size(Byte) Date Time(LMT) FileName

0 -rw- 1,738,816 Mar 10 2016 11:50:24 web.zip

1 -rw- 68,288,896 Mar 10 2016 14:17:5 ar2220E-v200r007c00spc600.cc

2 -rw- 739 Mar 10 2016 16:01:17 vrpcfg.zip

1,927,476 KB total (1,856,548 KB free)

<R3>dir

Directory of flash:/

Idx Attr Size(Byte) Date Time(LMT) FileName 0 -rw- 1,738,816 Mar 10 2016 11:50:58 web.zip

1 -rw- 68,288,896 Mar 10 2016 14:19:0 ar2220E-v200r007c00spc600.cc

2 -rw- 739 Mar 10 2016 16:03:04 vrpcfg.zip

1,927,476 KB total (1,855,076 KB free)

Управление файлами конфигурации устройства

Попробуйте вывести содержимое файла saved-configuration.

<R1>display saved-configuration

There is no correct configuration file in FLASH

Так как файл save-configuration отсутствует, сохраните файл с текущей конфигурацией

<R1>save

The current configuration will be written to the device.

Are you sure to continue? (y/n)[n]:y

It will take several minutes to save configuration file, please wait......

Configuration file had been saved successfully

Note: The configuration file will take effect after being activated

```
Еще раз выполните команду для просмотра файла saved configuration:
<R1>display saved-configuration
[V200R007C00SPC600]
svsname R1
header shell information "Welcome to Huawei certification lab"
board add 0/1 1SA
board add 0/2 1SA
.....часть вывода пропущена.....
Выполните следующую команду для получения информации о текущей конфигурации:
<R1>display current-configuration
[V200R007C00SPC600]
sysname R1
header shell information "Welcome to Huawei certification lab"
board add 0/1 1SA
board add 0/2 1SA
board add 0/3 2FE
.....часть вывода пропущена.....
```

Удалите конфигурационные файлы из флэш-памяти.

<R1>reset saved-configuration

This will delete the configuration in the flash memory.

The device configurations will be erased to reconfigure.

Are you sure? (y/n)[n]:y

Clear the configuration in the device successfully.

Процедура перезапуска устройства

Выполните команду **reboot** для перезапуска маршрутизатора.

<R1>reboot

Info: The system is now comparing the configuration, please wait.

Warning: All the configuration will be saved to the next startup configuration. Continue [y/n]:n

System will reboot! Continue ? [y/n]:y

Info: system is rebooting ,please wait...

Система спросит хотите ли сохранить текущую конфигурацию.

#### Самостоятельная работа

Топология — см. начало лабораторной работы

Группа	Задание	Отчет
1	Настроить интерфейс G 0/0/0 следующим образом:  1. Отключить автосогласование параметров  2. Установить скорость 100 Мбит/с  3. Установить режим "полудуплексный"	Вывести на экран информацию о настройках интерфейса G 0/0/0 и прислать скриншот преподавателю
2	Настроить интерфейс G 0/0/0 следующим образом:  1. Отключить автосогласование параметров  2. Установить скорость 1 Гбит/с  3. Установить режим "полнодуплексный"	Вывести на экран информацию о настройках интерфейса G 0/0/0 и прислать скриншот преподавателю
3	Настроить интерфейс G 0/0/0 следующим образом:  1. Отключить автосогласование параметров  2. Установить скорость 1000 Мбит/с  3. Установить режим "полнодуплексный"	Вывести на экран информацию о сравнении файлов конфигурации и прислать скриншот преподавателю
4	Настроить интерфейс G 0/0/0 следующим образом:  1. Отключить автосогласование параметров  2. Установить скорость 10 Мбит/с  3. Установить режим "полудуплексный"	Вывести на экран информацию о сравнении файлов конфигурации и прислать скриншот преподавателю
5	Выполнить настройки: 1. Установить количество строк, отображаемых на экране терминала - 50 2. Установить размер буфера истории выполнения команд – 30 3. Сохранить выполненные настройки	Вывести на экран часть конфигурации системы, показывающую выполненные настройки и прислать скриншот преподавателю
6	Выполнить настройки: <ol> <li>Установить продолжительность отсутствия активных действий – 20 минут</li> <li>Установить размер буфера истории выполнения команд – 30</li> <li>Сохранить выполненные настройки</li> </ol>	Вывести на экран часть конфигурации системы, показывающую выполненные настройки и прислать скриншот преподавателю
7	Выполнить настройки: 7. Установить продолжительность отсутствия активных действий – 23 минуты 8. Установить размер буфера истории выполнения команд – 50 9. Сохранить выполненные настройки	Вывести на экран часть конфигурации системы, показывающую выполненные настройки и прислать скриншот преподавателю

8	Выполнить настройки: 10. Установить количество строк, отображаемых на экране терминала - 50 11. Установить продолжительность отсутствия активных действий – 27 минут 30 секунд 12. Сохранить выполненные настройки	Вывести на экран часть конфигурации системы, показывающую выполненные настройки и прислать скриншот преподавателю
9	Выполнить настройки: 13. Установить количество строк, отображаемых на экране терминала - 70 14. Установить размер буфера истории выполнения команд – 40 15. Сохранить выполненные настройки	Вывести на экран часть конфигурации системы, показывающую выполненные настройки и прислать скриншот преподавателю
10	Выполнить настройки: 16. Установить количество строк, отображаемых на экране терминала - 70 17. Установить продолжительность отсутствия активных действий – 28 минут 30 секунд 18. Сохранить выполненные настройки	Вывести на экран часть конфигурации системы, показывающую выполненные настройки и прислать скриншот преподавателю