

Generální ředitelství

Praha

číslo jednací	118550/2025-SŽ-GŘ-O11
účinnost od	14. prosince 2025
změna č.	1
účinnost od	1.června 2026
počet stran	28

Provozní řád

traťové rádiové sítě

GSM-R CZ



Ing. JIŘÍ ČERNÝ
15.05.2026 14:54
Podepsáno elektronicky

Schválil:

Ing. Jiří Černý
ředitel O11

Zpracoval:

Zdeněk Joza
kontrolní operátor obsluhy dráhy

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH A ZMĚNÁCH

Držitel listinné podoby tohoto dokumentu je odpovědný za včasné a správné zapracování účinných oprav a změn a za provedení příslušného záznamu.

oprava/změna a její pořadové číslo	číslo jednací	účinnost od	opravu/změnu zapracoval
1	83861/2026-SŽ-GŘ-O11	1.června 2026	Zdeněk Joza

OBSAH

	strana
ROZSAH ZNALOSTÍ.....	4
ZKRATKY A ZNAČKY.....	5
1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ.....	7
2 PROVOZOVANÉ RÁDIOVÉ SÍTĚ	7
3 ZAMĚSTNANCI ŘÍDÍCÍ A OBSLUŽNĚ VYUŽÍVAJÍCÍ RÁDIOVÝ PROVOZ	7
4 ÚDRŽBA RÁDIOVÉHO ZAŘÍZENÍ	7
5 PORUCHY RÁDIOVÉHO PROVOZU A ZAŘÍZENÍ.....	8
6 ZÁSADY POUŽITÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ	10
7 NÁVODY K OBSLUZE RÁDIOVÉHO ZAŘÍZENÍ	12
8 ULOŽENÍ DOKUMENTACE.....	12
9 MÍSTNÍ OPATŘENÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PRÁCE	13
Příloha A Skupinová spojení pro posun dopravců v lokalitě ŽST Bohumín	14
Příloha B Adresné zkrácené volby platné pro specifická rádiová spojení	15
Příloha C Místní opatření pro provoz sítě GSM-R CZ.....	24

ROZSAH ZNALOSTÍ

Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalostí tohoto dokumentu pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost, přičemž:

- informativní znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a při náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;
- úplnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a bez náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;
- doslovnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec zná text, který je v příslušném ustanovení napsán v uvozovkách kurzivou, přesně a je schopen jej bez náhledu do příslušného ustanovení samostatně reprodukovat.

Není-li rozsah znalostí pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost stanoven, stanoví rozsah znalostí, pokud je tak třeba učinit, příslušný vedoucí zaměstnanec.

pracovní činnost nebo zařazení (funkce)	znalost ustanovení
Vrchní kontrolní operátor (VKO)	úplná: celý předpis
Kontrolní operátor SŽ (KOO, KOR, KOT) Kontrolní operátor dopravce (KOD) *)	úplná: celý předpis
Hlavní operátor (HLO) – SŽ; AŽD; CPS Hlavní operátor (HLO) dopravce *)	úplná (v rozsahu své působnosti)
Odpovědný operátor (ODO) – SŽ; AŽD; CPS Odpovědný operátor (ODO) dopravce *)	úplná (v rozsahu své působnosti)
Provozní operátor (PRO) – SŽ; AŽD; CPS Provozní operátor (PRO) dopravce *)	úplná (v rozsahu své působnosti)
Zaměstnanci pověřeni kontrolní činností na úseku provozování dráhy a drážní dopravy	úplná (v rozsahu své působnosti)

*) platí pro dopravce, kteří používají ŽDC v uvedené oblasti / trati dle působnosti tohoto PŘ

ZKRATKY A ZNAČKY

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

AŽD	AŽD Praha, s.r.o. – provozovatel dráhy; provozovatel drážní dopravy v uvedeném úseku trati
BSC	ovladač základnové radiostanice (z angl. <i>Base Station Controller</i>)
BTS	základnová radiostanice sítě GSM-R (z angl. <i>Base Transceiver Station</i>)
CDP	Centrální dispečerské pracoviště
CPŘP.....	Centrum podpory řízení provozu
CPS	cizí právní subjekt
CTD	Centrum techniky a diagnostiky
DAP	dokumenty a předpisy
DOZ.....	dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení
DT	dotykový terminál
DŽDC.....	dispečer železniční dopravní cesty
DŽIn.....	dispečer železniční infrastruktury
ETCS.....	evropský vlakový zabezpečovač (z angl. <i>European Train Control System</i>)
FN	funkční číslo (z angl. <i>functional number</i>)
GSM-R	železniční mobilní telefonní síť (z angl. <i>Global System for Mobile Communication – Railway</i>)
G-STOP	generální STOP
GŘ.....	generální ředitelství
HLO	hlavní operátor
HV	hnací vozidlo
HDV.....	hnací drážní vozidlo
KAC	Kontrolně analytické centrum
KOD.....	kontrolní operátor dopravce
KOO.....	kontrolní operátor obsluhy dráhy
KOR.....	kontrolní operátor regionu
MT.....	mobilní telefon
ODO	odpovědný operátor
OŘ.....	oblastní ředitelství
OS.....	organizační složka
OJ	organizační jednotka
PA	provozní aplikace
PA ISOŘ	provozní aplikace informačního systému operativního řízení
PMD.....	posun mezi dopravami
PPV.....	pohotovostní pracoviště výpravčích
PRO	provozní operátor
PŘ	Provozní řád
RDP	Regionální dispečerské pracoviště
ŘS	řídící stavědlo
SHV	speciální hnací vozidlo

SKP	skupinové spojení
SROV	složka rozkazů o výluce
SŽ	Správa železnic, státní organizace
TD	traťový dispečer
TRS	traťová rádiová síť
TTP.....	tabulka traťových poměrů
ÚS	ústřední stavědlo
VKO	vrchní kontrolní operatér
VNPN	výstraha při nedovoleném projetí návěstidla
VR	vozidlová radiostanice
ZDD.....	základní dopravní dokumentace
ZP	záložní pracoviště
ZR	základnová radiostanice
ZV	zkrácená volba koncového terminálu určitého pracoviště
ŽDC.....	železniční dopravní cesta
ŽST	železniční stanice

1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1 Úvodní ustanovení

Provozní řád traťové rádiové sítě GSM-R CZ (dále jen „PŘ“) je zpracován ve smyslu Vyhlášky 173/1995 Sb. v platném znění; předpisu SŽ Z11, předpisu SŽ T7, předpisu SŽ D5-3 a dalších vztažných obecně právních a rezortních předpisů. Všichni zaměstnanci používající při výkonu pracovních povinností rádiovou síť GSM-R CZ musí bezpodmínečně dodržovat všechna ustanovení tohoto PŘ.

Změny tohoto PŘ provádí KOO (GŘ O11) na základě podkladů dodaných od KOR, VKO (GŘ O14), CTD, příslušné **OJ** Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), dopravce nebo CPS.

1.2 Obvod působnosti PŘ

Všechny tratě provozované SŽ vybavené traťovou rádiovou sítí GSM-R CZ. Seznam aktuálně vybavených tratí je uveden v samostatné příloze, která je uložena ve společné složce s tímto PŘ na Portálu provozování dráhy (dále jen „PPD“).

1.3 Jiná závazná opatření

Síť GSM-R CZ dle čl. 1.2, je provozována na základě individuálního oprávnění, vydaného Českým telekomunikačním úřadem pod číslem 269703/TI.

2 PROVOZOVANÉ RÁDIOVÉ SÍTĚ

Rádiová síť GSM-R CZ, používaná jako železniční mobilní telefonní síť pro základní rádiové spojení, je určena pro dále definovaná rádiová spojení účastníků zajišťujících řízení a organizování drážní dopravy ve vyjmenovaných dopravních i mezistaničních úsecích tratí (dle čl. 1.2), popř. se podílejících na jejím zajištění přímo nebo nepřímo.

Od 10. 12. 2019 došlo k propojení organizování rádiového provozu na síti GSM-R CZ v majetku státu společností SŽ a AŽD Praha, s.r.o. (dále jen „AŽD“) s tím, že pro obě společnosti platí tento PŘ.

Pokud není v textu rozlišeno jinak, platí ustanovení PŘ pro rádiová zařízení v majetku SŽ i AŽD.

3 ZAMĚSTNANCI ŘÍDÍCÍ A OBSLUŽNĚ VYUŽÍVAJÍCÍ RÁDIOVÝ PROVOZ

- vrchní kontrolní operátor SŽ GŘ O14 (VKO);
- kontrolní operátor obsluhy dráhy SŽ GŘ O11 (KOO);
- kontrolní operátor regionu **CPŘP**, HZS SŽ a SŽG (KOR);
- kontrolní operátor dopravce (KOD);
- hlavní operátor pro **OJ** v obvodu působnosti tohoto PŘ (HLO);
- odpovědný operátor pro **OJ** v obvodu působnosti tohoto PŘ (ODO).

Aktuální jmenovitý seznam VKO, KOO, KOR, KOD, HLO a ODO, včetně kontaktů, je k dispozici na PPD ve složce „RÁDIOVÝ PROVOZ“.

- provozní operátor:
dle pracovního zařazení zaměstnanců SŽ, dopravců a CPS obslužně využívající rádiový provoz sítě GSM-R CZ.

4 ÚDRŽBA RÁDIOVÉHO ZAŘÍZENÍ

4.1 Specifikace servisní organizace ZR

Údržbu a servis systému GSM-R CZ (BTS) a koncových pevných terminálů ve správě SŽ zajišťuje servisní organizace na základě smluvního vztahu se správcem zařízení (CTD).

Údržbu a servis systému GSM-R CZ (BTS) a koncových pevných terminálů ve správě AŽD zajišťuje AŽD.

4.2 Specifikace servisní organizace PR

Servis koncových mobilních terminálů GSM-R CZ (PR) ve správě SŽ zajišťuje servisní organizace na základě smluvního vztahu se správcem zařízení (CTD).

Servis koncových mobilních terminálů GSM-R CZ (PR) ve správě AŽD zajišťuje a provádí AŽD.

4.3 Specifikace servisní organizace VR

Údržba a opravy VR v majetku SŽ jsou prováděny dle interních opatření příslušné OS SŽ.

Pro servis a údržbu VR dopravců (mimo SŽ) platí ustanovení PŘ RS příslušného dopravce.

5 PORUCHY RÁDIOVÉHO PROVOZU A ZAŘÍZENÍ

5.1 Poruchu sítě GSM-R CZ v majetku SŽ ohlásí obsluhující zaměstnanec neprodleně na telefonní číslo 972 110 000.

Poruchu koncového dotykového terminálu (dále jen „DT“) pro obsluhu systému GSM-R CZ ohlásí obsluhující zaměstnanec správci DT – zpravidla příslušné SSZT.

5.2 Poruchu sítě systému GSM-R v majetku AŽD (DT nebo sítě GSM-R CZ) ohlásí obsluhující zaměstnanec na MT +420 601 305 085 (Lovosice), resp. +420 601 305 082 (Kopidlno).

5.3 Zaměstnanec, obsluhující koncový pevný terminál GSM-R CZ v majetku SŽ, oznámí vznik poruchy v souladu s postupy při ohlašování poruch zařízení ve správě udržující složky příslušného OŘ, resp. CDP, a provede o této poruše zápis do Záznamníku poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení dle ustanovení předpisu SŽ T100.

5.4 Zaměstnanec obsluhující koncový pevný nebo mobilní terminál GSM-R CZ v majetku AŽD zajistí ohlášení vzniku poruchy KOR AŽD prostřednictvím zaměstnance údržby AŽD, kterému poruchu ohlásil a provede o této poruše zápis do Záznamníku poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení.

5.5 Zaměstnanec SŽ obsluhující koncový mobilní terminál GSM-R CZ oznámí vznik poruchy příslušnému zaměstnanci, který organizuje a řídí železniční provoz v dané lokalitě (výpravčí, traťový dispečer). Dále postupuje podle interních pokynů vlastní organizace.

5.6 Zaměstnanec dopravce obsluhující koncový mobilní terminál GSM-R CZ oznámí vznik poruchy určenému zaměstnanci vlastní organizace a příslušnému zaměstnanci SŽ, který organizuje a řídí železniční provoz v dané lokalitě (výpravčí, traťový dispečer). Dále postupuje podle interních pokynů (vnitřních předpisů) vlastní organizace.

5.7 Zaměstnanec pracoviště trvalého dohledu GSM-R oznámí neprodleně každou poruchu rádiové sítě GSM-R CZ, včetně jejího rozsahu, místa výskytu (např. úsek trati, ŽST, celá síť) a přesně stanoveným výčtem omezení, která mají přímý (i dílčí) vliv na provoz mandatorních funkcí sítě GSM-R CZ takto:

V případě poruch s malým rozsahem (např. porucha pouze jedné BTS nebo porucha i několika BTS, které se ale nachází na stejné trati nebo ve stejném obvodu), a to telefonicky na pracoviště:

- provozního dispečera příslušného CDP dle obvodu jeho působnosti;
- dispečera ETCS příslušného CDP dle obvodu jeho působnosti;
- dispečera železniční infrastruktury (DŽIn) příslušného OŘ dle obvodu jeho působnosti;
- dispečera DOZ AŽD (Lovosice) a výpravčího pro trať AŽD (Kopidlno) dle obvodu jeho působnosti a pokud se porucha týká tratě, který tento dispečer / výpravčí AŽD řídí.

(přehled všech dispečerů SŽ a AŽD je k dispozici v samostatných přílohách, které jsou uloženy na PPD ve společné složce s tímto PR).

Následně tuto telefonickou informaci potvrdí i formou e-mailové zprávy na výše uvedená pracoviště, a v kopii i na adresu VKO, KOO a HLO CDP (dle obvodu jeho působnosti).

V případě rozsáhlých poruch s přesahem do více obvodů provozních dispečerů (např. nemožnost funkční registrace v celé síti GSM-R, porucha BSC, nefunkční roamingové služby), a to telefonicky na pracoviště:

- vedoucího dispečera příslušného CDP;
- dispečera ETCS příslušného CDP;
- dispečera železniční infrastruktury (DŽIn) příslušného CDP.

(přehled všech dispečerů je k dispozici v samostatných přílohách, které jsou uloženy na PPD ve společné složce s tímto PŘ).

Následně tuto informaci potvrdí i formou e-mailové zprávy na tato pracoviště a v kopii na adresu VKO, KOO a HLO CDP. Vedoucí dispečer zajistí předání informace o poruše všem provozním dispečerům ve svém řízeném obvodu.

Dispečer ETCS zajistí bezodkladné předání informace o každé výše uvedené poruše vždy příslušnému dispečerovi železniční dopravní cesty (DŽDC) dle obvodu jejich působnosti.

5.8 Nastane-li porucha DT výpravčího nebo traťového dispečera, na kterého je směřována ZV2 (1300), postupuje tento zaměstnanec v souladu s ustanovením čl. 5.1 až 5.3 a dále musí zajistit ve svém obvodu působnosti zpravování strojvedoucích o této poruše písemným rozkazem podle čl. 5.11.

5.9 Nastane-li porucha DT provozního dispečera, postupuje tento dispečer v souladu s ustanovením čl. 5.1 až 5.3 a poruchu oznámí i vedoucímu dispečerovi.

5.10 Nastane-li porucha sítě GSM-R CZ nebo částečná porucha infrastrukturní části (porucha napájení BTS), je provozní dispečer informován podle čl. 5.7 tohoto PŘ. Provozní dispečer následně zajistí informování všech dotčených výpravčích a traťových dispečerů ve svém obvodu o příslušné poruše systému GSM-R CZ.

Výpravčí (traťový dispečer) poté dle možností informují i ostatní zaměstnance infrastruktury a neprodleně zajistí ve svém obvodu působnosti zpravování strojvedoucích o této poruše písemným rozkazem podle čl. 5.12.

5.11 Zpravování strojvedoucích při poruše DT zaměstnance řídicího provoz dle bodu 5.8 tohoto PŘ:

V případě, že se jedná o poruchu DT, musí být příslušným dopravním zaměstnancem zajištěno operativní zpravování strojvedoucích vlaků písemným rozkazem o této mimořádnosti dle níže uvedených pokynů.

A) Na pracovišti s poruchou DT je k dispozici mobilní terminál GSM-R

Strojvedoucí musí být zpraven písemným rozkazem o těchto skutečnostech:

- název dopravního nebo vymezení úseku;
- nemožnost spojení s výpravčím zkrácenou volbou v síti GSM-R CZ;
- nouzové rádiové spojení v síti GSM-R a jeho číslo (např. 959 800 899).

B) Na pracovišti s poruchou DT není k dispozici mobilní terminál GSM-R

Strojvedoucí musí být zpraven písemným rozkazem o těchto skutečnostech:

- název dopravního nebo vymezení úseku;
- nedostupnost výpravčího v síti GSM-R CZ;
- náhradní rádiové spojení (pokud je dle TTP k dispozici);
- nouzové spojení (konkrétní telefonní číslo nebo podle údajů v TTP, vždy přednostně zaznamenávané).

5.12 Vzory zpravování vlaků při poruše sítě GSM-R pro zaměstnance řídící provoz dle bodu 5.10 tohoto PŘ:

V případě, že se jedná o poruchu sítě GSM-R CZ, musí být příslušným dopravním zaměstnancem zajištěno operativní zpravování strojvedoucích vlaků písemným rozkazem o nedostupnosti základního rádiového spojení dle níže uvedených pokynů.

Strojvedoucí musí být zpraven písemným rozkazem o těchto skutečnostech:

- název dopravního úseku;
- nedostupnost základního rádiového spojení;
- náhradní rádiové spojení (pokud je dle TTP k dispozici);
- nouzové spojení (konkrétní telefonní číslo nebo podle údajů v TTP, vždy přednostně zaznamenávané);
- nepřekročení rychlosti 100 km/h (při použití pouze nouzového spojení);

Vzory zpravování jsou uvedeny ve SROV pro každou BTS.

5.13 Texty zpravování strojvedoucích mohou být na základě informace od zaměstnance servisní organizace nebo zaměstnance dohledového pracoviště GSM-R doplněny i o další související specifikaci poruchy (např. že jsou omezeny některé funkce sítě, není možná registrace a deregistrace v systému apod).

Pokud není stanoveno jinak (na základě informace zaměstnance servisní organizace v rámci ohlášení poruchy), je v případě poruchy DT výpravčího nebo traťového dispečera funkcionality VNPN dle čl. 9.3 nadále funkční bez omezení.

5.14 Ukončení poruchy oznámí zaměstnanec udržující OS ve smyslu předpisu SŽ T100.

6 ZÁSADY PRO POUŽITÍ RÁDIOVÝCH SÍTÍ

6.1 Všeobecné zásady

Rádiový provoz, se kromě ustanovení předpisů SŽ pro rádiový a telefonní provoz a jeho obsluhu, řídí i ustanovením tohoto PŘ;

Seznam odborně způsobilých zaměstnanců (provozních operátorů) dopravců nebo CPS, kteří mohou používat tuto síť na základě smluvního vztahu, uzavřeného se SŽ, musí být uveden v příslušném PŘ rádiových sítí těchto organizací.

- Zásady komunikace zaměstnanců prostřednictvím telekomunikačního zařízení a používání rádiové sítě GSM-R CZ jsou uvedeny v předpisu SŽ Z11 v platném znění.
- Podrobnosti pro obsluhující zaměstnance koncových pevných terminálů GSM-R CZ s příp. funkcí „telefonní zapojovač“ jsou uvedené v návodu k obsluze konkrétního typu DT.
- Provozovatelé HDV, kteří chtějí využít automatické funkce STOP i v digitální traťové rádiové síti GSM-R CZ, musí splnit podmínky, které jsou uvedené v Technické specifikaci TS č. 3/2014 v platném znění.

6.2 Napájení rádiových stanic a zařízení, která je ovládají

- Základní napájení ZR (BTS) zajišťuje správce technologie (CTD) z příslušného napájecího zdroje. Náhradní napájení je zajištěno bezobslužně po dobu minimálně 6 hodin.
- Základní napájení koncových pevných terminálů SŽ zajišťuje správce zařízení (OŘ) z příslušného napájecího zdroje. V případě vzniku požáru je vypínač napájení umístěn v rozvodné skříni. Ohlášení požáru se řídí dokumentací požární ochrany.
- Koncové mobilní terminály (PR) jsou napájené z bateriových zdrojů, které jsou jejich součástí. Dobíjení a provozuschopnost zdrojů zajišťují provozní operatéři, kterým byly terminály přiděleny.
- Vozidlové radiostanice jsou napájené z napájecího zdroje příslušného vozidla. Provozuschopnost zdroje a opatření pro odpojení napájecího zdroje v případě vzniku požáru zajišťuje provozní operátor (strojvedoucí).

6.3 Provozní ošetřování

Provozní ošetřování koncových pevných a mobilních terminálů GSM-R provádí obsluhující zaměstnanec ve službě. Pokud není v ZDD, DAP nebo v interních předpisech dopravce stanoveno jinak, provádí se provozní ošetřování dle návodu pro obsluhu příslušných zařízení.

6.4 Seznam volacích značek a kombinace selektivní volby

6.4.1. Při navazování komunikace jsou všichni uživatelé sítě GSM-R CZ povinni dodržovat zásady a podmínky stanovené předpisem SŽ Z11 v aktuálním znění.

- Při provádění posunu s použitím posunových skupin (SKP 501 až 529) je nutné dodržovat základní zásady a podmínky stanovené předpisem SŽ Z11 pro používání radiostanic v simplexním provozu.

6.4.2. Volací značky (identifikace) zaměstnanců SŽ, kteří obsluhují koncové pevné terminály a koncové mobilní terminály (PR) musí být v souladu s ustanovením předpisu SŽ Z11 v platném znění.

6.4.3. Vozidlové radiostanice dopravce SŽ:

Strojvedoucí vlaku (PMD) dopravce SŽ s přiděleným číslem používá volací značku v souladu s předpisem SŽ Z11.

Strojvedoucí na HDV dopravce SŽ bez přiděleného čísla vlaku (PMD) použije místo výkonu práce ve volací značce takto:

- „typ HDV“ (možné uvést i tzv. zažítý název – např. movka) nebo
- „číslo HDV“ nebo
- „název OJ SŽ“ nebo
- „název OS SŽ“ nebo
- „název odborné správy SŽ“ nebo
- „název střediska“.

V případě HDV bez přiděleného čísla vlaku (PMD) dopravce SŽ musí strojvedoucí uvést i číslo (označení) koleje / úseku mezi dopravními, na které / ve kterém se HDV aktuálně nachází.

Vzorové příklady volacích značek strojvedoucích jsou uvedeny v Příloze A předpisu SŽ Z11.

6.4.4. Radiostanice dopravců a CPS:

Volací značky provozních operátorů dopravců a CPS musí být vytvořeny a používány v souladu s ustanovením předpisu SŽ Z11. Pracovní zařazení zaměstnanců musí být uvedena v příslušném Provozním řádu rádiových sítí těchto organizací.

6.5 Záznamová zařízení

Záznam hlasové i datové komunikace v rádiové síti GSM-R CZ je prováděn centrálními záznamovými zařízeními v prostorách ústředí. Nahrávány jsou všechny kanály na jednotlivých BSC a také současně na dotykových terminálech (pokud je volání do sítě GSM-R CZ uskutečňováno těmito terminály).

Kopie záznamů z externích záznamových jednotek jsou centrálně ukládány v provozní aplikaci Kontrolně analytickém centru (dále jen PA KAC).

6.6 Opatření pro používání zkrácené volby ZV2 nebo adresné zkrácené volby

- V případě, kdy se při použití ZV2 dovolá strojvedoucí na nesprávné pracoviště (důvod je specifikován v **prvním odstavci Přílohy B**), je povinnost zaměstnance řízení provozu, který takový hovor přijal, jej přesměrovat na požadované pracoviště prostřednictvím DT (tlačítko „předat hovor“ nebo „GSM-R kontakty“ apod.), a to dle specifikace příslušného terminálu a manuálu k jeho obsluze.

- V případě, že se strojvedoucí při použití ZV2 nebo adresné ZV (např. 1341) dovolá na nesprávné pracoviště z důvodu své chybné obsluhy, a to v úseku nebo místě, kde je pro požadované pracoviště nastavena adresná ZV (dle Přílohy C), nemusí zaměstnanec řízení provozu hovor přesměrovávat, ale oznámí strojvedoucímu, aby použil správnou adresnou ZV pro požadované pracoviště (dle Přílohy B) a pokud mu v tom nebrání jiné okolnosti (např. nedostupnost údajů o ZV pro poruchu datové sítě) sdělí mu správné číslo.

6.7 Opatření pro stanovení správné příčiny narušení JŘ pro provozní dispečery

- pro zjištění správné příčiny narušení JŘ (kódu narušení) v případě aktivace skupinového spojení 299 pro nouzové volání (SKP 299) nebo jednosměrného volání 499 pro aktivaci povelu G-STOP (JSM 499) v traťové rádiové síti GSM-R CZ, je stanoven následný postup provozního dispečera (dále jen „PD“) pro případy, kdy mu je nahlášena aktivace některé z uvedených skupin:
 1. PD ověří dotazem, pokud to bude časově a technicky možné, zda byla aktivace SKP 299 nebo JSM 499 v příslušné oblasti provedena z DT traťového dispečera nebo výpravčího;
 2. v případě, že nebude zjištěn důvod aktivace dle bodu 1. a nouzové volání nebylo aktivováno z pohyblivého terminálu v souladu s podmínkami pro jeho použití (není možné zjistit kdo spojení aktivoval a není znám důvod použití nouzového volání), nařídí PD traťovému dispečerovi (CDP PRE) / záložnímu dispečerovi (CDP PHA) provedení zápisu události (poruchy) do Záznamníku poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení a nahlášení příslušnému DŽDC; v případě tratě řízené z RDP nařídí provedení zápisu výpravčímu DOZ a nahlášení příslušnému DŽIN;
 3. událost poté PD oznámí prostřednictvím elektronické pošty HLO CDP (v případě tratě řízené z CDP) nebo KOR příslušného OŘ (v případě tratě řízené z RDP), který zahájí vlastní šetření příčin vzniku události;
 4. vzniklá událost může být uzavřena teprve poté, až příčinu jejího vzniku oznámí HLO CDP, resp. KOR OŘ na pracoviště analýzy JŘ CDP.
- dodržení uvedeného postupu je zásadní pro stanovení odpovědnosti za narušení JŘ.

7 NÁVODY K OBSLUZE RÁDIOVÉHO ZAŘÍZENÍ

Obsluha schválených koncových pevných a mobilních terminálů systému GSM-R CZ pro použití na ŽDC v majetku státu, se provádí podle „Návodů k obsluze“ konkrétního dodavatele rádiového zařízení, které jsou součástí ZDD.

Obsluha schválených koncových pevných a mobilních terminálů systému GSM-R CZ pro použití na ŽDC v majetku společnosti AŽD se provádí podle „Návodů k obsluze“ konkrétního dodavatele rádiového zařízení“, které jsou uloženy dle interního opatření společnosti.

Požadované parametry rádiových zařízení schválených pro používání na ŽDC a další užitečné informace z oblasti rádiového provozu jsou umístěné na webových stránkách SŽ na adrese: <https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/zajisteni-provozuschopnosti-drahy/radiove-site>.

8 ULOŽENÍ DOKUMENTACE

tabulka 1 – Uložení dokumentace

název dokumentu	místo uložení:
Povozní řád GSM-R CZ a jeho samostatné přílohy	GŘ SŽ O11 – KOO; elektronická verze uložena na adrese: https://provoz.spravazeleznic.cz/Portal/ViewArticle.aspx?oid=1874801
OZR a OVKS	CTD
Záznamník poruch	Pracoviště provozních operátorů dle ZDD, zpravidla pracoviště výpravčích a traťových dispečerů
Pozn. k tabulce 1: Oprávnění ke zřízení radiostanic (OZR) a oprávnění k využívání kmitočtů a sítí (OVKS) k pevným rádiovým vysílacím zařízením rádiové sítě GSM-R CZ společností AŽD je uloženo na CTD. Záznamník poruch na sdělovacím a zabezpečovacím zařízení společnosti AŽD, je uložen na pracovišti dispečera v ŽST Lovosice, resp. na pracovišti výpravčího v ŽST Kopidlno.	

9 MÍSTNÍ OPATŘENÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PRÁCE

9.1 Technické specifikace sítě

Použití sítě: základní rádiové spojení při organizaci a řízení drážní dopravy na trati a v přílehlých dopravních.

Použité kmitočty: v síti GSM-R CZ použití konkrétních kmitočtů pro vlastní práci účastníků sítě není podstatné. Systém pracuje s již přednastavenými kmitočty pásma 900 MHz.

9.2 Technologická opatření

9.2.1. Návěsti pro rádiový provoz sítě GSM-R CZ jsou v jednotlivých traťových úsecích osazeny v souladu s ustanovením DAP a TTP.

9.2.2. Přehled a dosažitelnost dispečerů CDP Praha, CDP Přerov, RDP Olomouc, dispečerů železniční infrastruktury (DŽIn) a dispečerů / výpravčích společnosti AŽD je k dispozici v samostatných přílohách, které jsou trvale uloženy na Portálu provozování dráhy ve společné složce s tímto PŘ.

9.2.3. Přehled lokalit aktuálně vybavených skupinovým spojením (SKP 500 až 529) pro posun dopravců je uveden v Příloze A tohoto PŘ.

9.2.4. Adresné zkrácené volby platné pro specifická rádiová spojení jsou uvedeny v Příloze B. Tato příloha je platná do doby uvedení kontaktů zaměstnanců řízení provozu pro příslušná telekomunikační zařízení v TTP (v nové samostatné tabulce pro příslušnou trať – „spojení se zaměstnanci řízení provozu“). Po dobu platnosti přílohy B je povinnost strojvedoucích uvedené adresné ZV v příslušné oblasti (obvodu) pro spojení s příslušným pracovištěm řízení provozu používat.

9.3 Dopravny vybavené technologií VNPN

Seznam dopraven vybavených technologií „Výstraha při nedovoleném projetí návěstidla“(VNPN) s vazbou na síť GSM-R je uveden v samostatné příloze, která je trvale uložena na PPD ve společné složce s tímto PŘ.

9.4 Opatření místního významu

Související opatření místního významu v příslušných lokalitách (obvodech územních správ řízení provozu) jsou uvedena v Příloze C tohoto PŘ.

Příloha A

Skupinová spojení pro posun dopravců v lokalitě ŽST Bohumín.

Pro potřeby vyhodnocení zkušebního provozu, je při souběhu se simplexními kmitočty v jednotlivých lokalitách použití SKP v systému GSM-R CZ vždy prioritní.

ŽST Bohumín (oblast 30103):

SKP	technologická náplň posunovacích lokomotiv	dopravce/označení HV + poznámka
500	Slouží pro komunikaci výpravčí (dispečer) - strojvedoucí pro sjednání / ukončení posunu *)	Musí být na všech terminálech a HV
501	Organizace a řízení posunu 1. posunující zálohy v ŽST. Přestavování souprav, vyřazování správek, přistavování souprav, řazení vozů apod.	ČD / 1. posunující záloha ČD, pouze denní směny
502	Organizace a řízení posunu 2. posunovací lokomotiva na seřaďovacím nádraží Bohumín Vrbice, ve stanici a při obsluze vleček	ČD Cargo / 2. posunující záloha
503	Posun bez posunové čety; jiný posun	Číslo SKP určuje dispečer CDP / výpravčí
504	Organizace a řízení posunu 4. posunující zálohy v ŽST. Přestavování souprav, vyřazování správek, přistavování souprav, řazení vozů apod.	ČD / 4. posunující záloha ČD, pouze denní směny
505 až 510	Posun bez posunové čety; jiný posun	Číslo SKP určuje dispečer CDP / výpravčí
511	Organizace a řízení posunu 1. posunující zálohy v ŽST. Přestavování souprav, vyřazování správek, přistavování souprav, řazení vozů apod.	ČD / 1. posunující záloha ČD, pouze noční směny
512 až 513	Posun bez posunové čety; jiný posun	Číslo SKP určuje dispečer CDP / výpravčí
514	Organizace a řízení posunu 4. posunující zálohy v ŽST. Přestavování souprav, vyřazování správek, přistavování souprav, řazení vozů apod.	ČD / 4. posunující záloha ČD, pouze noční směny
515	Organizace a řízení posunu 5. posunující zálohy v ŽST. Přestavování souprav, vyřazování správek, přistavování souprav, řazení vozů apod.	ČD / 5. posunující záloha ČD, pouze noční směny
516 až 523	Rezerva, použití pouze se svolením dispečera CDP / výpravčího	Číslo SKP určuje dispečer CDP / výpravčí
524 až 526	Posun bez posunové čety; jiný posun, posun v mimořádných situacích	Číslo SKP určuje dispečer CDP / výpravčí
527 až 529	Rezerva, použití pouze se svolením dispečera CDP / výpravčího	Nutný souhlas dispečera CDP / výpravčího
*) po navolení módu posun, musí strojvedoucí před sjednáním/ukončením posunu (SKP 500) na VR zadat číslo oblasti (30103 – Bohumín)		

Příloha B

Adresné zkrácené volby platné pro specifická rádiová spojení

V obvodu velkých železničních uzlů a také v případě souběhu tratí vybavených sítí GSM-R CZ dochází, ve vztahu k potřebné prostorové koncentraci základnových radiostanic (BTS), k silnému překrytí kmitočtů sítě a tím i k možnému nepřesnému směřování požadovaného rádiového spojení při používání zkrácených voleb „1300“ (ZV2).

Z tohoto důvodu dochází k optimalizaci rádiového spojení GSM-R CZ v železničních uzlech nebo dopravních a úsecích trati se složitým pokrytím signálem sítě GSM-R CZ (více BTS) pomocí tzv. „dílkých adresných“ zkrácených voleb.

Dílkí zkrácené volby „1331 až 1360“ lze použít na spojení **již z hranice obvodu** celého železničního uzlu (úseku trati DOZ). Použitím adresných zkrácených voleb je zajištěná jednoznačná adresnost volaného. Každá ŽST v uzlu (na trati), pokud to dopravní hledisko vyžaduje a technické možnosti sítě GSM-R CZ dovolí, má zkrácenou volbu „1300“ s výjimkou stanic v obvodu DOZ (CDP), kdy v každém příslušném řízeném úseku DOZ je zkrácená volba 1300 nebo 13xx směřována zpravidla na příslušného výpravčího DOZ, traťového nebo úsekového dispečera CDP.

Zavedení adresných zkrácených voleb je dočasné řešení problémů s přesným směřováním požadovaných hovorů **od strojvedoucího na výpravčího nebo traťového dispečera**. Adresné zkrácené volby platí do doby, než budou všechna HDV nebo zabezpečovací zařízení poskytovat informace o poloze vlaku (tzv. eLDA).

Po dobu platnosti této přílohy dle čl. 9.2.4 pro příslušnou trať (tratě) je samostatný seznam níže uvedených adresných ZV k dispozici na Portálu provozování dráhy ve společné složce s tímto PŘ.

oblast	ZV	obslužné pracoviště	obvod působnosti	pozn.
CDP Praha	1360	PPV Lichkov	Lichkov st.hr. - Ústí n. O. (mimo)	Platí pouze v případě zpravování písemným rozkazem při poruše DOZ
	1360	PPV Ústí nad Orlicí	Česká Třebová (mimo) – Choceň (mimo)	
	1360	PPV Choceň	Choceň – Pardubice hl.n. (mimo)	
	1360	PPV Pardubice 1	ŽST Pardubice hl.n.	
	1360	PPV Pardubice 2	Pardubice hl.n. (mimo) - Kolín (mimo)	
	1360	PPV Pardubice 3	Pardubice hl.n. (mimo) / Medlešice (mimo) – Opatovice n.L.-Pohřebačka (mimo)	
	1360	PPV Kolín	ŽST Kolín	
	1360	PPV Kolín pro úsek Velim – Úvaly	Kolín (mimo) – Úvaly	
	1360	PPV Praha-Libeň	Úvaly (mimo) – Praha-Libeň	
	1360	PPV Praha Masarykovo nádraží	ŽST Praha Masarykovo nádraží – Praha-Bubny	
	1361	PPV Praha-Vršovice	Praha-Hostivař (mimo) – Praha-Vršovice, Praha-Malešice	

oblast	ZV	obslužné pracoviště	obvod působnosti	pozn.
CDP Praha	1361	PPV Praha hl. 1 PPV Praha hl. 2	Praha-Vršovice (mimo) – Praha hl.n. – výhybna Skály	Platí pouze v případě zpravování písemným rozkazem při poruše DOZ
	1360	PPV Kralupy nad Vltavou	Praha-Libeň (mimo) – Kralupy n/Vltavou (mimo)	
	1360	PPV Čerčany	Čerčany – Praha-Uhřetěves (mimo)	
	1360	PPV Plzeň 1 – trať + D3	Zdice – Zbiroh – Rokycany – Ejpovice – Plzeň Doubr.	
	1360	PPV Praha-Uhřetěves	Praha-Uhřetěves – Praha-Hostivař	
	1360	PPV Lysá nad Labem	Lysá nad Labem (mimo) – výhybna Skály (mimo)	
	1360	PPV Plzeň 2	Plzeň hl. n. (přidělený obvod – východ)	
	1361	PPV Plzeň 3	Plzeň hl. n. (přidělený obvod – západ)	
	1360	PPV Cheb 1	Cheb (sever), Brod nad Tichou – Lipová u Chebu	
	1361	PPV Cheb 2	Cheb (jih), Plzeň-Křimice – Pavlovice	
	1360	PPV Praha-Zličín	Praha – Smíchov (mimo) – Hostivice (mimo)	
	1360	PPV Beroun	Beroun os. nádraží	
	1360	PPV Tábor	Tábor – Čerčany (mimo)	
	1360	PPV České Budějovice (profil 2 obvod sever) - *)	Veselí nad Lužnicí – Tábor (mimo)	
	1360	PPV České Budějovice (profil 2 obvod jih) - *)	Nemanice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)	
	1360	PPV České Budějovice (profil 1 řízení ŽST České Budějovice obvod sever)	České Budějovice (obvod sever)	
	1361	PPV České Budějovice (profil 1 řízení ŽST České Budějovice obvod jih) - *)	České Budějovice (obvod jih)	

Poznámka:

*) – aktivace bude provedena 15.června 2026

oblast	ZV	obslužné pracoviště	obvod působnosti	pozn.
CDP Přerov	1360	PPV Bohumín	Bohumín – Dolní Lutyně	Platí pouze v případě zpravování písemným rozkazem při poruše DOZ
	1360	PPV Petrovice u Karviné	Dětmárovice – Petrovice u Karviné	
	1360	PPV Český Těšín	Karviná hl. n. – Český Těšín	
	1360	PPV Návsí	Třinec – Mosty u Jablunkova	
	1360	PPV St. Město u Uherského Hradiště	Staré Město u Uherského Hradiště – Přerov (mimo)	
	1360	PPV Hranice na Moravě	Hranice na Moravě – Přerov (mimo) – Dluhonice (mimo)	
	1360	PPV Břeclav 2	Moravská Nová Ves – Nedakonice	
	1360	PPV Břeclav 1	Lanžhot – Břeclav – výhybna Hrušky	
	1360	PPV Brno-Horní Heršpice	Modřice – Podivín	
	1360	PPV Olomouc hl.n.	ŽST Olomouc hl.n.; Grygov – Dluhonice	
	1360	PPV Zábřeh na Moravě	Zábřeh na Moravě – Olomouc hl.n. (mimo)	
	1360	PPV Třebovice v Čechách	Hoštejn – Třebovice v Čechách	
	1360	PPV Ostrava-Svinov	ŽST Ostrava-Svinov; Polanka nad Odrou – Polom	

uzel	ZV	obslužné pracoviště	obvod působnosti	pozn.
Praha	1331	Praha hl. n. (řízeno a směrováno na DOZ CDP Praha)	Nastaveno na všech BTS v uzlu Praha – dovolatelnost v celém uzlu (mimo dílčí ZV 1337 a 1359)	
	1332	Praha Masarykovo n. (řízeno a směrováno na DOZ CDP Praha)		
	1333	Praha-Libeň (řízeno a směrováno na DOZ CDP Praha)		
	1334	Praha-Holešovice (řízeno a směrováno na DOZ CDP Praha)		
	1335	Praha-Bubny (řízeno a směrováno na DOZ CDP Praha)		
	1337	Praha-Vršovice (řízeno a směrováno na DOZ CDP Praha)		
	1338	Praha-Vysočany (řízeno a směrováno na DOZ CDP Praha)		
	1339	Praha-Malešice (řízeno a směrováno na DOZ CDP Praha)		
	1359	Praha-Malešice – pouze pro spojení posunových dílů s výpravním místního řízení		Nastaveno jen na BTS Praha Malešice a BTS v navazujících mezistaničních úsecích
	1340	Praha-Smíchov		
	1341	Praha jih vjezd – výpravní ČD		
	1342	Praha jih odjezd – výpravní ČD		
	1380	SS Praha-Vršovice – strojmistr		
	1381	Praha jih – strojmistr		
	1382	SS Praha-Vršovice – stanoviště „U“		
	1383	SS Praha-Vršovice – vedoucí posunu		
	1384	Praha jih St1		
	1385	PP Praha hl.n. – strojmistr		
Brno	1331	Brno hl. n. výpravní „A“	z. Popovice u Rajhradu – Brno-Královo Pole / z. Bílovice nad Svitavou; Nastaveno na všech BTS v uzlu Brno – dovolatelnost v celém uzlu	
	1332	Brno hl. n. výpravní „B“		
	1333	Brno hl. n. výpravní „C“		
	1334	Brno-Horní Heršpice		
	1335	Brno dolní nádraží		
	1336	Brno-Židenice		
	1337	Brno jih		
	1338	Brno-Maloměřice		
	1339	Brno-Černovice		
	1340	CDP Přerov – řídicí dispečer 1E		
	1800	četař TSV Brno hl. n.		ČD, a.s.
	1801	strojmistr Brno hl. n.		
	1802	strojmistr Maloměřice		
	1803	strojmistr Heršpice		

uzel	ZV	obslužné pracoviště	obvod působnosti	pozn.
Olomouc	1333	CDP Přerov; úsekový dispečer 2C	Olomouc hl. n.; Štěpánov, Grygov Nastaveno na všech BTS v uzlu Olomouc – dovolatelnost v celém uzlu	
Ostrava	1331	Ostrava hl. n. (disp. výpravčí)	Ostrava Svinov – celý obvod; Ostrava hl. n.; Polanka; Ostrava Vítkovice; Ostrava Kunčičky; Nastaveno na všech BTS v uzlu Ostrava – dovolatelnost v celém uzlu	
	1333	Ostrava-Svinov (výpravčí – opavský dispečer)		použít pouze v ŽST Ostrava-Svinov
	1334	Ostrava Střed		
	1335	Ostrava-Kunčice		
	1336	Ostrava-Vítkovice		
	1337	Ostrava hl. n. (ŘS – výpravčí-Sever)		
	1338	Ostrava hl. n. (ŘS – výpravčí-levé nádr.)		
	1339	Ostrava hl.n. - obvod báňské nádraží-výpravčí		
Plzeň	1340	Ostrava hl.n. (ŘS – výpravčí – Jih)		
	1331	Plzeň-Koterov	Plzeň Doubravka; Plzeň hl. n.; Plzeň Koterov; Plzeň – Jižní předměstí; Nastaveno na všech BTS v uzlu Plzeň – dovolatelnost v celém uzlu	
	1332	Plzeň hl. n. (řízeno a směrováno na TD 512 CDP Praha)		
	1333	Plzeň hl. n. (řízeno a směrováno na TD 513 CDP Praha)		
	1336	Plzeň US Triangl – výpravčí pro místní práci		

trať dle TTP / ŽST (úsek)	ZV	obslužné pracoviště	obvod působnosti	pozn.
301B Bohumín	1341	CDP Přerov řídící dispečer 1G	Ostrava hl. n.; Bohumín Dolní Lutyně; Dětmárovice; Petrovice u Karviné	
	1342	CDP Přerov úsekový dispečer 3G		
	1343	CDP Přerov úsekový dispečer 2G		
301 Odb. Koukolná – Odb. Závada	1331	Dětmárovice	Dětmárovice; Petrovice u Karviné; Karviná; Louky nad Olší	
	1332	Petrovice u Karviné		
	1333	Karviná		
	1334	Louky nad Olší		
301B Petrovice u Karviné	1331	Dětmárovice	Dětmárovice; Petrovice u Karviné; Karviná	
	1332	Petrovice u Karviné		
	1333	Karviná		
301B Karviná – Č. Těšín	1334	Louky nad Olší	Karviná – Český Těšín	
320A + 320D + 316A Břeclav	1331	CDP Přerov; úsekový dispečer 3E	Břeclav st. hr. / Lanžhot st. hr. – Podivín / Hrušky	
	1332	CDP Přerov; úsekový dispečer 2E		
	1333	CDP Přerov; úsekový dispečer 1E		
	1334	Břeclav přednádraží – venkovní výpravčí		
	1335	Břeclav ÚS – pohotovostní výpravčí		
	1801	Břeclav – RCC CZ koordinátor přeprav	Břeclav st. hr. – Podivín / Hrušky;	
305B Prosenice - Přerov	1331	CDP Přerov – řídící	Prosenice	
	1332	dispečer 1D Dluhonice		
305F Říkovice	1331	CDP Přerov – řídící dispečer 1D	Říkovice	
309A Brodek u Př. – Přerov	1331	CDP Přerov – řídící dispečer 1D Dluhonice	Rokytnice u Přerova	
	1332			
311C Nový Malín dřevosklad – Olomouc hl.n.	1360	ZP Uničov	Nový Malín dřevosklad – Olomouc hl.n. (mimo)	
	1340	Výpravčí DOZ A	zastávka Štarnov – Olomouc hl.n. (mimo)	Podrobnosti v příloze C
501A Pardubice	1331	CDP Praha traťový dispečer 125	Pardubice hl.n.- přidělený obvod	
501A + 501B + 309A Česká Třebová	1331	Česká Třebová St 019 - hl. výpravčí	Třebovice v Č. (včetně) Česká Třebová; Odbočka Zádulka;	
	1332	Česká Třebová St 019 - výpravčí panelista sever		
	1333	Česká Třebová St 019 - výpravčí panelista jih		
	1334	Česká Třebová St 014		
	1335	Odb. Zádulka		
	1336	Třebovice v Čechách		
	1337	Česká Třebová St 039		
502A Poděbrady	1331	Odb. Babín	Poděbrady	

502A Velký Osek	1331	Velký Osek	Kolín (mimo) – Velký Osek	
502A Libice n/C.	1331	Libice nad Cidlinou	Libice n/C.	
503A + 503B Mělník – Štětí	1349	Liběchov	Mělník – Liběchov	
503A + 503B Štětí – Děčín východ	1336	Ústí n.L. západ St. 1	Štětí – Děčín východ	
	1341	Štětí		
	1342	Litoměřice		
	1343	Velké Žernoseky		
	1344	Sebuzín		
	1345	Ústí n/L.-Střekov St. 3		
	1346	Boletice nad Labem		
	1347	Děčín východ St. 1		
	1348	Děčín východ hor.n.		
504A + 504E + 504F +529 +531D + 535C Most Most n.n. Třebošice Louka u Litvínova Litvínov	1331	Most	Most – Třebošice; Obrnice – Most; Most n.n. – Lom u Mostu – Litvínov	
	1332	Most n. n. St. 1		
	1333	Most n. n. St. 5		
504A Ústí n. L. hl.n. - Oldřichov u D.	1336	Ústí n.L. záp. St. 1	Ústí n. L. hl. n. – Oldřichov u D.	
	1335	Ústí n.L. záp. St. 5		
	1333	Teplice v Č. výpravčí 3		
	1334	Teplice v Č. výpravčí 4		
504C Úpořiny	1333	Teplice v Č. výpravčí 3	Úpořiny	
505C Hr.Králové hl.n.	1331	Hradec Králové hl.n. staniční výpravčí	Hradec Králové hl.n.	
512B Dolní Lipka	1331	Dolní Lipka	Dolní Lipka	
521B Zadní Třebaň	1331	Zadní Třebaň	Řevnice – Zadní Třebaň	
527A Kralupy n/V. – Dolní Beřkovice	1340	Kralupy nad Vltavou	Kralupy n/V. – Dolní Beřkovice	
	1331	Nelahozeves		
	1332	Vraňany		
	1333	Dolní Beřkovice		
527A Hněvice – Malé Žernoseky	1334	Hněvice	Hněvice – Malé Žernoseky;	
	1335	Roudnice nad Labem		
	1336	Ústí n.L. západ St. 1		
	1337	Lovosice ÚS* - ÚS V2 traťový		
	1338	Lovosice ÚS* - ÚS V1 jih		
	1339	Hrobce		
	1350	Bohušovice nad Ohří		
527A + 527B + 544A + 544B Prackovice n. L. – Dolní Žleb; Ústí n.L. hl.n. jih – Ústí n.L. západ; Děčín východ – Děčín Prostřední Žleb	1331	Ústí n/L. ÚS* 2 - trať	Prackovice nad Labem – Dolní Žleb;	
	1332	Ústí n/L. ÚS* 3 - staniční		
	1333	Děčín ÚS* jih		
	1334	Děčín hl. n.		
	1335	Děčín ÚS* sever		
	1336	Ústí n.L. západ St. 1		
	1337	Děčín východ St1 – signalista		
	1338	Děčín východ St3 – signalista		
	1347	Děčín východ St1 – výpravčí		
	1348	Děčín východ hor. n.		
	1349	Dolní Žleb		

528A Praha Smíchov (mimo) – Praha Žvahov (mimo)	1344	CDP Praha traťový dispečer TD 591, Praha Smíchov (mimo) – Hostivice (mimo)	Praha Smíchov (mimo) – Praha Žvahov (mimo)	
528B Unhošť – Kladno	1331	Unhošť	Unhošť – Kladno (mimo)	
531F Chomutov – Březno u Chomutova	1331	Chomutov město	Chomutov – Březno u Chomutova	
	1332	Chomutov vnější		
	1333	Chomutov seř. n.		
	1335	Chomutov		
533A Tršnice – Cheb	1340	Cheb výpravčí (řízeno a směřováno na DOZ CDP Praha)	Cheb; Fr.Lázně; Podhoří	Podrobnosti v příloze C
533A + 536C Dalovice – Chodov; K.Vary d.n. – Stará Role	1331	K. Vary výpravčí 1	Dalovice – Chodov; K.Vary d.n. – Stará Role	
	1332	K. Vary výpravčí 2		
	1333	K. Vary výpravčí 3		
	1334	K. Vary výpravčí 4		
	1335	K. Vary dol. n.		
533A + 536B Nové Sedlo u L. – Sokolov (mimo); Nové Sedlo u L. – Loket	1336	Nové Sedlo u Lokte	Nové Sedlo – Sokolov (mimo); Nové Sedlo – Loket	
533A Chomutov – Klášterec nad Ohří	1331	Chomutov město	Chomutov – Málkov	
	1332	Chomutov vnější		
	1333	Chomutov seř. n.		
	1334	Odb. Dubina		
	1335	Chomutov		
	1336	Kadaň-Prunéřov výpravčí 1	Kláštorec nad Ohří	
539B Lovosice – Liběšice	1339	Liběšice	Lovosice – Liběšice	
	1340	Lovosice DOZ 2		
702B	1342	Balkova Lhota		
704	1331	Hluboká nad Vltavou Záměstí	Nemanice (mimo) – Veselí nad Lužnicí (mimo)	platí od 15.června 2026
	1332	Chotýčany		
	1333	Ševětín		
	1334	Dynín	Veselí nad Lužnicí – Tábor (mimo)	
	1335	Veselí nad Lužnicí		
	1337	Soběslav		
	1338	Planá nad Lužnicí	Tábor – Čerčany (mimo)	
	1339	Tábor		
	1341	Chotoviny		
705A	1335	České Velenice	České Budějovice (mimo) – České Velenice	
705C	1336	Nová Ves nad Lužnicí	České Velenice – Nová Ves nad Lužnicí	
706A	1333	Rybník	České Budějovice (mimo) – Horní Dvořiště	
	1334	Horní Dvořiště		
	1343	Včelná		
	1360	PPV Horní Dvořiště		FN – 7 75223 02

709A + 709B	1331	Plzeň-Koterov	Plzeň hl.n. – Starý Plzenec	
	1332	Starý Plzenec	Plzeň Koterov – Nezvěstice	
	1333	Nezvěstice	Starý Plzenec – Blovice	
	1334	Blovice	Nezvěstice – Ždírec u Plzně	
	1335	Ždírec u Plzně	Blovice – Srby	
	1336	Nepomuk	Ždírec u Plzně – Pačejov	
	1337	Pačejov	Nepomuk – Horažďovice předměstí	
	1338	Horažďovice předměstí	Nepomuk – Strakonice	
	1339	Střelské Hoštice	Horažďovice předměstí –	
	1340	Katovice	Strakonice	
	1331	Strakonice	Horažďovice předměstí – Protivín	
	1332	Putim	Ražice – Protivín	
	1333	Čejetice	Strakonice – Protivín	
	1334	Ražice	Strakonice – Číčenice	
	1335	Protivín	Strakonice – Dívčice	
	1336	Číčenice	Ražice – České Budějovice	
	1337	Dívčice	Protivín – České Budějovice	
	1338	Zliv		
	1339	Hluboká nad Vltavou	Číčenice – České Budějovice	
	1340	Nemanice	Záblatíčko – České Budějovice	
720A + 720B + 543A Plzeň hl.n. – Cheb	1331	PPV České Budějovice obvod jih (řízeno a směrováno na TD 714 CDP Praha)	Nemanice – České Budějovice – Odb. Rožnov	
	1332	PPV České Budějovice obvod sever (řízeno a směrováno na TD 713 CDP Praha)		
	1331	Cheb sever	Cheb – Lipová (mimo)	směrováno na TD 523 CDP
	1332	Pňovany	Lipová – Plzeň-Křimice	
	1333	Planá u M.L.		
	1334	Mariánské Lázně		
	1336	Plzeň Triangl – výpravčí pro místní práci	Plzeň hl. n.	
	1341	Dirigující dispečer D3 Pňovany – Bezručice	Pňovany	pracoviště Plzeň hl. n.

Poznámky k tabulkám:

- zkratka ÚS = ústřední stavědlo
- zkratka ŘS = řídicí stavědlo

Příloha C

Místní opatření pro provoz sítě GSM-R CZ

C1. OBVOD ÚZEMNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROVOZU ZÁPADNÍ ČECHY

Místní opatření pro použití zkrácených voleb pro trať 709B / 220 00:

- při místním řízení ŽST Ždírec u Plzně nelze využít zkrácené volby 1300 z pohyblivého terminálu – volání na příslušného výpravčího. V případě místního řízení stanice výpravčím je nutné použít dílčí zkrácené volby 1335. Zkrácená volba 1300 je přesměrována trvale na výpravčího ŽST Nepomuk;
- při místním řízení ŽST Plzeň-Kotěrov nelze využít zkrácené volby 1300 z pohyblivého terminálu – volání na příslušného výpravčího. V případě místního řízení stanice výpravčím je nutné použít dílčí zkrácené volby 1331. Zkrácená volba 1300 je trvale přesměrována na pracoviště traťového dispečera 512 CDP Praha nebo PPV Plzeň 3 – západ s ohledem na aktuální způsob řízení navazujícího obvodu ŽST Plzeň hl. n.

Uložení přenosných terminálů (MT) pro trať 713A / 360 00:

- MT k zapůjčení dopravcům dle Obsluhovacího řádu Tunelu Ejpovice (pro zajištění jízd vlaků, které nemohou být vybaveny VR/PR s GSM-R nebo mají VR v poruše), jsou uloženy v počtu 2 ks v ŽST Plzeň hl. n. na pracovišti výpravčího vnější služby a v počtu 2 ks na pracovišti dozorce výhybek ŽST Rokycany.

Místní opatření pro použití zkrácených voleb pro trať 533A / 120 00:

- v úseku trati 533A mezi ŽST Tršnice a Cheb (od km 234,690 ve směru od ŽST Tršnice) nelze z technických důvodů zajistit správnou adresaci volání při použití ZV 1300 (ZV2) na pracoviště výpravčího ŽST Cheb z VR (v případě dálkového ovládání ŽST je hovor směřován na TD CDP Praha).

Za tímto účelem je pracoviště výpravčího ŽST Cheb (TD CDP Praha) nově doplněno o adresnou ZV 1340, která by měla být při hlasovém spojení z VR v tomto úseku použita prioritně!

C.2 OBVOD ÚZEMNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROVOZU SEVEROZÁPADNÍ ČECHY

Místní opatření pro provoz GSM-R na trati Čížkovice – Obrnice:

- traťový úsek je řízen z pracoviště ŽST Lovosice DOZ1;
- základním rádiovým spojením v úseku trati Čížkovice (mimo) – Obrnice, jejímž provozovatelem je společnost AŽD, je síť GSM-R CZ;
- ve směru jízdy ze ŽST Čížkovice do ŽST Obrnice (trať 539C) jsou radiovníky pro síť GSM-R CZ umístěny takto:
 - v km 0,955 – návěst **Připravte rádiové zařízení GSM-R k registraci;**
 - v km 1,555 – návěst **Začátek traťové rádiové sítě GSM-R.**
- úsek od km 33, 200 až do km 32,830 (provozovatel dráhy AŽD) není z technický důvodů pokryt sítí GSM-R CZ. Z tohoto důvodu jsou v obou směrech jízdy osazeny radiovníky takto:
 - ve směru jízdy vlaku z Obrnic do Čížkovic:
 - km 34,530 – návěst **Konec traťové rádiové sítě GSM-R**
 - km 33,200 – návěst **Připravte rádiové zařízení GSM-R k registraci**
 - km 32,600 – návěst **Začátek traťové rádiové sítě GSM-R**

ve směru jízdy vlaku z Čížkovic do Obrnic:

- km 33,200 – návěst **Konec traťové rádiové sítě GSM-R**
- km 33,830 – návěst **Připravte rádiové zařízení GSM-R k registraci**
- km 34,530 – návěst **Začátek traťové rádiové sítě GSM-R**

V uvedeném úseku je možné použít pouze nouzové spojení dle TTP.

C.3 OBVOD ÚZEMNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROVOZU JIŽNÍ ČECHY

Místní opatření pro použití zkrácených voleb pro trať 709B / 220 00:

- v ŽST Protivín nelze využít zkrácené volby 1300 z pohyblivého terminálu. Pro spojení s výpravčím v ŽST Protivín je nutno použít zkrácené volby 1335;
- zkrácená volba 1300 z pohyblivého terminálu – volání příslušného výpravčího pro ŽST Pačejov (oblast 60935 Mileč – Velký Bor) je trvale přesměrována na dotykový terminál IP TOP1 výpravčího v ŽST Horažďovice předměstí. V případě místního řízení ŽST Pačejov výpravčím je nutné použít zkrácené volby 1337.

Místní opatření pro použití zkrácených voleb pro trať 706A / 240 00:

- v ŽST Horní Dvořiště nelze využít zkrácené volby 1300 z pohyblivého terminálu. Pro spojení s výpravčím v ŽST Horní Dvořiště je nutno použít zkrácené volby 1334;
- v ŽST Včelná nelze využít zkrácené volby 1300 z pohyblivého terminálu. Pro spojení s výpravčím DOZ HD1 je nutno použít zkrácené volby 1343.

Místní opatření pro použití zkrácených voleb pro trať 715A / 363 00:

- v ŽST Putim nelze využít zkrácené volby 1300 z pohyblivého terminálu. Pro spojení s výpravčím v ŽST Putim je nutno použít zkrácené volby 1332.

Opatření místního významu pro dopravce ČD, a.s. v ŽST Tábor:

- vlaky dopravce ČD a.s. jedoucí ve směru od Bechyně (**trať 702C / 281 00**) a vjíždějící v ŽST Tábor do obvodu místního nádraží nemusí u návěsti v km 5,695 „Připravte rádiové zařízení GSM-R k registraci“ zahájit její přípravu a u návěsti v km 5,280 „Začátek rádiového systému GSM-R“ provádět komunikaci v rádiové síti GSM-R;
- do obvodu místního nádraží ŽST Tábor mohou tyto vlaky vjíždět s traťovým rádiovým spojením SRV pro trať Tábor – Bechyně;
- po vjezdu vlaku a po dobu jeho pobytu v ŽST Tábor v obvodu místního nádraží přepne strojvedoucí VR na síť STE4 – simplexní kanál 30;
- při jízdě opačným směrem, tedy po odjezdu vlaku ve směru ze ŽST Tábor z obvodu místního nádraží na trať směr Bechyně, se strojvedoucí řídí návěstí pro rádiový provoz SRV.

C.4 OBVOD ÚZEMNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROVOZU STŘEDNÍ ČECHY

A) Místní opatření pro trať Kralupy nad Vltavou – Neratovice (532A/482 00) při aktivaci funkce generální STOP:

- pracoviště výpravčích v ŽST Chvatěruby a Úžice jsou vybavena pouze mobilním terminálem (MT) bez možnosti aktivace funkce generální STOP. V případě nutnosti použít funkci generální STOP k zastavení vlaků v příslušné oblasti v souladu s ustanovením předpisu SŽ Z11 je určen pro pracoviště výpravčích ŽST Chvatěruby, Úžice, Kralupy nad Vltavou a Neratovice následující postup:

výpravčí ŽST Chvatěruby nebo ŽST Úžice

1. aktivuje na MT GSM-R v souladu s návodem k obsluze nouzové volání SKP 299,
2. v souladu s ustanovením předpisu SŽ Z11 vyzve hlasem na aktivovaném nouzovém spojení všechny vlaky k zastavení a ihned poté nařídí na tomto spojení výpravčím ŽST Neratovice a Kralupy nad Vltavou, kteří jsou vybaveni dotykovým terminálem, aktivovat funkci generální STOP pro danou oblast na dotykovém terminálu,

výpravčí ŽST Kralupy nad Vltavou a Neratovice

3. neprodleně potvrdí na vyvolaném nouzovém spojení pokyn k obsluze funkce G-STOP slovy „výpravčí stanice rozumí“,
4. obsluhou DT na záložce „GSM-R nouze“ stanoveným způsobem aktivuje funkci G-STOP, a to stlačením ovládacího prvku STOP VLAK pro tuto oblast (je nutné, aby aktivaci povelu STOP aktivoval minimálně jeden z těchto výpravčích),

výpravčí ŽST Chvatěruby nebo ŽST Úžice

5. vyčká na probíhajícím nouzovém spojení na přehrání automatického hlášení, které bylo aktivováno v rámci použití povelu G-STOP,
6. v souladu s ustanovením předpisu SŽ Z11 zajistí zpravení strojvedoucích o důvodu zastavení,
7. po provedení všech stanovených úkonů požádá výpravčí, který aktivoval nouzové volání SKP 299 na MT o jeho ukončení, a to výpravčího, který na jeho příkaz funkci generální STOP aktivoval. Výzvu provede slovy: „výpravčí stanice ukončí nouzové volání.“ Převzetí pokynu potvrdí výpravčí, který byl vyzván slovy: „výpravčí stanice rozumí“,

výpravčí na trati Kralupy nad Vltavou – Neratovice

8. zajistí zpravení strojvedoucích o opatřeních k další jízdě ve svém řízeném obvodu v souladu s ustanovením předpisu SŽ Z11

Poznámka:

Ukončení nouzového volání z MT, aktivovaného z důvodu dle bodu 2 tohoto postupu, není dovoleno!

Kontakty pro komunikaci v síti GSM-R s výpravčím v ŽST Chvatěruby a Úžice:

- ŽST Chvatěruby výpravčí MT GSM-R FN – 7 54 406 52
- ŽST Úžice výpravčí MT GSM-R FN – 7 54 606 52

Používání ZV dle předpisu SŽ Z11 v trati Kralupy nad Vltavou – Neratovice:

- ZV 1200, 1300 a 1400 fungují standardním způsobem;
- z MT GSM-R výpravčích v ŽST Chvatěruby a Úžice nelze v případech, kdy se strojvedoucí při použití ZV2 dovolá na nesprávné pracoviště, přesměrovat hovor na jiné pracoviště výpravčího.

B) Místní opatření pro úsek tratě 528B (387 00) Unhošť – Kladno (mimo) při aktivaci funkce generální STOP (platí ode dne aktivace GSM-R):

- pracoviště výpravčího v ŽST Unhošť je vybaveno pouze mobilním terminálem (MT) bez možnosti aktivace funkce generální STOP. V případě nutnosti použít funkci generální STOP k zastavení vlaků v příslušné oblasti v souladu s ustanovením předpisu SŽ Z11 je určen pro pracoviště výpravčích ŽST Unhošť a Kladno následující postup:

výpravčí ŽST Unhošť

1. aktivuje na MT GSM-R v souladu s návodem k obsluze nouzové volání SKP 299,
2. v souladu s ustanovením předpisu SŽ Z11 vyzve hlasem na aktivovaném nouzovém spojení všechny vlaky k zastavení a ihned poté nařídí na tomto spojení výpravčímu ŽST Kladno, aktivovat funkci generální STOP pro danou oblast na svém dotykovém terminálu

výpravčí ŽST Kladno

3. neprodleně potvrdí na vyvolaném nouzovém spojení pokyn k obsluze funkce G-STOP slovy „výpravčí stanice Kladno rozumí“,
4. obsluhou DT na záložce „GSM-R nouze“ stanoveným způsobem aktivuje funkci G-STOP, a to stlačením ovládacího prvku STOP VLAK pro tuto oblast,

výpravčí ŽST Unhošť

5. vyčká na probíhajícím nouzovém spojení na přehrání automatického hlášení, které bylo aktivováno v rámci použití povelu G-STOP,
6. v souladu s ustanovením předpisu SŽ Z11 zajistí zpravení strojvedoucích o důvodu zastavení,
7. po provedení všech stanovených úkonů požádá výpravčí, který aktivoval nouzové volání SKP 299 na MT o jeho ukončení. Výzvu provede slovy: „výpravčí stanice Kladno ukončí nouzové volání“. Převzetí pokynu potvrdí výpravčí slovy: „výpravčí stanice Kladno rozumí“,

výpravčí ŽST Unhošť

8. zajistí zpravení strojvedoucích o opatřeních k další jízdě ve svém řízeném obvodu v souladu s ustanovením předpisu SŽ Z11.

Poznámka:

Ukončení nouzového volání z MT, aktivovaného z důvodu dle bodu 2 tohoto postupu, není dovoleno!

Kontakty pro komunikaci v síti GSM-R s výpravčím v ŽST Unhošť:

- ŽST Unhošť výpravčí MT GSM-R FN – 7 53 626 52

Používání ZV dle předpisu SŽ Z11 v trati Unhošť – Kladno (mimo):

- ZV 1200 a 1300 fungují standardním způsobem;
- z MT GSM-R výpravčího v ŽST Unhošť nelze v případech, kdy se strojvedoucí při použití ZV2 dovolá na nesprávné pracoviště, přesměrovat hovor na jiné pracoviště výpravčího.

C.5 OBVOD ÚZEMNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROVOZU SEVERNÍ ČECHY

Místní opatření pro provoz GSM-R Dolní Bousov (mimo) – Kopidlno (mimo):

- základním rádiovým spojením v úseku trati Dolní Bousov (mimo) – Kopidlno (mimo), jejímž provozovatelem je společnost AŽD, je síť GSM-R CZ;
- ve směru jízdy ze ŽST Dolní Bousov do ŽST Kopidlno (trať 542D) jsou radiovníky pro síť GSM-R CZ umístěny takto:
 - v km 22,374 – návěst **Připravte rádiové zařízení GSM-R k registraci;**
 - v km 21,974 – návěst **Začátek traťové rádiové sítě GSM-R.**
- ve směru jízdy ze ŽST Kopidlno do ŽST Dolní Bousov (trať 542D) jsou radiovníky pro síť GSM-R CZ umístěny takto:
 - v km 0,006 – návěst **Připravte rádiové zařízení GSM-R k registraci;**
 - v km 0,406 – návěst **Začátek traťové rádiové sítě GSM-R**

C.6 OBVOD ÚZEMNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROVOZU VÝCHODNÍ ČECHY

Obecné opatření pro posun (s posunovou četou i bez posunové čty):

Úprava povinností pro navázání spojení pro následný posun po ukončení jízdy vlaku s účastníkem mimo GSM-R CZ v obvodu ŽST (staničním výpravčím ve vyjmenovaných ŽST) je uvedena v PŘ MRS PO Hradec Králové.

C.7 OBVOD ÚZEMNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROVOZU STŘEDNÍ MORAVA

Místní opatření pro použití zkrácených voleb pro trať 311C / 778 00:

- v úseku trati 311C mezi zastávkou Štarnov – Olomouc hl.n. (mimo) nelze z technických důvodů zajistit správnou adresaci volání při použití ZV 1300 (ZV2) na pracoviště výpravčího DOZ A (RDP Olomouc). Za tímto účelem je pracoviště výpravčího DOZ A nově doplněno o adresnou ZV 1340, která by měla být při hlasovém spojení z VR v tomto úseku použita prioritně! V případě, že nebude přichodzí hovor prostřednictvím ZV 1340 do 10 sekund přijat výpravčím DOZ A, bude automaticky přeměrován na pracoviště výpravčího DOZ B.

Ukončení tohoto místního opatření a předání pokynu o opětovném správném fungování ZV 1300 (ZV2) z VR bude na základě zprávy CTD zajištěno z OŘ Ostrava formou depeše, včetně zajištění zpravování dotčených vlaků (PMD) písemným rozkazem.

C.8 OBVOD ÚZEMNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROVOZU JIŽNÍ MORAVA

Pro sjednání posunu s výpravčím v síti GSM-R CZ se v obvodu **ŽST Brno-Maloměřice** použije adresné zkrácené volby 1338.