




P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 162, 163	
	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2d	Odemkni dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
3	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru.
Ve strojovně	
4a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
4b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 1. stanovišti	
5	Zapni řízení a zapni pomocný kompresor, zapni centrální zdroj energie.
6	Odzemni lokomotivu, vybav ochrany, zapni hlavní vypínač, zdvihni sběrač (případně oba).
7	Během plnění vzduchojemů a plnění hl. potrubí: - zapni návěsní světla, - zadej údaje do rychloměru, - zapni radiostanici, proveď její nastavení a funkční zkoušku, - zabrzdí přidavnou brzdou, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není, - po dosažení plného tlaku v napájecím potrubí proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdí ruční brzdou na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy), - odbrzdí ruční brzdou na 1. stanovišti, zapni hlavní vypínač a zdvihni sběrač (případně oba).
8	Proveď ZBHV: - odbrzdí přidavnou brzdou, pohledem na manometru ověř vyprázdnění brzdových válců a zabrzdí průběžnou brzdou o cca 0,5 bar, - vně vozidla zkontroluj zabrzdění lokomotivy a současně zkontroluj pohledem stav tažného a nárazecího ústrojí, sběrače (ze země), stav pojezdu (upevnění pískovacího zařízení, brzdová táhla, brzdové špalíky, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, zátky převodovek), - vrať se na stanoviště a zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, - zabrzdí přidavnou brzdou na plný tlak v brzdových válcích a zkontroluj na manometru zvýšení tlaku v brzdových válcích, - přidavnou brzdou odbrzdí a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu průběžné brzdy, - odbrzdí průběžnou brzdou, - vně vozidla zkontroluj pohledem odbrzdění lokomotivy, - vrať se na stanoviště, zabrzdí přidavnou brzdou a zkontroluj na manometru zvýšení tlaku v brzdových válcích.
9 ^{*)}	Uved' VZ na 1. stanovišti do provozu (pro jízdu vlaku), odbrzdí přidavnou i průběžnou brzdou a

	vyčkej zabrzdění vlivem neobsloužení tlačítka bdělosti. Uved' VZ zpět do polohy pro posun a přejdi na 2. stanoviště.
10	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na 2. stanovišti	
11	Zabrzdi přídavnou brzdou.
12	Zapni řízení, zapni hlavní vypínač a zdvihni sběrač.
13	Proved' OOPB dle ČD V 15/I.
14	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Vně lokomotivy	
15	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
16	Proved' zápis do Knihy předávky HV.


^{*)} Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06


01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 162, 163	
	
Na 2. stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Vypni radiostanici.
3	Vypni návěstní světla.
4	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
5	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací prvky v požadovaných polohách.
Ve strojovně	
6	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 1. stanovišti	
7	Zabrzdi ruční brzdu.
8	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
9	Vypni návěstní světla.
10	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací prvky v základních polohách.
11	Vypni centrální zdroj 115 V.
12	Vypni vozidlovou baterii.
Vně lokomotivy	
13	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj, zátky převodovek)
14	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
15	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
16	Zaeviduj případné opravy.


P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 162, 163	
	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2d	Odemkni dveře na stanoviště.
Na aktivním stanovišti	
3	Zabrzdi přidavnou brzdou, pokud už není.
4	Zadej údaje do rychloměru.
5	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku a přejdi na 2. stanoviště.
6	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
7a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
7b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 2. stanovišti	
8	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
9	Zapni hlavní vypínač a zdvihni sběrač (případně oba).
10	Naplň hlavní potrubí.
11	Zapni návěstní světla
12	Odbrzdi ruční brzdu.
13	Vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud již není.
14	Proved' ZBHV: - odbrzdi přidavnou brzdou, pohledem na manometru ověř vyprázdnění brzdových válců a zabrzdi průběžnou brzdou o cca 0,5 bar, - vně vozidla zkontroluj zabrzdnění lokomotivy a současně zkontroluj pohledem stav tažného a narážecího ústrojí, sběrače (ze země), stav pojezdu (upevnění pískovacího zařízení, brzdová táhla, brzdové špalíky, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, zátky převodovek), - vrať se na stanoviště a zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, - zabrzdi přidavnou brzdou na plný tlak v brzdových válcích a zkontroluj na manometru zvýšení tlaku v brzdových válcích, - přidavnou brzdou odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu průběžné brzdy, - odbrzdi průběžnou brzdou, - vně vozidla zkontroluj pohledem odbrzdění lokomotivy, - vrať se na stanoviště, zabrzdi přidavnou brzdou a zkontroluj na manometru zvýšení tlaku v brzdových válcích.
15*)	Uved' VZ na 1. stanovišti do provozu (pro jízdu vlaku), odbrzdi přidavnou i průběžnou brzdou a vyčkej zabrzdnění vlivem neobsloužení tlačítka bdělosti. Uved' VZ zpět do polohy pro posun a přejdi na 2. stanoviště.


16	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na 2. stanovišti	
17	Zabrzdi přidavnou brzdu.
18	Zapni řízení, zapni hlavní vypínač a zvedni sběrač.
19	Proved' OOPB dle ČD V 15/I.
20	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Vně lokomotivy	
21	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
22	Proved' zápis do Knihy předávky HV.


*) Neprovádí se při zprovoznění vozidla mimo obvod pracoviště ČD a v případě, že je VZ typu LS06

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 162, 163	
	
Na aktivním stanovišti	
1	Zabrzdi přidavnou brzdou.
2	Zabrzdi ruční brzdou.
3	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na neaktivním stanovišti	
4	Zabrzdi ruční brzdou.
5	Přepni všechny spínače a ovládací prvky do požadovaných poloh.
6	Topení stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
Ve strojovně	
7	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na aktivním stanovišti	
8	Zapni hlavní vypínač, zdvihni sběrač (sběrače).
9	Spínače obou kompresorů nastav do polohy „A“. Přepínač ventilátorů přestav do polohy „A“ (automaticky). Nejsou-li ventilátory v chodu (v režimu dochlazování), krátkodobě přestav přepínač ventilátorů do polohy „R“ a zpět do polohy „A“.
10	Přestav směrovou páku do polohy „0“. Zkontroluj pohledem nabíjení a činnost kompresorů.
11	Je-li vozidlo připojené k soupravě vozů, zapni centrální napájení vozidel.
11	Návěstní světla přepni do polohy „Obsazené hnací vozidlo“.
13	Soupravu úplně provozně zabrzdi (je-li nařízeno) a zaved' závěr brzdíče.
14	Topení (klimatizaci) stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu. V mrazivém počasí zapni ohřev odkalování jímek.
15	V systému GSM-R proveď odregistraci.
16	Vymaž své SAP číslo z el. rychloměru.
Vně lokomotivy	
17	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj, zátky převodovek)
18	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
19	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
20	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 162, 163	
	
Vně lokomotivy	
1	Odemkni dveře na stanoviště.
2	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
Na 1. stanovišti	
3	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru.
4	Zapni řízení a zapni pomocný kompresor, zapni centrální zdroj energie.
5	Odzemni lokomotivu, vybav ochrany, zapni hlavní vypínač, zdvihni sběrač (případně oba).
6	Během plnění vzduchojemů a plnění hl. potrubí: - zapni návěštní světla, - zadej údaje do rychloměru, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zabrzdí přidavnou brzdu, - po dosažení plného tlaku v napájecím potrubí proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdí ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy), - odbrzdí ruční brzdu na 1. stanovišti, zapni hlavní vypínač a zdvihni sběrač (sběrače).
Vně lokomotivy	
7	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 162, 163	
	
Na 2. stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Vypni radiostanici.
3	Vypni návěstní světla.
4	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
5	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací prvky v požadovaných polohách.
Ve strojovně	
6	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 1. stanovišti	
7	Zabrzdi ruční brzdu.
8	Vypni návěstní světla.
9	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací prvky v základních polohách.
10	Vypni centrální zdroj 115 V.
11	Vypni vozidlovou baterii.
Vně lokomotivy	
12	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj, zátky převodovek)
13	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
14	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
15	Zaeviduj případné opravy.

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 162, 163	
	
Vně lokomotivy	
1	Odemkni dveře na stanoviště.
2	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
Na aktivním stanovišti	
3	Zabrzdi přidavnou brzdou, pokud už není.
4	Zadej údaje do rychloměru.
5	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku a přejdi na 2. stanoviště.
6	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na 2. stanovišti	
7	Odbrzdi ruční brzdou.
Na 1. stanovišti	
8	Zapni hlavní vypínač a zdvihni sběrač (případně oba).
9	Naplň hlavní potrubí.
10	Zapni návěstní světla
11	Odbrzdi ruční brzdou.
Vně lokomotivy	
12	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Řada HV: 162, 163	
	
Na aktivním stanovišti	
1	Zabrzdi přidavnou brzdou.
2	Zabrzdi ruční brzdou.
3	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na neaktivním stanovišti	
4	Zabrzdi ruční brzdou.
5	Přepni všechny spínače a ovládací prvky do požadovaných poloh.
6	Topení stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
Ve strojovně	
7	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na aktivním stanovišti	
8	Zapni hlavní vypínač, zdvihni sběrač (sběrače).
9	Spínače obou kompresorů nastav do polohy „A“. Přepínač ventilátorů přestav do polohy „A“ (automaticky). Nejsou-li ventilátory v chodu (v režimu dochlazování), krátkodobě přestav přepínač ventilátorů do polohy „R“ a zpět do polohy „A“.
10	Přestav směrovou páku do polohy „0“. Zkontroluj pohledem nabíjení a činnost kompresorů.
11	Je-li vozidlo připojené k soupravě vozů, zapni centrální napájení vozidel.
11	Návěstní světla přepni do polohy „Obsazené hnací vozidlo“.
13	Soupravu úplně provozně zabrzdi (je-li nařízeno) a zaved' závěr brzdíče.
14	Topení (klimatizaci) stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu. V mrazivém počasí zapni ohřev odkalování jímk.
15	V systému GSM-R proved' odregistraci.
Vně lokomotivy	
16	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj, zátky převodovek)
17	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
18	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
19	Zaeviduj případné opravy.