

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 362 WTB s ETCS	
	
Vně lokomotivy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2d	Odemkni dveře na stanoviště.
Na 1. stanovišti	
3	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru. Minimálně cca 44 V (u nikl-kadmiových baterií minimálně 36 V). Zapni síť řídicího systému 24 V. Aktivuj ETCS.
Ve strojovně	
4a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olej pod kondenzátory a kompresory).
4b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 1. stanovišti	
5	Uveď lokomotivu do provozního stavu. - zapni řízení do 1, zapni pomocný kompresor; potvrd' „souprava správně“ na displeji, zabrzdí přidavnou brzdu, pokud již není.
6	Zvedni sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
7	Při uvádění HV do provozu: - s ohledem na tlak v hlavních jímkách zapni kompresory do polohy „A“, poslechem sleduj chod soustrojí – ventilátory, kompresory, - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku nad 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče, - proved' test Nouzového brzdění, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není, - po dosažení plného tlaku v hlavním vzduchojemu proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdí ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy), - odbrzdí ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni sběrač (případně oba) a zapni hlavní vypínač.
8	Proved' ZBHV: - odbrzdí přidavnou brzdu, pohledem na manometru ověř vyprázdnění brzdových válců a zabrzdí průběžnou brzdou o cca 0,5 bar, - vně vozidla zkontroluj zabrzdění lokomotivy a současně zkontroluj pohledem stav tažného a narážecího ústrojí, sběrače (ze země), stav pojezdu (upevnění pískovacího zařízení, brzdová táhla, brzdové špalíky, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, zátky převodovek), - vrať se na stanoviště a zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, - zabrzdí přidavnou brzdu na plný tlak v brzdových válcích a zkontroluj na manometru

	zvýšení tlaku v brzdových válcích, - přídatnou brzdu odbrzdí a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu průběžné brzdy, - odbrzdí průběžnou brzdu, - vně vozidla zkontroluj pohledem odbrzdění lokomotivy, - vrať se na stanoviště a zabrzdí přídatnou brzdu a zkontroluj na manometru zvýšení tlaku v brzdových válcích.
9	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 2. stanoviště.
Na 2. stanovišti	
10	Zabrzdí přídatnou brzdu. Zapni řízení do 1., potvrd' „souprava správně“ na displeji, zvedni sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač, naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“, zadej na DMI číslo strojvedoucího, pak zruš závěr brzdiče.
11	Proved' OOPB dle ČD V 15/I.
12	V případě potřeby přejdi na 1. stanoviště. Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Vně lokomotivy	
13	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídatná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
14	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 362 WTB s ETCS	
	
Na 2. stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Vypni radiostanici.
3	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
4	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací prvky v požadovaných polohách.
Ve strojovně	
5	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 1. stanovišti	
6	Zabrzdi ruční brzdu.
7	Vypni návěstní světla.
8	Izoluj ETCS.
9	Vypni síť řídicího systému 24 V a vozidlovou baterii 48 V.
Vně lokomotivy	
10	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku), 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy a zátky převodovek.
11	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
12	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
13	Zaeviduj případné opravy.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS	
	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
2b	Pohledem zkontroluj, zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Odemkni dveře na stanoviště.
Na aktivním (1.) stanovišti	
3a	Spínač řízení přepni z polohy „AO“ do „1“ Master, potvrď „souprava správně“ na displeji, zkontroluj případné evidované poruchy na displeji a přejdi na 2. stanoviště.
3b	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a aktivuj ETCS.
Ve strojovně	
4a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olej pod kondenzátory a kompresory).
4b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 2. stanovišti	
5	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
6	Zvedni sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
7	Při uvádění HV do provozu: - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče, - proved' test Nouzového brzdění, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku, - zvol poziční světla posun/vlak, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není, - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti.
8	Proved' ZBHV: - odbrzdi přidavnou brzdu, pohledem na manometru ověř vyprázdnění brzdových válců a zabrzdí průběžnou brzdou o cca 0,5 bar, - vně vozidla zkontroluj zabrzdění lokomotivy a současně zkontroluj pohledem stav tažného a narážecího ústrojí, sběrače (ze země), stav pojezdu (upevnění pískovacího zařízení, brzdová táhla, brzdové špalíky, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, zátky převodovek), - vrať se na stanoviště a zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, - zabrzdí přidavnou brzdu na plný tlak v brzdových válcích a zkontroluj na manometru zvýšení tlaku v brzdových válcích, - přidavnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu průběžné brzdy, - odbrzdi průběžnou brzdu, - vně vozidla zkontroluj pohledem odbrzdnění lokomotivy,

	- vrať se na stanoviště a zabrzdí přidavnou brzdu a zkontroluj na manometru zvýšení tlaku v brzdových válcích.
9	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a přejdi na 2. stanoviště.
Na stanovišti 2	
10	Zabrzdí přidavnou brzdu. Zapni řízení do 1., potvrď „souprava správně“ na displeji, zvedni sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač, naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“, zadej na DMI číslo strojvedoucího, pak zruš závěr brzdiče.
11	Proved' OOPB dle ČD V 15/I.
12	V případě potřeby přejdi na 1. stanoviště. Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Vně lokomotivy	
13	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.
Na 1. nebo 2. stanovišti	
14	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS	
	
Na aktivním stanovišti	
1	Zabrzdi přidavnou brzdu.
2	Zabrzdi ruční brzdu.
3	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na neaktivním stanovišti	
4	Zabrzdi ruční brzdu.
5	Přepni všechny spínače a ovládací prvky do požadovaných poloh.
6	Topení stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
Ve strojovně	
7	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na aktivním stanovišti	
8	Uveď lokomotivu do provozu, zdvihni oba sběrače, pokud to je možné.
9	Zabrzdi průběžnou brzdou na 3,5 bar a zaveď závěr.
10	Přepínače kompresorů přestav do polohy „A“ (automaticky). Přepínač ventilátorů přestav do polohy „A“ (automaticky). Zkontroluj pohledem nabíjení a činnost kompresorů.
11	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“.
12	Přestav směr jízdy do polohy „0“.
13	Je-li vozidlo připojené k soupravě vozů, zapni centrální napájení vozidel.
14	Vypni informační systém.
15	Izoluj ETCS.
16	V systému GSM-R proveď odregistraci.
17	Topení (klimatizaci) stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu. V mrazivém počasí zapni ohřev odkalování jímek.
18	Spínač řízení přepni do polohy „AO“ a ověř aktivaci aktivního odstavení na displeji.
Vně soupravy	
19	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj, zátky převodovek)
20	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
21	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
22	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 362 WTB s ETCS	
	
Vně lokomotivy	
1a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
1b	Odemkni dveře stanoviště.
Na 1. stanovišti	
2	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru. Minimálně cca 44 V (u nikl-kadmiových baterií minimálně 36 V). Zapni síť řídicího systému 24 V. Aktivuj ETCS.
3	Uveď lokomotivu do provozního stavu. - zapni řízení do 1, zapni pomocný kompresor; potvrd' „souprava správně“ na displeji, zabrzdí přidavnou brzdu, pokud již není.
4	Zvedni sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
5	Při uvádění HV do provozu: - s ohledem na tlak v hlavních jímkách zapni kompresory do polohy „A“, poslechem sleduj chod soustrojí – ventilátory, kompresory, - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku nad 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do J, zruš závěr brzdiče, - zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy TL a zvol poziční světla posun/vlak, - po dosažení plného tlaku v hlavním vzduchojemu proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdí ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy), - odbrzdí ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni sběrač (případně oba) a zapni hlavní vypínač.
Vně lokomotivy	
6	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přidavná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Řada HV: 362 WTB s ETCS	
	
Na 2. stanovišti	
1	Zabrzdi ruční brzdu.
2	Vypni radiostanici.
3	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
4	Zkontroluj, zda jsou všechny spínače a ovládací prvky v požadovaných polohách.
Ve strojovně	
5	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na stanovišti 1	
6	Zabrzdi ruční brzdu.
7	Vypni návěstní světla.
8	Izoluj ETCS.
9	Vypni síť řídicího systému 24 V a vozidlovou baterii 48 V.
Vně lokomotivy	
10	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku), 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy a zátky převodovek
11	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
12	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
13	Zaeviduj případné opravy.

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS	
	
Vně soupravy	
1a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy.
1b	Odemkni dveře stanoviště.
Na aktivním (1.) stanovišti	
2a	Spínač řízení přepni z polohy „AO“ do „1“ Master, potvrď „souprava správně“ na displeji, zkontroluj případné evidované poruchy na displeji a přejdi na 2. stanoviště.
2b	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a aktivuj ETCS.
Na 2. stanovišti	
3	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
4	Zvedni sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
5	Při uvádění HV do provozu: - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče, - zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti.
Vně lokomotivy	
6	Po zajištění vozidla proti ujetí (např. přídatná brzda nebo při změně stanoviště) odstraň klíny.

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS	
	
Na aktivním stanovišti	
1	Zabrzdi přidavnou brzdou.
2	Zabrzdi ruční brzdou.
3	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Na neaktivním stanovišti	
4	Zabrzdi ruční brzdou.
5	Přepni všechny spínače a ovládací prvky do požadovaných poloh.
6	Topení stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu.
Ve strojovně	
7	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na aktivním stanovišti	
8	Uveď lokomotivu do provozu, zdvihni oba sběrače.
9	Zabrzdi průběžnou brzdou na 3,5 bar a zaveď závěr.
10	Přepínače kompresorů přestav do polohy „A“ (automaticky). Přepínač ventilátorů přestav do polohy „A“ (automaticky). Zkontroluj pohledem nabíjení a činnost kompresorů.
11	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“.
12	Přestav směr jízdy do polohy „0“.
13	Je-li vozidlo připojené k soupravě vozů, zapni centrální napájení vozidel.
14	Vypni informační systém.
15	V systému GSM-R proveď odregistraci.
16	Izoluj ETCS.
17	Topení (klimatizaci) stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu. V mrazivém počasí zapni ohřev odkalování jímek.
18	Spínač řízení přepni do polohy „AO“ a ověř aktivaci aktivního odstavení na displeji.
Vně soupravy	
19	Zkontroluj viditelné poškození lokomotivy (celistvost a tloušťku brzdových špalků, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, sběrače, střešní výzbroj, zátky převodovek)
20	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
21	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
22	Zaeviduj případné opravy.