

P1	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS + osobní vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj dostatečné zajištění soupravy , a zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2b	Pohledem zkontroluj, zda se lokomotiva nachází pod trolejovým vedením.
2c	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy a řídicího vozu.
Na řídicím voze a ve vložených vozech	
3	Vstup do řídicího vozu přes sousední vložený vůz.
4	Na stanovišti zapni baterii.
5	Zapni osvětlení stanoviště a v oddíle pro cestující.
6	Zkontroluj spínač řízení v poloze „0“.
7	Zkontroluj zapnutí jističů.
8	Zapni radiostanici.
9	Zapni návětní světla na pultě strojvedoucího.
10	Stranově odblokuj dveře.
11	Pokud není, ovladač stranového odblokování dveří přestav do polohy „Zap“- panel vlakvedoucího.
12	Aktivuj režim nástupních dveří ve vložených vozech.
Na 1. stanovišti HV	
13	Odemkni dveře na stanoviště.
14	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru. Minimálně cca 44 V (u nikl-kadmiových baterií minimálně 36 V). Zapni síť řídicího systému 24 V. Aktivuj ETCS.
Ve strojovně	
15a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olej pod kondenzátory a kompresory).
15b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 1. stanovišti	
16	Uveď lokomotivu do provozního stavu. - zapni řízení do 1, zapni pomocný kompresor; potvrd' „souprava správně“ na displeji, zabrzdí přídatnou brzdu, pokud již není.
17	Zvedni sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
18	Zapni vlakového topení.
19	Při uvádění HV do provozu: - spínač kompresorů přestav do polohy A (s ohledem na tlak v hlavních jímkách ponechte zapnutý pomocný kompresor), poslechem sleduj chod soustrojí – ventilátory, kompresory, - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do J, zruš závěr brzdíče, - proved' test Nouzového brzdění, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku,

	- zapni návěstní světla do polohy TL a zvol poziční světla posun/vlak, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není, - po dosažení plného tlaku v hlavním vzduchojemu proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdi ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy), - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni sběrač (případně oba) a zapni hlavní vypínač.
20	Proved' ZBHV: - odbrzdi přidavnou brzdu, pohledem na manometru ověř vyprázdnění brzdových válců a zabrzdí průběžnou brzdou o cca 0,5 bar, - vně vozidla zkontroluj zabrzdění lokomotivy (pokud není přítomen vozmistr zabrzdění u všech vozidel soupravy) a současně zkontroluj pohledem stav tažného a narážecího ústrojí, sběrače (ze země), stav pojezdu (upevnění pískovacího zařízení, brzdová táhla, brzdové špalíky, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, zátky převodovek), - vrať se na stanoviště a zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, - zabrzdí přidavnou brzdu na plný tlak v brzdových válcích a zkontroluj na manometru zvýšení tlaku v brzdových válcích, - přidavnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu průběžné brzdy, - zabrzdí přidavnou brzdu a odbrzdi průběžnou brzdu, - vně vozidla zkontroluj pohledem odbrzdění u všech tažených vozidel soupravy (pokud není přítomen vozmistr), - vrať se na stanoviště, přidavnou brzdu odbrzdi a vně vozidla zkontroluj pohledem odbrzdění lokomotivy, - vrať se na stanoviště a zabrzdí přidavnou brzdu.
21	Zabrzdí soupravu průběžnou brzdou a zaved' závěr.
22	Uzavři nástupní dveře a zkontroluj uzavření nástupních dveří.
23	Odblokuj stranově dveře na obě strany.
24	Spínač řízení dej do polohy 2 „Slave“.
25	Uzamkni stanoviště a přejdi na řídicí vůz.
Vně soupravy	
26	Při změně stanoviště odstraň klíny.
Na řídicím voze	
27	Zabrzdí přidavnou brzdu.
28	Předvol dveře na obě strany. Předvol oba sběrače, je-li možno. Ovladač VN dej do polohy „X“.
29	Aktivuj ETCS. Spínač řízení zapni do polohy „1“.
30	Nastav návěstní osvětlení na rozvaděči a také na pultě.
31	Navol lokomotivu, režim topení vlaku a trakční systém.
32	Ovladač VN přepni do polohy „Start“.
33	Spínač kompresorů přestav do „A“.
34	Naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
35	Zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění.
36	Střadačovou brzdu zabrzdí a odbrzdi přidavnou brzdu.
37	Proved' OOPB dle ČD V 15/I.
38	Proved' ověření součinnosti samočinné a přidavné brzdy: - zabrzdí průběžnou brzdou o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdění na manometru brzdového válce,

	- zabrzdí úplně přidavnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přidavnou brzdu odbrzdí a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy - odbrzdí průběžnou brzdu. Zkontroluj odbrzdění na manometru brzdového válce.
39	Zabrzdí přidavnou brzdu a odbrzdí střadačovou brzdu.
40	Zkontroluj uzavření nástupních dveří.
41	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
42	Uved' do provozu WC.
43	Proved' zápis do Knihy předávky HV
44	Odblokuj nástupní dveře, zabrzdí průběžnou brzdu, zaved' závěr, zkontroluj zabrzdění na manometru brzd. válců, stiskni tlačítko pro změnu stanoviště, vypni řízení a přejdi na lokomotivu.
Na 1. stanovišti	
45	Zabrzdí přidavnou brzdu, zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.
46	Proved' zápis do Knihy předávky HV.

01	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS + osobní vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Na řídicím voze	
1	Zabrzdi průběžnou brzdou a zaveď závěr.
2	Zabrzdi střadačovou brzdou.
3	Izoluj ETCS.
4	Stáhni sběrače, vypni hlavní vypínač, navoď bezpečný stav dle MPBP a vypni řízení.
5	Proveď odregistraci a systémové vypnutí radiostanice. Všechny ovladače na pultu dej do požadovaných poloh.
6	Odstav WC z provozu.
7	Vypni baterii.
8	Uzamkni stanoviště a přechodové dveře mezi řídicím a vloženým vozem.
9	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
10	Pohledem zkontroluj stav pojezdu řídicího vozu.
11	Pohledem zkontroluj tažné a nárazecí ústrojí.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
12	Zabrzdi přidavnou brzdou, HJP přestav do polohy „V“, přestav ovladač nástupních dveří do polohy dveře uzavřeny a ovladač sběračů do polohy oba sběrače staženy.
13	Přepni spínač řízení z polohy „2“ Slave do polohy „1“ Master.
14	Vypni informační systém.
15	Vypni radiostanici.
16	Vypni řízení.
17	Izoluj ETCS.
18	Zabrzdi ruční brzdou.
19	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
20	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 2. stanovišti lokomotivy	
21	Zabrzdi ruční brzdou.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
22	Vypni síť řídicího systému 24 V. Vypni vozidlovou baterii 48 V.
Vně soupravy	
24	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
25	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a nárazecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
26	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
27	Zaeviduj případné opravy.

P2	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS + vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Vně soupravy	
1	Zkontroluj záznam o požadovaných opravách.
2a	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy a řídicího vozu.
2b	Pohledem zkontroluj dostatečné zajištění soupravy , a zda je lokomotiva zajištěna proti ujetí klíny.
2c	Zkontroluj sběrače a ostatní zařízení na střeše lokomotivy viditelná ze země.
Na aktivním (1.) stanovišti	
3	Spínač řízení přepni z polohy „AO“ do „1“ Master, potvrď „souprava správně“ na displeji, zkontroluj případné evidované poruchy na displeji a přejdi na 2. stanoviště.
4	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a aktivuj ETCS.
Ve strojovně	
5a	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady (zejména olej pod kondenzátory a kompresory).
5b	Na vzduchovém panelu zkontroluj polohu kohoutů (zvláště otevření kohoutů BSE a kohoutu VZ).
Na 2. stanovišti	
6	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
7	Zvedni sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
8	Zkontroluj zapnutí vlakového topení na pultě a displeji.
9	Při uvádění HV do provozu: - pohledem zkontroluj měřící přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdíče, - proved' test Nouzového brzdění, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku, - vozidlo zajisti proti ujetí klíny, pokud už není, - zapni návěštní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni oba sběrače (pokud to lze) a zapni hlavní vypínač.
10	Proved' ZBHV: - odbrzdi přidavnou brzdu, pohledem na manometru ověř vyprázdnění brzdových válců a zabrzdí průběžnou brzdou o cca 0,5 bar, - vně vozidla zkontroluj zabrzdění lokomotivy (pokud není přítomen vozmistr zabrzdění u všech vozidel soupravy) a současně zkontroluj pohledem stav tažného a narážecího ústrojí, sběrače (ze země), stav pojezdu (upevnění pískovacího zařízení, brzdová táhla, brzdové špalíky, obruče, pružiny, tlumiče, nouzové závěsy, snímače VZ, zátky převodovek), - vrať se na stanoviště a zjisti hodnotu tlaku na manometru brzdového válce, - zabrzdí přidavnou brzdu na plný tlak v brzdových válcích a zkontroluj na manometru zvýšení tlaku v brzdových válcích,

	- přidavnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu průběžné brzdy, - zabrzdí přidavnou brzdu a odbrzdi průběžnou brzdu, - vně vozidla zkontroluj pohledem odbrzdění u všech tažených vozidel soupravy (pokud není přítomen vozmistr), - vrať se na stanoviště, přidavnou brzdu odbrzdi a vně vozidla zkontroluj pohledem odbrzdění lokomotivy, vrať se na stanoviště a zabrzdí přidavnou brzdu.
11	Zabrzdí soupravu průběžnou brzdou a zaved' závěr.
12	Uzavři nástupní dveře a zkontroluj uzavření nástupních dveří.
13	Odblokuj stranově dveře na obě strany.
14	Spínač řízení dej do polohy 2 „Slave“.
15	Uzamkni stanoviště a přejdi na řídicí vůz.
Vně soupravy	
16	Při změně stanoviště odstraň klíny.
Na řídicím voze	
17	Vstup do řídicího vozu přes sousední vložený vůz.
18	Zabrzdí přidavnou brzdu.
19	Předvol dveře na obě strany. Předvol oba sběrače, je-li možno.
20	Aktivuj ETCS.
21	Spínač řízení zapni do polohy „1“. Zkontroluj zapnuté jističe.
22	Nastav návěstní osvětlení na rozvaděči a také na pultě.
23	Pokud není provedeno: - ovladač VN do „X“, příp. přepni do polohy „Start“, - spínač kompresorů přestav do „A“, - zapni napájení topným kabelem.
24	Na displeji zkontroluj poruchové stavy.
25	Na panelu vlakvedoucího navol klimatizaci/topení v oddíle dle potřeby.
26	Naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
27	Střadačovou brzdu zabrzdí a odbrzdi přidavnou brzdu.
28	Proved' OOPB dle ČD V 15/I.
29	Proved' ověření součinnosti samočinné a přidavné brzdy: - zabrzdí průběžnou brzdou o 0,5 bar. Zkontroluj zabrzdění na manometru brzdového válce, - zabrzdí úplně přidavnou brzdou, na manometru brzdového válce musí dojít ke zvýšení tlaku, poté přidavnou brzdu odbrzdi a tlak v brzdovém válci se musí snížit na původní hodnotu samočinné brzdy - odbrzdi průběžnou brzdu. Zkontroluj odbrzdění na manometru brzdového válce.
30	Zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění.
31	Zabrzdí přidavnou brzdu a odbrzdi střadačovou brzdu.
32	Zkontroluj uzavření nástupních dveří.
33	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
34	Uved' do provozu WC.
35	Proved' zápis do Knihy předávky HV
36	Odblokuj nástupní dveře, zabrzdí průběžnou brzdu, zaved' závěr, zkontroluj zabrzdění na manometru brzd. válců, stiskni tlačítko pro změnu stanoviště, vypni řízení a přejdi na lokomotivu.

Na 1. stanovišti	
37	Zabrzdi přídatnou brzdu, zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.
38	Proveď zápis do Knihy předávky HV.

02	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS + osobní vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Na stanovišti ŘV	
1	Zabrzdi průběžnou brzdou a zaveď závěr.
2	V systému GSM-R proved' odregistraci vlaku.
3	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“, zabrzdi střadačovou brzdou, příp. zapni topení stanoviště.
4	Izoluj ETCS.
5	Odstav WC z provozu.
6	Stlač tlačítko „změna“ stanoviště a vypni řízení.
7	Uzamkni stanoviště a přechodové dveře mezi řídicím a vloženým vozem.
8	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
9	Pohledem zkontroluj stav pojezdu řídicího vozu.
10	Pohledem zkontroluj tažné a narážecí ústrojí.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
11	Zabrzdi přidavnou brzdou, HJP přestav do polohy „V“, přestav ovladač nástupních dveří do polohy dveře uzavřeny a ovladač sběračů do polohy oba sběrače staženy.
12	Přepni spínač řízení z polohy „2“ Slave do polohy „1“ Master.
13	Naplň průběžné potrubí na provozní tlak. Jízdní páka v poloze „J“, zruš závěr.
14	Zabrzdi ruční brzdou.
15	Izoluj ETCS.
16	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
17	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 2. stanovišti lokomotivy	
18	Zabrzdi ruční brzdou.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
19	Uveď lokomotivu do provozu, zdvihni oba sběrače, zapni vlakové topení, příp. topení stanoviště.
20	Zabrzdi průběžnou brzdou na 3,5 bar a zaveď závěr.
21	Přepínače kompresorů přestav do polohy „A“ (automaticky). Přepínač ventilátorů přestav do polohy „A“ (automaticky). Zkontroluj pohledem nabíjení a činnost kompresorů.
22	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“.
23	Přestav směr jízdy do polohy „0“.
24	Topení (klimatizaci) stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu. V mrazivém počasí zapni ohřev odkalování jímk.
25	V systému GSM-R proved' odregistraci vlaku a vypni informační systém.
26	Spínač řízení přepni do polohy „AO“ a ověř aktivaci aktivního odstavení na displeji.
Vně soupravy	
27	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
28	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.

29	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
30	Zaeviduj případné opravy.

P3	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS + osobní vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Vně soupravy	
1	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříňe lokomotivy a řídícího vozu.
Na řídícím voze	
2	Vstup do řídícího vozu přes sousední vložený vůz.
3	Na stanovišti zapni baterii.
4	Zapni osvětlení stanoviště a v oddíle pro cestující.
5	Zkontroluj spínač řízení v poloze „0“.
6	Zkontroluj zapnutí jističů.
7	Zapni radiostanici.
8	Zapni návěštní světla na pultě strojvedoucího.
9	Stranově odblokuj dveře.
10	Pokud není, ovladač stranového odblokování dveří přestav do polohy „Zap“- panel vlakvedoucího.
Na 1. stanovišti HV	
11	Odemkni dveře na stanoviště.
12	Zapni baterii, pohledem zkontroluj stav jističů a zkontroluj hodnotu napětí na voltmetru. Minimálně cca 44 V (u nikl-kadmiových baterií minimálně 36 V). Zapni síť řídícího systému 24 V. Aktivuj ETCS.
13	Uveď lokomotivu do provozního stavu. - zapni řízení do 1, zapni pomocný kompresor; potvrd' „souprava správně“ na displeji, zabrzdí přidavnou brzdu, pokud již není.
14	Zvedni sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
15	Zapni vlakového topení.
16	Při uvádění HV do provozu: - spínač kompresorů přestav do polohy „A“ (s ohledem na tlak v hlavních jímkách ponechte zapnutý pomocný kompresor), poslechem sleduj chod soustrojí – ventilátory, kompresory, - pohledem zkontroluj měřicí přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče, - zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění, - zapni radiostanici, proved' její nastavení a funkční zkoušku, - zapni návěštní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - po dosažení plného tlaku v hlavním vzduchojemu proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a odbrzdí ruční brzdu na 2. stanovišti (přechod na 2. stanoviště lze provést i vně lokomotivy), - odbrzdí ruční brzdu na 1. stanovišti, zdvihni sběrač (případně oba) a zapni hlavní vypínač
17	Uzavři nástupní dveře a zkontroluj uzavření nástupních dveří.
18	Odblokuj stranově dveře na obě strany.
19	Spínač řízení dej do polohy 2 „Slave“.
20	Uzamkni stanoviště a přejdi na řídící vůz.

Vně soupravy	
21	Při změně stanoviště odstraň klíny.
Na řídicím voze	
22	Zabrzdi přidavnou brzdu.
23	Předvol dveře na obě strany. Předvol oba sběrače, je-li možno. Ovladač VN dej do polohy „X“.
24	Aktivuj ETCS.
25	Spínač řízení zapni do polohy „1“.
26	Nastav návěsní osvětlení na rozvaděči a také na pultě.
27	Navol lokomotivu, režim topení vlaku a trakční systém.
28	Ovladač VN přepni do polohy „Start“.
29	Spínač kompresorů přestav do „A“.
30	Naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.
31	Střadačovou brzdu zabrzdi a odbrzdi přidavnou brzdu.
32	Zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění.
33	Zabrzdi přidavnou brzdu a odbrzdi střadačovou brzdu.
34	Zkontroluj uzavření nástupních dveří.
35	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
36	Uved' do provozu WC.
37	Odblokuj nástupní dveře, zabrzdi průběžnou brzdu, zaved' závěr, zkontroluj zabrzdnění na manometru brzd. válců, stiskni tlačítko pro změnu stanoviště, vypni řízení a přejdi na lokomotivu.
Na 1. stanovišti	
38	Zabrzdi přidavnou brzdu, zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.

03	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	ÚPLNÉ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS + osobní vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Na řídicím voze	
1	Zabrzdi průběžnou brzdou a zaveď závěr.
2	Zabrzdi střadačovou brzdu a izoluj ETCS.
3	Stáhni sběrače, vypni hlavní vypínač, navoď bezpečný stav dle MPBP a vypni řízení.
4	Proveď odregistraci a systémové vypnutí radiostanice. Všechny ovladače na pultu dej do požadovaných poloh.
5	Odstav WC z provozu.
6	Vypni baterii.
7	Uzamkni stanoviště a přechodové dveře mezi řídicím a vloženým vozem.
8	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
9	Pohledem zkontroluj stav pojezdu řídicího vozu.
10	Pohledem zkontroluj tažné a narážecí ústrojí.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
11	Zabrzdi přidavnou brzdu, HJP přestav do polohy „V“, přestav ovladač nástupních dveří do polohy dveře uzavřeny a ovladač sběračů do polohy oba sběrače staženy.
12	Přepni spínač řízení z polohy „2“ Slave do polohy „1“ Master.
13	Vypni informační systém.
14	Vypni radiostanici.
15	Vypni řízení.
16	Zabrzdi ruční brzdu.
17	Před vstupem do strojovny proveď úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
18	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 2. stanovišti lokomotivy	
19	Zabrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
20	Izoluj ETCS.
21	Vypni síť řídicího systému 24 V. Vypni vozidlovou baterii 48 V.
Vně soupravy	
22	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
23	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.
24	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
25	Zaeviduj případné opravy.

P4	
Technologické postupy pro:	PŘEVZETÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS + vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Vně soupravy	
1	Pohledem zkontroluj viditelné poškození skříně lokomotivy a řídícího vozu.
2	Odemkni dveře stanoviště lokomotivy.
Na aktivním (1.) stanovišti	
3	Spínač řízení přepni z polohy AO do „1“ Master, potvrd „souprava správně“ na displeji, zkontroluj případné evidované poruchy na displeji a přejdi na 2. stanoviště.
4	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce a aktivuj ETCS.
Na 2. stanovišti	
5	Odbrzdi ruční brzdu.
Na 1. stanovišti	
6	Zvedni sběrač (případně oba), zapni hlavní vypínač z uzemnit do polohy „X“ a poté do „ZAP“.
7	Zkontroluj zapnutí vlakového topení na pultě a displeji.
8	Při uvádění HV do provozu: - pohledem zkontroluj měřící přístroje – funkce manometrů, elektrické ukazatele, - při tlaku 6 bar v NP naplň hlavní potrubí HJP do „J“, zruš závěr brzdiče, - zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění, - nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku, - zapni návěstní světla do polohy „TL“ a zvol poziční světla posun/vlak, - odbrzdi ruční brzdu na 1. stanovišti.
9	Zabrzdi soupravu průběžnou brzdou a zaved' závěr.
10a	Uzavři nástupní dveře a zkontroluj uzavření nástupních dveří.
10b	Odblokuj stranově dveře na obě strany.
11	Spínač řízení dej do polohy 2 „Slave“.
12	Uzamkni stanoviště a přejdi na řídící vůz.
Vně soupravy	
13	Při změně stanoviště odstraň klíny.
Na řídícím voze	
14	Vstup do řídícího vozu přes sousední vložený vůz.
15	Zabrzdi přídavnou brzdou.
16	Předvol dveře na obě strany. Předvol oba sběrače, je-li možno.
17	Aktivuj ETCS.
18	Spínač řízení zapni do polohy „1“. Zkontroluj zapnuté jističe.
19	Nastav návěstní osvětlení na rozvaděči a také na pultě.
20	Pokud není provedeno: - ovladač VN do „X“, příp. přepni do polohy „Start“, - spínač kompresorů přestav do „A“, - zapni napájení topným kabelem.
21	Na displeji zkontroluj poruchové stavy.
22	Na panelu vlakvedoucího navol klimatizaci/topení v oddíle dle potřeby.
23	Naplň hlavní potrubí – hlavní jízdní páku do polohy „J“ počkej 5-8 vteřin pak zruš závěr brzdiče.

24	Střadačovou brzdu zabrzdí a odbrzdí přídavnou brzdu.
25	Zadej na DMI číslo strojvedoucího a proved' test Nouzového brzdění.
26	Zabrzdí přídavnou brzdu a odbrzdí střadačovou brzdu.
27	Zkontroluj uzavření nástupních dveří.
28	Nastav radiostanici a proved' funkční zkoušku.
29	Uved' do provozu WC.
30	Odblokuj nástupní dveře, zabrzdí průběžnou brzdu, zaved' závěr, zkontroluj zabrzdění na manometru brzd. válců, stiskni tlačítko pro změnu stanoviště, vypni řízení a přejdi na lokomotivu.
Na 1. stanovišti	
31	Zabrzdí přídavnou brzdu, zapni spínač řízení do polohy 1, zruš závěr brzdiče BSE - naplň HP na provozní tlak 5b.

O4	
Technologické postupy pro:	ODSTAVENÍ HV+ŘV
Druh odstavení:	AKTIVNÍ
Souprava vozidel: 362 WTB s ETCS + osobní vozy + ŘV 80 – 30 s ETCS	
	
Na stanovišti ŘV	
1	Zabrzdi průběžnou brzdou a zaveď závěr.
2	V systému GSM-R proved' odregistraci vlaku.
3	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“, zabrzdi střadačovou brzdou, izoluj ETCS, příp. zapni topení stanoviště.
4	Odstav WC z provozu.
5	Stlač tlačítko „změna“ stanoviště a vypni řízení.
6	Uzamkni stanoviště a přechodové dveře mezi řídícím a vloženým vozem.
7	K opuštění soupravy použij jeden z vložených vozů.
Vně soupravy	
8	Pohledem zkontroluj stav pojezdu řídícího vozu.
9	Pohledem zkontroluj a tažné a narážecí ústrojí.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
10	Zabrzdi přidavnou brzdou, HJP přestav do polohy „V“, přestav ovladač nástupních dveří do polohy dveře uzavřeny a ovladač sběračů do polohy oba sběrače staženy.
11	Přepni spínač řízení z polohy „2“ Slave do polohy „1“ Master.
12	Naplň průběžné potrubí na provozní tlak. Jízdní páka v poloze „J“, zruš závěr.
13	Zabrzdi ruční brzdou.
14	Izoluj ETCS.
15	Před vstupem do strojovny proved' úkony k navození bezpečného stavu dle MPBP a návodu výrobce.
Ve strojovně	
16	Pohledem prohlédni stav strojovny – viditelné závady.
Na 2. stanovišti lokomotivy	
17	Zabrzdi ruční brzdou.
Na 1. stanovišti lokomotivy	
18	Uveď lokomotivu do provozu, zdvihni oba sběrače, zapni vlakové topení, příp. topení stanoviště.
19	Zabrzdi průběžnou brzdou na 3,5 bar a zaveď závěr.
20	Přepínače kompresorů přestav do polohy „A“ (automaticky). Přepínač ventilátorů přestav do polohy „A“ (automaticky). Zkontroluj pohledem nabíjení a činnost kompresorů.
21	Označ soupravu návěstmi „Obsazené hnací vozidlo“.
22	Přestav směr jízdy do polohy „0“.
23	Topení (klimatizaci) stanoviště vypni nebo nastav na přiměřenou hodnotu. V mrazivém počasí zapni ohřev odkalování jímek.
24	V systému GSM-R proved' odregistraci vlaku a vypni informační systém.
25	Spínač řízení přepni do polohy „AO“ a ověř aktivaci aktivního odstavení na displeji.
Vně soupravy	
26	Podle místa odstavení zajisti vozidlo proti ujetí klíny.
27	Zkontroluj pohledem stav pojezdu, sběračů, táhlového a narážecího ústrojí, spojkové hadice + kohouty, kabely + zásuvky průběžného vedení centrálního zdroje energie (topení vlaku) a 2x UIC zásuvky, na obou čelech lokomotivy.

28	Uzamkni dveře na stanoviště (vzhledem ke konstrukci zajišťovacích západek dveří, vhodné zamykat vždy 2 dveře).
29	Zaeviduj případné opravy.