

メーカー別メンテ情報表示方法

		パーパス	ノーリツ	リンナイ	パロマ
運転スイッチ		「入」「切」にかかわらず	「入」「切」にかかわらず	「入」「切」にかかわらず	「切」
操作		給湯温度スイッチ「▲」「▼」を同時押し2秒以上	給湯温度スイッチ「▲」「▼」を同時押し2秒以上	・給湯温度スイッチ「▼」押しながら運転スイッチ押し ・給湯温度スイッチ「▲」押しながら運転スイッチ長押し	給湯温度スイッチ「▲」「▼」を同時押し2秒以上
メンテ番号		1 給湯燃烧時間×100時間（32号は×10時間） （GS-S1600、2400GE-1Hは×10時間）	4 給湯燃烧時間×10時間（業務用×100時間）	1 給湯燃烧時間×100時間	0J（ゼロ・ジエイ）×10時間
メンテ番号		2 給湯燃烧回数×1000回	7 給湯燃烧回数×100回(業務用×1000回)	2 給湯燃烧回数×100回	0H（ゼロ・エイチ）×1000時間
					0D（ゼロ・デー）×100回数
					0C（ゼロ・シー）×10000回数
		※上記倍率は参考数値	※上記倍率は参考数値	※上記倍率は参考数値	※上記倍率は参考数値
備考		年代、機種によって倍率が異なります	年代、機種によって倍率が異なります	年代、機種によって倍率が異なります	年代、機種によって倍率が異なります
		古い製品で表示できないものもあります。	古い製品で表示できないものもあります。	古い製品で表示できないものもあります。	古い製品で表示できないものもあります。