

שדה התעופה הרצליה ע"ש מודי אלון (LLHZ)

1. נקודת ציון מרכזית (ARP)
ברשת WGS-1984 034°50'04"E 32°10'46"N.

2. מיקום השדה
מערבית לרעננה, 3 ק"מ מזרחית לקו החוף.

3. גובה השדה
121 רגל מעל פני הים.

4. כתובות וטלפונים של הגורמים המפעילים
שדה התעופה הרצליה, הרצליה ב', ת.ד. 324, 46103.
רשות שדות התעופה / מנהל שדה התעופה הרצליה.
טלפונים ותקשורת:
מנהל השדה - טלפון: 09-9719558, 09-9719550
- פקס: 09-9508398
מגדל הפיקוח - 09-9719554, 09-9719559, פקס: 09-9719574
כיבוי אש והצלה - 09-9719553
מרכז תפעול - 09-9719580 דוא"ל - MerkazTi@iaa.gov.il
קב"ט השדה - 09-9719556
שער ראשי - 09-9719557
AFTN - LLHZZTZX

5. כללי הטיסה המורשים
השדה מוגדר לטיסה לפי כללי טיסת ראייה מבוקרת (CVFR).
(כל הגבהים המצוינים בנוהל הינם מעל גובה פני הים לפי לחץ QNH, אלא אם צוין אחרת).

6. שעות פעילות
א. בימי חול - החל מהשעה 07:00 עד 14:00, ומשעה 16:00 עד 10 דקות לפני גמר דמדומי הערב או עד 19:30, לפי המוקדם מביניהם.
1) למסוקים מותרת הפעילות גם בין השעות 14:00-16:00. פעילות זו אינה כוללת אימון הקפות.
2) בין השעות 14:00-16:00, תאושרנה התנעות והסעות לצורכי אחזקה.
3) בין השעות 15:45-16:00, תאושר התנעה והסעה לצורך המראה למטוסים קבועי כנף. אישור המראה/נחיתה יינתן מהשעה 16:00 בלבד.

- ב. בימי שישי וערבי חג - החל מהשעה 07:30 עד 14:00, ומשעה 16:00 ועד 10 דקות לפני גמר דמדומי הערב או עד 19:30, לפי המוקדם מביניהם.
- ג. בערב ראש השנה, סוכות, שמחת תורה, פסח ושבעות – עד שעה אחת לפני גמר דמדומי הערב.
- ד. בימי שבת וחג - משעה 09:00 עד 14:00, ומשעה 16:00 ועד 10 דקות לפני גמר דמדומי הערב או עד 19:30, לפי המוקדם מביניהם.
- ה. ביום כיפור - השדה ייסגר בערב החג החל משעה 13:00 ועד למחרת מוצאי החג.
- הערה: גמר דמדומי הערב (ראה א-16, גמר דמדומי הערב עבור בן-גוריון).

7. שרותי השדה

א. תדלוק

שרותי התדלוק ניתנים על ידי חברת "שרותי תעופה בע"מ" בעמדות החנייה בלבד ובאמצעות מיכלים, והם כוללים:

- (1) בנזין תעופתי 100LL.
- (2) זמני השרות, בהתראה של 24 שעות:
- א. בימי א' – ה': חצי שעה לפני פתיחת השדה לפעילות אווירית ועד סגירתו.
- ב. בימי ו', שבת, ערבי חג, חג וחול המועד: מפתחת השדה עד 14:00 ו מ-16:00 עד סגירת השדה.
- (3) טלפון "שרותי תעופה" - 053-7707781
- (4) קיים שרות לתדלוק עצמי (בנזין 100LL, משאבת דס"ל ומכלית דס"ל) לחתומים על הסכם עם "שרותי תעופה בע"מ".

ב. אחזקה

שרותי אחזקה ניתנים על ידי חברות התעופה המורשות הפועלות בשדה.

8. שרותי כיבוי אש והצלה

- א. קטגורית השדה לכיבוי אש - קטגוריה 2.
- ב. שרותי הצלה - עזרה ראשונה ל-10 איש.
- ג. פינוי כלי טיס תקוע
- (1) באחריות בעל כלי הטיס/הטייס לקבל את אישור החוקר הראשי לפני פינוי כלי טיס המעורב בתאונה, ממקום האירוע.
- (2) באחריות חברת התעופה לה שייך הכלי הטיס, או על ידי חברת תעופה אחרת, על חשבון בעל כלי הטיס.

9. נתוני המסלול (ראה נספח א')

א. מסלול טיסה

מפאתני מסלול		סוג וחוזק PCR	אורך ורוחב (מטרים)	כיוון אמיתי	כינוי מסלול
גובה	נ.צ.				
94 רגל	N32° 10' 53.24" E34° 49' 50.44"	3,200 kg/0.5 MPa. אספלט	18 x 903	104.12°	10
117 רגל	N32° 10' 45.44" E34° 50' 16.89"			284.12°	28

ב. מסלול הסעה

מסלול הסעה K מוגדר כ- APRON TAXIWAY (מהירות ההסעה לא תעלה על 10 MPH), ממוקם דרומית למסלול הטיסה ובמקביל לו, ברוחב 6 מטר עם מחברים למסלול. משקל מירבי מותר: 3,200 kg/0.5 MPa.

ג. רחבות חניה

משקל מירבי מותר למטוסי כנף קבועה: 3,200 kg/0.5 MPa.
משקל מירבי מותר ברחבות חניה למסוקים ולהסעה בנתיב המתואר בסעיף הוראות כלליות: 5,400 kg/1.25Mpa.

ד. מרחקים מוצהרים

RWY Designator	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)	Remarks
10	903	903	903	804	Nil
28	903	903	903	834	Nil

10. עצמים בולטים בשדה וסביבתו

- א. אנטנת DF מעל מגדל הפיקוח, בגובה 149 רגל.
- ב. מגדל מים מצפון לתחילת מסלול 28, בגובה 165 רגל.
- ג. קו חשמל, מגדל מים ואנטנות מצפון לתחילת מסלול 10.
- ד. קו מתח עליון (מונמד) בהמשך ציר מסלול 28 בכיוון כללי צפון-דרום; על כבלי המתח מורכבים כדורים בגוון אדום. גובה העמודים המצויים בהמשך ציר המסלול הנו 118 רגל במרחק 480 מטר מתחילת מסלול 10.
- ה. דרומית לשדה קיימת בנייה גבוהה.
- ו. ברדיוס של מייל מהשדה קיימים מנופים ("עגורנים"), בגובה מירבי של 404 רגל מעפ"י, המשמשים להקמת מבנים בעיר הרצליה.

11. תאורות ושק רוח

- א. תאורת מסלול חשמלית במרווחים של 50 מטר, בעלת 3 דרגות עוצמה, המופעלת ממגדל הפיקוח.
- ב. שק רוח: ממוקם צפונית למרכז המסלול (אינו מואר).

12. אזור פיקוח השדה (CTR - ראה נספח ג')

האזור המתוחם ברדיוס 3 ק"מ מנקודת הציון המרכזית (ARP) ובנוסף, הגזרה בין המשיק של הרדיוס ונקודת הדיווח "בצרה" (כפי שהיא מפורסמת במפת נתיבי התובלה הנמוכים) ובין המשיק הדרומי לנקודת הדיווח "גני עס" (כפי שהיא מפורסמת במפת נתיבי התובלה הנמוכים) ומשתרע מגובה פני הקרקע ועד גובה 2 000 רגל.

13. קשר

א. שפת דיבור - עברית.

ב. תדרים:

122.200 מ"ה - תדר פיקוח השדה וההסעה (אות קריאה "מגדל הרצליה" או "הרצליה"), תדר משני 118.55 מ"ה.

118.550 מ"ה - תדר משני פיקוח השדה וההסעה (אות קריאה "מגדל הרצליה" או "הרצליה").

129.400 מ"ה - תדר המגדל לקשר עם כלי טיס המתאמנים באזורי האימון שבפיקוח מגדל הרצליה ותדר משני ל- 122.20 מ"ה.

121.700 מ"ה - תדר התנעה והעברת מירשים (אות קריאה "הרצליה קלירנס"). תיאומים מבצעיים, בדיקת תכניות טיסה ופעילות

מנהלתית ללא פיקוח על מטוסים בתנועה.

121.500 מ"ה - תדר מצוקה בינ"ל.

14. עזרי ניווט

אין.

15. הוראות כלליות

א. כניסה/שהייה/תנועה בשטח המבצעי מחייבת לבישת אפוד זוהר תקני מרגע הכניסה ועד לעזיבת שטח זה.

ב. כלי טיס הפועל במרחב הפיקוח של השדה מחויב לקבל הרשאה ממגדל הפיקוח. כמו כן, כלי הטיס מחויב בקשר א"ד דו כיווני.

למרות שהטיסה ב-CTR מבוצעת במרחב אויר מבוקר, האחריות להפרדה בין כלי הטיס הטסים בהקפה ו/או על הקרקע חלה על הטייסים עצמם. מגדל הפיקוח מספק לטייסים - אישורי המראה/נחיתה, הוראות הצטרפות וגבהי טיסה להפרדה ראשונית, וכאשר מטוס משולב להקפה מקבל מיקום התנועה שלפניו ומספר לנחיתה, מידע מטאורולוגי רלוונטי, סיוע במצבי חרום ומצבים חריגים כגון אבדן התמצאות. מטוסים חקלאיים ומסוקים מקבלים שרותי פיקוח טיסה באזור ההקפה (ראה 15-ב'), אולם בפעילות שמתחת לאזורי הטיסה (מתחת ל-QNH 700 רגל) לא ניתנים שרותי פיקוח. במקרים מסוימים תינתן הפרדה ראשונית של 300 רגל.

- ג. חניך בטיסת יחיד חייב להזדהות בקריאה הראשונה למגדל תוך שימוש במילה "חניך" או "סולו".
- ד. כניסת מטוסים אשר מוטת הכנף שלהם גדולה מ 14.9 מטר אסורה.
- ה. כניסת מז"ם לשדה אסורה.
- ו. חל איסור ניקוז דלק ישירות על האספלט, יש לאסוף את הדלק המנוקז בכלי ולשפוך אל תוך המכלים הייעודיים המותקנים ברחבות.
- ז. חומרים מסוכנים – חל איסור על כלי טיס, כולל מטוסי ריסוס ומטוסי זריעת עננים, להגיע לשדה או לצאת ממנו עם חומרים מסוכנים.
- ח. חניית כלי טיס - ראה סעיף חנייה 26.
- חניית כלי טיס ברחבות תיעשה על בסיס מקום פנוי.
- 1) חניית קבע מותרת אך ורק על פי אישור מוקדם של מנהל השדה. באחריות הטייס להחנות את כלי הטיס בעמדת חנייה מסומנת, ובהתאם למוגדר ומותר בסימון גודל וסוג כלי הטיס, לוודא שקצה אף המטוס אינו חורג מהקו הלבן ולעגן את כלי הטיס כנדרש.
 - 2) חניית כלי טיס אשר לא קיבל אישור לחניית קבע:
 - א) יורשה לנחות בשדה התעופה ולחנות בו לצורך כלשהו עד לפרק זמן שלא יעלה על שעה אחת.
 - ב) חנייה של מעל שעה אחת טעונה אישור מוקדם של מנהל השדה ותבוצע עם מרכז התפעול (בטרם המראה משדה המוצא, לרבות חניית לילה וחנייה לצורך אחזקה).
 - 3) חניה בכלל העמדות תהיה בהתאם למגבלות עבור כל עמדה כמצוין בדפיות ובסעיף החניות. מטוסים שמוטת הכנפיים שלהם היא מעל 13.56 מ' יחנו רק ברחבת המוסכים התפעולית, בתאום עם מכון הבדק ובאישור בכתב ממנהל השדה, דרך מרכז התפעול.
 - 4) אסורה חנייה של כלי טיס בעמדת הרצת מנועים, למעט חנייה לאחר סיום פעילות השדה ובאישור מוקדם של מרכז התפעול.
 - 5) אסורה חנייה של כלי טיס בעמדת תדלוק A8, למעט חנייה לאחר סיום פעילות השדה ובאישור מוקדם של מרכז תפעול.
 - 6) הטייס אחראי לתנועת נוסעיו ברחבת החניה. נוסעים אינם מורשים להימצא ברחבת החניה אלא אם הם מלווים בעובדי חברת התעופה או הטייסים עצמם.
 - 7) חניית מסוקים ברחבה C:
 - א) עמדה H1 - מותרת להתנעת מסוק עד דגם R22 ואסורה לחנייה כלל.
 - ב) עמדה H2 - עמדת התנעה שיכולה לשמש כחניה לפרק זמן שאינו עולה על שעה, למעט באישור מנהל השדה.
 - ג) עמדות H3, H4, H5 - עמדות לכיבוי והתנעה בלבד. מתאים לאורך מירבי 13 מטרים D.

- ד) מסוקים לאחר נחיתה יפנו את המסלול ב-P.
- ה) לאחר הפינוי המסוקים יסיעו דרך M (או K על פי הנחיות המגדל) ויתמקמו באחת מעמדות החניה H2, H3, H4, H5, לצורך כיבוי ומשם ייגררו לחניה.
- ו) משקל מירבי מותר להסעה עבור מסוקים בנתיב המתואר בסעיפים ד, ה לעיל : 5,400 kg/1.25Mpa.
- ז) התנעת והסעת מסוקים הינה באחריות טייס. כלומר, אישור המגדל ניתן בבחינת ניהול התעבורה בלבד.
- ח) שני מסוקים בעמדות סמוכות לא ירחפו באותו הזמן.
- ט) כניסה לעמדות המסוקים ויציאה מהן לאחר נחיתה וכיבוי תתבצענה בגרירה בלבד.
- י) עלייה ל-M לצורכי גרירה מחייבת את אישור המגדל.
- יא) התקשורת מול מגדל הפיקוח לצורך גרירה תיעשה על ידי קשר דו כיווני.
- ט. התנעה
- 1) על הטייס לקרוא למגדל הפיקוח על ערוץ 121.700 מ"ה, לפני התנעה, לקבלת מרשה ואישור התנעה. יש לציין את מיקום כלי הטיס עם בקשת ההתנעה.
 - 2) המגדל יעביר בקריאה ראשונה אינפורמציה על המסלול בשימוש ולחץ ברומטרי. אם הטייס מעוניין בנתונים נוספים/אחרים יבקש זאת מפקח הטיסה.
 - 3) אסור להתניע מנוע כאשר זנב כלי הטיס מופנה לכיוון המסלול.
 - 4) לא תאושר התנעה להסעה אחרי השעה 13:45 על מנת לא לגלוש להפסקת הפעילות שבין השעות 14:00-16:00.
 - 5) אישור מגדל להתנעה הינו משיקולי תעבורה בלבד. האחריות על הבטיחות בעמדת ההתנעה מוטלת על הטייס או אחראי הרחבה.
 - 6) אישור התנעה למסוק אינו מהווה אישור לרחף בעמדה.
 - 7) שני מסוקים בעמדות סמוכות לא ירחפו באותו הזמן.
 - 8) כניסה לעמדות המסוקים ויציאה מהן לאחר נחיתה וכיבוי תתבצענה בגרירה בלבד.
 - 9) עלייה ל-M לצורכי גרירה מחייבת את אישור המגדל.
 - 10) התקשורת מול מגדל הפיקוח לצורך גרירה תיעשה על ידי קשר דו כיווני.
- י. הרצת מנועים ("נוהל הרצת מנועים" מצוי במשרדי הנהלת השדה)
- 1) הרצת מנועים מותרת אך ורק בעמדה הממוקמת ברחבה A.
 - 2) הרצת מנועים למטרות אחזקה אסורה :

- (א) בימי חול: לפני השעה 08:00, בין השעות 16:00-14:00 ולאחר סגירת השדה.
- (ב) בימי שבת וחג: לפני השעה 09:00, בין השעות 16:00-14:00 ולאחר סגירת השדה.
- (3) באחריות מבצע ההרצה להציב אחראי/ ק. בטיחות/ מפעיל, אשר יורה לטייס/מכונאי להפסיק את ההרצה כאשר מטוס מסיע/אדם/רכב מתקרב לאזור עמדת הרצת המנועים.
- (4) אין לבצע הרצת מנועים ללא סגירת השטח מסביב למטוס וסימונו, כך שהחסימה תראה באופן ברור.
- יא. הסעה
- (1) רוחב מסלול ההסעה בחלקו הצר ביותר הינו 5.90 מ'. מטוס שאינו יכול להסיע על מסלול ברוחב זה אינו רשאי לפעול בשדה התעופה.
- (2) יש לבקש אישור הסעה מהמגדל על תדר 122.200, כולל הסעה לצרכי אחזקה.
- (3) פקח הטיסה ידווח לטייס על המסלול בשימוש אליו עליו להסיע. ההסעה לנקודת ההמתנה של המסלול בשימוש תבוצע על מסלול ההסעה בלבד וללא חצייה או עליה על המסלול בשימוש.
- (4) יש לציין את מיקום כלי הטיס בעת קריאה בקשר לפני תחילת הסעה מרחבות החנייה צפונית למסלול 28 רחבה G (רחבת "שחף" לשעבר) ולפני קבלת אישור חציית מסלול.
- (5) כלי טיס המסיע מעמדת חנייה הגובלת עם הכביש הפנימי, יעלה על מסלול ההסעה בדרך הקצרה ביותר לאחר שוידא שעל הכביש אין תנועת כלי רכב.
- (6) אחריות במהלך הסעות:
- א. בהסעה, ההפרדה בין המסיע כולל מסוק לבין כלי טיס חונים, כלי רכב, הולכי רגל ומכשולים אחרים הינה באחריות הטייס.
- ב. ברחבות החניה ובנתיבי ההסעה העוברים ברחבות החניה, ההפרדה בין המסיע לכלי טיס אחרים חלה על הטייס.
- ג. מסוקים מחויבים באישור המגדל לריחוף.
- ד. ברחבה "A" זכות קדימה למסוק על פני מטוס.
- ה. רחבה "A1" הינה רחבת טיפולים. ההסעה והחניה ברחבה זו הינה באחריות מכוני הבדק.
- (7) אסורה עצירה או חניה מול תחנת כיבוי האש וההצלה.
- (8) לאחר הנחיתה יש לפנות את המסלול בפינוי הקרוב האפשרי.
- (9) יש לתת זכות קדימה לכלי טיס המפנים את המסלול או הקרובים לפינוי. אם נוצר מצב של קונפליקט בין מטוס המפנה

את המסלול ומטוס מסיע אחר, פקח הטיסה יורה על מתן עדיפות לאחד המטוסים.

- (10) עמדת חניה H5 - בעדיפות למסוקים על מטוסים. באחריות טייס המבקש להסיע על M4 לוודא שעמדה H5 פנויה.
- (11) הסעה לצורך המראה חוזרת תבוצע על מסלול ההסעה בלבד.
- (12) כברירת מחדל ישמש ה-K להסעת מטוסים, וה-M להסעת מסוקים, אלא אם כן יתקבלו הנחיות אחרות ממגדל הפיקוח.
- (13) ניתן להסיע במקביל על ה-M ועל ה-K.
- (14) בזמן ריחוף מסוקים בעמדות H2, H3, H4 לא תתאפשר הסעת מטוסים על ה-M.
- (15) אסורה ההסעה למטוסים בתוך רחבה C. כניסה אל הרחבה ויציאה ממנה תעשה בתיאום מראש מול מנהל השדה ובין השעות 14:15-15:45 בימי חול.
- (16) גרירה – הטייס/המכונאי המבצע את הגרירה יקבל את אישור מנהל השדה ולאחר מכן יתאם את הגרירה עם מגדל הפיקוח ויפעל בהתאם להנחיותיו.
- (17) מעבר רגלי אסור בין רחבת ה-A לרחבות B,H בשני הכיוונים. המעבר יבוצע מחוץ לשטח האווירי בלבד.

16. תוכנית טיסה

- א. בעזיבה לנתיבי ה-ATS יש להגיש תוכנית טיסה מסוג CVFR - Z מהרצליה עד לנקודה 'SFAIM'.

17. הגבלות טיסה ואיסורים

- א. הגבלות טיסה להפחתת רעש
 - (1) אזור כפר שמריהו
 - א) אזור כפר שמריהו סגור לטיסה בגובה הנמוך מ-800 רגל, למעט לכלי טיס בגישה הסופית למסלול 10.
 - ב) כלי טיס הממריא ממסלול 28 יטפס בנתוני שיעור טיפוס מרבי של אותו סוג כלי טיס, זאת על מנת להתייצב בכיוון צפון, במקביל ומזרחית למסילת הברזל (הישנה – תוואי מערבי). פניה מערבה (חציית המסילה) לנקודה 'שפיים' תבוצע בגובה שאינו נמוך מ-800 רגל.
 - (2) נחלת עדה: אין לטוס בהקפה מעל נחלת עדה.
 - (3) פארק רעננה: לאחר המראה ממסלול 10, בפניה מ"צלע צולבת" ל"עם הרוח", יש לטוס מעל פארק רעננה אלא אם התקבלה הוראה מהמגדל.

ב. תרגולי הקפה והליכה סביב

- 1) אין לתרגל המראה חוזרת לאחר נגיעה במסלול, בכלי טיס עם מטען או נוסעים וכלי טיס דו מנועיים.
לחנך טיס: תרגול המראה חוזרת לאחר נגיעה במסלול מותרת רק בטיסת הדרכה עם מדריך טיסה.
- 2) אין לבצע תרגולי הקפה בכלי טיס דו-מנועי.
- 3) אין לתרגל אובדן מנוע בהקפה בכלי טיס דו-מנועי.
- 4) אימוני הקפות בשדה, על ידי כלי טיס אורחים יבוצעו רק לאחר תיאום מוקדם עם מרכז התפעול בשדה.
- 5) מספר כלי הטיס המרבי לביצוע אימון הקפות לא יעלה על 3 כלי טיס מתרגלים בו-זמנית.
- 6) אישור המגדל לביצוע Touch & Go (אישור "לגעת"), הוא מבחינת תעבורה אווירית בלבד.
- 7) אין לבצע אימון הקפות בשדה בימי שישי, שבת, ערבי חג וחג. תרגול נחיתת אונס

- 1) אין לתרגל נחיתת אונס לאחר המראה או הליכה סביב.
- 2) בתרגול נחיתת אונס אין לבצע Touch & Go פרט לטיסת הדרכה/מבחן.
- 3) תרגול נחיתת אונס באזור ההקפה:
(א) מחייב תיאום ואישור המגדל בטרם הביצוע.
(ב) למסלול 28 תחילת התרגול תיעשה לא לפני סוף צלע "עם הרוח".
(ג) למסלול 10, מצלע "עם הרוח", באופן שיבטיח כי בכל מקרה לא תבוצע טיסה מערבית למסילת הברזל (ישנה, תוואי מערבי), מרגע התחלת התרגול.

ד. חציית אזור הפיקוח (CTR)

- טיסה בתחום אזור הפיקוח תעשה אך ורק לצורך נחיתה בשדה.
- הערה: פקח הטיסה רשאי לאשר את חציית אזור הפיקוח משיקולי תעבורה בשונה מהאמור לעיל.
- ה. הובלת נוסעים בתמורה, בטיסות שממריאות ונוחתות בשדה, מותרת למסוקים בלבד.
- ו. טיסת מבנה באזור הפיקוח (CTR) מחייבת אישור מראש ממנהל מגדל הרצליה.

18. המראה

- א. ריצת המראה, יש לבצע רק מתחילתו הפיזית של המסלול בשימוש, כאשר מד הגובה מכויל ללחץ QNH (קורא גובה 119 רגל בתחילת מסלול 28 וגובה 90 רגל בתחילת מסלול 10).
- ב. לאחר המראה ממסלול 28 יש לפנות צפונה מבלי לחרוג ממערב לקו מסילת הברזל (ישנה, תוואי מערבי), כמפורט בסעיף 17 לעיל.
- ג. לאחר המראה ממסלול 10 יש לפנות צפונה מבלי לחרוג מזרחית לכביש שבין הרצליה לרעננה.
- ד. חניך טיס או טייס בעל רישיון עם ניסיון של 150 שעות טיסה או פחות, לא ימריא ממסלול 28 או 10 כאשר הטמפרטורה בשדה עולה על 29°C , מבלי שהתייעץ תחילה עם מדריך טיסה מוסמך על אותו סוג כלי טיס.
- ה. טייס המבקש להתיישר להמראה יהיה מוכן להמראה מיידית. אין להתעכב בתחילת מסלול ההמראה ללא אישור.
- ו. המראת מסוקים מאושרת גם לא מתחילתו הפיזית של המסלול.
- ז. התיישרות מסוקים תתבצע מ-P והמראה לכיוון המסלול בשימוש, אלא אם אושר אחרת ע"י מגדל הפיקוח.
- ח. כאשר מסלול 10 בשימוש, המתנת מסוק לפני התיישרות תהיה על הקרקע ולא בריחוף (לא תקף למסוקים מסוג רובינזון 22/44).
- ט. בהמראת מסוק על מסלול 10, פינוי ציר המסלול יהיה בשליש הראשון של המסלול, ומבלי לעבור מעל העיר/נחלת עדה, אלא אם אושר אחרת על ידי המגדל.

19. נחיתה

- א. אסור לבצע גישות נמוכות למסלול 10.
- ב. מצלע עם הרוח למסלול 10 יש לתכנן פנייה כך ש-"צלע בסיס" תבוצע מעל כביש חיפה. כמו-כן יש לתכנן כניסה לתחילת "הצלע הסופית" לא נמוך מגובה 650 רגל (QNH) ולבצעה בגלישה בכוח מנוע מזערי האפשרי.
- ג. צלע הבסיס למסלול 28 תבוצע מעל הכביש המחבר את הרצליה עם רעננה, - 'דרך ירושלים' (ראה נספח י"ב). אין לטוס מזרחית לכביש זה.
- ד. במגדל קיימת מערכת DF. במקרה של אובדן התמצאות, המגדל יכול לתת לטייס כוון טיסה כללי אל השדה (אשר אינו הכוונת מכ"ם), באחריות הטייס לשמור VMC.

20. הקפה (ראה נספח י"ב)

- א. גובה ההקפה - 800 רגל (כ-700 רגל מעל פני השטח).
- ב. כיוון ההקפה - צפונית למסלול (ימנית ל-28, שמאלית ל-10).
- ג. הצטרפות להקפה - תבוצע לצלע המתה של המסלול בשימוש מנקודת הכניסה של השדה או על פי הוראות המגדל.
- ד. צלע מתה- מיקומה דרומית למסלול בשימוש ומקבילה אליו.

21. יציאה לנתיבי התובלה הנמוכים והצטרפות מהם (CVFR)

א. יציאה

נקודות עזיבת CTR הרצליה הן: 'בני-דרור' ו'שפיים'. המשך טיסה מנקודות אלה ייעשה בהתאם למפת נתיבי התובלה הנמוכים (CVFR), או מפת אזורי האימון.

בעזיבה דרך 'שפיים': הטייס יעבור לקשר עם בקרת "פלוטו מערב" לפני חציית כביש מס' 2. במידה ולא נוצר קשר עם "פלוטו מערב" עד לנקודה 'שפיים', יש להמתין בריתוק, ואין לשנות גובה או להמשיך טיסה לנקודה הבאה.

נתיב 'פרדס' – 'גני-עם' הינו נתיב ייעודי מנתב"ג להרצליה. שימוש בנתיב זה לעזיבת הרצליה דורש אישור פקח הרצליה בזמן אמת.

1) המראה ממסלול 10:

(א) לצפון:

- i. טיפוס דרך הצולבת ל'בצרה' לגובה 800 רגל ולאחר מכן צומת בני-דרור בגובה 800 רגל.
 - ii. טיפוס לגובה 800 רגל דרך הצולבת, בסוף צלע צולבת המשך בגובה 800 רגל לכיוון 'שפיים', לאחר חציית מסילת הרכבת המשך טיפוס לגובה 200 1 רגל.
- ניתן לטוס צפונה דרך 'שפיים' בגובה 200 1 רגל בתאום מראש ובאישור פקח בלבד. מ'שפיים' יש לטפס לגובה 600 1 רגל לווינגייט בקשר עם "פלוטו מערב".

(ב) לדרום ולנתב"ג: טיפוס לגובה 800 רגל דרך הצולבת, בסוף צלע צולבת המשך בגובה 800 רגל לכיוון 'שפיים', לאחר חציית מסילת הרכבת המשך טיפוס לגובה 200 1 רגל לשפיים והנמכה לגובה 800 רגל ל'אפולוניה'.

2) המראה ממסלול 28:

(א) לצפון: בסוף הצלע הצולבת ל'בצרה' בגובה 800 רגל, ולאחר מכן צומת בני-דרור בגובה 800 רגל.

ניתן לטוס צפונה דרך 'שפיים' בגובה 200 1 רגל באישור פקח בזמן אמת בלבד. מ'שפיים' יש לטפס לגובה 600 1 רגל לווינגייט באישור "פלוטו מערב".

(ב) לדרום ולנתב"ג: טיפוס לגובה 800 רגל בצלע צולבת. המשך

צפונה, מזרחית למסילה, בגובה 800 רגל עד מול הנקודה 'שפיים'. פניה מערבה, לנקודה 'שפיים', והמשך טיפוס לגובה 1 200 רגל רק לאחר חציית המסילה. אחרי חליפת הנקודה 'שפיים' הנמכה לגובה 800 רגל ל'אפולוניה'. עזיבה דרך 'גני-עם', באישור פקח בזמן אמת – מסוף הצולבת טיפוס לאורך כביש 531, לגובה 1 200 רגל.

ב. כניסה

- 1) מהצפון: 'בני-דרור' גובה 2 000 רגל – 'בצרה' גובה 2 000 רגל (1 200 רגל מאזורי האימוץ).
- 2) מהמזרח ומנתב"ג: 'גני עם' גובה 1 200 רגל. הערה: נתב"ג 'פרדס' – 'גני עם' הינו נתב"ג ייעודי בין נתב"ג להרצליה, שימוש בנתב"ג זה למטרות אחרות דורש אישור פקח הרצליה ובן גוריון בזמן אמת.
- 3) מהדרום: 'קאנטרי קלאב' גובה 1 200 רגל. כאשר מסלול 28 בשימוש - יש להקפיד לטוס מזרחית למסילת הברזל הישנה (תוואי מערבי). הערה: לאחר הצטרפות ל-CTR מכיוון הקאנטרי, במידה ותתקבל הוראת הנמכה, יש לבצעה לאחר חליפת מבנה BIG גלילות צפונה.

ג. מעגל המתנה

למקרה של תקלת קשר, נקבע מעגל המתנה לריתוק ב-'שפיים', בפניות ימניות במקביל וממערב לקו החוף (כיוונים 02/20), בגובה 1 200 רגל. הריתוק ייעשה כאשר:

- 1) טייס שלא הצליח להקים קשר עם "פלוטו מערב" לפני הגיעו ל'שפיים' יכנס אוטומטית לריתוק במעגל ההמתנה עד ליצירת קשר עם "פלוטו מערב" לקבלת הוראותיו.
- 2) טייס שלא הצליח להקים קשר עם "פלוטו מערב" בגלל אובדן קשר יחזור לנחיתה בהרצליה, כמפורט בנספח י"ג. הערה: כלי טיס המתקרב ל'שפיים' ישים לב לאפשרות הימצאות כלי טיס אחר בריתוק.

22. נתיבי יציאה וכניסה למסוקים (ראה נספח ה').

כלי טיס "חקלאיים" ישתמשו בתשתית ה-CVFR (סעיף 21).

א. יציאה

- 1) לצפון: בגובה 400 רגל ל'בצרה' ומשם על תדר בועת השרון (תדר אז"ם). יש לשים לב לכך שגובה ההצטרפות להרצליה מצפון זהה לגובה העזיבה, וקיימת הפרדה רוחבית בין הנתיבים.
- 2) למזרח: בגובה 700 רגל דרך 'רמתיים' למחלף ירקון, ומשם בקשר עם מגדל "בן גוריון".

3) לדרום: לאחר המראה, פניה דרומה וטיפוס ל"גלילות" דרך "צומת איילון" ולאורך כביש איילון (כביש 20) לגובה 500 רגל, לאחר היציאה מה-CTR המשך טיפוס לגובה 700 רגל ל"גלילות".

ב. כניסה

1) מצפון: דרך 'חרוצים' בגובה 400 רגל והצטרפות להקפה בתוואי המתואר בתרשים. למסוקים, דרך הנקודה 'שיקי'. יש לשים לב לכך שגובה העזיבה מהרצליה לצפון זהה לגובה ההצטרפות, וקיימת הפרדה רוחבית בין הנתיבים.

מסלול 10: מ'שיקי' לצלע בסיס, מזרחית למסילה (ישנה, תוואי מערבי) ופינוי ב-P.
מסלול 28: מ'שיקי' כניסה לשליש האחרון של המסלול (השליש המערבי) ופינוי ב-P.

2) ממזרח: דרך 'מחלף ירקון' בגובה 400 רגל ל'רמתיים' והצטרפות להקפה בתוואי המתואר בתרשים.

3) מדרום: בגובה 700 רגל מ'גלילות מזרח', טיסה לאורך כביש איילון (כביש 20), הנמכה לגובה 500 רגל לפני כניסה ל-CTR, והצטרפות להקפה דרך הנקודה 'צומת איילון'.

מסלול 10: מ'צומת איילון', כניסה לבסיס ימנית למסלול 10 (מזרחית למסילה הישנה – תוואי מערבי) ובהתאם להוראות

המגדל כניסה לנחיתה ופינוי ב-P.
מסלול 28: מ'צומת איילון', טיסה למעל מגדל הפיקוח ובהתאם להוראות המגדל נחיתה דרך המסלול ופינוי ב-P.
הערה: 'צומת איילון' – היציאה מאיילון לדרך מנחם בגין "מחלף המעפילים".

23. יציאה לנתיבי ATS והצטרפות מהם

א. יציאה (ראה נספח ח')

1) היציאה עד SFAIM, לאחר המראה ממסלולים 10 או 28, תיעשה כמפורט ביציאה לנתיבי התובלה הנמוכים (CVFR), סעיף 21.

2) היציאה מהרצליה מותנית בקיומם של תנאי מזג אוויר כדלקמן:

- א) בסיס עננים – לא נמוך מגובה 500 1 רגל מעפ"ש.
- ב) ראות אופקית – לא פחותה מ-1500 מטרים. כאשר הראות פחותה מ-5 ק"מ מותרת היציאה רק בתנאי SCVFR.
- 3) על הטייס לשמור על קשר עין מתמיד עם הקרקע עד קו החוף.

4) 'שפיים' משמשת נקודת תחילת התהליך לטיסה בנתיבי ה-ATS.

ב. הצטרפות

אין הצטרפות מנתיבי ה-ATS.

24. אזורי אימון (ראה נספח ז')

א. קשר באזורי האימון

1) אזורים 3, 8 ו-9 בפיקוח מגדל הרצליה בשעות הפעילות של שדה הרצליה. בשאר שעות היממה, בבקרת "פלוטו מערב".

2) כל יתר האזורים בבקרת "פלוטו מערב".

ב. הפעלת טרנספונדר באזורים

כלי טיס הנמצא באזורי אימון מחויב בהפעלת טרנספונדר בהתאם לקודים הבאים:

אזור	3	8	9	11	12	13
קוד	5103	5102	5105	5111	5112	5113

ג. נתיבי הטיסה לאזורים ומהם

תוואי, קשר ובקרת הנתיבים - ראה בנספח ז'.

ד. הערות והגבלות

1) טיסה באזורי האימון מתחת לגובה 1 000 רגל הינה ב-VFR (See and Avoid), ואחריות הטייס להפרדה מפעילות אז"מ, מסוקים וכלי טיס חקלאים הטסים בבועת השרון דרום עד לגובה 700 רגל QNH.

2) אין לחרוג מאזור טיסה שהוקצה ואסור להתקרב לנתיבי טיסה (CVFR) למרחק הקטן מ-1 ק"מ, בכל גובה, למעט באישור פקח/בקר.

3) בהצטרפות מאזורים 3, 8, 9 יש לטפס או להנמיך לגובה נתיב החזרה ולבקש ממגדל הרצליה לעזוב את האזור בטווח של כ-2 דקות טיסה מבצרה. בשאר האזורים יש להודיע ל-"פלוטו מערב" "עוזב אזור" ולהקים קשר עם היחידה המפקחת על נתיב החזרה.

4) הטיפוס או ההנמכה לגובה תחילת אימון (אם נדרש) יבוצעו בתחומי האזור.

5) טיסה באזור 11 מחייבת הפעלת מערכת ניווט GPS. ה. הקצאת אזורים

1) טיסה באזורים לצרכי אימון מחייבת הודעה של הטייס למגדל הרצליה ואישור המגדל לכך.

2) הקצאת אזורי אימון 3, 8, 9, 12 ו-13 תבוצע ע"י מגדל הרצליה.

- (3) הקצאת אזור אימון 11 מחויבת בתיאום טלפוני של מגדל הרצליה לבקרת "פלוטו מערב" טרם המראת המטוס לאזור.
- (4) בלון פורח רשאי לטוס באזורי הרצליה עד 10 דקות לפני שעת פתיחת השדה ללא צורך בהגשת תכנית טיסת מרחב (חובת טרנספונדר שמיש ופעיל, וקשר עם "פלוטו מערב").
- ו. אזור אימון מסוקים (בועת "השרון")
- (1) כניסה ויציאה – בהתאם לנספח ג'.
- (2) מסוקים המתאמנים בבועת השרון יהיו ערניים לתנועה של אזמ"ים, מצנחים ממנועים, מסוקים אחרים וכלי טיס חקלאיים. הטיסה בבועת השרון היא בכללי טיסת ראייה לא מבוקרת (ראה ב-08-2 סעיף 3, ב-08-8 סעיף 11). יש לשים לב כי גובה 700 רגל (QNH) הוא הגובה המזערי בו מורשה אימון באזורי אימון 8, 9, 12 ו-13 של הרצליה.
- (3) משטחי נחיתה למסוקים – מסוקים המבצעים תרגול נחיתות בבועת השרון דרום ומבקשים לבצע נגיעה בקרקע, יבצעו זאת ללא חציה של קו גבול הבועה מערבה.
- (4) מסוקים הטסים באזורי אימון מסוקים יאזינו על תדר 123.700 (תדר האז"ם) לצורך תיאום עם כלי טיס אחרים הטסים בבועה.

25. הצטרפות לנחיתה עם אובדן קשר (השלמה לנוהל ג-01)

נסה ליצור קשר טלפוני עם מגדל הפיקוח 09-9719554 / 09-9719559.

א. הצטרפות מנתיבי התובלה הנמוכים (ראה נספח י"ג).

- (1) הצטרף להקפה בנתיבי וגבהי הכניסה לשדה ועם אורות נחיתה פועלים.
- (2) זהה את המסלול בשימוש לפי תנועת כלי הטיס האחרים שבהקפה, בנחיתה או בהמראה.
- (3) עבור מעל המגדל, הכנס דרך ההקפה לצלע "עם הרוח" של המסלול בשימוש, תוך הנמכה לגובה 800 רגל.
- (4) בהעדר כלי טיס אחרים, בחר במסלול לנחיתה לפי כיוון שק הרוח.
- (5) נחת לאחר קבלת אור ירוק מהמגדל.
- הערה: המגדל יתמיד בשידור הוראות לכלי טיס.
- ב. הצטרפות מסוקים:

הצטרף לשדה עם אורות נחיתה פועלים.

הערה: בעת תקלת קשר תבוצע אך ורק כניסה מכיוון 'חרוצים'.

- (1) מהבועה - המושך ל'חרוצים'.
- (2) מ'רמתיים' - טיסה לכיוון 'חרוצים' מחוץ לגבולות ההקפה.

- (3) מיגלילות' - יש להמשיך לקו החוף, להיכנס לבועה דרך 'שפיים' ומשם המשך ליחרוצים'.
 (4) מיחרוצים' - המשך לנקודה 'שיקי', זהה המסלול בשימוש ובצע 360 ב'שיקי' עד לקבלת אור ירוק מהמגדל.

26. חניות

א. רחבה A:

חל איסור לבצע פניית 180 בכוח מנוע בשטח הרחבה שבין עמדות החניה A1 ל-A3.

עמדת חניה	ייעוד העמדה	הערות
A1-A6	דו מנועי	
A7-A19	חד מנועי	

ב. רחבה B:

החניה בכל אחת מחניות B תתבצע כשאף המטוס דרומית לקו הלבן.
 כאשר חונים בכל אחת מהחניות, יש לשים לב – יציאה ישירה למסלול ההסעה K.

עמדת חניה	ייעוד העמדה	הערות
B1	חד מנועי	החניה אסורה במידה וחונה מטוס בחניה B1A.
B1A	דו מנועי	החניה אסורה במידה וחונה מטוס בחניה B1 ו/או בחניה B2.
B2	חד מנועי	החניה אסורה במידה וחונה מטוס בחניה B1A ו/או בחניה B2A.
B2A	דו מנועי	החניה אסורה במידה וחונה מטוס בחניה B3 ו/או בחניה B2.
B3	חד מנועי	החניה אסורה במידה וחונה מטוס בחניה B2A.
B4	חד מנועי	

ג. רחבה D :

עמדת חניה	ייעוד העמדה, מוטת כנף מקסימלית	הערות
D1	Cessna 152, 10 מ'	
D2-D3	Cessna 337, 11.81 מ'	
D4	11.00 מ'	
D5		אין לחנות כאשר עמדה D6A תפוסה.
D6		אין לחנות כאשר עמדות D7A ו/או D6A תפוסות.
D7		אין לחנות כאשר עמדות D8A ו/או D7A תפוסות.
D8		אין לחנות כאשר עמדות D9A ו/או D8A תפוסות.
D9		אין לחנות כאשר עמדה D9A תפוסה.
D10		אין לחנות כאשר עמדה D6A תפוסה.
D11-D18		
D19-D20	Cessna 152, 10 מ'	
D6A	מטוס דו מנועי	מאושר רק כאשר עמדות D6 ו-D7 פנויות.
D7A		מאושר רק כאשר עמדות D7 ו-D8 פנויות.
D8A		מאושר רק כאשר עמדות D8 ו-D9 פנויות.
D9A	מטוס דו מנועי	מאושר רק כאשר עמדות D10 ו-D9 פנויות.

ד. רחבה E :

עמדות E1 עד E13 – מוטת כנף מקסימלית עד 11 מ'.

סימון קו הפרדה כפול מהווה קו הפרדה בין רחבת החניה לבין גבול מסלול הנסיעה המאושר לרכבים.

סימון קו לבן מקוטע מהווה קו ההפרדה מרחבת החניה למסלול ההסעה.

סימון קו לבן רצוף מהווה קו העמידה של קצה המטוס בחניה לצפון ואין לעבור אותו, בין הקווים תאושר תנועת רכבי שירות כגון תדלוק וכדומה.

ה. רחבה F:

בעת יציאה מעמדות F1-16 נדרשת זהירות רבה לאור הקרבה בין החניות ברחבה.
נדרשת תשומת לב יתרה בתמרון וגרירת כלי הטיס בתוך הרחבה.

עמדת חניה	ייעוד העמדה, מוטת כנף מקסימלית	הערות
F1-F2	Cessna 152, 10 מ'	
F3	עד 13.0 מ'	
F4-F5	11.00 מ'	
F6	עד 13.0 מ'	
F7-F8	11.00 מ'	
F9	עד 13.0 מ'	
F10-F11	11.00 מ'	
F12	עד 13.0 מ'	
F13-F14	11.00 מ'	
F15-F25	עד 13.0 מ'	

27. רשימת נספחים

- א - תרשים השדה.
- ב - הושאר ריק.
- ג - כניסה ויציאה נתיבי CVFR.
- ד - הושאר ריק.
- ה - נתיבי יציאה וכניסה למסוקים.
- ו - הושאר ריק.
- ז - מפת אזורי האימון.
- ח - Departure to ATS Route – RWY 28/10.
- ט - עמדות חנייה ברחבות A, B, C.
- י - עמדות חנייה ברחבה F.
- י"א - עמדות חנייה ברחבה G.
- י"א-1 - עמדות חנייה ברחבת E.
- י"א-2 - עמדות חנייה ברחבת D.
- י"ב - תרשים ההקפה.
- י"ג - הצטרפות באובדן קשר מנתיבי CVFR.