

שדה התעופה ראש פינה (LLIB)

1. נקודת ציון מרכזית

רשת WGS-84 : 32°58'51"N 035°34'19"E

2. מיקום השדה

10 ק"מ צפונית לכנרת, צמוד לקיבוץ מחניים.

3. גובה השדה

884 רגל מעל פני הים.

כל הגבהים המצוינים לעיל ולהלן הינם מעל פני הים, לפי לחץ QNH אלא אם צוין במפורש אחרת.

4. כתובת וטלפונים של הגורמים המפעילים

שדה תעופה ראש פינה, ת.ד. 73 ראש פינה, 12000.

טלפונים ותקשורת :

מנהל השדה	- 04-6136200/1	פקס :	04-6938208
מגדל הפיקוח	- 04-6136210		
מנהל מגדל הפיקוח	- 04-6136212		
ביטחון	- 04-6136202		
אחראי כיבוי אש	- 04-6136215		
מטאורולוגיה	- 03-9756230		
AFTN	- LLIBZTZX		

הערה: לקבלת נתוני מזג אוויר יש להתקשר למטאורולוגיה בלבד.

אחריות הפעלת השדה : מנהל שדה תעופה ראש פינה - רשות שדות התעופה.

5. כללי טיסה מורשים

א. השדה מורשה להפעלה בכללי טיסת ראייה מבוקרת (CVFR).

ב. ישנם מספר תהליכים של המראה והצטרפות לשדה המבוססים על טיסה בכט"ם (IFR), ראה נספחים ו' ו-ז'. הגבהים המזעריים המורשים בתהליכים אלה גבוהים מהמינימום המותרות לטיסה בכטר"ם.

6. שעות פעילות

א. בימים א' - ה' : 07:00-18:30

ב. בימים שישי וערבי חג : 07:00-17:00

ג. בימי שבת וחג : 09:00-18:00

(בזמן הפעלת שעון קיץ : 09:00-19:00)

בקשת לביצוע טיסות מעבר לשעות הפעילות, יוגשו להנהלת שדה התעופה לאישור, לפחות 24 שעות מראש.

ד. בערב יום כיפור ייסגר שדה התעופה בשעה 13:00 ועד למחרת מוצאי החג.

הערה: נחיתות או המראות של מסוקים במשימות מצילות חיים, או משטרת ישראל במשימות חירום בלבד, מאושרות מעבר לשעות הפעילות, לצורכי תדלוק, העלאת/ הורדת שוטרים/ פצועים בלבד, ובתיאום מראש עם הנהלת השדה.

7. שרותי השדה

- א. תדלוק - שירותי תדלוק בשירות עצמי ניתנים על ידי "שירותי תעופה" באמצעות כרטיס תדלוק ובשעות פעילות השדה.
 - (1) דלק - דס"ל JET-A-1.
 - (2) LL100 - בהתראה של 6 שעות מראש לנציג חברת שירותי תעופה מר שלום עייש 054-3222178.
- ב. אחזקה - אין.
- ג. תחבורה - שירות מוניות מראש פינה.

8. שרותי כיבוי אש והצלה

- א. קטגוריית השדה לכיבוי אש – קטגוריה 3.
 - (1) תתאפשר הפעלת מטוסים עד קטגוריה 5, בתיאום ואישור מראש של מנהל השדה.
- ב. שרותי הצלה:
 - (1) כבאית תעופתית עפ"י קטגוריה 5 כולל ציוד פריצה וחילוץ.
 - (2) אמבולנס ועגלת אר"ן נגרת.
- ג. פינוי כלי טיס תקוע:

באחריות הטייס/ בעל כלי הטיס/ חברת התעופה לה שייך כלי הטיס, לפנות את כלי הטיס המעורב בתאונה/ תקרית מאתר התאונה/ תקרית, לרבות מרצועת המסלול, זאת לאחר קבלת אישור מהחוקר הראשי. במקרה של אי פינוי המטוס בזמן שיורה מנהל השדה, תפעל הנהלת השדה עפ"י נהליה.

9. נתוני המסלולים

א. מסלולי המראה/נחיתה:

Designations RWY NR	TRUE BRG	Dimensions of RWY (M)	Strength (PCR) and surface of RWY and SWY	THR coordinates RWY end coordinates THR geoid Undulation	THR elevation and highest elevation of TDZ of precision APP RWY
15	150.22° GEO	1 105 X 30	315F/C/Y/U Asphalt	32°59'11.19"N 035°34'05.52"E 32°58'40.82"N 035°34'26.14"E GUND 22M	THR 884 FT
33	330.22° GEO	1 008 X 30	315F/C/Y/U Asphalt	32°58'43.60"N 035°34'24.24"E 32°59'11.99"N 035°34'04.98"E GUND 22M	THR 878 FT

ב. מסלולי הסעה - אין.

ג. PCR רחבות:

(1) רחבה A: אספלט, 50/F/C/Z/U

(2) רחבה K: אספלט, משקל מירבי מותר: 1,200 kg/0.5 MPa.

9א'. מרחקים מוצהרים

RWY Designator	TORA (M)	TODA (M)	ASDA (M)	LDA (M)	Remarks
15	1105	1105	1105	1080	Nil
33	1105	1105	1105	1008	Nil

10. עצמים בולטים בשדה ובסביבתו

- א. עמודי מתח עליון ממוקמים כללית בכיוון צפון - דרום, כ- 1 600 מטר מערבית לנ.צ. המרכזית של השדה. עמודי המתח אינם מוארים ומתנשאים לגובה של כ- 25 מטר (82 רגל) מעל פני הקרקע.
- ב. הרים גבוהים ממערב לשדה. הקרוב והבולט ביניהם הינו הר בירייה המתנשא לגובה 3 133 רגל, 5 ק"מ ממערב לשדה.
- ג. מצלמה מותקנת על גבי עמוד פריק (Frangible), כ- 40 מטרים מערבית למסלול, צפונית לתאורת ה-PAPI, בגובה 11.5 רגל מעפ"ש.
- ד. גדר קיבוץ מחניים חורגת לפינה הצפון מזרחית של רצועת המסלול.

11. תאורות ושק רוח

- א. תאורת מסלול - תאורת מסלול חשמלית.
- ב. תאורת קו גלישה - PAPI למסלול 33, בצדו השמאלי. זווית גלישה של 3.2°. נתון MEHT גובה עין טייס מעל קו המפתן 13.94 מטר.

- ג. תאורת סוף מסלול בסוף מסלול 15 ובסוף מסלול 33.
- ד. תאורת זיהוי מפתן מסלול (Runway threshold identification lights - תאורות לבנות מהבהבות, מכונה גם "RTIL") לצידי מפתן מסלול 33.
- ה. שק רוח - ממוקם מערבית לשליש מסלול 33.
- ו. משואת אור - ממוקמת על גג מגדל הפיקוח.

12. אזור הפיקוח

- א. אזור פיקוח שדה (CTR) - האזור המתוחם ברדיוס 5 NM מנקודת הציון המרכזית של השדה, מגובה פני הקרקע ועד גובה 6 000 רגל, ומוגבל לאורך היקף המעגל בקו צומת בית המכס - צומת בית צידה, (לאורך כביש 888) בין הנ.צ. $32^{\circ}55'23.5''N/035^{\circ}38'34.06''E$ לנ.צ. $32^{\circ}55'14.48''N/035^{\circ}34'55.44''E$, $32^{\circ}53'59.64''N/035^{\circ}35'47.16''E$, $32^{\circ}55'15.99''N/035^{\circ}30'04.66''E$, $32^{\circ}52'30.68''N/035^{\circ}29'13.07''E$ ולאורך היקף מעגל ה- CTR, בחזרה לנקודה הראשונה, מגובה 2 500 רגל ועד גובה 6 000 רגל.
- ב. אזור פיקוח (CTA) - האזור המתוחם בנ.צ. הבאים:

13. קשר

- א. שפת דיבור - עברית ואנגלית.
- ב. תדרים
 - 118.450 מ"ה - ערוץ פיקוח השדה, אות קריאה "ראש פינה".
 - 119.650 מ"ה - ערוץ פיקוח משני לפיקוח השדה.
 - 121.500 מ"ה - ערוץ מצוקה בינלאומי.
 - 132.450 מ"ה - ערוץ ATIS באנגלית, מידע בעברית ניתן לקבל על ערוץ המגדל.

14. עזרי נווט

- א. VOR/DME נקודת ציון - $32^{\circ}58'57.10''N$ $035^{\circ}34'22.00''E$
- תדר - 115.300 מ"ה.
- אות זיהוי - ROP.

15. הוראות כלליות

- א. כניסה/שהייה/תנועה בשטח המבצעי מחייבת לבישת אפוד זוהר תקני מרגע הכניסה ועד לעזיבתו.

- ב. תנועת רכבים בשטח המבצעי מחייבת הפעלת פנס מהבהב על גג הרכב.
- ג. חניית כלי טיס
- (1) החנייה תעשה בעמדות המסומנות ברחבות A ו-K הנמצאות ממערב לתחילת מסלול 33 (ראה נספח ב').
 - (2) רחבה K מיועדת לכלי טיס חד מנועיים, בעלי מוטת כנף באורך 10.92 מ' ואורך גוף המטוס לא יעלה על 8.2 מ'.
 - (3) הכניסה לעמדות ברחבה K ולעמדות A5/6 מורשית לאחר כיבוי המנוע ובדחיפה לאחור בלבד.
 - (4) חניית לילה בשדה הינה על אחריות הטייס והחברה.
- ד. בקריאה ראשונה למגדל, בהצטרפות או לפני התנעה, יש לדווח אות - ATIS עדכנית.
- ה. התנעה
- (1) יש לבקש את אישור המגדל.
 - (2) אישור המגדל להתנעה הינו משיקולי תעבורה בלבד. האחריות על הבטיחות בעמדת ההתנעה מוטלת על הטייס.
- ו. הרצת ובדיקות מנועים
- (1) בדיקות מנועים מותרת בעמדות ההמתנה A/K ועמדות החניה A4/A1.
 - (2) הרצת מנועים לצורכי אחזקה תותר באישור המגדל בלבד. יש לציין או"ק, עמדת חנייה, משך הרצה ועוצמת הרצה.
 - (3) עמדות הרצת מנועים הינן A5/A6 או לשיקול המגדל.
- ז. הסעה
- (1) לפני תחילת הסעה יש לבקש ולקבל אישור לפי הוראות המגדל.
 - (2) הוראת הסעה תהיה להסיע לעמדת המתנה A או K.
 - (3) אין לחצות קו עצירה בעמדת המתנה ללא אישור המגדל.

16. נוהלי טיסת אז"ם

- הפעלת כלי טיס מסוג אז"ם ב-CTR ראש פינה תותר בכל ימות השבוע לכלל טייסי האז"ם ומותנית בתנאים הבאים:
- (1) תיאום טלפוני מראש מול מגדל הפיקוח משיקולי תעבורה.
 - (2) טיסה בנתיב בין הנקודות 'בית צידה' ו'בית המכס' תתבצע בקשר עם מגדל ראש פינה בזמן אמת וללא צורך בתיאום מראש.
 - * כל חצייה אחרת מחייבת תיאום טלפוני מראש ואת אישור המגדל.
 - (3) לעיתים, עקב פעילות בעדיפות (כגון אימוני תעופה כללית אשר אינם מתוכננים מראש), ייתכן כי לא תתאפשר כניסת אז"ם לראש פינה, גם במידה וטיסתו אושרה כאמור לעיל.

4) ב - CTR ראש פינה תינתן עדיפות לתעופה המסחרית והכללית על פני התעופה הספורטיבית.

17. תוכנית טיסה

- א. תוכנית טיסה תוגש לאישור מודיעין טיס, כמפורט בנוהל א-11.
- ב. נתוני מטאורולוגיה ימסרו ע"י מודיעין טיס בעת אישור תוכנית הטיסה.

18. הגבלות טיסה ואיסורים

- א. טיסת מבנה במרחב האווירי של שדה התעופה, מחייבת את אישור מנהל המגדל ובתיאום מראש.
- ב. אין לבצע אימוני הקפות למסלול 15 בימי שישי, שבת ערבי חג וחגים, בשעות 14:00-16:00.
- ג. משיקולי איכות הסביבה יש להימנע ככל הניתן מטיסה מעל בתי קיבוץ כפר הנשיא והישוב טובא זנגריה.

19. המראה

- א. כל המראה יש לבצע מתחילת המסלול בשימוש או בהתאם להוראות מגדל הפיקוח.
- ב. לאחר ההמראה על מסלול 33 יש לעקוף את קיבוץ מחניים.
- ג. לאחר המראה על מסלול 15 לכיוון כרי דשא, טיפוס דרך צלעות ההקפה יתבצע באישור המגדל בלבד.
- ד. למסוקים ומטוסי כיבוי אש בלבד תותר פניה שמאלית אחרי המראה על מסלול 33, וזאת באישור המגדל ולפי שיקולי תעבורה אווירית.

20. נחיתה

- א. למסוקים תתאפשר הצטרפות לצלע בסיס על ציר 05/23 בהתאם להוראות המגדל.
- ב. למסוקים תתאפשר המראה/ נחיתה על מסלול חלקי בחלק שדרומית לצומת המסלולים, בהתאם להוראות המגדל.
- ג. מערכת DF - במקרה של אובדן התמצאות, המגדל יכול לתת לטייס כוון טיסה כללי אל השדה (אשר אינו הכוונת מכ"ם). באחריות הטייס לשמור על תנאי VMC.

21. הקפה

- א. גובה ההקפה
 - (1) 700 רגל.
 - (2) 500 רגל לבקשת טייס או עפ"י הוראות המגדל.

- ב. ההקפה הסטנדרטית הינה הקפה מזרחית ל- 33/15 (ראה גם נספח ה').
- ג. צלע מת - מיקומה מערבית למסלול או לפי הוראת המגדל.
- ד. דאונים יבצעו הקפה מערבית - **ימנית** למסלול 15 **ושמאלית** למסלול 33.
- ה. ההצטרפות להקפה תעשה **בגובה נקודת הכניסה לשדה**. הנמכה לגובה ההקפה – לפי הוראות המגדל.
- 22. יציאה לנתיבים, הצטרפות מהם וחצייה (נתיבי התובלה הנמוכים - CVFR, נתיבי מסוקים ונתיבי הגובה הנמוך - אז"ם) (ראה נספח ג')**
- א. יציאה
- (1) נתיבי התובלה הנמוכים - CVFR
- (א) לדרום - טיפוס לגובה 3 000 רגל ל'אמנון' ול'כרי דשא'.
1. טיפוס דרך צלעות ההקפה יתבצע באישור המגדל.
2. על הטייס להודיע מראש למגדל במידה ואינו עומד במגבלת הגובה.
- (ב) לצפון - טיפוס לגובה 2 500 רגל ל'חולתה'.
- (2) מסוקים ואז"ם
- (א) לדרום - 'צומת עמיעד' 1 700 רגל.
- (ב) לדרום מזרח - 'צומת בית צידה' 1 700 רגל.
- (ג) לצפון - 'שדה אליעזר' 2 000 או 1 200 רגל.
- (ד) לצפון מזרח - 'צומת בית המכס' 2 000 רגל או 1 300 רגל.
- (ה) למערב - 'צומת עין זיתים' 4 000 רגל.
- ב. כניסה
- (1) נתיבי התובלה הנמוכים - CVFR
- (א) מהדרום - 'כרי דשא' ל'אמנון' 2 500 או 3 500 רגל.
- (ב) מהצפון - 'חולתה' 3 000 רגל.
- (2) מסוקים ואז"ם
- (א) מהדרום - 'צומת עמיעד' 2 000 רגל.
- (ב) מדרום מזרח - 'בית צידה' 2 000 רגל.
- (ג) מהצפון - 'שדה אליעזר' 1 700 או 900 רגל.
- (ד) מצפון מזרח - 'צומת בית המכס' 1 700 רגל.
- (ה) ממערב - 'צומת עין זיתים' 3 500 רגל.

ג. חצייה (מטוסים ומסוקים)
חצייה בנתיבי התובלה הנמוכים CVFR, נתיבי התעופה הספורטיבית ונתיבי מסוקים ח"א בגבהים המוגדרים בנספח ג'.

23. יציאה לנתיבי ה-ATS, הצטרפות מהם וחצייה (ראה נספח ו')

א. כניסה

- 1) ב-VMC בלבד - מהנקודה 'BARZI' הצטרפות בהתאם להוראות המגדל.
- 2) ב-IMC - הצטרפות לתהליך VOR כמפורט בנספח ז' ובאישור בזמן אמת בלבד של יחידת הבקרה.
הערות:
- א) באחריות מגדל ראש פינה לעדכן את "פלוטו מזרח" בכל שינוי במצב מז"א בשדה המחייב ביצוע תהליך VOR.
- ב) במז"א המחייב טיסה בכט"מ (IMC), בהתאם לבקשת המגדל, יפנה "פלוטו מזרח" את המרחב האווירי הנדרש לביצוע הגישה מכל תנועת כלי טיס אחרים.
- ג) לצורך אימון בתהליך VOR, יש לתאם את מועד ההגעה טלפונית עם מגדל ראש פינה לפני הביצוע בפועל. הבקשה תאושר במידה ומצב התנועה האווירית יאפשר זאת.

ב. חצייה

- 1) מדרום לצפון - מנתיבי ה-ATS
א) בתנאי VMC בלבד - הנמכה תבוצע לפי הוראות מגדל ראש פינה לגובה 2 500 רגל והמשך צפונה בגובה זה בנתיבי ה-CVFR דרך 'חולתה'.
- ב) בתנאי IMC - הודע למגדל ראש פינה והצטרף לתהליך VOR בהתאם למפורט בנספח ז'. הנמך עד גובה 2 000 / 2 500 רגל להמשך טיסה צפונה בגובה זה בהתאם לנתיבים (בתנאי VMC).
- * הערה: אם לא הגעת לתנאי VMC בגובה 2 000 / 2 500 רגל הודע למגדל ראש פינה על כך והמשך בהנמכה עד למינימה של התהליך, נחת בשדה תעופה ראש פינה והמתן עד לשיפור במזג האוויר.
- 2) מצפון לדרום - להצטרפות לנתיבי ה-ATS מ'חולתה', טיפוס לגובה 5 000 רגל לנקודה 'BARZI' לפי הוראות פקח (עפ"י תכנית טיסת IFR).

24. אזורי אימון לתעופה כללית

א. הכניסה והעזיבה לאזורים תהיה דרך נתיב התובלה ובגבהי הנתיב כפי שמפורסמים בפרק ב-03 נספח א'.

ב. לשדה ארבעה אזורי אימון: אזור 'א' גבוה ואזור 'ב' גבוה בגבהים 4 000 – 6 000 רגל מעפ"י. ואזורים 'א' נמוך ו-'ב' נמוך 3 500 – 2 000 רגל מעפ"י, באזור 'ב' נמוך יש לטוס בהתאם למגבלות סגירת שמורת החולה (LLP01).

ג. כלל אזורי האימון יפוקחו על ידי "פלוטו מזרח".

ד. נצ אזורי האימון:

1) אזור "א" גבוה ו-"א" נמוך (קרית שמונה עד להבות הבשן)

33°10'26"N	35°38'33"E	33°13'14"N	35°34'15"E
33°09'43"N	35°38'26"E	33°13'26"N	35°37'54"E
33°09'28"N	35°38'40"E	33°13'04"N	35°38'28"E
33°08'46"N	35°38'17"E	33°12'35"N	35°38'55"E
33°10'11"N	35°34'12"E	33°11'39"N	35°39'17"E

2) אזור "ב" גבוה (להבות הבשן עד חולתה)

33°10'11"N	35°34'12"E
33°08'22"N	35°38'41"E
33°03'26"N	35°38'05"E
33°04'21"N	35°34'35"E

3) אזור "ב" נמוך

33°10'09"N	35°34'10"E
33°08'42"N	35°37'43"E
33°04'16"N	35°37'17"E
33°03'33"N	35°37'28"E
33°04'20"N	35°34'29"E

25. הצטרפות לנחיתה באובדן קשר (השלמה לנוהל ג-01)

נסה ליצור קשר טלפוני עם המגדל 04-6136210.

א. מנתיבי ה-ATS

הערה: באחריות "פלוטו מזרח" לעדכן את מגדל ראש פינה אם זוהה כלי טיס בתקלת קשר הטס לכיוון ראש פינה.

1) ב- IMC

בצע ריתוק והנמכה על פי המפורסם בנספח ז.

בסוף התהליך (הגעה לתנאי VMC) הצטרף להקפה עם אורות נחיתה מופעלים.

המשך כמפורט בסעיף משנה 2) בתנאי VMC להלן.

2) ב- VMC (ראה נספח ד').

א) הצטרף להקפה בנתיבי וגבהי הכניסה לשדה עם אורות נחיתה מופעלים.

ב) עבור מעל המגדל והצטרף לצלע "עם הרוח" של המסלול בשימוש. הנמכה לגובה ההקפה תתבצע ב-"עם הרוח" בלבד.

- ג) זהה את המסלול בשימוש לפי תנועת כלי הטיס האחרים שבהקפה, בנחיתה או בהמראה.
- בהעדר כלי טיס אחרים, בחר את המסלול לנחיתה לפי שק הרוח.
- ד) נחת לאחר קבלת אור ירוק מהמגדל.
- ב. הצטרפות מנתיבי התובלה הנמוכים (CVFR) (ראה נספח ג')
- 1) הצטרף להקפה מנתיבי וגבהי הכניסה לשדה עם אורות נחיתה מופעלים.
 - 2) עבור מעל המגדל והצטרף לצלע "עם הרוח" של המסלול בשימוש. הנמכה לגובה ההקפה תתבצע ב-"עם הרוח" בלבד.
 - 3) זהה את המסלול בשימוש לפי תנועת כלי הטיס האחרים שבהקפה, בנחיתה או בהמראה.
 - 4) בהעדר כלי טיס אחרים, בחר במסלול לנחיתה לפי כיוון שק הרוח.
 - 5) נחת לאחר קבלת אור ירוק מהמגדל.
- הערה: המגדל יתמיד בשידור הוראות לכלי הטיס.

26. דאיות מקומיות

- א. ניתן לבצע באזור הפיקוח (CTR) של השדה דאיות מקומיות והדרכה.
- ב. לדאיות מתוכננות לשבת וחג יש להודיע למגדל מראש.
- לדאיות מתוכננות ליום שישי או ערב חג יש לתאם עם מנהל מגדל הפיקוח, לא יאוחר מיומיים מראש.
- ג. הנחיות לדואים:
- 1) כניסת כלי רכב, דאונים ומפעילים תתבצע לפני שעת פתיחת השדה.
 - 2) דואים שאינם מקומיים המעוניינים להגיע ל-CTR ראש-פינה, בטיסות מרחק, חייבים בהגשת תוכנית טיסת דאייה (לפי א-11). בנוסף, יש לתאם מראש את ההגעה מול מגדל הפיקוח.
 - 3) תחנת קרקע עם קשר דו כיווני תוצב בתחילת מסלול בשימוש, ובמרחק מזערי של 40 מ' מציר המסלול.
 - 4) הדואים הפועלים בשדה חייבים בקשר רדיו דו כיווני על תדר המגדל.
 - 5) הימצאות דאונים, מטוס גורר, כלי רכב ואנשים ברחבה בתחילת מסלול 15 בשול המסלול מעבר לקו המסומן (40 מטר מציר מסלול), לבין הגדר המערבית, מותרת כאשר לא מתבצעות נחיתות של מטוסים מגודל 3C.
- ד. CTR ראש פינה מחולק, לצורכי דאייה, ל-4 רבעים, כאשר צירי המסלול מהווים את הקווים המחלקים (ראה נספח ח'):
- 1) רביע 1: מערבי (איזור חצור), רביע 2: צפוני (איזור קיבוץ מחניים), רביע 3: מזרחי (איזור כפר הנשיא) ורביע 4: דרומי (איזור צח"ר).

- (2) עיקר פעילות הדאיה המקומית, כולל גרירת הדאונים, טיפוס וניתוק תבוצע ברביע מספר 1.
- (3) מעבר דאונים לרביעים 2, 3 ו-4 באישור המגדל.
- (4) גובה מזערי ברביעים 2, 3 ו-4 הינו 500 3 רגל, גובה נמוך יותר באישור המגדל. הפרדה מזערית בין דאון למטוס הינה של 1 000 רגל.
- (5) לאחר המראה המטוס הגורר יבצע הקפה מזרחית ויכנס לרביע מספר 1, מאמצע צלע עם הרוח או לאחר עקיפת קיבוץ מחניים.
- (6) איזור ניתוק הדאון מהמטוס הגורר יתבצע ברביע מספר 1 בגובה מזערי של 3 000 רגל.
- (7) מיד עם הודעת הדאון על ניתוק יבקש הטייס הגורר אישור הנמכה והוראות הצטרפות לנחיתה.
- (8) על טייס הדאון לדווח למגדל על חציית גובה 500 2 רגל בהנמכה.
- ה. שחרור ופינוי כבל הגרירה באחריות הדואים בלבד. פינוי הכבל יבוצע באופן מידי ובאישור המגדל.
- ו. נחיתת דאון על מסלול לא פנוי, כבל, דאון נוסף, ו/או כל דבר אחר, הינה באחריות טייס הדאון.
- ז. דאונים בעלי טרנספונדר שמיש מורשים לדאות צפונית לקו 33:00N באזור ראש פינה.
- ח. בהתאם לנהלי תעבורה סטנדרטיים:
 - ראשון קורא - ראשון מקבל שירות,
 - מטוס בנחיתה בעדיפות על ממריא,
 - בהמראה – עדיפות תינתן למטוסים על פני מטוס גורר ודאון.
 - עדיפות תינתן לתנועה אשר תשהה על המסלול בשימוש את פרק הזמן המינימאלי ובהתאם לשקול דעת המגדל.
 - בעת שריפה ופעילות מטוסי כיבוי אש תופסק הדאיה.
- ט. פעילות דאיה במהלך הפעלת גילי ההצנחה שבתוך ה-CTR תוגבל בהתאם לאמור בפרק זה.

27. פעילות הצנחה

- א. בתחום אזור הפיקוח (CTR) של השדה קיימים שני גילי הצנחה הנקראים: 'מחניים מזרח' ו'מחניים מערב' בפירוט הבא:
 - (1) גליל הצנחה 'מחניים מזרח' שמרכזו בנ"צ 325858N353432E, רדיוסו 2.5 קילומטרים והוא קטום בין הנ"צ 325743N353508E לבין הנ"צ 330002N353333E (נתחם מזרחית למסלול 33/15).

- 2) גליל הצנחה 'מחניים מערב' שמרכזו בנ"צ 325858N353432E, רדיוסו 2.5 קילומטרים והוא קטום בין הנ"צ 325743N353508E לבין הנ"צ 330002N353333E (נתחם מערבית למסלול 33/15).
- ב. לא ניתן להפעיל את שני גלילי ההצנחה במקביל.
- ג. בזמן ביצוע ההצנחות, אסורה כניסת כלי טיס לגליל למעט המטוס המצניח.
- ד. הפעלת גלילי ההצנחה מאושרת לביצוע מאור ראשון ועד אור אחרון ובכל ימות השבוע.
- ה. גובה מרבי המאושר לצניחה הינו 11 000 רגל מעפ"י.
- הערה: ניתן לבצע הצנחות מעל לגובה זה באישור "פלוטו מזרח", כתלות באילוצי ניהול התעבורה האווירית במרחב.
- ו. הפעלת גלילי ההצנחה תורשה רק לאחר קבלת אישור פוזיטיבי על ידי יחידות הנת"א "מגדל ראש פינה" ותיאום מראש מול "פלוטו מזרח".
- ז. הפעלת גלילי ההצנחה 'מחניים מערב' תחול במגבלות הבאות: השדה, ההקפה וכל הנתיבים בו ייסגרו למעט חציות בין הנקודות עמיעד – אמנון, כרי דשא – בית צידה – בית המכס – חולתה בלבד, באישור המגדל ובזמן אמת.
- ח. בזמן אירוע חירום של כלי טיס אחר ב-CTR - תופסק פעילות ההצנחה באופן מיידי.
- ט. ההצנחה תתבצע בקשר רדיו עם מגדל ראש פינה, למעט מקרים בהם "פלוטו מזרח" יבקש שהפעילות תתבצע בקשר אתו.
- י. החברה המבצעת את ההצנחות נדרשת:
- 1) לתאם את פעילותה היומית לפחות 24 שעות קודם מול מנהל השדה ומגדל ראש פינה. מתארים גדולים פעילות לא שגרתית יש לתאם לפחות שבוע לפני המועד המתוכנן.
 - 2) לקבל אישור פוזיטיבי מ"פלוטו מזרח" 30 דקות לפני המראה ראשונה.
- יא. בכל שלב הטיסה נדרש קשר רדיו רצוף דו-כיווני עם היחידה הרלוונטית, ועל המטוס המצניח לדווח "הגעה לגובה הצנחה", "שתי דקות להצנחה", "צנחנים באוויר" ו-"צנחנים על הקרקע" בשלב המתאים של הטיסה. בסיום ההצנחה היומית יש לדווח "יעף אחרון להצנחה".
- יב. במקרה של אובדן קשר באוויר:
- 1) יש להפסיק את הפעילות ולכיל את הטרנספונדר לקוד 7600.
 - 2) יש לבצע הנמכה לנחיתה בשדה במרחק בטוח מנתיבי התובלה הנמוכים ומנתיבי ה-ATS ולפעול בהתאם לאמור בסעיף 25 בפרק זה.

28. נספחים:

נספח א'	- תרשים השדה
נספח ב'	- תרשים עמדות חנייה
נספח ג'	- נתיבי כניסה/יציאה
נספח ד'	- הצטרפות בתקלת קשר מנתיבי CVFR
נספח ה'	- תרשים ההקפה
נספח ו'	- Standard Instrument Departure RWY 15 and 33
נספח ז'	- Instrument Approach VOR RWY 33
נספח ח'	- חלוקת המרחב לרביעי דאייה מקומית
נספח י'	- אזורי אימון לתעופה כללית
נספח יא'	- Visual Approach Chart
נספח יב'	- Aerodrome Chart ROSH PINA – HOT SPOT