

LS300D：error code分級與設定										
放置位置	名稱	告警訊息	嚴重程度	運行影響	閾值 threshold	重啟復原 reset hysteresis	延遲時間	異常復歸	導引說明	備註
系統		啟動時，二次側水溫不足，請補足冷卻液	info	水泵不啟動	-	-	-	-	-	水泵啟動時(在自動模式下)，P5壓力計數值<水泵最小操作壓力，水泵不啟動
		啟動時，一次側水溫液位低於警告值，請補足冷卻液	info	水泵不啟動	-	-	-	-	-	水泵啟動時(在自動/手動模式下)，LS5a&LS5b同時觸發，水泵不啟動
		二次側水溫過低，請確認冷卻液是否充足	info	水泵維持當下轉速	-	-	-	-	-	P5壓力計數值<水泵最小操作壓力，水泵維持當下轉速
		二次側水溫液位低於警告值，水泵降轉	info	水泵以30%轉速運行	-	-	-	-	-	LS5a&LS5b同時觸發，持續超過10秒，水泵降轉至30%轉速
		二次側水溫不足，請補足冷卻液	info	水泵停機	-	-	-	-	-	1. LS5a&LS5b同時觸發且2. P5壓力計數值<水泵最小操作壓力，水泵停機
		水泵出口壓力過大，系統停機	info	水泵停機	-	-	-	-	-	P4-系統最大操作壓力自持續超過30秒，則水泵停機
		泵已連續高轉速，仍無法達到目標流量	info	-	-	-	-	-	-	泵以100%輸出，二次側流量計數值<設定值，持續1分鐘
		泵已連續高轉速，仍無法達到目標流量	info	-	-	-	-	-	-	泵以100%輸出，二次側壓差數值<設定值，持續1分鐘
		二次側出水溫度低於設定溫度(warning)	info	二次側管線結露	-	-	-	-	-	T4溫度計數值低於露點溫度，持續溫度
		二次側出水溫度過高，系統停機	info	水泵停機	-	-	-	-	-	T4溫度計數值高於水泵最大操作溫度(60度C)，水泵停機，比例閥開至最大開度
		二次側入水溫度過高，系統停機	info	水泵停機	-	-	-	-	-	T2溫度計數值高於系統最大操作溫度，水泵停機，比例閥開至最大開度
		補液失敗3次，請確認補液管路是否阻塞	info	-	-	-	-	-	-	補液失敗，補液泵運行30秒後，P5壓力計數值未上升(<0.05Bar)，判定補液失敗，補液失敗後，間隔10秒再次啟動補液泵
		二次側流量過低，請檢查二次側管線	info	-	-	-	-	-	-	連續補液失敗3次後，跳此資訊
		-	-	-	-	-	-	-	-	水泵啟動後，二次側流量計(P4-P2)<0.3bar，FS流量計讀數<10LPM
		-	-	-	-	-	-	-	-	自持續超過10秒，跳此資訊
	-	-	-	-	-	-	-	-	超過10秒後，水泵停機30秒後重新啟動，持續運行30秒後，系統停機	
一次側	入水管路	P1壓力計高於警告值(alert)	info	-	6	5.7	1 min	-	-	-
		P1壓力計高於警告值(warning)	info	-	5	4.7	1 min	-	-	當可以設定為major
		P1壓力計低於警告值(warning)	info	-	0	0.2	1 min	-	-	當可以設定為major
		P1壓力計低於警告值(alert)	info	-	-0.3	0	1 min	-	-	P1a與P1b同時通訊異常
		P1a壓力計通訊異常	info	-	-	-	-	無反應	手動	-
		P1b壓力計通訊異常	info	-	-	-	-	無反應	手動	-
		P1a壓力計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留，P1a與P1b同時狀態異常
		P1a壓力計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留
		P1b溫度計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留
		T1溫度計高於警告值(alert)	info	-	80	78	1 min	自動	-	-
	感溫棒	T1溫度計高於警告值(warning)	info	-	45	43	1 min	自動	-	當可以設定為major
		T1溫度計低於警告值(warning)	info	-	5	7	1 min	自動	-	當可以設定為major
		T1溫度計低於警告值(alert)	info	-	2	4	1 min	自動	-	-
		T1a溫度計通訊異常	info	-	-	-	-	無反應	自動	T1a與T1b同時通訊異常
		T1a溫度計通訊異常	info	-	-	-	-	無反應	自動	-
T1a溫度計狀態異常		info	-	-	-	-	-	-	保留，T1a與T1b同時狀態異常	
T1a溫度計狀態異常		info	-	-	-	-	-	-	保留	
T1b溫度計狀態異常		info	-	-	-	-	-	-	保留	
FS流量計通訊異常		info	-	-	-	-	無反應	自動	-	
P3壓力計高於警告值(alert)		info	-	6	5.7	1 min	-	-	保留	
出水管路	壓力計	P3壓力計高於警告值(warning)	info	-	5	4.7	1 min	-	-	當可以設定為major
		P3壓力計低於警告值(warning)	info	-	0	0.2	1 min	-	-	當可以設定為major
		P3壓力計低於警告值(alert)	info	-	-0.3	0	1 min	-	-	P3a與P3b同時通訊異常
		P3a壓力計通訊異常	info	-	-	-	-	無反應	手動	-
		P3b壓力計通訊異常	info	-	-	-	-	無反應	手動	-
		P3a壓力計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留，P3a與P3b同時狀態異常
		P3a壓力計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留
		T3溫度計高於警告值(alert)	info	-	80	78	1 min	自動	-	-
		T3溫度計高於警告值(warning)	info	-	45	43	1 min	自動	-	當可以設定為major
		T3溫度計低於警告值(warning)	info	-	5	7	1 min	自動	-	當可以設定為major
感溫棒	T3溫度計低於警告值(alert)	info	-	2	4	1 min	自動	-	-	
	T3a溫度計通訊異常	info	-	-	-	-	無反應	自動	T3a與T3b同時通訊異常	
	T3a溫度計通訊異常	info	-	-	-	-	無反應	自動	-	
	T3a溫度計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留，T3a與T3b同時狀態異常	
	T3a溫度計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留	
	T3b溫度計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留	
	控制閥CV1通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	-	
	控制閥CV1通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	-	
	P2壓力計高於警告值(alert)	info	-	6	5.7	1 min	-	-	當可以設定為major	
	P2壓力計高於警告值(warning)	info	-	5	4.7	1 min	-	-	當可以設定為major	
二次側	入水管路	P2壓力計低於警告值(warning)	info	-	0	0.2	1 min	-	-	當可以設定為major
		P2壓力計低於警告值(alert)	info	-	-0.3	0	1 min	-	-	P2a與P2b同時通訊異常
		P2a壓力計通訊異常	info	-	-	-	-	無反應	手動	-
		P2b壓力計通訊異常	info	-	-	-	-	無反應	手動	-
		P2a壓力計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留，P2a與P2b同時狀態異常
		P2a壓力計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留
		T2溫度計高於警告值(alert)	info	-	80	78	1 min	自動	-	-
		T2溫度計高於警告值(warning)	info	-	45	43	1 min	自動	-	當可以設定為major
		T2溫度計低於警告值(warning)	info	-	5	7	1 min	自動	-	當可以設定為major
		T2溫度計低於警告值(alert)	info	-	2	4	1 min	自動	-	-
	感溫棒	T2a溫度計通訊異常	info	-	-	-	-	無反應	自動	T2a與T2b同時通訊異常
		T2a溫度計通訊異常	info	-	-	-	-	無反應	自動	-
		T2a溫度計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留，T2a與T2b同時狀態異常
		T2a溫度計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留
		T2b溫度計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留
P5壓力計高於安全閥報出壓力-安全閥未動作		info	-	-	-	-	-	-	-	
P5壓力計高於警告值(alert)		info	-	6	5.7	1 min	-	-	P5壓力計數值<水泵最小工作壓力	
P5壓力計高於警告值(warning)		info	-	5	4.7	1 min	-	-	當可以設定為major	
P5壓力計低於警告值(warning)		info	-	0	0.2	1 min	-	-	當可以設定為major	
P5壓力計低於警告值(alert)		info	-	-0.3	0	1 min	-	-	P5a與P5b同時通訊異常	
水箱	壓力計	P5a壓力計通訊異常	info	-	-	-	-	無反應	手動	-
		P5b壓力計通訊異常	info	-	-	-	-	無反應	手動	-
		P5a壓力計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留，P5a與P5b同時狀態異常
		P5a壓力計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留
		P5b溫度計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留
		LS5通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	LS5a與LS5b同時觸發，持續超過30秒，水泵降轉至30%轉速
		LS5a液位傳感通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	LS5a&LS5b同時通訊異常
		LS5b液位傳感通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	-
		LS5a與LS5b同時通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	-
		LS5a與LS5b同時通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	-
光電液位開關	LS5通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	LS5a與LS5b同時觸發，持續超過30秒，水泵降轉至30%轉速	
	LS5a液位傳感通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	LS5a&LS5b同時通訊異常	
	LS5b液位傳感通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	-	
	LS5a與LS5b同時通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	-	
	LS5a與LS5b同時通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	-	
	LS5a與LS5b同時通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	-	
	LS5a與LS5b同時通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	-	
	LS5a與LS5b同時通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	-	
	LS5a與LS5b同時通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	-	
	LS5a與LS5b同時通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	-	
柴油	無阻直讀離心泵	水泵1異常	info	-	-	-	-	-	-	欠壓/過壓/過電流/過溫/空轉/液體/通訊/驅動電壓
		水泵1狀態警告(warning)	info	-	-	-	-	-	-	保留
		水泵1狀態警告(alert)	info	-	-	-	-	-	-	保留
		水泵2異常	info	-	-	-	-	-	-	欠壓/過壓/過電流/過溫/空轉/液體/通訊/驅動電壓
		水泵2狀態警告(warning)	info	-	-	-	-	-	-	保留
		水泵2狀態警告(alert)	info	-	-	-	-	-	-	保留
		水泵2狀態警告(alert)	info	-	-	-	-	-	-	保留
		P4壓力計高於警告值(alert)	info	-	6	5.7	1 min	-	-	-
		P4壓力計高於警告值(warning)	info	-	5	4.7	1 min	-	-	當可以設定為major
		P4壓力計低於警告值(warning)	info	-	0	0.2	1 min	-	-	當可以設定為major
壓力計	P4壓力計低於警告值(alert)	info	-	-0.3	0	1 min	-	-	P4a與P4b同時通訊異常	
	P4a壓力計通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	-	
	P4b壓力計通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	-	
	P4a壓力計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留，P4a與P4b同時狀態異常	
	P4a壓力計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留	
	P4b溫度計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留	
	P4b溫度計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留	
	T4溫度計高於警告值(alert)	info	-	55	53	1 min	自動	-	-	
	T4溫度計高於警告值(warning)	info	-	50	48	1 min	自動	-	-	
	T4溫度計低於警告值(warning)	info	-	5	7	1 min	自動	-	-	
感溫棒	T4溫度計低於警告值(alert)	info	-	2	4	1 min	自動	-	-	
	T4a溫度計通訊異常	info	-	-	-	-	無反應	自動	T4a與T4b同時通訊異常	
	T4a溫度計通訊異常	info	-	-	-	-	無反應	自動	-	
	T4a溫度計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留，T4a與T4b同時狀態異常	
	T4a溫度計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留	
	T4b溫度計狀態異常	info	-	-	-	-	-	-	保留	
	FS流量計通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	保留	
	FS流量計通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	保留	
	FS流量計通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	保留	
	中央式流量計	FS流量計通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	保留
FS流量計通訊異常		info	-	-	-	-	-	-	保留	
FS流量計通訊異常		info	-	-	-	-	-	-	保留	
FS流量計通訊異常		info	-	-	-	-	-	-	保留	
FS流量計通訊異常		info	-	-	-	-	-	-	保留	
FS流量計通訊異常		info	-	-	-	-	-	-	保留	
FS流量計通訊異常		info	-	-	-	-	-	-	保留	
FS流量計通訊異常		info	-	-	-	-	-	-	保留	
FS流量計通訊異常		info	-	-	-	-	-	-	保留	
FS流量計通訊異常		info	-	-	-	-	-	-	保留	
機箱內	承水盤	補水泵	info	-	-	-	-	-	-	-
		補水泵通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	-
		漏液檢知器	info	-	-	-	-	-	-	-
		CDU檢測到漏液	info	-	-	-	-	-	-	CDU是否停機為optional
		漏液檢知通訊異常	info	-	-	-	-	-	-	漏液檢知失效後，漏點溫度設定為20度C
	電控盤	溫度度計通訊異常(alert)	info	-	25	-	-	-	-	-
		溫度度計通訊異常(warning)	info	-	20	-	-	-	-	-
		TO環流溫度低於警告值(alert)	info	-	45	43	2 min	自動	-	ENV-REQ-01
		TO環流溫度低於警告值(warning)	info	-	40	-	-	-	-	-
		TO環流溫度低於警告值(alert)	info	-	18	20	2 min	自動	-	ENV-REQ-01
電控盤	TO環流溫度低於警告值(alert)	info	-	18	20	2 min	自動	-	ENV-REQ-01	
	TO環流溫度低於警告值(warning)	info	-	80%	78%	2 min	自動	-	ENV-REQ-02	
	TO環流溫度低於警告值(alert)	info	-	80%	78%	2 min	自動	-	ENV-REQ-02	
	TO環流溫度低於警告值(warning)	info	-	80%	78%	2 min	自動	-	ENV-REQ-02	
	TO環流溫度低於警告值(alert)	info	-	80%	78%	2 min	自動	-	ENV-REQ-02	
系統外	外環流溫度知照(溫度2)	-	info	-	8%	10%	2 min	自動	-	ENV-REQ-02
		-	info	-	-	-	-	-	-	-