Présentation fitImage Introduction

Mickaël Tansorier

Retour d'expérience sur le fonctionnement des fitImage et de la signatures des images incluses

Smile Mickaël Tansorier 1/34

Plan

- 1 Introduction
- 2 Construire fitImage
- 3 Ajouter les clés dans U-Boot
- 4 Gestion dans Buildroot

Smile Mickaël Tansorier 2/34

Introduction

•0000

Les formats d'images Linux

Smile Mickaël Tansorier 3/34

Introduction

00000

Image Image générique binaire

zImage Image générique binaire compressé

uImage Image avec une entête d'information utilisé par U-Boot

fitImage Enveloppe d'image pouvant contenir plusieurs noyaux, devicetree,
firmware. Chaque image peut être signé, et d'autres choses

Smile Mickaël Tansorier 4/34

En détails

Introduction

00000

- Sujet à la corruption de donnée silencieuse, ce qui peut passer inaperçu
- Contient seulement une image
- Utilisation répandue

- Somme de contrôle CRC32 faible
- Contient seulement une image
- Utilisation répandue

En détails


Introduction

fitImage

- Somme de contrôle configurable
- Peut être signé
- Peut contenir de multibles images (kernel, DTB, firmware. . .)
- N'est pas beaucoup utilisé
- Est le successeur de ulmage
- Le descritpteur de contenue est basé sur un DTS
- Peut contenir de multiples configurations
- De nouvelles fonctionnalités d'image peuvent être ajoutées au besoin
- Supporte de fort checksums (SHA1, SHA256. . .), Ce qui protège des corruptions silecieuse
- U-Boot peut vérifier le fitImage avec une clé public, ce qui protège contre la falsification
- Le système de contruction de Linux ne permet pas de générer une fitImage
- Yocto peut maintenant générer une fitImage

Introduction

00000



Smile Mickaël Tansorier 8/34

- Générer une paire de clé (ex : avec openssl)
- Choisir son algo de signature
- Créer un descripteur fitImage.its
- Signer avec mkimage

Type de signature

Comment choisir son algo de signature?

Smile Mickaël Tansorier 10/34 Avant novembre 2016 : Plusieurs types de signature sont disponible dans U-Boot. common/image-sig.c

```
struct image_sig_algo image_sig_algos[] = {
        rsa_sign,
        rsa_add_verify_data,
        rsa_verify,
        &checksum_algos[0],
        rsa_sign,
        rsa_add_verify_data,
        rsa_verify,
        &checksum_algos[1],
        rsa_sign.
        rsa_add_verify_data,
        rsa_verify,
        &checksum_algos[2],
```

Après novembre 2016 :

```
struct crypto_algo *image_get_crypto_algo(const char *full_name);
```

```
struct checksum_algo checksum_algos[] = {
        .name = "sha1",
        .checksum len = SHA1 SUM LEN.
        .der_len = SHA1_DER_LEN,
        .der_prefix = sha1_der_prefix,
        .calculate_sign = EVP_sha1.
        .calculate = hash_calculate.
        .name = "sha256".
        .checksum_len = SHA256_SUM_LEN.
        .der_len = SHA256_DER_LEN.
        .der_prefix = sha256_der_prefix,
        .calculate_sign = EVP_sha256.
        .calculate = hash_calculate.
```

Descripteur fitImage

Créer un descripteur de contenue de fitImage

Smile Mickaël Tansorier 13/34 Descripteur fitImage

```
KERNEL=/path/to/zImage
KEYNAME=my_key
```

fitImage.its

```
/dts-v1/:
    description = "fitImage for sign Kernel image
    images {
        kernel@1 {
            description = "Linux Kenel";
            data = /incbin/("%KERNEL%"):
            type = "kernel":
            arch = "arm";
            os = "linux":
            compression = "none":
            load = <0x120000000>:
            entry = <0x120000000>:
            signature@1 {
                algo = "sha256, rsa4096";
                kev-name-hint = "%KEYNAME%":
```

```
fdt@1 {
         description = "Devicetree";
         data = \frac{1}{\text{incbin}} / (\frac{"%DTB%"}{"}):
         type = "flat_dt";
         arch = "arm";
         compression = "none":
         load = <0 \times 180000000 > :
         entry = <0x180000000>:
         signature@1 {
             algo = "sha256, rsa4096";
             key-name-hint = "%KEYNAME%";
configurations {
    default = "conf@1";
    conf01 {
        kernel = "kernel@1":
         fdt = "fdt@1";
```

Signer les images

Signer les images avec mkimage

Smile Mickaël Tansorier 15/34

Il faut l'ajouter avec mkimage :

- -D <dtc options> Fournie les options du compilateur de device tree utilisé pour créer l'image.
- -k <key_directory> Spécifie le répertoire contenant les clés pour signer. Il doit contenir la clé privé <name>.key et le certificat <name>.cert (contenant la clé public) utilisé pour la vérification.
- -K <key_destination> Spécifie le binaire compilier du device tree (.dtb) où écrire la clé public.
 - -r Spécifie la fitImage.

Pour signer:

Cette opération doit être effectué avant la compilation d'U-Boot, car cette même commande permet d'inclure la clé public dans le dtb.

l'option -D "-I dts -O dtb -p 4096" sera explique après.

Smile Mickaël Tansorier 18/34

Étapes :

- Créer un external dtb
- o Ajouter la clé à un external dtb
- Ajouter l'external dtb à la compilation d'Uboot

Créer un external dtb

Créer un external dtb

Smile Mickaël Tansorier 20/34

Créer un devicetree 1 spécifique. u-boot_pubkey.dts

```
/dts-v1/:
    model = "Kevs";
    compatible ="vendor,board";
    signature {
        key-%KEYNAME% {
            required = "image";
            algo = "sha256, rsa4096";
            key-name-hint = "%KEYNAME%";
        };
```

Smile Mickaël Tansorier 21/34

^{1.} arborescence de périphériques

Créer un external dtb

Pour le générer le dtb :

```
\ dtc -p \ 4096 \ (@D)/u-boot_pubkey.dts -0 \ dtb -o \ (@D)/u-boot_pubkey.dtb
```

l'option -p 4096 pernet de réserver un espace pour accueillir la clé.

La clé n'est pas présente :

```
$ cat u-boot_pubkey.dtb
vendor,board signature key-my_key image sha256,rsa4096 my_key
modelcompatiblerequiredalgokey-name-hint
```

Smile Mickaël Tansorier 22/34

Ajouter la clé à l'external dtb

Ajouter la clé à l'external dtb

Smile Mickaël Tansorier 23/34

Ajouter la clé à l'external dtb

Pour y ajouter la clé public il faut utiliser la commande de création de fitImage :

Ce qui donne :

```
$ cat u-boot_pubkey.dtb
vendor,board signature key-my_key
[...]
image sha256,rsa4096 my_key modelcompatiblerequiredalgokey-name-
hintrsa,num-bitrsa,n0-inversersa,exponentrsa,modulusra,r-
squaredsquared
```

Ajouter l'external $\, \mathtt{dtb} \,\, \mathtt{\grave{a}} \,\, \mathtt{la} \,\, \mathtt{compilation} \,\, \mathtt{d'U-Boot} \,\,$

Ajouter l'external dtb à la compilation d'U-Boot

Smile Mickaël Tansorier 25/34

Ajouter l'external $\, \mathtt{dtb} \,\, \mathtt{\grave{a}} \,\, \mathtt{la} \,\, \mathtt{compilation} \,\, \mathtt{d'U-Boot} \,\,$

Pour ajouter ce DTB spécifique dans U-Boot (même s'il n'y a pas de dtb) il faut utiliser l'option EXT_DTB de make :

\$ make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf - EXT_DTB=u-boot_pubkey.dtb

Exemple : logs U-Boot

Exemple : logs U-boot

Smile Mickaël Tansorier 27/34

Exemple : logs U-Boot

```
=> bootm 0x15000000 #or bootm 0x150000000#conf01 since conf01 is the default
  Using 'conf@1' configuration
  Verifying Hash Integrity ... OK
  Trying 'kernel@1'kernel subimage
     Description: Linux kernel
     Type:
                  Kernel Image
     Compression: uncompressed
     Data Start: 0x150000e4
     Data Size:
                  7010496 Bytes=6.7 MiB
     Architecture: ARM
                   Linux
     Load Address: 0x12000000
     Entry Point: 0x12000000
    Hash algo:
                 sha256
     Hash value:
                 7d1fb52f2b8d1a98d555e01bc34d11550304fc26
     Sign algo:
                 sha256,rsa4096:my_key
                 [redacted]
     Sign value:
  Verifying Hash Integrity ... sha256, rsa4096: my_key+ sha256+ OK
  Using 'conf@1' configuration
  Trying 'fat@1' fdt subimage
  Verifying Hash Integrity ... sha256, rsa4096: my_key+ sha256+ OK
  Booting using the fdt blob at 0x156afd40
  Loading Kernel Image ... OK
  Loading Device Tree to 1fff2000, end 1ffff1ed ... OK
Starting kernel ...
```

Smile Mickaël Tansorier 29/34

Étapes :

- Rendre automatique la récupération des clés et la completion des descripteurs (.its. .dtb).
- Ajouter la clé à l'external dtb pour compiler U-Boot.
- Signer les images contenues dans la fitImage.

0000

31/34

```
typically the case when the board configuration has
     CONFIG FIT SIGNATURE enabled.
config BR2_TARGET_UBOOT_NEEDS_LZOP
   bool "U-Boot needs 1zop"
   help
```

```
UBOOT_CUSTOM_DTS_PATH = $(call gstrip, $(BR2_TARGET_UBOOT_CUSTOM_DTS_PATH))
define UBOOT BUILD CMDS
define UBOOT_INSTALL_OMAP_IFT_IMAGE
   cp -dpf $(@D)/$(UBOOT_BIN_IFT) $(BINARIES DIR)/
endf
```

Documentation:

- https://elinux.org/images/e/e0/Josserand-schulz-secure-boot.pdf
- https://www.denx.de/wiki/pub/U-Boot/Documentation/multi_image_ booting_scenarios.pdf
- https://elinux.org/images/8/8a/Vasut--secure_and_flexible_boot_ with_u-boot_bootloader.pdf

Questions

Des questions?

mickael@tansorier.fr