Memoires

Partitionnement et manipulation de mémoires

Mickaël Tansorier

Présentation du fonctionnement Globale de mémoire.

Smile Mickaël Tansorier 1/27

Plan

- Introduction
- 2 Le types, les tables et le format de partitions
- 3 Les outils
- 4 U-Boot env

- Comment fonctionne les tables de partition
- Le type de partitionnement
- le Format de partitionnement
- Les outils de partitionnement

Il existe trois types de partitions :

- primary est utiliser comme partition de boot (pour windows)
- extended sert à abriter de multible partitions logique
- logical sert à abriter les fichier non relatif au système (audio, vidéo, ...)

Smile Mickaël Tansorier 4/27

Le type de table de partition défini l'entête du block device. On le retrouve sous l'appellation label sous parted. Il en existe de plusieurs types : aix, amiga, bsd, dvh, gpt, loop, mac, msdos, pc98, ou sun.

En règle général on se trouve en MBR (Master boot record) (ou msdos) car c'est le plus courant pour des système simpliste.

Donc dans le doute c'est celui-là qu'il faut choisir...:)

En effet GPT est son "successeur" et s'adresse à l'utilisation de boot en UFFI

Exemple de différences

Taille de partitions :

- Avec msdos il est impossible de créer une partition supérieur à 2.2 To (2⁴¹ octets) sur des secteur de bloc de 512 byte.
- Avec GPT (GUID Partition Table) il est possible de créer une partition allant jusqu'à 9,4 Zo (9,4 x 1021 octets)

Nombre de block:

- Avec GTP il est possible de créer jusqu'à 128 block logique
- Avec msdos on peut aller seulement jusqu'à 4 block

Du fait de ses limitations le système de partitions MBR est remplacé la plupart du temps depuis 2013 par le système GPT.

Smile Mickaël Tansorier 6/27

Le type de partition est défini par un numéro d'id. Ce numéro se trouve en entête de partition.

```
Empty
                     24
                         NEC DOS
                                              Minix / old Lin bf
                                                                    Solaris
    FAT12
                         Hidden NTFS Win 82
                                              Linux swap / So c1
                                                                    DRDOS/sec (FAT-
    XENIX root
                         Plan 9
                                              Linux
                                                                c4
                                                                    DRDOS/sec (FAT-
    XENIX usr
                         PartitionMagic
                                          84
                                              OS/2 hidden or
                                                                    DRDOS/sec (FAT-
    FAT16 <32M
                         Venix 80286
                                          85
                                              Linux extended
                                                                    Syrinx
                         PPC PReP Boot
                                              NTFS volume set da
                                                                    Non-FS data
    Extended
    FAT16
                     42
                                              NTFS volume set db
                                                                    CP/M / CTOS / .
    HPFS/NTFS/exFAT 4d
                         QNX4.x
                                          88
                                              Linux plaintext de
                                                                    Dell Utility
                     4e
                         QNX4.x 2nd part 8e
                                              Linux LVM
                                                                    BootIt
                                                                    DOS access
    AIX bootable
                         QNX4.x 3rd part 93
                                              Amoeba
                                                                e 1
    OS/2 Boot Manag 50
                         OnTrack DM
                                          94
                                              Amoeba BBT
                                                                    DOS R/O
                                                                e3
    W95 FAT32
                         OnTrack DM6 Aux 9f
                                              BSD/OS
                                                                    SpeedStor
                                                               e4
    W95 FAT32 (LBA) 52
                         CP/M
                                              IBM Thinkpad hi ea
                                                                    Rufus alignment
    W95 FAT16 (LBA) 53
                         OnTrack DM6 Aux a5
                                              FreeBSD
                                                                eh
                                                                    BeOS fs
    W95 Ext'd (LBA) 54
                         OnTrackDM6
                                          a6
                                              OpenBSD
                                                                    GPT
                                                                ee
    OPUS
                         EZ-Drive
                                              NeXTSTEP
                                                                    EFI (FAT-12/16/
11
    Hidden FAT12
                         Golden Bow
                                          a 8
                                              Darwin UFS
                                                                    Linux/PA-RISC b
    Compaq diagnost 5c Priam Edisk
                                              NetBSD
                                                                    SpeedStor
                                          a 9
    Hidden FAT16 <3 61
                         SpeedStor
                                                                    SpeedStor
                                          ab
                                              Darwin boot
16
    Hidden FAT16
                     63
                         GNU HURD or Svs af
                                              HFS / HFS+
                                                                    DOS secondary
    Hidden HPFS/NTF 64
                         Novell Netware
                                              BSDI fs
                                                                    VMware VMFS
                                          b7
                     65
                                              BSDI swap
18
    AST SmartSleep
                         Novell Netware
                                          b8
                                                                    VMware VMKCORE
1 b
    Hidden W95 FAT3 70
                         DiskSecure Mult bb
                                              Boot Wizard hid fd
                                                                    Linux raid auto
    Hidden W95 FAT3 75
                         PC/IX
                                          hc
                                              Acronis FAT32 L fe
                                                                    LANstep
    Hidden W95 FAT1 80
                         Old Minix
                                                                    BBT {frame}
1 e
                                          be
                                              Solaris boot
```

Les outils

Les outils classique sous Linux :

- parted
- fdisk
- sfdisk

Parted

Objectif

Est de rendre scriptable un repartionnement.

Donc si vous pensez au confort de gparted vous pouvez oublier...

Parted

mkpart

Exemple de commande :

\$ parted -a optimal /dev/usb mkpart primary 0% 4096MB

mkpart

Exemple de commande :

\$ parted -a optimal /dev/usb mkpart primary 0% 4096MB

L'option -a (ou -align) peut prendre plusieurs valeurs :

- none Utilise l'alignement le plus petit autorisé par le disque
- cylinder Aligne les partitions sur les cylindres
- minimal Utilise le le plus petit alignement défini par la topologie du disque.
- optimal Utilise l'alignement le plus optimisé donnée par la topologie du disque.

Smile Mickaël Tansorier 11/27

mkpart

Exemple de commande :

```
$ parted -a optimal /dev/usb mkpart primary 0% 4096MB
```

L'option mkpart prend en paramètre le type de partition (primary, extended, logical).

Puis en option le type de file système : mkpart part-type [fs-type] start end Et enfin l'adresse de départ et celle d'arrivé.

Par defaut les valeurs sont en megabit, sinon on peut préciser en pourcent, en secteur 2024s ou -1s pour aller jusqu'au dernier secteur

Smile Mickaël Tansorier 12/27

Parted

label-type

mklabel label-type

L'option prend en paramètre une des valeurs : aix, amiga, bsd, dvh, gpt, loop, mac, msdos, pc98, ou sun.

Mickaël Tansorier 13/27 L'option print nous renseigne sur des informations intéressante sur le type de mémoire.

```
$ parted /dev/mmcblk0
GNU Parted 3.2
Using /dev/mmcblk0
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print
Model: MMC W32508 (sd/mmc)
Disk /dev/mmcblk0: 7650MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Disk Flags:
Number
        Start
                 End
                         Size
                                  Type
                                             File system
                                                           Flags
        1049kB
                 17.8MB
                         16.8MB
                                             fat32
                                                           1ba
                                  primary
        17.8MB
                 34.6MB
                         16.8MB
                                  primary
                                             fat32
                                                           1ba
        34.6MB
                 7650MB
                         7616MB
                                  extended
        35.7MB
                 560 MB
                         524 MB
                                  logical
                                             ext4
        561 MB
                 1085MB
                         524 MB
                                  logical
                                             ext4
        1086MB
                 3183MB
                         2097MB
                                  logical
                                             ext4
        3185 MB
                 3709MB
                        524 MB
                                  logical
                                             ext.4
        3710MB
                 4234MB
                         524 MB
                                  logical
                                             ext4
                                  logical
        4235MB
                 7650MB
                         3415MB
                                             ext4
```

Alignement

La difficulté est de bien aligner les secteurs si l'on utilise l'option optimal.

On risque de tomber sur ce genre d'avertissement :

```
(parted) mkpart primary 0 100% Warning: The resulting partition is not properly aligned for best performance.

Ignore/Cancel?
```

Si on ignore il va replacer le premier secteur (à 512B).

Pour anticiper ce genre de problème et pour être sûre d'être sur des secteurs optimiser on peut trouver de l'information dans /sys/.

```
$ cat /sys/block/sdb/queue/optimal_io_size
1048576
$ cat /sys/block/sdb/queue/minimum_io_size
262144
$ cat /sys/block/sdb/alignment_offset
0
$ cat /sys/block/sdb/queue/physical_block_size
512
```

Parted

Pour connaitre le premier block, il faut prendre : (optimal io size + alignment offset)/physical block size

Sauf qu'il nous manques des infos. Dans l'exemple on avait : (1048576 + 0)/512 = 2048.

(parted) mkpart primary 2048s 100%

C'est possible de tester l'alignement de la partition avec

(parted) align-check optimal 1"

Smile Mickaël Tansorier 17/27

Parted

Attention

Avec parted, les effets sont immédiat contrairement à fdisk où il faut sauvegarder les changement avant application

Les outils

0000000000000

sfdisk

sfdisk vs fdisk [man]

- fdisk Manipuler la table de partitions d'un disque
- sfdisk Afficher ou manipuler une table de partitions de disque

On peut lire : "sfdisk est un outil orienté script pour le partitionnement de n'importe quel périphérique bloc."

sfdisk prend en entrée de ligne au format :

```
<start> <size> <id> <bootable> <c,h,s> <c,h,s>
```

Exemple:

```
{
    echo ,9,0x0C,*
    echo ,,,-
} | sfdisk -D -H 255 -S 63 -C $CYLINDERS $DRIVE
```

Ou

fdisk

fdisk est normalement utilisable sous forme de menu. On peut scripter les commandes envoyés au menu :

```
echo "n"  # creer une nouvelle partition
echo "p"  # de type primary
echo "1"  # de numero 1
echo ""  # a partir du premier secteur de libre
echo "+16M"  # de taille 16Mo
echo "w"  # sauvegarder et quitter
) | fdisk ${DEVICE}
```

On peut formater la partition (fat/ext) :

```
(
    echo "t" # change le format
    echo "1" # partition number
    echo "c" # id
    echo "w" #
) | fdisk ${DEVICE}
```

```
c = fat (LBA)
83 = linux
```

```
$ mkfs.vfat ${DEVICE}p1
```

U-Boot env ●00000

Var d'environnement d'U-Boot

Smile Mickaël Tansorier 23/27

Warning - bad CRC, using default environment

Answer: Most probably everything is OK. The message is printed because the flash sector or ERPROM containing the environment variables has never been initialized yet. The message will go away as soon as you save the environment variables using the saveenv command.

https://www.denx.de/wiki/DULG/


WarningBadCRCUsingDefaultEnvironment

Smile Mickaël Tansorier 24/27

Une des possibilités est que côté espace utilisateur vos paramétrages ne soient pas correcte pour les outils u-boot. Exemple d'adressage dans le fichier /etc/fw_env.config:

```
# Up to two entries are valid, in this case the redundant
# environment sector is assumed present.
# NTD device name Device offset Env. size Flash sector size
/dev/mmcblk0 0x70000 0x2000 0x2000
```

On obtiendrait un partitionnement comme ceci :



Smile Mickaël Tansorier 26/27

```
index 650a4c3b7..f833324b4 100644

20 2.1 2.4 20

# Up to two entries are valid, in this case the redundant

# environment sector is assumed present.

# MTD device name Device offset Env. size Flash sector size


//dev/mncbib0 0x2000 0x4000 0x2000

+/dev/mncbib0 0x2000 0x4000 0x2000
```

```
0x2000 = 8kb

0x4000 = 16kb

0x200 = 512bytes
```



Question?

Enfin je vais essayer de répondre...