2016年田景堂音響事奉訓練班

第七課:混音器(上)

2016年田景堂音響事奉訓練班

第七課:混音器(上)

本課重點

- 一、甚麼是混音
- 二、認識混音器
- 三、混音器操作:Soundcraft MFX12/2
- 四、混音器操作技巧

第七課:混音器(上)

一、甚麼是混音?

甚麼是混音?

- 混音(英語: Audio Mixing)是一個音樂製作中的步驟, 把 多種來源的聲音統合至一個或多個音軌
- 這些原始音頻信號可能來源於現場(Live)或錄音棚 (Studio)的錄音,也可能是來自不同樂器、歌手或管弦 樂組等等
- 在這個過程中, 原始信號的聲量、頻率和其聲場通常會被改變, 最終混合在一起, 成為一個完美的整體

甚麼是混音?

- 混音(英語: Audio Mixing)是一個音樂製作中的步驟, 把 多種來源的聲音統合至一個或多個音軌
- 這些原始音頻信號可能來源於現場(Live)或錄音棚 (Studio)的錄音,也可能是來自不同樂器、歌手或管弦 樂組等等
- 在這個過程中, 原始信號的聲量、頻率和其聲場通常會被改變, 最終混合在一起, 成為一個完美的整體

第七課:混音器(上)

二、認識混音器

認識混音器

- · 一個混音器(Mixer)的功能主要包括
 - 調整聲量
 - 提供幻像電源
 - 作為等化器
 - 調整立體音場
 - 監聽每個聲軌的訊號
- 常見的混音器品牌包括: Mackie、Yamaha、Allen & Heath、Altair、SSL、Crest 等等。它們會推出不同型號的混音器,而型號通常會反映該混音器有幾多條音軌(Channel)(例如: SM-16 就表示有 16 條音軌)

幻像電源 (Phantom Power)

- 幻像電源是在專業音響系統中常用的一種供電方式
- 它與一般電源供電的區別在於:
 - 常規供電方式,電源走電源專用線路,信號走信號專用線路
 - 用幻像電源供電時,不需要用專門的電源,幻像電源提供的電力是借助音頻信號線,與音頻信號同時進行傳送
- 幻像供電方式與常規供電,所需要的連接線數量、以及與設備的接法均不同
- 幻像電源的電壓有 +48V(比較常見)、+24V、+18V、+12V 等, 具體多高由供電設備來決定, 通常幻像電源並不能 提供太多的能量, 只適用於功耗較小的設備

等化器 (Equalizer)

- 常用於音響技術方面
- 將整個音訊中的每一頻率逐一調教
- 補償訊號在處理時的頻率衰減, 使音質回復原音
- 補償輸入的不足, 令音質達至理想

認識混音器

- 教會現時有五部混音器:
 - Soundcraft MFX12/2(位於地牢)
 - Soundcraft EPM6(青少年崇拜專用)
 - Soundcraft GB2(位於音響室及音響室旁)
 - JamHub Bedroom(位於後台)

第七課:混音器(上)

三、混音器操作: Soundcraft MFX12/2

• 特色:


- 1. 內置 Lexicon 24-bit 效果器
- 2. 精密的 GB30 前置放大器
- 3. 可提供 +48V 幻像電源
- 4. AUX 輸出可切換到 PFL 或 AFL 模式





Soundcraft MFX12/2(位於地牢)

① 單聲道 音軌 (Mono Channel Strips)



Strins)


- 1. MIC INPUT (XLR)(麥克風輸入)
- 將 Mic level 的平衡訊號透過 XLR 端子輸入混音器
- 2. LINE INPUT (1/4" Jack)(線路輸入)

將 Line level 的平衡訊號透過 TRS(1/4") 端子輸入混音器

3. INSERT POINT (1/4" Jack)(輸入孔)

用作將訊號透過 Insert Cable 的 Ring 輸入到外部效果器 (Send), 再透過 Tip 傳回混音器 (Return)






4. GAIN CONTROL (訊號放大鈕)

控制訊號輸入的靈敏度,只要轉一點點就會在音量上造成很大的變化

5. PEAK LED

紅燈表示訊號電平已達失真水平(輸入訊號電平過大,俗稱爆咪)



6. HPF (High Pass Filter)(100 Hz 低頻濾波器)


用作消除 100 Hz 以下的低頻率聲音, 按下時能增加人聲收音的清晰度, 也可以去除低頻率的「哼聲」

7*. EQ STAGE(等化器)

HF: 對 12 KHz 以上的聲音進行 ±15 dB 的調整

MF: 對 150 Hz 至 <u>3500 Hz</u> 範圍內的聲音進行±15 dB 的調整(上面的旋鈕用作控制中音的範圍,下面的旋鈕用作控制中音的音量,適當調整可增加人聲的清晰度和柔和度)

<u>LF:</u>對 80 Hz 以下的聲音進行 ±15 dB 的調整(適當調整可以增加 鼓聲、結他、鋼琴等的輪廓感)



8*. AUX 1 & 2 SENDS (AUX 訊號輸出 1 & 2)

每個旋鈕可獨立控制該 Channel 在 AUX 1~2 的輸出音量

9*. FX SEND(效果發送)

此旋鈕控制該音軌訊號發送到 FX BUS(效果流)的大小

10. PAN CONTROL(音場旋鈕)


控制聲音輸出到左聲道或右聲道的比例

11*. MUTE SWITCH(靜音鍵)

按下可將該音軌靜音

12. PFL(PFL=Pre-fader Listen 監聽鍵)

按下就可將該聲軌的訊號傳送到監聽耳機(此時 AFL/PFL Active LED 指示燈會亮起)




13*. MIX/SUB SWITCH(總輸出/子輸出切換鍵) 選擇將該音軌訊號輸出到總輸出(MIX)還是子輸出 (SUB-GROUP), 不按下就會輸出到總輸出(MIX)

14. SP LED

SP 指示燈亮起表示有訊號輸入

15. INPUT CHANNEL FADER(推軌)

控制單軌之音量大小,推得越高就越大聲, 一般情況下會推到 U 的位置



29*. STEREO INPUTS (1/4" Jack)


(立體聲輸入)將立體聲訊號透過 1/4" Phone Jack(平衡線路)輸入混音器

33*. PHANTOM POWER(幻像電源) 按下此鍵後, 所有 Channels 都會得到 + 48V 的 Phantom Power

30*. 2-TRACK INPUTS (RCA Phono)

(雙軌道輸入)將立體聲播放裝置經 RCA 端子輸入到混音器

34*. STEREO RETURN INPUTS(立體聲回傳輸入)透過 1/4"平衡 Phone Jack 將 STEREO RETURN 訊號輸入




26*. AUX 1 & 2 OUTPUTS (1/4" Jack)


將 AUX OUT 訊號透過 1/4" 平衡 Phone Jack 輸出

32*. RECORD OUTPUTS (RCA Phono)(錄音輸出) 將混音器的輸出經 RCA 端子輸入到立體聲錄音 裝置

36*. FX BUS OUTPUT(效果器輸出) 將經過內置效果器處理的音訊輸出

38*. FOOTSWITCH CONNECTOR(腳踏連接端) 連接腳踏以控制效果器開關





17*. SUB-GROUP OUTPUTS (1/4" Jack)

可透過 1/4" 平衡 Phone Jack 輸出 SUB-GROUP(子群組)的訊號(左、右聲道)


16*. MIX OUTPUTS (XLR) & MONO OUT (1/4"

Jack)(總輸出及單聲道輸出)

MIX OUTPUTS 是透過 XLR 端子輸出 Mix Left & Right 的訊號, 一般接駁至放大器, 再接駁到音箱; MONO OUT 是透過 1/4" Jack 輸出單聲道的主輸出訊號

21. MONITOR OUTPUTS (1/4" Jack) 將監聽訊 號透過 1/4" 平衡 Phone Jack 輸出

25. HEADPHONES (1/4" Jack) (監聽耳機)用作監聽不同音軌的訊號(如要監聽總輸出的訊號,請務必檢查 23 的按鍵已被按下)



22. MONITOR CONTROL(監聽器控制)


控制監聽器音量

24. PHONES CONTROL(監聽耳機)

控制監聽耳機的音量(如要監聽總輸出的訊號, 請務必檢查 23 的按鍵已被按下)

35*. STEREO RETURN CONTROL

(立體聲回傳控制) 控制 STEREO RETURN 輸入訊號的音量




39*. LEXICON FX PROCESSOR (Lexicon 24-bit 效果器) 內置效果器, 詳見後頁說

20. MAIN METERS(輸出電平指示表) 顯示輸出電平的指示表

28. AUX SWITCHES (AUX 切換鍵)

控制將訊號先輸出到 AUX(台上監聽)而不受 Fader 控制(Pre-fade)或先經 Fader 控制才輸出到 AUX(台上監聽)(Post-fade), 按下表示切換到 PFL 模式



27. AUX CONTROLS & AFL SWITCHES


旋鈕控制 AUX 1 & 2 的輸出電平, 按鍵則可將該 AUX 輸出的訊號傳送到監聽耳機(此時 AFL/PFL Active LED 指示燈會亮起)

37*. FX CONTROL & PFL SWITCH(效果器控制及 PFL 開關)

旋鈕用作控制從 FX BUS 傳來的訊號的音量, 而按下按鍵則可將經過內置效果器處理的音訊傳送到監聽器/監聽耳機

23*. MONITOR SELECT SWITCHES (監聽器 切換鍵)

按下 MIX/SUB/2 TRACK 後就可以將相應的訊號傳送到 Monitor 及監聽耳機



31*. 2-TRACK CONTROLS(雙軌道輸入控制) 旋鈕控制立體聲輸入的音量, 按鍵控制是否輸 出至總輸出

18*. SUB-GROUP ROUTING (SUB GROUP 輸出開關)

按下此鍵就會將 SUB GROUP 的訊號輸出到 MIX

19. MASTER FADERS

控制 SUB GROUP (L & R) 或 MIX 的輸出電平

Soundcraft MFX12/2 - LEXICON FX PROCESSOR

3. Pre Delay / Time / Speed Knob

(預延時/時間/速度控制旋鈕) 控制迴響的預延遲時間或所選效果的第一參數(與時間/ 速度有關)。當設定符合已存程式, 旁邊的 LED 指示燈會亮 起


4. Decay / Feedback / Depth Knob

(衰減/迴響/深度控制旋鈕)

控制迴響的衰減時間或所選效果的第二參數(與迴響/深度有關)。當設定符合已存程式, 旁邊的 LED 指示燈會亮起

5. Variation(變數控制旋鈕)

控制現場感或擴散量(取決於所選效果)或所選效果的第一參數。當設定符合已存程式, 旁邊的 LED 指示燈會亮起



Soundcraft MFX12/2 - LEXICON FX PROCESSOR

9. FX TO AUX 1

將效果器訊號傳送到 AUX 1


10. FX TO AUX 2

將效果器訊號傳送到 AUX 2

7. Clip LED

顯示訊號電平已達失真水平

6. Program Select Knob(內置程式選擇旋鈕) 選擇使用內置程式, LED 指示燈亮起表示所選程式已被選 用, 閃亮則表示效果器已靜音



Soundcraft MFX12/2 - LEXICON FX PROCESSOR

8. MUTE(靜音鍵)

將效果器輸出靜音, 注意此按鍵不影響 PFL 訊號或 FX TO AUX 1 Pre-fader 訊號

2. Store Button(儲存鍵)

按住三秒可將現時設定儲存到某一個內置程式的位置, 儲存時, 旁邊的 LED 指示燈會快速閃亮, 完成後會維持亮起一秒

1. Tempo Button(節拍鍵)


按兩下設定所選效果的延遲時間(Delay Time)

12. SP LED ('Signal is Present')

顯示有訊號輸入

11. EFFECTS FADER(效果器推軌)

控制效果器輸出到總輸出的音量



Soundcraft EPM6

- 特色:
 - 1. 提供 6 個單聲道輸入及 2 個立體聲輸入
 - 2. 精密的 GB30 前置放大器
 - 3. 可提供 + 48V 幻像電源
 - 4. AUX 輸出可切換到 PFL 或 AFL 模式
- 本混音器的用法與 Soundcraft MFX12/2 大致相同, 故在此不詳細說明

Soundcraft EPM6(青少年崇拜專用)





第七課:混音器(上)

四、混音器操作技巧

- 1. 一般來說, 崇拜時都會使用禮堂的音響系統 (Soundcraft GB2), 所以混音器的接線已經連接好, 但 必須留意在把麥克風/樂器接駁到禮堂後台的面板前 , 請勿解除 MUTE SWITCH! 另外, 如無需要, 切勿按下 PHANTOM POWER SWITCH!
- 2. 接駁完成後, 將 GROUP, L.R MIX OUTPUT FADER 調到適當位置 (GRP: U(如有使用)、L.R. MIX:~-20-30 dB)、AUX CONTROL 調校到中間位置

- 3. 將欲調校的音軌的 GAIN CONTROL 及 CHANNEL FADER 調校到最小音量的位置, AUX SEND 扭到中間位置
- 4. 適當地按下 GROUP SWITCHES 將訊號輸出到不同的 GROUP 及 L.R. MIX
- 5. 解除 MUTE SWITCH, 然後調校 CHANNEL FADER 到 U 的位置, 並使用 GAIN CONTROL 將聲音調校至適當音量

- 6. 重覆步驟三至五, 直至所有音軌都有適當音量輸出。這是音響控制的第一、二個層次——有聲 VS 無聲及大聲 VS 細聲
- 7. 按敬拜隊需要需要調校各音軌的 AUX 輸出。有需要可用通話系統與敬拜隊通訊
- 8. 針對每個音軌進行微調(建議配合監聽耳機)。先設定 好監聽耳機, 然後利用 PFL 按鍵監聽該音軌訊號

- 9. 按下 EQ SWITCH(如有), 調校 EQ SECTION 的設定。按輸入訊號的種類按下 100 Hz FILTER SWITCH
- 10. 在練歌過程中,不斷微調各音軌的訊號。這是音響控制的第三個層次——靚聲。同時,到禮堂的不同角落,聽聽聲音是否平衡