## **CPU Power Saving/Frequency Scaling**

Author: muammar

Esto es una traducción y a la vez una paráfrasis de un how to que conseguí en la red. Quiero compartirlo por su utilidad. Con activar el CPU Frequency Scaling, logré que la batería de mi laptop durara casi una hora más. Este método, al menos en mi caso, resultó satisfactorio. Esto fue probado en Debian inestable en un laptop Toshiba Satellite M115-S3144 con procesador Intel Core 2 Duo Mobile. Veamos de que se trata:

- 1.- Asegurarse de que en el BIOS las opciones Cool'n'Quiet (AMD) o SpeedStep (Intel) estén activadas. En algunos casos el BIOS no trae las opciones por lo cual se puede suponer que están activadas por defecto e incluso pueden aparecer con otros nombres distintos a los mostrados arriba.
- 2.- Desinstalar el software de escalado de espacio de usuario:

apt-get remove powernowd cpudyn

3.- Instalar el módulo para el CPU

Lo primero es identificar el tipo de CPU que se posee:

cat /proc/cpuinfo

A continuación se muestran los posibles módulos para algunos de los procesadores más populares:

AMD Sempron/Athlon/MP (K7)

Tipo de Socket: A, Slot A modprobe powernow-k7

AMD Duron/Sempron/Athlon/Opteron 64 (K8)

Tipos de Socket: 754, 939, 940, S1 (638), AM2 (940), F (1207)

modprobe powernow-k8

Intel Core Duo

modprobe speedstep-centrino

Intel Pentium M

modprobe speedstep-centrino

Otros (Desconocido)

Si tu procesador no funciona con ninguno de los módulos mostrados arriba, puedes intentar, aunque no se puede asegurar que funcione, el siguiente módulo:

modprobe acpi-cpufreq

4.- Montando los módulos de escalamiento:

modprobe cpufreq\_conservative

modprobe cpufreq\_ondemand

modprobe cpufreq\_powersave

modprobe cpufreg stats

modprobe cpufreq\_userspace

5.- Probando y configurando

Para mostrar los gobernadores disponibles:

cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling\_available\_governors

La salida que deberías observar es como la que se muestra debajo:

powersave conservative ondemand performance

## 6.- Ejecutar los módulos al inicio

Dependiendo el modo que escojas, agrega una o todas las línes al final de /etc/modules

cpufreq\_conservative

cpufreq\_ondemand

cpufreq\_powersave

cpufreg stats

cpufreq\_userspace

Agrega también el módulo que se nombra en el paso 3.

7.- Instalar cpufregutils

Esta es una simple herramienta que permite hacer uso de los módulos y controlarlos desde la consola:

apt-get install cpufrequtils

Para probarlo:

cpufreq-info

8.- Seleccionar un gobernador.

Los diferentes gobernadores controlan cómo las velocidades del procesador son escaladas.

Las opciones son:

ondemand

Frecuencia de procesamiento basada en la carga.

conservative

Este modo es parecido al gobernador ondemand, el procesador se configura de alguna manera dependiendo del uso. Difiere en que el comportamiento del conservative hace el escalado de manera mucho más gradual que ondemand que realiza saltos a la máxima velocidad en el momento en que un proceso lo requiera.

performance

La CPU funciona solamente en la frecuencia máxima sin importar carga.

powersave

La CPU funciona solamente en la frecuencia mínima sin importar carga.

Prueba los gobernadores:

cpufreq-set -g ondemand

Nota: Puedes usar el gobernador que desees.

En sistemas con más de un procesador, necesitas repetir el último comando para cada procesador que tengas especificando el parámetro -c (CPU). Por tanto el comando que se mostró arriba aplica para un solo procesador. En caso de tener un procesador de doble núcleo:

cpufreq-set -c 0 -g ondemand

cpufreg-set -c 1 -g ondemand

Para ver cuántos procesadores tienes, ejecuta:

Is /sys/devices/system/cpu/

9.- Configurar cpufrequtils para que automáticamente configure el gobernador escogido en el inicio:

Edita el archivo /etc/default/cpufregutils. Y cambia la línea:

ENABLE="false"

а

ENABLE="true"

Configura la variable GOVERNOR según el nombre del gobernador que escogiste en el paso 8.