

SHARP

آلة حاسبة للطباعة الحرارية

THERMAL PRINTING CALCULATOR

EL-T3314

دليل التشغيل

OPERATION MANUAL

10 14

DIGIT SELECTOR:

“10”: Sets the calculator to 10 Digit Mode with larger print.
“14”: Sets the calculator to 14 Digit Mode with normal size print.

Note: When switching to the other mode, memory contents excluding the tax and conversion rate will be cleared.

5/4

ROUNDING SELECTOR:

“ $\uparrow$ ”: An answer is rounded up.
“5/4”: An answer is rounded off.
“ $\downarrow$ ”: An answer is rounded down.
Note: The decimal point floats during successive calculation by the use of $\times$ or $\div$.
If the decimal selector is set to “F” then the answer is always rounded down ($\downarrow$).

63210A

DECIMAL / ADD MODE SELECTOR:

“6 3 2 1 0”: Presets the number of decimal places in the answer.
“F”: The answer is displayed in the floating decimal system.
“A”: The decimal point in addition and subtraction entries is automatically positioned to the 2nd digit from the lowest digit of entry number. Use of the add mode permits addition and subtraction of numbers without entry of the decimal point. Use of $\times$, $\div$ and $\pm$ will automatically override the add mode and decimally correct answers will be printed.

63210A

محدد الوضع العشري/الإضافة:

“0 1 2 3 6”: يحدد مسبقاً عدد المنازل العشرية في الإجابة.
“F”: يتم عرض الإجابة بالنظام العشري العالم.
“A”: يتم وضع العلامة العشرية في إدخالات الجمع وال طرح ويتم وضعها تلقائياً على الرقم الثاني من أدنى رقم من رقم الإدخال الأدنى. يسمح استخدام وضع الإضافة بجمع وطرح الأعداد دون إدخال العلامة العشرية دون إدخال العلامة العشرية. سيؤدي استخدام $\times$ و $\div$ و $\pm$ سوف يتجاوز تلقائياً وضع الإضافة تلقائياً وستتم طباعة الإجابات الصحيحة عشرياً.

TIME

TIME CALCULATION KEY:

• Utilize this key to enter hours and minutes in time calculations.
• Press this key after entering an hour or minute value. (There is no need to press this key when entering a second value.)
• To bypass hour entry, press this key after entering 0.
• To bypass minute entry, you may press this key alone, or press it after entering 0.
• When this key is pressed, if the preceding entry is in any of the following ranges, it is set as an hour or minute value:
Hour: Within 6 digits
Minute: 0 to 99 (An entry above 60 is rounded up to one hour. If a value of more than 3 digits is entered, only the least significant two digits take effect.)
• A second value is set when it is entered in the following range:
Second: 0 to 99 (An entry above 60 is rounded up to one minute. If a value of more than 3 digits is entered, only the least significant two digits take effect.)

3

PAPER FEED KEY

For better printing, after setting the paper and after cutting the paper, press $\rightarrow$.

→

LAST DIGIT CORRECTION KEY

GT

GRAND TOTAL KEY

CE

CLEAR / CLEAR ENTRY KEY

Press this key twice, followed by TAX , to print the set tax rate.

✳

TOTAL KEY

×

MULTIPLICATION KEY

÷

DIVISION KEY

−

SUBTRACTION KEY

+

ADDITION KEY

=

EQUAL KEY

±

CHANGE SIGN KEY

MEM

MEMORY TOTAL CLEAR KEY

RM

MEMORY SUBTOTAL RECALL KEY

M+

MEMORY PLUS KEY

M−

MEMORY MINUS KEY

TAX+

TAX-INCLUDING KEY

TAX−

PRE-TAX KEY

%

PERCENT KEY

1/x

NON-ADD/ SUBTOTAL KEY:

Non-add – When this key is pressed right after an entry of a number in the Print mode, the entry is printed on the left-hand side with the symbol “#”. This key is used to print out numbers not subject to calculation such as code, date, etc.
Subtotal – Used to get subtotal(s) of additions and/or subtractions. When pressed following the $+$ or $−$ key, the subtotal is printed with the symbol “Q” and the calculation may be continued.
By pressing this key even in the Non-print mode, the displayed number is printed.

RATE

CONVERSION KEY:

This key is used:
• to store the conversion rate (by the use of the rate setting mode selector).
• obtains a value by multiplying a given number with a specified conversion rate.
• to recall the presently stored rate for check. Press CE first to clear the calculation register and reset an error condition, then press RATE .

RATE

CONVERSION KEY:

This key is used to obtain a value by dividing a given number with a specified conversion rate.

63210A

محدد الأرقام:

“10”: يضبط الآلة الحاسبة على وضع ١٠ أرقام مع طباعة أكبر.
“14”: يضبط الآلة الحاسبة على وضع ١٤ رقماً مع طباعة بالحجم العادي.

ملاحظة: عند التبديل إلى الوضع الآخر، فإن محتويات الذاكرة باستثناء الضريبة ومعدل التحويل سيتم مسحها.

5/4

محدد التقريب:

“ $\uparrow$ ”: يتم تقريب الإجابة لأعلى.
“5/4”: يتم تقريب الإجابة لأعلى.
“ $\downarrow$ ”: يتم تقريب الإجابة لأسفل.
ملاحظة: تطفو الفاصلة العشرية أثناء العمليات الحسابية المتتالية باستخدام $\times$ و $\div$.
إذا تم ضبط المحدد العشري على “F” فإن الإجابة تكون دائماً مقربة لأسفل ($\downarrow$).

63210A

محدد الوضع العشري/الإضافة:

“0 1 2 3 6”: يحدد مسبقاً عدد المنازل العشرية في الإجابة.
“F”: يتم عرض الإجابة بالنظام العشري العالم.
“A”: يتم وضع العلامة العشرية في إدخالات الجمع وال طرح ويتم وضعها تلقائياً على الرقم الثاني من أدنى رقم من رقم الإدخال الأدنى. يسمح استخدام وضع الإضافة بجمع وطرح الأعداد دون إدخال العلامة العشرية دون إدخال العلامة العشرية. سيؤدي استخدام $\times$ و $\div$ و $\pm$ سوف يتجاوز تلقائياً وضع الإضافة تلقائياً وستتم طباعة الإجابات الصحيحة عشرياً.

TIME

مفتاح حساب الوقت:

• استخدم هذا المفتاح لإدخال الساعات والدقائق في العمليات الحسابية للوقت.
• اضغط على هذا المفتاح بعد إدخال قيمة ساعة أو دقيقة (ليس هناك حاجة للضغط على هذا المفتاح عند إدخال قيمة ثانية).
• لتتكرر إدخال ساعة، اضغط على هذا المفتاح بعد إدخال ..
• لتتكرر إدخال دقيقة، قد تضغط على هذا المفتاح بمرهه أو اضغط عليه بعد إدخال ..
• عند الضغط على هذا المفتاح إذا كان الإدخال السابق يقع ضمن أي من النطاقات التالية، يتم ضبطه بقيمة ساعة أو الدقيقة:
الساعة: ضمن ٦ أرقام
دقيقة: من ٠ إلى ٩٩ (الإدخال أعلى من ٦٠ يتم تقريبه للأعلى إلى ساعة واحدة في حالة إدخال قيمة أكثر من ٣ أرقام. يؤثر فقط آخر رقمين كبيرين).
• يتم ضبط قيمة ثانية عند إدخالها في النطاق التالي:
الثانية: من ٠ إلى ٩٩ (الإدخال أعلى من ٦٠ يتم تقريبه للأعلى إلى دقيقة واحدة في حالة إدخال قيمة أكثر من ٣ أرقام. يؤثر فقط آخر رقمين كبيرين).

3

مفتاح تغذية الورق

لطباعة أفضل، بعد ضبط الورق وبعد قص الورق الورق، اضغط على $\rightarrow$.

→

مفتاح تصحيح الرقم الأخير

GT

مفتاح المجموع الكلي

CE

مفتاح مسح الدخول

اضغط على هذا المفتاح مرتين، متبوعاً ب TAX ، لطباعة الضريبة المحددة المحددة.

✳

مفتاح الإجمالي

×

مفتاح الضرب

÷

مفتاح القسمة

−

مفتاح الطرح

+

مفتاح الجمع

=

مفتاح يساوي

±

مفتاح تغيير العلامة

MEM

مفتاح المسح الكلي للذاكرة

RM

مفتاح استرجاع الذاكرة الفرعية

M+

مفتاح زيادة الذاكرة

M−

مفتاح طرح الذاكرة

TAX+

مفتاح إضافة الضريبة

TAX−

مفتاح ما قبل الضريبة

%

مفتاح النسبة المئوية

1/x

مفتاح غير مضاف/إجمالي فرعي:

غير مضاف - عند الضغط على هذا المفتاح مباشرة بعد إدخال رقم رقم في وضع الطباعة، تتم طباعة الإدخال على الجانب الأيسر مع الرمز “#”. يُستخدم هذا المفتاح يُستخدم لطباعة الأرقام غير الخاضعة مثل الرمز والتاريخ وما إلى ذلك.
المجموع الفرعي - يُستخدم للحصول على المجموع الفرعي للإضافات و/أو عمليات الطرح. عند الضغط عليه بعد مفتاح $+$ أو $−$ المفتاح، تتم طباعة المجموع الفرعي مع بالرمز “Q” ويمكن متابعة العملية الحسابية المتابعة.
بالضغط على هذا المفتاح حتى في وضع عدم الطباعة، تتم طباعة الرقم تتم طباعة الرقم المخزّن.

RATE

مفتاح التحويل:

يُستخدم هذا المفتاح
• لتخزين معدل التحويل (عن طريق استخدام محدد وضع المعدل محدد وضع التحويل).
• للحصول على قيمة من خلال ضرب رقم معين مع معدل تحويل محدد.
• لاستدعاء المعدل المخزن حالياً للتحقق منه. اضغط على CE أولاً لمسح سجل الحساب وإعادة تعيين حالة حالة الخطأ، ثم اضغط على RATE .

RATE

مفتاح التحويل:

يُستخدم هذا المفتاح للحصول على قيمة بقسمة رقم معين مع معدل تحويل محدد.

901B13

رموز العرض:

MGN COST : يظهر عند إدخال الهامش أو حسابه.
COST : يظهر عند إدخال سعر التكلفة أو أو عند احتسابه.
SELL : يظهر عند إدخال أو حساب سعر البيع أو عند احتسابه.
TAX RATE TAX+ : يظهر عند تعيين معدل الضريبة.
TAX− : يظهر عندما يتم تضمين الضريبة في الحساب النتيجة.
RATE E G M TIME : يظهر عند تعيين معدل التحويل.
E : يظهر عند اكتشاف تجاوز أو خطأ آخر.
G : يظهر عند وجود رقم في ذاكرة المجموع الكلي.
M : يظهر عند وجود رقم في الذاكرة.
TIME : يظهر عند عرض الوقت.

HOW TO CONNECT THE PLUG ATTACHMENT

كيفية توصيل مرفق القابس

١) Plug attachment: Set either one.

محول التيار متردد

Three-Prong Blades

شفرات ثلاثية الأطراف

Round Thin Pins

دبابيس دائرية رفيعة مستديرة

٢) Check the shape of the connection between the AC adaptor and the plug attachment, and align the position.

تحقق من شكل الوصلة بين محول التيار المتردد وملحق القابس، وقيم بمحاذاة الموضع

٣) Securely insert the plug attachment and then rotate it to the right (LOCK) until it clicks into place.
* When removing, press the PUSH button and rotate to the left (OPEN).

قم بإدخال مرفق القابس بإحكام ثم قم بتدويره إلى اليمين (LOCK) حتى يستقر في مكانه.
* عند الإزالة، اضغط على زر PUSH وأدره إلى اليسار (OPEN).

DO NOT PULL PAPER BACKWARDS AS THIS MAY CAUSE DAMAGE TO PRINTING MECHANISM.

لا تسحب الورق للخلف لأن ذلك قد يسبب تلف الآلة الطباعة.

SHARP CORPORATION

OPERATIONAL NOTES

To insure trouble-free operation of your SHARP calculator, we recommend the following:

- The calculator should be kept in areas free from extreme temperature changes, moisture, and dust.
- A soft, dry cloth should be used to clean the calculator. Do not use solvents or a wet cloth.
- Since this product is not waterproof, do not use it or store it where fluids, for example water, can splash onto it. Raindrops, water spray, juice, coffee, steam, perspiration, etc. will also cause malfunction.
- If service should be required, use only a SHARP servicing dealer, a SHARP approved service facility or SHARP repair service.
- Do not wind the cord around the body or otherwise forcibly bend or twist it.
- Unplug the calculator by pulling on the plug portion, not the cord.
- Do not place objects on the cord. Do not run the cord under rugs, mats, or other such objects.
- This product, including accessories, may change due to upgrading without prior notice.

SHARP will not be liable nor responsible for any incidental or consequential economic or property damage caused by misuse and/or malfunctions of this product and its peripherals, unless such liability is acknowledged by law.

ملاحظات التشغيل

لضمان تشغيل خالٍ من المشاكل لحاسبة شارب الخاصة بك، نوصي بما يلي:

- يجب الحفاظ على الحاسبة في مناطق خالية من التغيرات الكبيرة في درجة الحرارة والرطوبة والأتربة.
- يجب استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة لتنظيف الحاسبة. لا تستخدم المذيبات أو قطعة قماش مبللة.
- نظرًا لكون هذا المنتج غير مقاوم للماء، لا تستخدمه أو تخزنه في مكان السوائل مثل الماء، فقد يرش عليه. ستسبب أيضًا قطرات المطر وازدحام الماء والعصير والقهوة والبخار والعرق وغيرها حدوث خلل وظيفي.
- إذا كانت الخدمة مطلوبة، فاستخدم فقط وكيل خدمة شارب أو مرفق خدمة معتمد من شارب أو خدمة إصلاح شارب.
- لا تلم بلف السلك حول الجسم أو ثنيه أو وله بالقوة أو ثنيه أو وله بالقوة.
- افصل الآلة الحاسبة عن طريق سحب جزء القابس وليس السلك.
- لا تضع أشياء على السلك. لا تمرر السلك تحت السجاد أو الحصير أو أشياء أخرى من هذا القبيل.
- قد يتغير هذا المنتج، بما في ذلك الملحقات، بسبب التحديث دون إشعار مسبق.

لا تتأزم شارب ولا تتحمل المسؤولية عن أي أضرار اقتصادية أو للممتلكات عارضة أو نتيجة ناتجة عن سوء استخدام و/أو وجود خلل وظيفي في هذا المنتج والوحدات الطرفية الملحقة به، ما لم يتم الاعتراف بهذا الالتزام بموجب القانون.

OPERATING CONTROLS

OFF P-ON P-IC

POWER SWITCH; PRINT / ITEM COUNT MODE SELECTOR:

“OFF”: Power OFF.

“P”: Power ON. Set to the non-print mode.

“P-”: Power ON. Set to the print mode.

“P-IC”: Power ON. Set to the print and item count mode.

- For addition or subtraction, each time $\pm$ is pressed, 1 is added to the item counter, and each time $−$ is pressed, 1 is subtracted.
 - The count is printed when the calculated result is obtained.
 - Pressing of $\times$, CE , CE clears the counter.
- When the grand total/rate setting mode selector is in the ON position (GT), the counter will count the number of times that the calculation results have been stored in the grand total memory. To print and clear the count, press the GT key. The memory item counter will count the number of times that the $\text{M}+$ key has been pressed in the addition.
Note:
 - Each time the $\text{M}−$ key is used in the subtraction, 1 will be subtracted from the count.
 - The count is printed when the memory is recalled.
 - Pressing of the $\text{M}+$ key clears the counter.

Note: The counter has a maximum capacity of 3 digits (up to ±999).
If the count exceeds the maximum, the counter will recount from zero.

عمليات التحكم في التشغيل

OFF P-ON P-IC

مفتاح الطاقة: محدد وضع الطباعة/عدد العناصر:

“OFF”: إيقاف تشغيل.
“P”: تشغيل. اضغط على وضع عدم الطباعة.
“P-IC”: تشغيل. اضغط على وضع الطباعة وعدد العناصر.

- للمجموع أو الطرح، في كل مرة يتم $+$ يتم الضغط عليه، يُضاف ١ إلى عداد العناصر، و في كل مرة $−$ يتم الضغط عليها، يتم طرح ١.
 - تتم طباعة العدد عند الحصول على النتيجة المحسوبة التي تم الحصول عليها.
 - الضغط على $\times$, CE , CE مسح العداد.
- عندما يكون محدد وضع الإجمالي الكلي/ضبط المعدل في وضع التشغيل (GT)، سحسب العداد عدد المرات التي تم فيها تخزين نتائج عملية الحساب في الذاكرة الإجمالية الكبرى لطباعة ومسح العدد، اضغط على GT المفتاح.
- سحسبب عداد عناصر الذاكرة عدد المرات التي تم فيها الضغط على $\text{M}+$ المفتاح في الإضافة.
ملاحظة:
 - في كل مرة يتم فيها استخدام المفتاح $\text{M}−$ في عملية الطرح، يتم طرح ١ من العدد.
 - تتم طباعة العدد عند استدعاء الذاكرة.
 - يتمحسب الضغط على المفتاح $\text{M}+$ العداد.

ملاحظة: يحفظ العداد بأقصى سعة من ٣ أرقام (حتى ±٩٩٩). في حالة تجاوز العدد الحد الأقصى، يُعيد العداد العد من الصفر.

GT RATE

GT • SET

محدد الوضع إجمالي كلي/ضبط المعدل:

“GT”: الإجمالي الكلي

“•”: متعادل

“RATE SET”: إعداد المعدل

معدل الضريبة:
• اضغط CE ثلاث مرات، أدخل معدل الضريبة، متبوعاً ب $\text{TAX}+$.
• يمكن تخزين ٤ أرقام كحد أقصى (لا يتم احتساب الفاصلة العشرية كرقم).
معدل التحويل:
• اضغط CE ثلاث مرات، أدخل معدل التحويل، متبوعاً بالرمز RATE .
• يمكن تخزين ٦ أرقام كحد أقصى (لا يتم احتساب الفاصلة العشرية كرقم). كرقم).

ملاحظة:

- تأكد من ضبط هذا المحدد على الموضع “•” عند تخزين كل معدل.
- بالنسبة لمعدل التحويل ومعدل الضريبة/الخصم، يمكن تخزين قيمة واحدة لكل منهما يمكن تخزين قيمة واحدة لكل منهما. إذا قمت بإدخال جديدة، سيتم مسح المعدل السابق.

معدل الضريبة:
• اضغط CE ثلاث مرات، أدخل معدل الضريبة، متبوعاً ب $\text{TAX}+$.
• يمكن تخزين ٤ أرقام كحد أقصى (لا يتم احتساب الفاصلة العشرية كرقم).
معدل التحويل:
• اضغط CE ثلاث مرات، أدخل معدل التحويل، متبوعاً بالرمز RATE .
• يمكن تخزين ٦ أرقام كحد أقصى (لا يتم احتساب الفاصلة العشرية كرقم). كرقم).

ملاحظة:

- تأكد من ضبط هذا المحدد على الموضع “•” عند تخزين كل معدل.
- بالنسبة لمعدل التحويل ومعدل الضريبة/الخصم، يمكن تخزين قيمة واحدة لكل منهما يمكن تخزين قيمة واحدة لكل منهما. إذا قمت بإدخال جديدة، سيتم مسح المعدل السابق.

