SHARP

KZ-SU11

Sandwich Toatser
Сэндвичница
ساندویچ ساز
صانع ساندویتش

Please read these instructions carefully before operating the appliance

0033

OPERATION MANUAL

Safety Notices

Please follow this instruction manual strictly to operate this unit correctly.

To avoid personal injury and property loss, please comply with the following safety notices. Accidents may occur if the user doesn't comply with the safety notices and operate the unit incorrectly.

- Before commissioning this device please read the instruction manual carefully.
- Please keep these instructions, the guaranty certificate, the sales receipt and, if possible, the carton with the inner packaging.
- The device is intended exclusively for private and not for commercial use!
- Always remove the plug from the socket whenever the device is not in use, when attaching accessory parts, cleaning the device or whenever a disturbance occurs. Switch off the device before. Pull on the plug, not on the cable.
- In order to protect children from the dangers of electrical appliances, never leave them unsupervised with the device. Consequently, when selecting the location for your device, do so in such a way that children do not have access to the device. Take care to ensure that the cable does not hang down.
- Test the device and the cable regularly for damage. If there is damage of any kind, the device should not be used.
- Do not repair the device yourself, but take this to nearest authorized service station.
- Keep the device and the cable away from heat, direct sunlight, moisture, sharp edges and such like.
- Never use the device unsupervised! Switch off the device whenever you are not using it, even if this is only for a moment.
- Do not use the device outdoors.
- Under no circumstances must the device be placed in water or other liquid, or come into contact with such. Do not use the device with wet or moist hands.
- Should the device become moist or wet, remove the mains plug from the socket immediately. Do not reach into the water.
- Use the device only for the intended purpose.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and

supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

- The baking surfaces get very hot. Touch the handles only.
- Put the unit down onto a heat-resistant surface or mat.
- In order to prevent heat from building up, do not put the unit directly underneath a cupboard. Ensure that there is enough space all around.
- Beware of steam coming out when you open the baking section.
- The steak can burn, so never use the toaster near or below curtains and other inflammable materials.
- A risk of fire and electrical shock exists in all electrical appliances and may cause personal injury or death. Please follow all safety instructions.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Do not immerse the appliance in any liquid.
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.
- Charcoal or similar combustible fuels must not be used with this appliance.

If you have any concerns regarding the performance and use of your appliance, please visit www.sharpmea.com

Ensure the above safety precautions are understood. Read carefully and save all the instructions provided with an appliance.

Operation Method

Starting-up the unit
NON-STICK COATING
Lightly grease the baking surfaces before the unit is used for the first time. Use the appliance for about 10 minutes with the toasting surfaces closed (see "using the unit"). Then wipe it down with a damp cloth.
Please do not eat the first pieces of toast you make.

Using the unit

1. Put the plug into an earthed 220-240V,50/60Hz mains socket, the power is 680-820W.
   The Red Neon (POWER) and the Green Neon light up.
   Red Neon indicates connection into the electric power supply.
   Green Neon indicates heating of the cooking plates.
2. Keep the baking unit closed during the warming-up time.
   When the cooking plates are heated to the operating temperature, the Green Neon will be turned off.
   Note: the Green Neon keeps turning on and off while the power is turned on. This means that the operating temperature of cooking plates is constantly maintained.
3. Open the cover and place some sandwich. Then close the lid gently. Block the handle with the hinge. The sandwich will be finished after 3 to 5 minutes.
   Note: The cooking time depends on the type of bread, filling and your preferred toasting level.

4. Open the lid and remove the slices of sandwich with a wooden fork or the like. Do not use pointed or sharp objects to avoid damaging the coating of the baking surfaces.

5. The baking section should always be closed in the intervals between baking. Before cooking another sandwich, close the sandwich maker and wait until the green indicator light is turned off. After you finish using the product, please make sure the power is completely turned off.

Cleaning and Maintenance

- Pull out the mains plug and allow the unit to cool down.
- Brush away remains of crumbs from the baking surfaces
- Clean the machine only with a slightly damp cloth.
- Do not use abrasive detergents.
- This appliance conforms with the CE directives for radio interference suppression and low-voltage safety and has been built to meet current safety requirements. Subject to technical changes without prior notice.

SHARP

KZ-SU11

Сэндвичница

Внимательно прочитайте это руководство, прежде чем использовать прибор

0033

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Правила техники безопасности

Чтобы правильно работать с данным прибором, строго соблюдайте настоящее руководство по эксплуатации.

Чтобы предотвратить травмы персонала и ущерб собственности, необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности.

При несоблюдении правил техники безопасности и при неправильной эксплуатации прибора могут произойти несчастные случаи.

- Перед началом использования этого устройства внимательно прочитайте руководство.
- Сохраните это руководство, гарантийный талон, квитанцию о продаже и, по возможности, коробку с внутренней упаковкой.
- Устройство предназначено исключительно для частного, а не для коммерческого использования.
- Вынимайте вилку из розетки, если устройство не используется, при подключении дополнительных компонентов, чистке устройства, а также в случае его неисправности. Сначала выключите устройство. Держите за вилку, а не за кабель.
- Чтобы защитить детей от опасности поражения электрическим током от электроприборов, не следует оставлять их с устройством без присмотра. Поэтому выбирайте такое место для вашего устройства, куда дети не имеют доступ. Следите за тем, чтобы кабель не свисал.
- Регулярно проверяйте устройство и кабель на наличие повреждений. Устройство не следует использовать при наличии каких-либо повреждений.
- Не ремонтируйте устройство самостоятельно, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- Держите устройство и кабель вдали от источников тепла, прямого солнечного света, влаги, острых краев и т. п.
- Никогда не оставляйте устройство без присмотра во время использования! Выключайте устройство, когда вы им не пользуетесь, даже ненадолго.
- Не используйте устройство вне помещения.
- Ни при каких обстоятельствах не допускается попадание на устройство воды или другой жидкости, а также запрещается погружать устройство в воду или другую жидкость. Не используйте устройство с мокрыми или влажными руками.
- Если на устройство попала жидкость или вода, немедленно выньте вилку из розетки. Не используйте воду.
- Используйте устройство только по назначению.
- Допускается использование прибора детьми 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами,

не имеющими опыта и знания, необходимых при обращении с такими изделиями, при условии, что за ними осуществляется соответствующий надзор или они ознакомлены с инструкциями, касающимися безопасного использования прибора и объясняющими риски, возникающие в ходе его использования. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором, только если они старше 8 лет и только под присмотром взрослых. Храните прибор и шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.

- Нагревательные пластины очень горячие. Беритесь только за ручки.
- Ставьте устройство на жаростойкую поверхность или коврик.
- Чтобы избежать тепловой пробки, не устанавливайте прибор непосредственно под шкафами. Позаботьтесь о том, чтобы было достаточно места.
- При открывании полуформ остерегайтесь выходящего пара.
- Мясо может подгореть, по этой причине ни в коем случае не ставьте тостер вблизи или под занавесками или другими легковоспламеняющимися предметами!
- Все электрические приборы представляют риск пожара и поражения электрическим током, что может привести к травмам или смерти. Следуйте всем инструкциям по технике безопасности.
- Если сетевой шнур поврежден, его необходимо заменить у производителя, или в авторизованном сервисном центре либо обратиться к аналогичному квалифицированному персоналу во избежание опасности.
- Не погружайте прибор в какую-либо жидкость.
- Во время работы температура доступной поверхности прибора может быть очень высокой.
- Запрещается использовать древесный уголь или другое подобное горючее с этим прибором.

Если у вас возникли вопросы, относящиеся к эксплуатационным характеристикам и использованию прибора, посетите наш сайт www.sharpmea.com

Убедитесь, что вы поняли вышеупомянутые инструкции по технике безопасности.

Внимательно прочитайте и сохраните все инструкции, поставляемые в комплекте с прибором.

Наименование деталей:-

Запуск устройства

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ
Слегка смажьте нагревательные поверхности прежде, чем использовать устройство в первый раз. Используйте прибор около 10 минут с закрытыми поверхностями для подрумянивания (см. «Эксплуатация»). Затем протрите его влажной тряпкой.
Не ешьте первые кусочки тоста, который вы сделали.

Эксплуатация

1. Вставьте вилку в розетку с заземлением 220-240 В, 50/60Hz Гц, потребляемая мощность 680-820Вт. Загорится красный неоновый индикатор питания (POWER), затем зеленый неоновый индикатор.

2. Не открывайте нагревательное устройство во время разогрева.
3. Откройте крышку и положите сэндвич. Затем аккуратно закройте крышку. Зафиксируйте ручку защелкой. Стейк готовится 3-5 минут.
4. Откройте крышку и извлеките сэндвич помощью деревянной вилки или аналогичного прибора. Не используйте острые предметы, чтобы не повредить покрытие нагревательных поверхностей.

5. Не следует оставлять открытыми полуформы в перерывах между готовкой.

Чистка и техническое обслуживание:-

- Вытяните вилку сетевого шнура и дайте устройству остыть.
- Удалите остатки крошек с нагревательных поверхностей.
- Протирайте прибор только слегка влажной тряпкой.
- Не используйте абразивные моющие средства.
- Данное устройство соответствует CE Директиве о подавлении радиопомех и низковольтной безопасности, а также было произведено с соблюдением требований по безопасному использованию тока. Подлежит техническим изменениям без предварительного уведомления.

SHARP

KZ-SU11

Сэндвичница

Внимательно прочитайте это руководство, прежде чем использовать прибор

0033

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

نکات ایمنی

برای راه اندازی صحیح این وسیله، لطفاً موارد عنوان شده در این دفترچه راهنمای دستورالعمل را به دقت دنبال کنید.

برای اجتناب از آسیب شخصی و از دست دادن اموال، لطفاً نکات ایمنی را رعایت کنید.

اگر این نکات ایمنی را رعایت نکنید و وسیله را به طور صحیح راه اندازی نکنید ممکن است خطرات و مشکلاتی روی دهد.

- قبل از سفارش دستگاه، لطفا راهنمای استفاده از آن را با دقت بخوانید.
- لطفا این دستورالعمل‌ها، ضمانت‌نامه، رسید فروش و اگر ممکن است کارتون و پکیج داخلی آنها را نگه‌دارید!
- این دستگاه برای مصارف خاص تعیین شده است و مصرف بازرگانی ندارد!
- همیشه زمانی که با دستگاه کاری ندارید، پخش‌های آنرا نصب می‌کنید، زمان تمیزکردن یا زمانی که نقصی رخ داده است، فیش آنرا بکشید. قبل از آن دستگاه را خاموش کنید. فیش را بکشید، نه کابل.
- برای محافظت کودکان از خطرات دستگاه‌های برقی، هرگز آنرا را در کنار دستگاه‌ها تنها نگذارید. در نتیجه، زمانی که مکانی را برای دستگاه انتخاب می‌کنید، مکانی را انتخاب کنید که کودکان دستشان به آن نرسد. مراقب باشید که کابل‌ها اتصالی نداشته باشند.
- بەصورت مداوم دستگاه و کابل آنرا ازمایش کنید. اگر هرگونه خطری وجود داشته باشد، دستگاه نباید مورد استفاده قرار بگیرد.
- خودتان دستگاه را تعمیر نکنید، آنرا به نزدیکترین ایستگاه خدمات مجاز ببرید.
- دستگاه و کابل آنرا دور از حرارت، نور مستقیم آفتاب، جای مربوط، لبه‌های تیز و ازاین قبیل نگه دارید.
- هیچوقت دستگاه را بدون آزمایش‌کردن بەکار نبرید. زمانی که با دستگاه کاری ندارید، آنرا خاموش کنید، حتی اگر الان است.
- دستگاه را در فضای بیرون بەکار نبرید.
- تحت هیچ شرایطی نباید دستگاه را در آب یا دیگر مایعات، یا تحت تماس این موارد قرار داد. این دستگاه را با دست خیس یا مرطوب استفاده نکنید.
- اگر دستگاه مرطوب یا خیس شد، فورا فیش‌های اصلی را از پریز بکشید. نباید به آب نزدیک شود.
- دستگاه را صرفا برای هدف مورد نظر بەکار ببرید.
- کودکان 8 سال بالاتر از آن و کسانی که دارای توانایی جسمانی یا حسی و روحی کمتری دارند یا تجربه و دانش کافی ندارند می‌توانند از این دستگاه استفاده کنند اگر مراقبت و دستورالعملهای استفاده از این دستگاه بەنحوی امن به آنها ارائه شده باشد و خطرات مربوطه را درک کرده باشند. پاک‌کردن و نگه‌داشتن آن نباید توسط کودکان انجام شود، مگر اینکه آنها بالاتر 8 سال باشند و تحت مراقبت نیز باشند. دستگاه و سیم هایش را دور از دست اطفال کمتر از 8 سال قرار دهید.

- سطوح پخت بسیار داغ می‌شوند. تنها دستگیره‌ها را بەکار ببرید.
- واحدرا بر روی سطحی عایق یا پادری قرار دهید.
- برای جلوگیری از افزایش حرارت، دستگاه را مستقیما زیر گنجه قرار ندهید. مطمئن شوید که جای کافی وجود دارد.
- هنگامی که سر بخش پختن را برمی‌دارید، مراقبت بخاری که از آن خارج می‌شود باشید.
- دستگاه می‌تواند موجب آتش‌سوز شود، بنابراین هرگز تستر را نزدیک یا زیر پرده و دیگر مواد قابل اشتعال استفاده نکنید!
- در همه‌ی دستگاه‌های الکتریکی خطر آتش‌سوزی و شوک الکتریکی وجود دارد و ممکن است منجر به صدماتی به فرد و حتی مرگ بشود. لطفا دستورالعمل‌های ایمنی را در نظر بگیرید.
- اگر سیم دستگاه آسیب دید، باید کارخانه یا نمایندگی آن یا فرد مجرب آنرا تعویض کند تا مشکلی پیش نیاید.
- دستگاه را خیس نکنید.
- زمانی که دستگاه کار می‌کند، سطوح آن ممکن است داغ بشود.
- نباید زغال سنگ یا دیگر سوخت‌های قابل اشتعال در این دستگاه بەکار برده شود.

دفترچه راهنمای عملکرد

SHARP

KZ-SU11

ساندویچ ساز

لطفا قبل از استفاده از این دستگاه دستورالعمل‌ها را با دقت بخوانید

0033

Чистка и техническое обслуживание:-

- Вытяните вилку сетевого шнура и дайте устройству остыть.
- Удалите остатки крошек с нагревательных поверхностей.
- Протирайте прибор только слегка влажной тряпкой.
- Не используйте абразивные моющие средства.
- Данное устройство соответствует CE Директиве о подавлении радиопомех и низковольтной безопасности, а также было произведено с соблюдением требований по безопасному использованию тока. Подлежит техническим изменениям без предварительного уведомления.

Правила техники безопасности

Чтобы правильно работать с данным прибором, строго соблюдайте настоящее руководство по эксплуатации.

Чтобы предотвратить травмы персонала и ущерб собственности, необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности.

При несоблюдении правил техники безопасности и при неправильной эксплуатации прибора могут произойти несчастные случаи.

- Перед началом использования этого устройства внимательно прочитайте руководство.
- Сохраните это руководство, гарантийный талон, квитанцию о продаже и, по возможности, коробку с внутренней упаковкой.
- Устройство предназначено исключительно для частного, а не для коммерческого использования.
- Вынимайте вилку из розетки, если устройство не используется, при подключении дополнительных компонентов, чистке устройства, а также в случае его неисправности. Сначала выключите устройство. Держите за вилку, а не за кабель.
- Чтобы защитить детей от опасности поражения электрическим током от электроприборов, не следует оставлять их с устройством без присмотра. Поэтому выбирайте такое место для вашего устройства, куда дети не имеют доступ. Следите за тем, чтобы кабель не свисал.
- Регулярно проверяйте устройство и кабель на наличие повреждений. Устройство не следует использовать при наличии каких-либо повреждений.
- Не ремонтируйте устройство самостоятельно, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр.
- Держите устройство и кабель вдали от источников тепла, прямого солнечного света, влаги, острых краев и т. п.
- Никогда не оставляйте устройство без присмотра во время использования! Выключайте устройство, когда вы им не пользуетесь, даже ненадолго.
- Не используйте устройство вне помещения.
- Ни при каких обстоятельствах не допускается попадание на устройство воды или другой жидкости, а также запрещается погружать устройство в воду или другую жидкость. Не используйте устройство с мокрыми или влажными руками.
- Если на устройство попала жидкость или вода, немедленно выньте вилку из розетки. Не используйте воду.
- Используйте устройство только по назначению.
- Допускается использование прибора детьми 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, лицами,

не имеющими опыта и знания, необходимых при обращении с такими изделиями, при условии, что за ними осуществляется соответствующий надзор или они ознакомлены с инструкциями, касающимися безопасного использования прибора и объясняющими риски, возникающие в ходе его использования. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором, только если они старше 8 лет и только под присмотром взрослых. Храните прибор и шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.

- Нагревательные пластины очень горячие. Беритесь только за ручки.
- Ставьте устройство на жаростойкую поверхность или коврик.
- Чтобы избежать тепловой пробки, не устанавливайте прибор непосредственно под шкафами. Позаботьтесь о том, чтобы было достаточно места.
- При открывании полуформ остерегайтесь выходящего пара.
- Мясо может подгореть, по этой причине ни в коем случае не ставьте тостер вблизи или под занавесками или другими легковоспламеняющимися предметами!
- Все электрические приборы представляют риск пожара и поражения электрическим током, что может привести к травмам или смерти. Следуйте всем инструкциям по технике безопасности.
- Если сетевой шнур поврежден, его необходимо заменить у производителя, или в авторизованном сервисном центре либо обратиться к аналогичному квалифицированному персоналу во избежание опасности.
- Не погружайте прибор в какую-либо жидкость.
- Во время работы температура доступной поверхности прибора может быть очень высокой.
- Запрещается использовать древесный уголь или другое подобное горючее с этим прибором.

Если у вас возникли вопросы, относящиеся к эксплуатационным характеристикам и использованию прибора, посетите наш сайт www.sharpmea.com

Убедитесь, что вы поняли вышеупомянутые инструкции по технике безопасности.

Внимательно прочитайте и сохраните все инструкции, поставляемые в комплекте с прибором.

Наименование деталей:-

Запуск устройства

АНТИПРИГАРНОЕ ПОКРЫТИЕ
Слегка смажьте нагревательные поверхности прежде, чем использовать устройство в первый раз. Используйте прибор около 10 минут с закрытыми поверхностями для подрумянивания (см. «Эксплуатация»). Затем протрите его влажной тряпкой.
Не ешьте первые кусочки тоста, который вы сделали.

Эксплуатация

1. Вставьте вилку в розетку с заземлением 220-240 В, 50/60Hz Гц, потребляемая мощность 680-820Вт. Загорится красный неоновый индикатор питания (POWER), затем зеленый неоновый индикатор.

2. Не открывайте нагревательное устройство во время разогрева.
3. Откройте крышку и положите сэндвич. Затем аккуратно закройте крышку. Зафиксируйте ручку защелкой. Стейк готовится 3-5 минут.
4. Откройте крышку и извлеките сэндвич помощью деревянной вилки или аналогичного прибора. Не используйте острые предметы, чтобы не повредить покрытие нагревательных поверхностей.

5. Не следует оставлять открытыми полуформы в перерывах между готовкой.

Чистка и техническое обслуживание:-

- Вытяните вилку сетевого шнура и дайте устройству остыть.
- Удалите остатки крошек с нагревательных поверхностей.
- Протирайте прибор только слегка влажной тряпкой.
- Не используйте абразивные моющие средства.
- Данное устройство соответствует CE Директиве о подавлении радиопомех и низковольтной безопасности, а также было произведено с соблюдением требований по безопасному использованию тока. Подлежит техническим изменениям без предварительного уведомления.

روش کارکرد:

راه‌اندازی واحد

پوشش نسوز
قبل از اینکه واحد راه برای بار اول استفاده کنید، کمی سطح پخت را چرب کنید. حدود 10 دقیقه با بستەبودن سطوح سرخ‌کردن دستگاه را بەکار ببرید. ("استفاده از واحد" را مشاهده نمایید). سپس آنرا با پارچەای مرطوب تمیز کنید.
لطفا اولیک تکەهای سرخ شده را نخورید.

استفاده از دستگاه

1. فیش را به سوکت‌های زمینی 240-220 ولت، 50/60 هرتزی وصل کنید، قدرت 820-680 وات است. چراغ نئون قرمز رنگ (قدرت) و چراغ نئون سبزرنگ روشن می‌شود.
2. واحد پخت را در زمان گرم شدن ببندید.
3. پوشش را باز کنید و مقداری ساندویچ را در آن بگذارید. سپس درب آنرا به آرامی ببندید. دستگیره را با دست بگیرید. استیک پس 3 تا 5 دقیقه می‌پزد.



4. درب را باز کنید و تکەهای ساندویچ را با چنگالی چوبی یا چیزی همانند آن بردارید. از چیزهای نوک‌تیز استفاده نکنید تا اسپیبی به پوشش سطوح ساندویچ‌ساز نرسد.



5. همیشه در هنگام پختن، بخش پخت و پز باید در فواصلی بسته باشند.

تمیز کردن و نگهداری:

- فیش را بکشید و اجازه دهید دستگاه خنک شود.
- خرده‌های مانده بر روی سطوح پخت را تمیز کنید.
- دستگاه را تنها با دستمالی کمی مرطوب پاک کنید.
- از پاک‌کننده‌های زیر استفاده نکنید.
- این دستگاه مطابق با دستورالعمل های CE برای سرکوب تداخل رادیویی و ایمنی کم ولتاژ است و برای برآورده شدن نیاز های ایمنی ساخته شده است. در ارتباط با تغییرات فنی بدون هشدار قبلی!

نکات ایمنی

برای راه اندازی صحیح این وسیله، لطفاً موارد عنوان شده در این دفترچه راهنمای دستورالعمل را به دقت دنبال کنید.

برای اجتناب از آسیب شخصی و از دست دادن اموال، لطفاً نکات ایمنی را رعایت کنید.

اگر این نکات ایمنی را رعایت نکنید و وسیله را به طور صحیح راه اندازی نکنید ممکن است خطرات و مشکلاتی روی دهد.

- قبل از سفارش دستگاه، لطفا راهنمای استفاده از آن را با دقت بخوانید.
- لطفا این دستورالعمل‌ها، ضمانت‌نامه، رسید فروش و اگر ممکن است کارتون و پکیج داخلی آنها را نگه‌دارید!
- این دستگاه برای مصارف خاص تعیین شده است و مصرف بازرگانی ندارد!
- همیشه زمانی که با دستگاه کاری ندارید، پخش‌های آنرا نصب می‌کنید، زمان تمیزکردن یا زمانی که نقصی رخ داده است، فیش آنرا بکشید. قبل از آن دستگاه را خاموش کنید. فیش را بکشید، نه کابل.
- برای محافظت کودکان از خطرات دستگاه‌های برقی، هرگز آنرا را در کنار دستگاه‌ها تنها نگذارید. در نتیجه، زمانی که مکانی را برای دستگاه انتخاب می‌کنید، مکانی را انتخاب کنید که کودکان دستشان به آن نرسد. مراقب باشید که کابل‌ها اتصالی نداشته باشند.
- بەصورت مداوم دستگاه و کابل آنرا ازمایش کنید. اگر هرگونه خطری وجود داشته باشد، دستگاه نباید مورد استفاده قرار بگیرد.
- خودتان دستگاه را تعمیر نکنید، آنرا به نزدیکترین ایستگاه خدمات مجاز ببرید.
- دستگاه و کابل آنرا دور از حرارت، نور مستقیم آفتاب، جای مربوط، لبه‌های تیز و ازاین قبیل نگه دارید.
- هیچوقت دستگاه را بدون آزمایش‌کردن بەکار نبرید. زمانی که با دستگاه کاری ندارید، آنرا خاموش کنید، حتی اگر الان است.
- دستگاه را در فضای بیرون بەکار نبرید.
- تحت هیچ شرایطی نباید دستگاه را در آب یا دیگر مایعات، یا تحت تماس این موارد قرار داد. این دستگاه را با دست خیس یا مرطوب استفاده نکنید.
- اگر دستگاه مرطوب یا خیس شد، فورا فیش‌های اصلی را از پریز بکشید. نباید به آب نزدیک شود.
- دستگاه را صرفا برای هدف مورد نظر بەکار ببرید.
- کودکان 8 سال بالاتر از آن و کسانی که دارای توانایی جسمانی یا حسی و روحی کمتری دارند یا تجربه و دانش کافی ندارند می‌توانند از این دستگاه استفاده کنند اگر مراقبت و دستورالعملهای استفاده از این دستگاه بەنحوی امن به آنها ارائه شده باشد و خطرات مربوطه را درک کرده باشند. پاک‌کردن و نگه‌داشتن آن نباید توسط کودکان انجام شود، مگر اینکه آنها بالاتر 8 سال باشند و تحت مراقبت نیز باشند. دستگاه و سیم هایش را دور از دست اطفال کمتر از 8 سال قرار دهید.

- سطوح پخت بسیار داغ می‌شوند. تنها دستگیره‌ها را بەکار ببرید.
- واحدرا بر روی سطحی عایق یا پادری قرار دهید.
- برای جلوگیری از افزایش حرارت، دستگاه را مستقیما زیر گنجه قرار ندهید. مطمئن شوید که جای کافی وجود دارد.
- هنگامی که سر بخش پختن را برمی‌دارید، مراقبت بخاری که از آن خارج می‌شود باشید.
- دستگاه می‌تواند موجب آتش‌سوز شود، بنابراین هرگز تستر را نزدیک یا زیر پرده و دیگر مواد قابل اشتعال استفاده نکنید!
- در همه‌ی دستگاه‌های الکتریکی خطر آتش‌سوزی و شوک الکتریکی وجود دارد و ممکن است منجر به صدماتی به فرد و حتی مرگ بشود. لطفا دستورالعمل‌های ایمنی را در نظر بگیرید.
- اگر سیم دستگاه آسیب دید، باید کارخانه یا نمایندگی آن یا فرد مجرب آنرا تعویض کند تا مشکلی پیش نیاید.
- دستگاه را خیس نکنید.
- زمانی که دستگاه کار می‌کند، سطوح آن ممکن است داغ بشود.
- نباید زغال سنگ یا دیگر سوخت‌های قابل اشتعال در این دستگاه بەکار برده شود.

دفترچه راهنمای عملکرد

SHARP

KZ-SU11

ساندویچ ساز

لطفا قبل از استفاده از این دستگاه دستورالعمل‌ها را با دقت بخوانید

0033

روش کارکرد:

راه‌اندازی واحد

پوشش نسوز
قبل از اینکه واحد راه برای بار اول استفاده کنید، کمی سطح پخت را چرب کنید. حدود 10 دقیقه با بستەبودن سطوح سرخ‌کردن دستگاه را بەکار ببرید. ("استفاده از واحد" را مشاهده نمایید). سپس آنرا با پارچەای مرطوب تمیز کنید.
لطفا اولیک تکەهای سرخ شده را نخورید.

استفاده از دستگاه

1. فیش را به سوکت‌های زمینی 240-220 ولت، 50/60 هرتزی وصل کنید، قدرت 820-680 وات است. چراغ نئون قرمز رنگ (قدرت) و چراغ نئون سبزرنگ روشن می‌شود.
2. واحد پخت را در زمان گرم شدن ببندید.
3. پوشش را باز کنید و مقداری ساندویچ را در آن بگذارید. سپس درب آنرا به آرامی ببندید. دستگیره را با دست بگیرید. استیک پس 3 تا 5 دقیقه می‌پزد.

4. درب را باز کنید و تکەهای ساندویچ را با چنگالی چوبی یا چیزی همانند آن بردارید. از چیزهای نوک‌تیز استفاده نکنید تا اسپیبی به پوشش سطوح ساندویچ‌ساز نرسد.

5. همیشه در هنگام پختن، بخش پخت و پز باید در فواصلی بسته باشند.

تمیز کردن و نگهداری:

- فیش را بکشید و اجازه دهید دستگاه خنک شود.
- خرده‌های مانده بر روی سطوح پخت را تمیز کنید.
- دستگاه را تنها با دستمالی کمی مرطوب پاک کنید.
- از پاک‌کننده‌های زیر استفاده نکنید.
- این دستگاه مطابق با دستورالعمل های CE برای سرکوب تداخل رادیویی و ایمنی کم ولتاژ است و برای برآورده شدن نیاز های ایمنی ساخته شده است. در ارتباط با تغییرات فنی بدون هشدار قبلی!

ملاحظات السلامة :

يُرجى اتباع هذا الدليل الخاص بالتعليمات بدقة لتشغيل الوحدة بطريقة صحيحة.

لتجنب التعرض لإصابة شخصية وحدوث خسائر في الممتلكات، يُرجى الالتزام بملاحظات السلامة التالية.

حيث قد يتسبب عدم التزام المستخدم بملاحظات السلامة وتشغيل الوحدة بطريقة غير صحيحة في حدوث حوادث.

لتجنب الصدمات الكهربائية المحتملة، لا تضع الكابل أو القابس أو الجهاز في الماء أو أي سائل آخر. تجنَّب إدخال مفكات البراغي أو العناصر المعدنية في الجهاز.

- يرجى قراءة دليل التعليمات بعناية قبل تشغيل هذا الجهاز.
- يرجى حفظ على هذه التعليمات وشهادة الضمان وإيصال المبيعات والعبوة الكرتونية والتغليف الداخلي إذا أمكن!
- هذا الجهاز معد للاستخدام الخاص وليس للاستخدام التجاري!
- قم دائما بإزالة القابس من المقبس في حالة عدم استخدام الجهاز أو عند إرفاق أجزاء الملحقات أو تنظيف الجهاز أو عند حدوث أي خلل. أوقف الجهاز في البداية. اسحب القابس وليس الكابل.
- تجنب ترك الأطفال دون إشراف بجوار الجهاز لحمايتهم من مخاطر الأجهزة الكهربائية. تأكد أيضًا أن الأطفال لا يستطيعون الوصول إلى الجهاز عند اختيار موقع لتخزينه. احرص على ضمان عدم تعلق الكابل.
- اختبر الجهاز والكابل بانتظام للتأكد من عدم وجود تلف. إذا كان هناك تلف من أي نوع، فإنه يجب عدم استخدام الجهاز.
- انقل الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد ولا تقم بإصلاحه بنفسك.
- احتفظ بالجهاز والكابل بعيدا عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة والرطوبة والحواف الحادة وما شابه ذلك.
- تجنب استخدام الجهاز دون إشراف! أوقف الجهاز في حالة عدم استخدامه حتى لو كان هذا للحظة واحدة.
- تجنب استخدام الجهاز في الهواء الطلق.
- تجنب وضع الجهاز في الماء أو سائل آخر أو ملامسة تلك السوائل في أي ظرف من الظروف. تجنب استخدام الجهاز بأيدي رطبة أو مبللة.
- وفي حالة وجود رطوبة أو بلل على الجهاز، قم بإزالة قابس التيار من المقبس على الفور. تجنب ملامسة الماء.
- استخدم الجهاز فقط للغرض المحدد.

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 8 سنوات والأشخاص الذين لديهم نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية أو نقص في الخبرة والمعرفة إذا تم الخضوع للإشراف أو التعرف على تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها. يجب ألا يقوم الأطفال بالتنظيف والصيانة إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات وتحت إشراف من الغير. حافظ على بقاء الجهاز بعيدا عن متناول الأطفال ممن هم دون 8 سنوات.
- يصبح سطح الخبز ساخن جدا. لا تلمس سوى المقابض فقط.
- ضعالوحدة على حاشية أو سطح مقاوم للحرارة.
- لمنع تعاظم الحرارة، لا تضع الوحدة أسفل الخزانة بشكل مباشر. تأكد من وجود مساحة كافية حول الجهاز.
- احذر من خروج البخار عند فتح قسم الخبز.
- لا تستخدم محمصة التطلتر بالقرب من أو أسفل الستائر وغيرها من المواد القابلة للاشتعال، فقد يشتعل الخبز!
- جميع الأجهزة الكهربائية تتضمن خطر نشوب حرائق وحدوث صدمة كهربائية وقد ينجم عنها التعرض لإصابات شخصية أو الوفاة. يرجى اتباع جميع تعليمات السلامة.
- في حالة تلف كابل الإمداد، فيجب استبداله من خلال وكيل الخدمة أو شخص مؤهل مماثل من أجل تجنب الخطر.
- لا تغمر الجهاز في أي سائل.
- قد تكون درجة حرارة الأسطح التي يمكن الوصول إليها مرتفعة عند تشغيل الجهاز.

تجنب استخدام الفحم أو أنواع مشابهة من الوقود القابل للاحتراق مع هذا الجهاز.

دليل التشغيل

SHARP

KZ-SU11

صانع ساندويتش

يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل تشغيل الجهاز

0033

طريقة التشغيل:

بدء تشغيل الوحدة

طلاء غير قابل للالتصاق
قم بتزليق أسطح الخبز قليلا قبل استخدام الوحدة للمرة الأولى. استخدم الجهاز لمدة 10 دقائق تقريبا مع إغلاق أسطح التحميص (انظر "استخدام الوحدة"). قم بمسحها بقطعة قماش رطبة بعد ذلك.
تجنب تناول قطع الخبز الأولى التي تقوم بصناعتها.

استخدام الوحدة

1. ض