# **TB-3 Editor for midiglue**

### 目次

- 概要
- <u>準備</u>
- 操作方法

### 概要

TB-3 Editor for midiglueを使用することにより、nanoKONTROL2からmidiglueを経由してTB-3の隠しパラメータを操作することができます。

## 準備

- TB-3 Editor for midiglueのインストール
  - 。 以下のファイルを 書類/midiglue フォルダまたはそのサブフォルダにコピーしてください。
    - TB3Edit\_10.flow
    - tb3 303.node
    - tb3Distortion.node
    - tb3Efx1.node
    - tb3Efx2.node
    - tb3Sytn.node
  - midiglueとPCをUSBケーブルで接続してください。
  - o midiglueEditorを起動して[Open File...]メニューから TB3Edit\_10.flow を開いてください。
  - 左上の ボタンをクリックすると、ビルドと転送が行われます。
  - 。 転送が完了するとmidiglueが再起動します。再起動完了後にTB-3 Editor for midiglueを使用することができます。
- nanoKONTROL2の設定
  - o <u>KORG KONTROL Editor</u>を用いて、setting for TB-3 Editor\_v0.1.nktrl2\_data を nanoKONTROL2に転送してください。
- 接続

- nanoKONTROL2: midiglueのHost端子にUSBケーブルで接続してください。
- TB-3: midiglueのMIDI OUT1またはMIDI OUT2とTB-3のMIDI INをMIDIケーブルで接続してください。

### 操作方法

## midiglue側操作

| 操作        | Parameter<br>Name | Value                                     | Description                                                                                                                                                   |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L-ノ<br>ブ  | MODE              | SYNTH / DISTORTION / EFX1 / EFX2 / TB-303 | SYNTH MODE: シンセ部のパラメータを設定するモード DISTROTION MODE: ディストーションのパラメータを設定するモード EFX1 MODE: EFX1の設定をするモード EFX2 MODE: EFX2の設定をするモード TB-303 MODE: TB-303のノブと同じ並びで操作できるモード |
| B-ボ<br>タン |                   |                                           | Bボタンを押しながらnanoKONTROLを操作すると、<br>対応したパラメータ名が<br>画面に表示されます。TB-3にデータは送信されません。<br>nanoKONTROL2の操作子に対応したパラメータを確<br>認する際に使用してください。                                  |

## nanoKONTROL2側操作



#### **SYNTH MODE**

| No. | Parameter<br>Name    | Value    | Description                     |
|-----|----------------------|----------|---------------------------------|
| 1   | CUTOFF               | 0 - 127  | フィルターのカットオフ周波数を設定す<br>る         |
| 2   | RESONANCE            | 0 - 127  | フィルターのレゾナンスを設定する                |
| 3   | ENV MOD              | 0 - 127  | カットオフ周波数にエンベーロープをか<br>ける強さを設定する |
| 4   | ACCENT               | 0 - 127  | アクセントの強さを設定する                   |
| 5   | VCF / VCA<br>ATTACK  | 0 - 127  | エンベロープのアタックを設定する                |
| 6   | VCF / VCA<br>DECAY   | 0 - 127  | エンベロープのディケイを設定する                |
| 7   | VCF / VCA<br>SUSTAIN | 0 - 127  | エンベロープのサスティンを設定する               |
| 8   | VCF / VCA<br>RELEASE | 0 - 127  | エンベロープのリリースを設定する                |
| 9   | SAW LEVEL /<br>TUNE  | 0 - 127  | ノコギリ波のLEVELまたはTUNEを設定す<br>る     |
| 10  | SQR LEVEL /<br>TUNE  | 0 - 127  | 矩形はのLEVELまたはTUNEを設定する           |
| 11  | SIN LEVEL            | 0 - 127  | 正弦波のLEVELを設定する                  |
| 12  | NOISE LEVEL          | 0 - 127  | ノイズのLEVELを設定する                  |
| 13  | CROSS MOD            | -63 - 64 | クロスモジュレーションの強さを設定す<br>る         |
| 14  | GATE TIME            | -63 - 64 | シーケンサのゲートタイムを設定する               |
| 15  | LFO RATE             | 0 - 127  | LFOの周波数を設定する                    |
| 16  | LFO DEPTH            | -63 - 64 | LFOの深さを設定する                     |
| 17  | SAW SW               | OFF / ON | SAW オシレータの OFF/ON を切り替える        |
| 18  | SQR SW               | OFF / ON | SQR オシレータの OFF/ON を切り替える        |
| 19  | SIN SW               | OFF / ON | SIN オシレータの OFF/ON を切り替える        |
| 20  | NOISE SW             | OFF / ON | NOISE オシレータの OFF/ON を切り替え<br>る  |
|     |                      |          | VCF の場合: 5~8ノブでVCFのエンベロー        |

| 21 | ENV MODE            | VCF / VCA                        | プを設定する<br>VCA の場合 : 5~8ノブでVCAのエンベロー<br>プを設定する                    |
|----|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 22 | -                   | -                                | -                                                                |
| 23 | LFO WAVE            | SAW / SQR / TRI / SIN<br>/ S&H   | LFOの波形を設定する                                                      |
| 24 | LFO DEST            | OFF / PITCH / CUTOFF<br>/ VOLUME | LFOをかける先のパラメータを設定する                                              |
| 25 | SAW TUNE<br>RESET   | -                                | SAWオシレータのTUNEをリセットします                                            |
| 26 | SQR TUNE<br>RESET   | -                                | SQRオシレータのTUNEをリセットします                                            |
| 27 | -                   | -                                | -                                                                |
| 28 | -                   | -                                | -                                                                |
| 29 | CROSS MOD<br>RESET  | -                                | クロスモジュレーションの強さをリセッ<br>トします                                       |
| 30 | GATE TIME<br>RESET  | -                                | ゲートタイムの長さをリセットします                                                |
| 31 | -                   | -                                | -                                                                |
| 32 | LFO DEPTH<br>RESET  | -                                | LFOの深さをリセットします                                                   |
| 33 | OSC SETTING<br>MODE | LEVEL / TUNE                     | OSC設定のモードをLEVEL/TUNEの間で切<br>り替える                                 |
| 34 | -                   | -                                | -                                                                |
| 35 | -                   | -                                | -                                                                |
| 36 | -                   | -                                | -                                                                |
| 37 | -                   | -                                | -                                                                |
| 38 | -                   | -                                | -                                                                |
| 39 | LFO<br>RETRIGGER    | OFF / ON                         | OFF: KEY ON時にLFOの位相をリセット<br>しない<br>ON: KEY ON時にLFOの位相をリセットす<br>る |
| 40 | LFO BPM<br>SYNC     | OFF / ON                         | OFF: LFO RATEをBPMに同期しない<br>OFF: LFO RATEをBPMに同期する                |

### **DISTORTION MODE**

| No. | Parameter<br>Name | Value                                                                                                                                                                                                                                                 | Description                                  |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1   | TYPE              | Mid Boost, Clean Boost, Treble Bst,Blues OD,<br>Crunch, Natural OD, OD-1, T-Scream, Turbo OD,<br>Warm OD, Distortion, Mild DS, Mid DS, RAT, GUV<br>DS, DST+, Modern DS, Solid DS, Stack, Loud,<br>Metal Zone, Lead, '60s FUZZ, Oct FUZZ, MUFF<br>FUZZ | ディストーショ<br>ンのタイプを設<br>定する                    |
| 2   | DRIVE             | 0 - 12                                                                                                                                                                                                                                                | DRIVEを設定す<br>る                               |
| 3   | воттом            | 0 - 100                                                                                                                                                                                                                                               | BOTTOMを設定<br>する                              |
| 4   | TONE              | 0 - 100                                                                                                                                                                                                                                               | TONEを設定す<br>る                                |
| 5   | DRY/WET           | 0 - 100                                                                                                                                                                                                                                               | ドライ音とエフェクト音のバランスを設定する(0:ドライ音のみ、100:エフェクト音のみ) |
| 17  | DISTORTION<br>SW  | OFF / ON                                                                                                                                                                                                                                              | ディストーショ<br>ンのOFF/ONを<br>切り替える                |

#### **EFX1 MODE**

| No. | COMPRESSOR   | RING MOD     | BIT CRUSHER       | TREMOLO          | CHORUS          | FLANGER       | PHASER       |
|-----|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|
| 1   | CS:ATTACK    | RM:FREQUENCY | BC:FILTER         | TR:TYPE          | CH:MODE         | FL:RATE       | PH:TYPE      |
| 2   | CS:RELEASE   | RM:SENS      | BC:SAMPLE<br>RATE | TR:PHASE         | CH:RATE         | FL:BPM SYNC   | PH:RATE      |
| 3   | CS:THRESHOLD | RM:POLARITY  | BC:EQ LOW         | TR:RATE          | CH:BPM<br>SYNC  | FL:DEPTH      | PH:BPM SYNC  |
| 4   | CS:RATIO     | RM:EQ LOW    | BC:EQ HIGH        | TR:BPM SYNC      | CH:DEPTH        | FL:MANUAL     | PH:DEPTH     |
| 5   | CS:KNEE      | RM:EQ HIGH   | -                 | TR:SHAPE         | CH:PRE<br>DELAY | FL:RESONANCE  | PH:MANUAL    |
| 6   | CS:GAIN      | -            | -                 | TR:DEPTH         | CH:HPF          | FL:SEPARATION | PH:RESONANCE |
| 7   | -            | -            | -                 | TR:PAN<br>SELECT | CH:LPF          | FL:HPF        | PH:STEP RATE |
| 8   | CS:DRY/WET   | RM:DRY/WET   | BC:LEVEL          | TR:LEVEL         | CH:LEVEL        | FL:DRY/WET    | PH:DRY/WET   |
| 9   | EFX1 TYPE    | <-           | <-                | <-               | <-              | <-            | <-           |
| 17  | CS:SW        | RM:SW        | BC:SW             | TR:SW            | CH:SW           | FL:SW         | PH:SW        |

### **EFX2 MODE**

| No. | COMPRESSOR   | RING MOD    | BIT CRUSHER     |
|-----|--------------|-------------|-----------------|
| 1   | CS:ATTACK    | DD:TYPE     | RV:TYPE         |
| 2   | CS:RELEASE   | DD:TIME     | RV:TIME         |
| 3   | CS:THRESHOLD | DD:TAP TIME | RV:PRE DELAY    |
| 4   | CS:RATIO     | DD:BPM SYNC | RV:HPF          |
| 5   | CS:KNEE      | DD:FEEDBACK | RV:LPF          |
| 6   | CS:GAIN      | DD:LPF      | RV:DENSITY      |
| 7   | -            | -           | RV:SPRING SENSE |
| 8   | CS:DRY/WET   | DD:LEVEL    | RV:LEVEL        |
| 9   | EFX1 TYPE    | <-          | <-              |
| 17  | CS:SW        | DD:SW       | RV:SW           |

#### **TB-303 MODE**

| No. | PARAMETER |
|-----|-----------|
| 1   | TUNE      |
| 2   | CUTOFF    |
| 3   | RESO      |
| 4   | ENV MOD   |
| 5   | DECAY     |
| 6   | ACCENT    |
| 17  | WAVEFORM  |