

Cara Install Aplikasi Kamera

Supaya booth bisa pakai kamera DSLR & printer di PC Windows

Untuk: operator / penjaga booth · Perkiraan waktu: 5–10 menit · Sekali install saja

Kenapa perlu aplikasi ini? Website Philobooth tidak bisa langsung memegang kamera DSLR & printer. Aplikasi kecil ini jadi jembatannya. **Website tetap dibuka di Chrome seperti biasa** — aplikasi ini cuma jalan diam di belakang.

Yang perlu disiapkan

- PC / laptop **Windows 10 atau 11**.
- Kamera DSLR + **kabel USB data** (bukan kabel cas biasa).
- Printer foto sudah terpasang di Windows.
- Koneksi internet (untuk buka website booth).

Langkah instalasi

1 Download aplikasinya

Buka `philobooth.id` di Chrome → login → halaman **Dashboard** → klik tombol **Download aplikasi**. File `philobooth-camera.exe` akan terunduh.

Kalau admin sudah mengirim filenya langsung, pakai file itu.

2 Jalankan file yang terunduh

Buka folder **Downloads**, klik dua kali file `philobooth-camera.exe`.

Kalau muncul layar biru “Windows protected your PC”: itu normal (aplikasi baru). Klik teks **“More info”** lalu tombol **“Run anyway”**. Aplikasi aman — dibuat untuk booth kamu.

3 Selesaikan pemasangan

Kalau ada installer: klik **Next** → **Next** → **Install** → **Finish** (biarkan centang “Jalankan otomatis saat Windows menyala”).

Setelah itu muncul **ikon kamera kecil di pojok kanan bawah** (dekat jam). Artinya aplikasi sudah jalan.

4 Colok kamera & printer

Colok **kabel USB kamera langsung ke PC** (jangan lewat colokan cabang/hub). Nyalakan kamera, set ke **mode foto**. Colok juga printer.

Penting untuk kamera Canon: kalau ada aplikasi **Canon EOS Utility** terbuka, **tutup dulu sampai benar-benar mati**. Aplikasi itu mengunci kamera sehingga booth tidak bisa memakainya.

5 Buka halaman booth

Di Chrome, buka `philoboosth.id/kiosk`. Kalau Chrome bertanya izin **“Local network”** → klik **Izinkan / Allow** (cukup sekali).

6 Pilih mode DSLR & cek indikator

Di halaman ambil foto, pilih **DSLR**. Indikator harus jadi **hijau: “Kamera terhubung”** beserta nama kameranya.

Berhasil kalau: indikator hijau, dan saat ambil foto hasilnya dari kamera DSLR (bukan webcam). Setelah ini booth siap dipakai. **Jangan tutup ikon aplikasi di tray** selama booth beroperasi.

Kalau berhasil, cek ini

☐	Ikon aplikasi ada di pojok kanan bawah (dekat jam).
☐	Di kiosk mode DSLR, indikator hijau “Kamera terhubung” .
☐	Ambil 1 foto → hasil tajam dari DSLR.
☐	Cetak → keluar di printer.

Kalau ada masalah

Masalah	Yang harus dilakukan
Kiosk bilang “Aplikasi kamera belum jalan”	Cek ikon di pojok kanan bawah. Kalau tidak ada, buka lagi aplikasinya (Start Menu → Philoboosth Camera). Lalu klik Coba lagi di kiosk.
Kiosk bilang “Kamera tidak terdeteksi”	1) Nyalakan kamera. 2) Set kamera ke mode foto (bukan mode video/galeri). 3) Ganti kabel USB (banyak kabel cuma buat cas). 4) Colok langsung ke PC, bukan lewat hub. 5) Tutup Canon EOS Utility kalau terbuka.
Chrome tidak minta izin / kamera tetap tidak jalan	Muat ulang halaman (F5). Kalau muncul izin “Local network”, klik Izinkan.

Kamera tidak muncul di komputer sama sekali	Ini masalah kabel/colokan/kamera, bukan aplikasi. Cek kamera muncul di File Explorer . Kalau tidak muncul di situ pun, ganti kabel/port.
Tanpa DSLR, mau pakai webcam saja	Bisa. Di kiosk pilih mode Webcam — tidak perlu aplikasi kamera.

Tiap hari sebelum buka booth: nyalakan PC → pastikan ikon aplikasi ada di tray → colok & nyalakan kamera → buka `philobooth.id/kiosk` → cek indikator hijau.

Philobooth · Panduan operator. Butuh bantuan teknis lebih lanjut? Hubungi admin. Dokumen ini menyertai repo di folder `dslr-agent/docs/`.