PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
FIRE FIGHTING SYSTEM

Nomor	IK-OPRELC-001-010
Revisi	02
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	BUDI BACHRUN Supervisor Operasi	M. NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
FIRE FIGHTING SYSTEM

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
FIRE FIGHTING SYSTEM

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-OPS-032	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi"UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi"Manager Bagian" -Menjadi'SOP-560400-OPSC-027	
2	15 okt 2020		-No Dok. ' SOP-560400-OPSC-027 -Cover	- Menjadi IK-OPRELC-001-010 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	

INSTRUKSI KERJA
FIRE FIGHTING SYSTEM

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Berfungsi untuk mengatasi apabila terjadi kebakaran

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Safety Helm

2.2.2. Safety Shoes

2.2.3. Sarung Tangan

2.2.4. Masker

2.2.5. Ear Muff atau Ear Plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT)

2.3.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal)

2.3.3. Senter

3. PELAKSANA

3.1. Operator Local Alat Bantu

4. SUPERVISI

4.1. Pelaksanaan start/stop diawasi oleh Leader Shift Produksi

5. SPESIFIKASI

5.1. Motor Jockey Pump

Model	: YE3-160M1-2P-B5
Tegangan	: 400 V
Kecepatan	: 2.880 Rpm
Frequensy	: 3~50 Hz

5.2. Motor Main Pump

Model	: TE1BF0X0H
Tegangan	: 400 V
Kecepatan	: 2970 Rpm
Frequensy	: 50 Hz
Current	: 304 A

5.3. Motor Diesel Pump

Model	: TA1100-JL12N
DC Volt	: 12 V
DC Volt	; 220-240V
Max SYS Pressure	: 300PSI
Frequensy	: 50-60 Hz
Current	: 20 A

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Persiapan Start

6.1.1. Pastikan level Raw Water Tank dalam keadaan normal (Max=13,9M / Min=3.5M)

6.1.2. Pastikan valve outlet Raw Water Tank posisi Open

6.2. Jockey Pump

6.2.1. Pastikan JOCKEY PUMP sudah terenergize

6.2.2. Pastikan valve inlet dan out let JOCKEY PUMP apakah dalam keadaan terbuka/tertutup,Pastikan valve keadaan terbuka

6.2.3. Atur start Jockey Pump B pada pressure 10,5 bar dan atur stop pada pressure 12,0 bar

6.2.4. Atur start Jockey Pump A pada pressure 10,0 bar dan atur stop pada pressure 12,0 bar

6.3. Main Pump

6.3.1. Periksa Main Fire Pump pastikan dalam keadaan normal/Standby

6.3.2. Pastikan valve inlet dan outlet Main Pump dalam keadaan terbuka

6.3.3. Atur star Main Fire Pump Pada pressure 9.0 bar dan stop pada 14,0 bar

INSTRUKSI KERJA
FIRE FIGHTING SYSTEM

6.4. Diesel Fire Pump

6.4.1. Pastikan Diesel Fire Pump dalam keadaan normal/standby

6.4.2. Pastikan level oli dalam keadaan normal

6.4.3. Pastikan level tangki bahan bakar dalam keadaan normal

6.4.4. Pastikan battery dalam kondisi normal

6.4.5. Atur pressure trenduser Start pada 6,0bar

6.5. Pelaksanaan Start

6.5.1. Jockey Pump

6.5.1.1. Start Auto

a. Posisikan Switch Jockey pump A controller pada posisi Auto

b. Posisikan Switch Jockey pump B controller pada posisi Auto

- Jockey Pump B akan beroperasi secara otomatis apabila Pressure mencapai 10,5bar dan Stop secara otomatis apabila pressure mencapai 12,0bar
- Jockey Pump A akan beroperasi secara otomatis apabila Pressure mencapai 10,0bar dan Stop secara otomatis apabila pressure mencapai 12,0bar

6.5.1.2. Start Manual

a.Posisikan Switch Jockey pump controller pada posisi Hand

b. Pastikan Jockey Pump beroperasi dengan Normal

6.5.2. Main Fire Pump

6.5.2.1. Start Auto

a. Posisikan Switch Main Fire Pump controller pada posisi Auto

b. Pastikan Main Fire Pump beroperasi dengan Normal

- Main Fire Pump akan beroperasi secara otomatis apabila Pressure mencapai 9,0bar dan Stop secara otomatis apabila pressure mencapai 14,0bar

6.5.2.2. Start Manual

a. Posisikan Switch Main Fire Pump controller pada posisi Manual

b. Tekan tombol Start (Tombol warna hijau pada panel local)

c. Pastikan Main Fire Pump beroperasi dengan normal

6.5.3. Diesel Fire Pump

6.5.3.1. Start Auto

a. Posisikan selecktor switch pada posisi Auto

b. Pastikan Diesel Fire Pump beroperasi dengan Normal

- Main Pump akan beroperasi secara otomatis apabila Pressure mencapai 6,0bar dan Stop apabila tombol Push Button Stop ditekan atau posisikan Selector Switch pada posisi OFF

6.5.3.2. Start Manual

a. Posisikan selecktor switch pada posisi Manual

b. Tekan Push Button Crank#1 atau Push Button Crank#2

c. Pastikan Diesel Fire Pump beroperasi dengan Normal