PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

PLN

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG)

Nomor	IK-OPREELC-001-013
Revisi	02
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	BUDI BACHRUN Supervisor Operasi	M. NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG)
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG)
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-OPS-031 -No Dok.' SOP-560400-OPSC-026	-Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi"UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi"Manager Bagian" -Menjadi'SOP-560400-OPSC-026 Menjadi ' IK-OPRELC-001-013	
2	15 okt 2020		-Cover	Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	

INSTRUKSI KERJA
EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG)

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Digunakan pada saat emergency jika terjadi BO (black out) pada unit maka EDG berfungsi sebagai cadangan

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Safety Helm

2.2.2. Safety Shoes

2.2.3. Sarung Tangan

2.2.4. Masker

2.2.5. Ear Muff atau Ear Plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT)

2.3.2. Senter

3. PELAKSANA

3.1. Operator Alat Bantu

3.2. Operator Control Room

4. SUPERVISI

4.1. Pelaksanaan start/stop diawasi oleh Leader Shift Produksi

5. SPESIFIKASI

5.1. Motor

Model	: MX-480-4
Rate Voltage	: 400 V
Current	: 866 A
Power	: 480 KW

INSTRUKSI KERJA
EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG)

Frequensy : 50 Hz

Rate Speed : 1500 Rpm

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Persiapan Start

6.1.1. Pastikan baterai EDG dalam kondisi normal dan posisi ON

6.1.2. Pastikan Emergency Stop dalam kondisi release

6.1.3. Pastikan fanbelt fan radiator dalam kondisi normal

6.1.4. Pastikan air radiator, bahan bakar, dan minyak pelumas tidak ada kebocoran

6.1.5. Pastikan level minyak pelumas dalam kondisi normal (diukur menggunakan stick oil meter)

6.1.6. Periksa level bahan bakar dalam tangki EDG dalam kondisi normal (maksimal 140cm)

6.1.7. Pastikan level air radiator dalam kondisi normal

6.1.8. Pastikan filter udara dalam keadaan bersih

6.1.9. Pastikan daya baterai tidak kurang dari 24 Volt

6.2. Pelaksanaan Start

6.2.1. Mode Auto

6.2.1.1. Posisikan Switch (SA 1) pada posisi Automatic

6.2.1.2. Posisikan Switch (SA 2) pada posisi Remote

6.2.1.3. Tekan Tombol Auto pada Control cabinet 4

Jika terjadi BO maka EDG akan beroperasi secara otomatis

6.2.2. Mode Manual

6.2.2.1. Posisikan Switch (SA 1) pada posisi Automatic

6.2.2.2. Posisikan Switch (SA 2) pada posisi local

6.2.2.3. Tekan Tombol Manual Mode pada Control cabinet 4

6.2.2.4. Tekan tombol Start Button pada Control cabinet 4

EDG Start setelah tombol Start Button ditekan

INSTRUKSI KERJA
EMERGENCY DIESEL GENERATOR (EDG)

6.2.3. Mode Test

6.2.3.1. Posisikan Switch (SA 1) pada posisi Test Mode

6.2.3.2. Posisikan Switch (SA 2) pada posisi local

6.2.3.3. Tekan Tombol Test Mode pada Control cabinet 4

6.2.3.4. Tekan tombol Start Button pada Control cabinet 4

6.3. Stop EDG

6.3.1. Tekan tombol Stop Mode pada Control Cabinet 4