PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
SUPPLY OIL PUMP

Nomor	IK-OPRBLR-005-004
Revisi	02
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	ASHARI RIZAL Supervisor Operasi	M. NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
SUPPLY OIL PUMP

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Mangager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
SUPPLY OIL PUMP

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1.	16 Spt 2019	Semua HLM	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-OPS-008 -No.Dok SOP-650400-OPSB-007 -Cover **6. BATASAN OPERASI** 6.4 Normal Pressure FOP : 1.2 Mpa 7. **LANGKAH PELAKSANAAN** **7.1** Persiapan Start	-Menjadi"UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi" UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi" Manager UPK Punagaya" -Menjadi "Manager Bagian" -Menjadi' SOP-560400-OPSB-007 Menjadi IK-OPRBLR-005-004 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019 **6. BATASAN OPERASI** 6.4 Normal Pressure FOP : 1.8 Mpa **8. LANGKAH PELAKSANAAN** 8.1. Persiapan Start Oil Pump	
2	26 Okt 2020				

INSTRUKSI KERJA
SUPPLY OIL PUMP

			Oil Pump 7.1.10. Pastikan manual suction valve sudah terbuka. 7.2 Paelaksanaan Start 1.1.1. Atur pressure SUPPLY OIL PUMP dengan mengendalikan buka dan tutup pada Oil Return Valve Control.	8.1.10 Pastikan manual discharge valve close. 8.2. Pelaksanaan Start 8.2.6. Open discharge valve hingga tercapai pressure yang diinginkan a. Untuk Lower atur pressure 1.8 Mpa b. Untuk auxiliary boiler atur pressure 1.7 Mpa	

INSTRUKSI KERJA
SUPPLY OIL PUMP

2. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

3. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Berfungsi untuk menyuplai bahan bakar dari Oil Tank ke burner dan aux boiler.

2.2. APD yang digunakan

2.2.1 Safety Helm

2.2.2 Safety Shoes

2.2.3 Sarung Tangan

2.2.4 Masker

2.2.5 Ear Muff atau Ear Plug

2.2. Peralatan yang digunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT).

2.3.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal)

2.3.3. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

2.3.4. Senter

2.3.5. Majun

4. SPESIFIKASI

4.1. Motor

Type	: TEBY-250M-2P
Manufacture	: WUXI TECO ELECTRIC MOTOR Co.,LtD
Voltage	: 380 V
Current	: 96.8 A
Delta Frequency	: 50 Hz
Speed	: 2970 rpm
Power	: 55 KW

4.2. Pompa

Type	: 65AYN50x8

Head	: 3 m
Power	: 55 KW
Speed	: 2970 rpm
Capacity	: 18 m3/h

5. PELAKSANA START

5.1. Operator Boiler (CCR & Local)

5.2. Operator Alat Bantu

6. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan di Supervisi oleh leader shift.

7. BATASAN OPERASI

7.1.	Temperatur bearing motor Maximum	: 90 °C
7.2.	Temperature bearing Pompa	: 90 °C
7.3.	Temperature Winding motor Maximum	: 120 °C
7.4.	Normal pressure FOP	: 1.8 MPa
7.5.	Pressure compressor	: 6.3 – 8.3 Bar

8. LANGKAH PELAKSANAAN

8.1. Persiapan Start Oil Pump

8.1.1. Pastikan tidak ada pekerjaan di area SUPPLY OIL PUMP.

8.1.2. Pastikan SUPPLY OIL PUMP telah terenergized.

8.1.3. Pastikan level pelumas pompa >50%.

8.1.4. Pastikan level fuel pada storage tank cukup (>60%).

8.1.5. Pastikan inlet dan outlet pendingin posisi open.

8.1.6. Pastikan filter pelumas bersih.

8.1.7. Pastikan tidak ada kebocoran pada line pipa dan valve.

8.1.8. Pastikan inlet valve dari oil storage tank terbuka.

8.1.9. Pastikan manual suction valve sudah terbuka.

8.1.10. Pastikan manual discharge valve close.

8.1.11. Pastikan emergency stop sudah release dan selector switch diposisikan remote.

8.1.12. Pastikan Oil Return valve control ±20%, untuk startup awal pompa.

8.2. Pelaksanaan Start

8.2.1. Open display supply oil pump

8.2.2. Klik motor supply oil pump yang akan di operasikan

8.2.3. Muncul menu pilihan, klik START kemudian ACK.

8.2.4. Indikator motor SUPPLY OIL PUMP pada DCS berubah menjadi warna merah, mengindikasikan bahwa motor telah beroperasi.

8.2.5. Pastikan SUPPLY OIL PUMP dilocal normal operasi.

8.2.6. Open discharge valve hingga tercapai pressure yang diinginkan

c. Untuk Lower atur pressure 1.8 Mpa

d. Untuk auxiliary boiler atur pressure 1.7 Mpa

8.2.7. Atur pressure SUPPLY OIL PUMP dengan mengendalikan buka dan tutup pada Oil Return Valve Control.

8.3. Stop Peralatan

8.3.1. *Open display supply oil pump*

8.3.2. Klik motor supply oil pump

8.3.3. Muncul menu pilihan, klik STOP kemudian klik ACK.

8.3.4. Indikator motor SUPPLY OIL PUMP pada DCS berubah menjadi warna hijau, mengindikasikan bahwa motor telah stop.

8.3.5. Pastikan SUPPLY OIL PUMP dilocal sudah stop.

8.3.6. Close discharge valve manual oil supply

8.3.7. Close return valve pada storage tank

8.3.8. Close valve supply pada storage tank