PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
CLEANING COAL FEEDER

Nomor	IK-OPRBLR-005-016
Revisi	02
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR NUGROHO Supervisor Operasi	M. NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
CLEANING COAL FEEDER

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
CLEANING COAL FEEDER

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1.	16 Sept 2019	Semua Hlm	-"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI " -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manajer" -IK-SPG-OPS-001	- Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN" -Menjadi"UNIT PELAKSANA DAN PEMBANGKITAN PUNAGAYA" - Menjadi "Manager UPK Punagaya" - Menjadi "Manager Bagian" -Menjadi " IK-560400-OPSA-001-1	
2	5 Nov 2020		No.Dok 'IK-560400-OPSA-001-1 -Cover	-Menjadi' IK-OPRBLR-005-016 - Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	

INSTRUKSI KERJA
CLEANING COAL FEEDER

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. Safety Helm

2.1.2. Safety Shoes

2.1.3. Sarung Tangan

2.1.4. Masker

2.1.5. Ear Muff atau Ear Plug

2.2. Peralatan yang digunakan

2.2.1. Radio Komunikasi (HT).

2.2.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal).

2.2.3. Senter.

2.2.4. Sekop

3. SPESIFIKASI PERALATAN

3.1. MOTOR

Type	: AEUVF3420
Tegangan	: 400 Volt
Ampere	: 8.23 Ampere
Frequency	: 50 Hz
Speed	: 1455 Rpm
Daya	: 5.5 hp 4 kW

3.2. BELT SCALE

Model	: F57
Item No	: 030032429
S/N	: GL151302
ACC Grade	: 0.2 t/h

3.3. MOTOR CLEANER

Type	: AEUVF3240

Daya	: 1.5 hp 1.1 kW
Ampere	: 4.36/2.52 A
Tegangan	: 400 V
Putaran	: 1440 r/min

3.4. AIR CANON OF AIR BUNKER

Air Canon model	: KQP-B-220L
Quantity	: 30 Set
Working Medium	: Compressed air
Working preasure	: 0.4-0.8 Mp

4. PELAKSANA

4.1. Operator Boiler (CCR dan Local)

4.2. Operator Alat Bantu

5. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh Operator Control Room dan disupervisi oleh Supervisor Regu.

6. BATASAN OPERASI

6.1.	Temperature Furnace	: > 400 ºC
6.2.	Minimum Flow	: 3 t/h
6.3.	Maximum Flow	: 26 t/h
6.4.	Over Temp. Alarm	: 80 ºC
6.5.	Over Pressure	: 5 KPa

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan Start

7.1.1. Pastikan Tidak Ada Pekerjaan Di Coal Feeder.

7.1.2. Pastikan

7.2. Pelaksanaan Start

7.2.1. Open Display Feeder Di Monitor Dcs.

7.2.2. Open Coal Feeder Inlet Valve.

7.2.3. Posisikan Pointer Di Dcs Pada Motor Coal Feeder Yang Akan Di Start Lalu Di Klik

7.2.4. Muncul Menu Pilihan Klik Start Kemudian Klik Ack

7.2.5. Open Coal Feeder Outlet Valve

7.2.6. Input Putaran Motor Hingga Mencapai Minimum Flow Coal Feeder

7.2.7. Tanda Motor Pada Dcs Berubah Menjadi Warna Merah Berarti Motor Sudah Operasi.

7.2.8. Pastikan Motor Coal Feeder Di Local Normal Operasi.

7.2.9. Naikkan Flow Batubara Secara Perlahan Sesuai Kebutuhan, Dengan Tetap Memperhatikan Avg. Temperature <1.5 °C/Min.

7.3. Stop Coal Feeder

7.3.1. Input Putaran Motor Hingga Mencapai Minimum Flow Coal Feeder

7.3.2. Open Display Feeder Di Monitor Dcs.

7.3.3. Close Coal Feeder Inlet Valve

7.3.4. Pastikan Valve Inlet Di Lokal Full Close

7.3.5. Pastikan Flow Coal Feeder Sudah Tidak Ada (0 T/H).

7.3.6. Posisikan Pointer Di Dcs Pada Motor Coal Feeder Yang Akan Di Stop Lalu Di Klik.

7.3.7. Muncul Menu Pilihan Klik Stop Kemudian Klik Act

7.3.8. Tanda Motor Pada Dcs Berubah Menjadi Warna Hijau Berarti Motor Sudah Stop.

7.3.9. Pastikan Motor Coal Feeder Di Local Sudah Stop.

7.3.10. Close Coal Feeder Outlet Valve.

7.3.11. Pastikan Di Lokal Outlet Valve Coal Feeder Full Close.

INSTRUKSI KERJA
CLEANING COAL FEEDER

7.4. Catatan

7.4.1. Perhatikan temperature furnace, usahakan temperature pada tiap sisi furnace merata (hampir sama)

7.4.2. Set point pada tiap putaran motor coal feeder tidak harus sama, tetapi memperhatikan pemerataan panas pada tiap sisi furnace

7.4.3. Ketika terjadi blocking pada coal feeder operasikan air canon, jika masih terjadi blocking dibantu dengan memukul sisi atas inlet valve.

7.4.4. Pastikan belt conveyor berada pada jalurnya, tidak miring/slip dengan cara melihat pada lubang intip

7.4.5. Pastikan clearing operasi auto tiap ± 3 menit.