PT. PLN (PERSERO)
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT INDUK PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
PENANGANAN SELF COMBUSTION COAL FEEDER

Nomor	IK-OPRBLR-005-018
Revisi	03
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	BUDI BACHRUN Supervisor Operasi	M. NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
PENANGANAN SELF COMBUSTION COAL FEEDER
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENANGANAN SELF COMBUSTION COAL FEEDER
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Hlm 1	-"Manager UPK" -IK-SPG-OPS-085	-Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi'SOP-560400-OPS-059	
2	7 Okt 2019		-Tetap operasikan belt conveyor (continue running) -Full Close manual valve Coal Feeder	- Menjadi "Tetap operasikan belt conveyor (mode runback atau normal operasi secara continue running) -"Pastikan secara manual MOV Upper Strobe dan Lower Strobe Coal Feeder Full Close -"Star Coal Feeder mode runback dengan menukar kabel phasa di panel lokal Coal feeder kemudian star coal feeder dari lokal	
3	5 Nov 2020		-No.Dok 'SOP-560400-OPS-059 -Cover	-Menjadi' IK-OPRBLR-005-018 -Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	

INSTRUKSI KERJA
PENANGANAN SELF COMBUSTION COAL FEEDER

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pekerjaan, sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

2.1.1. Peralatan yang mengatur laju aliran batubara yang masuk ke furnace

2.2. APD yang digunakan

2.1.2. Safety Helm

2.1.3. Safety glasses

2.1.4. Safety Shoes

2.1.5. Sarung Tangan

2.1.6. Masker

2.1.7. Ear Muff atau Ear Plug

2.3. Peralatan yang digunakan

2.2.1. Radio Komunikasi (HT)

2.2.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal)

2.2.3. Senter

2.2.4. Thermo Gun

2.2.5. Sekop

2.2.6. APAR

2.2.7. Kain basah

3. SPESIFIKASI PERALATAN

3.1. MOTOR

Type	: AEUVF3420
Tegangan	: 400 Volt
Ampere	: 8.23 Ampere
Frequency	: 50 Hz
Speed	: 1455 Rpm
Daya	: 5.5 hp 4 kW

3.2. BELT SCALE

INSTRUKSI KERJA
PENANGANAN SELF COMBUSTION COAL FEEDER

Model	: F57
Item No	: 030032429
S/N	: GL151302
ACC Grade	: 0.2 t/h

3.3. MOTOR CLEANER

Type	: AEUVF3240
Daya	: 1.5 hp 1.1 kW
Ampere	: 4.36/2.52 A
Tegangan	: 400 V
Putaran	: 1440 r/min

3.4. AIR CANON OF AIR BUNKER

Air Canon model	: KQP-B-220L
Quantity	: 30 Set
Working Medium	: Compressed air
Working preasure	: 0.4-0.8 MPa

4. PELAKSANA

4.1. Operator Boiler (CCR dan Local)

4.2. Operator Alat Bantu

5. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh Operator Control Room dan disupervisi oleh Supervisor Regu.

6. BATASAN OPERASI

6.1.	Temperature Furnace	: > 400 ºC
6.2.	Minimum Flow	: 3 t/h
6.3.	Maximum Flow	: 26 t/h
6.4.	Over Temp. Alarm	: 80 ºC
6.5.	Over Pressure	: 5 KPa

INSTRUKSI KERJA
PENANGANAN SELF COMBUSTION COAL FEEDER

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan Start

7.1.1. Pastikan Peralatan pendukung lengkap di Coal Feeder

7.2. Pelaksanaan Start

7.2.1. Full Close MOV upper Strobe Coal Feeder yang mengalami gangguan

7.2.2. Tetap operasikan belt conveyor (mode runback atau normal operasi secara continue running)

7.2.3. Full Close MOV lower strobe mode remote melalui DCS

7.2.4. Pastikan secara manual MOV Upper Strobe dan Lower Strobe Coal Feeder Full Close

7.2.5. CLOSE valve sealing udara Coal Feeder

7.2.6. Buka semua Manhole Coal Feeder dengan safety

7.2.7. Operasikan clearing dengan mode run back (START-STOP dan ambil batubara yang menumpuk diujung Coal feeder)

7.2.8. Padamkan self combustion dengan kain basah secara perlahan agar batubara tidak terhambur

7.2.9. Bersihkan dinding yang terdapat debu batubara ke arah jalur clearing

7.2.10. Bersihkan dan angkut sisa batubara untuk dimasukan ke karung

7.2.11. Tutup kembali semua manhole dan OPEN valve sealing udara Coal Feeder

7.2.12. OPEN manual valve lower strobe secara perlahan (membersihkan sisa batubara yang tertinggal di lower strobe

7.2.13. CLOSE kembali manual valve lower strobe dan memonitor temperature bawah body secara berkala (temp. normal < 50ºC)

7.2.14. Lanjutkan pembersihan dengan vacuum cleaner

7.2.15. Apabila kondisi terpantau aman segera operasikan Coal Feeder dengan mengacu pada SOP Coal Feeder

INSTRUKSI KERJA
PENANGANAN SELF COMBUSTION COAL FEEDER

7.3. Catatan

7.3.1. Ketika terjadi blocking pada coal feeder operasikan air canon, jika masih terjadi blocking dibantu dengan memukul sisi upperstrobe valve Coal Feeder

7.3.2. Patrol Check Kondisi temperature body dan sisi bawah masing masing Coal Feeder

7.3.3. Star Coal Feeder mode runback dengan menukar kabel phasa di panel lokal Coal feeder kemudian star coal feeder dari lokal