PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
CO EH OIL PUMP

Nomor	IK-OPRTRB-001-022
Revisi	00
Tanggal	26 November 2020

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR N. Supervisor Operasi	M. NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
CO EH OIL PUMP
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
CO EH OIL PUMP
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
	26 November 2020			Pembuatan IK CO EH OIL PUMP)	

INSTRUKSI KERJA
CO EH OIL PUMP

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. Helm safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kaos Tangan

2.1.4. Ear plug

2.2. Peralatan yang digunakan

2.2.1. KunciPemutar Valve (kunci F)

2.2.2. Thermogun

3. PELAKSANA

3.1. PelaksanapengoperasianCondensat Pump terdiridari 2 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Turbin

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Lokal pada peralatan EH Oil Pump

4. SUPERVISI

Pelaksanaan start/stop diawasi oleh operator Control Room Dan diSupervisi oleh leader shift

5. Spesifikasi Peralatan

5.1. Motor EH Oil

Type	: Siemens
Power	: 19 KW
Current	: 28 A
Current Work	: 20 -25 A

5.2. Pompa

Speed	: 1465 rpm

Shaft Power : 45 KW

Suction Pressure : 8.2 KPA (A)

Weight : 135 Kg

6. BATASAN OPERASI

6.1. Level EH Oil Tank : 440 – 580 mm

6.2. EH Oil Temperature : 30 -55 °C

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Persiapan

7.1.1. Pastikan tidak ada tidak ada kebocoran pada line EH oil

7.1.2. Pastikan motor normal

7.1.3. Pastikan level EH Oil Tank Normal

7.1.4. Pastikan valve inlet dan outlet dalam posisi terbuka

7.1.5. Pastikan pompa recirculating dan regenerative pump operasi

7.1.6. Pastikan indicator Air Filter/Silica Gel dalam kondisi normal

7.1.7. Pastikan indicator pada filter regen dalam kondisi normal (berwarna hijau)

7.2. Pelaksanaan Start

7.2.1. Buka display EH Oil System

7.2.2. Nonaktifkan STBY ON

7.2.3. Pilih dan klik EH Oil Pump B

7.2.4. Klik start, lalu ack

7.2.5. Pantau pembacaan Outlet EH Oil Pump A dan B (Dcs dan lokal), 12-14 Mpa

7.2.6. Pantau pressure accumulator sampai 9.1 Mpa

7.2.7. Pastikan line Eh oil Pump A dan B tidak ada rembesan pelumas

7.2.8. Stop EH oil Pump A

7.2.9. Pastikan pressure EH Oil Pump B tidak turun (<11 Mpa) di lokal maupun DCS, apabila mengalami penurunan pressure <11 Mpa (lokal), start kembali EH Oil Pump A.

7.3. Catatan

Potensi kegagalan dan cara penanganannya

INSTRUKSI KERJA
CO EH OIL PUMP

1. Pressure drop dari EH Oil Pump B / Pastikan pressure EH Oil di lokal dan DCS di pantau secara langsung dan melaporkan segera apabila mengalami penurunan pressure
2. High Pressure EH Oil Aktif (16 Mpa) / Stop EH Oil Pump B apabila pressure > 16 Mpa
3. Kebocoran pada line EH Oil pump B / Stop EH Oil Pump B