PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
PENGATUR BEBAN
KONDISI EMERGENCY 3 GV

Nomor	IK – OPRTRB-001-029
Revisi	01
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR Supervisor Operasi	M. NUR PANGHURIAN Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
PENGATUR BEBAN

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGATUR BEBAN

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1					

INSTRUKSI KERJA
PENGATUR BEBAN KONDISI EMERGENCY 3 GV

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pengaturan pembebanan dalam kondisi operasi emergency dengan 3 Governor Valve agar PLTU Punagaya dapat dioperasikan sesuai permintaan dispatcher dengan kondisi emergency.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Pola pembebanan berfungsi sebagai tolak ukur operator dalam mengatur pressure, temperatur Main Steam yang akan dikonversikan menjadi Mega watt sehingga menghasilkan proses kerja pada sistem PLTU yang efisien, ekonomis dan handal

3. BATASAN OPERASI

3.1.	TMCR	: 110 MW
3.2.	Main Steam Pressure	: - Mpa (after full load)
3.3.	Main Steam Temperatur	: 535 °C
3.4.	Maximum Coal Flow	: 75 T/h
3.5.	CDEM GV	: - % (after full load)

4. SUPERVISI

Pelaksanaan pekerjaan ini di supervisi langsung oleh Supervisor Regu

5. LANGKAH PELAKSANAAN

5.1. Pelaksanaan Start

5.1.1. Pastikan mode pengoperasian Governor Valve sudah diubah ke SINGLE MODE sebelum start-up sesuai IK PENGATURAN SINGLE/SEQUENCE MODE GOVERNOR VALVE

5.1.2. Setting beban dengan cara klik Control Mode >Pilih satu mode yang diinginkan

5.1.2.1. GV Target (pengaturan berdasarkan bukaan GV)

5.1.3. Close kolom Control Mode >lanjut dengan klik Control Setting

5.1.4. Klik GV Target>pada menu Valve Post Target klik ↑ untuk menambah bukaan GV dan klik ↓untuk mengurangi bukaan GV (setiap input/klik, pastikan untuk melakukan pemantauan parameter seperti Load, MSP, Coal Flow dll).

5.1.5. Atur penambahan dan pengurangan bukaan GV untuk mencapai pembebanan yang diminta dispatcher.

5.1.6. Jika bukaan GV sudah full (CDEM = 95%) dan kondisi pembebanan belum tercapai, maka koordinasi dengan operator boiler untuk menaikkan MSP sampai tercapai permintaan beban dengan batasan MSP yang telah ditentukan (MSP maksimum = 8,9 MPa)

Catatan :

- **Perhatikan kondisi batubara dan fluktuasi MSP pada saat beban full**
- **Perhatikan kondisi vibrasi bearing turbin**