PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA
PENGATURAN SINGLE/SEQUENCE MODE GOVERNOR VALVE

Nomor	IK – OPRTRB-001-029
Revisi	00
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR Supervisor Operasi	ARIEF ZULFAUZI S. Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
PENGATURAN SINGLE/SEQUENCE MODE GOVERNOR VALVE

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
PENGATURAN SINGLE/SEQUENCE MODE GOVERNOR VALVE

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1					

INSTRUKSI KERJA
PENGATURAN SINGLE/SEQUENCE MODE GOVERNOR VALVE

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam mengubah mode operasi Governor Valve dari Sequence Mode ke Single Mode dan sebaliknya.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Mode untuk mengoperasikan Governor secara single mode (Governor Valve dioperasikan dengan membuka valve secara bersamaan dan persentase yang sama) atau dengan sequence mode (Governor Valve dioperasikan secara sequence atau urutan sebagai berikut :

- Governor Valve No. 2 & 3 akan membuka terlebih dahulu dengan persentase yang bersamaan
- Governor 4 akan membuka saat sinkron
- Governor 1 akan membuka saat beban > 40 MW

3. BATASAN OPERASI

Pengubahan Mode Sequence ke Single Mode atau sebaliknya dilakukan sebelum Unit melakukan start-up.

3.1. Pressure EH Oil : 12-14 MPa

4. PELAKSANA

Pelaksanaan pekerjaan ini dilakukan oleh Operator Control pada system DCS Turbin

5. SUPERVISI

Pelaksanaan pekerjaan ini di supervisi langsung oleh Supervisor Regu

INSTRUKSI KERJA
PENGATURAN SINGLE/SEQUENCE MODE GOVERNOR VALVE

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Pelaksanaan Pengubahan Mode Sequence ke Mode Single

6.1.1. Pastikan Unit dalam kondisi tidak beroperasi/turbin rolling atau pada saat firing

6.1.2. Pilih Menu ETS SYSTEM

6.1.3. Reset ETS

6.1.4. Pastikan tidak ada alarm ETS TRIP FIRST OUT

6.1.5. Pilih menu DEH SYSTEM (6000)

6.1.6. Pilih menu SIN/SEQ TRANSFER

6.1.7. Pilih SIN-MODE REQUEST

6.1.8. Pilih START

- Indikasi SIN MODE REQUEST akan berwarna merah

6.1.9. Pilihan akan tampil pada display menu DEH (SIN MODE akan berwarna hijau)

6.2. Pelaksanaan Pengubahan Mode Single ke Mode Sequence

6.2.1. Pastikan Unit dalam kondisi tidak beroperasi/turbin rolling atau pada saat firing

6.2.2. Pilih Menu ETS SYSTEM

6.2.3. Reset ETS

6.2.4. Pastikan tidak ada alarm ETS TRIP FIRST OUT

6.2.5. Pilih menu DEH SYSTEM (6000)

6.2.6. Pilih menu SIN/SEQ TRANSFER

6.2.7. Pilih SEQ-MODE REQUEST

6.2.8. Pilih START

- Indikasi SEQ MODE REQUEST akan berwarna merah

6.2.9. Pilihan akan tampil pada display menu DEH (SEQ MODE akan berwarna hijau)