PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
PENGISIAN SR FLM (MAXIMO)

Nomor	PT-OPR-020
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
BAMBANG DWI P.P. Manager UPK Punagaya	PURBA KUSUMA Manager Bagian Operasi	M. NUR PANGHURIAN Staff Operasi

PROSEDUR
PENGISIAN SR FLM (MAXIMO)
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
PENGISIAN SR FLM (MAXIMO)
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	11 Nov 2020		-No.Dok'SOP-560400-OPS-066	Menjadi' PT-OPR-020	
			-Cover	-Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	

PROSEDUR
PENGISIAN SR FLM (MAXIMO)

1. TUJUAN

1.1. Fungsi Service Request (SR)

Service Request (SR) bertujuan untuk meminta perbaikan ke bagian pemeliharaan terhadap suatu peralatan.

1.2. Fungsi FLM

First Line Maintenance (FLM) bertujuan untuk melakukan tindakan pemeliharaan secara cepat ketika didapatkan kondisi abnormal pada peralatan.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi Peralatan

Merecord gangguan dan tindakan pemeliharaan yang dilakukan.

2.2. Peralatan yang di Gunakan

2.2.1. Radio Komunikasi (HT)

2.2.2. Komputer

3. PELAKSANA

3.1. Seluruh Operator Shift bertugas

4. SUPERVISI

Memantau Pelaksanaan FLM dan mengintruksikan untuk menginput SR FLM di aplikasi MAXIMO

5. BATASAN OPERASI

5.1. Unit berbeban dan beroperasi normal

5.2. Terdapat kondisi abnormal pada peralatan

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Persiapan Input SR

6.1.1. Buka aplikasi Maximo (10.1.18.89)

6.1.2. Masukan user name dan password (email corporate)

6.1.3. Klik sign in

PROSEDUR
PENGISIAN SR FLM (MAXIMO)

6.2. Pelaksanaan Input SR

6.2.1. Klik New Service Request (menu start center

6.2.2. Lakukan pengisian sebagai berikut :

1. User Information :
   - Operator group shift (Operator PLTU)
   - Shift (Sesuai Shift yang membuat)
   - Planner Group (Perencanaan dan pengendalian pemeliharaan)
2. Service Request details
   - Fault type (CM = untuk meneruskan ke bagian pemeliharaan atau FLM = melakukan tindakan pemeliharaan dini by operator)
   - Fault priority (di pilih sesuai priority gangguan)
   - Create WO Options (Multi)
   - Summary (di isi sesuai unit, bagian, nama peralatan, gangguan dan laporan gangguan/kegiatan FLM)
   - klik asset (masukkan KKS atau nama peralatan yang sesuai)
   - klik nama peralatan atau nama yang terdekat pada daftar asset
3. Dates
   - Reported Date (waktu laporan)
   - Fault date (Waktu gangguan)
   - Target Start (waktu mulai dikerjakan /Target operator untuk har)
   - Target Finish (waktu selesai dikerjakan /Target operator untuk har)

6.2.3. Lalu input evidence

1. klik logo attachment
2. klik add new attachment
3. Klik add new file
4. Klik browse
5. Masukkan file SR CM/FLM manual gangguan
6. klik ok

6.2.4. Klik Route SR

6.2.5. Approve SR FLM oleh atasan masing-masing shift (shift yg membuat SR)