PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018

& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

INSTRUKSI KERJA

PENGOPERASIAN BLOWDOWN PIT PUMP

Nomor	IK-OPRWTP-001-023
Revisi	01
Tanggal	02 Mei 2018

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
Febri Hartanto Manager Bagian Operasi	Yoga Fajar Nugroho Supervisor Bagian Operasi	Ellissa Pransisca Caesar JA. Analisa Kimia

INSTRUKSI KERJA

PENGOPERASIAN BLOWDOWN PIT PUMP

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA

PENGOPERASIAN BLOWDOWN PIT PUMP

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	04 Februari 2021		cover	Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	

INSTRUKSI KERJA

PENGOPERASIAN BLOWDOWN PIT PUMP

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan pengoperasian blowdown pit pump Unit #1 & Unit #2 PLTU PUNAGAYA sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu.

2. APD & PERALATAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. Helm Safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kacamata Safety

2.1.4. Kaos Tangan

2.1.5. Masker

2.1.6. Earplug

2.2. Peralatan yang digunakan

2.2.1. Radio Komunikasi (HT)

2.2.2. Kunci/Tools yang sesuai untuk kebutuhan operator di lokal

2.2.3. Senter

3. PELAKSANA

3.1. Operator WTP/WWTP

4. BATASAN OPERASI

4.1. Level Blowdown Pit : ≥ 0,5 m

INSTRUKSI KERJA

PENGOPERASIAN BLOWDOWN PIT PUMP

5. PERSIAPAN

5.1. Pastikan Power supply di kontrol panel ready.

5.2. Pastikan manual inlet dan outlet Valve Blowdown Pit Pump to WWTP posisi **"OPEN"**.

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Tekan tombol **"ON"** pada panel kontrol Blowdown Pit Pump.

6.2. Blowdown pit pump running.

6.3. Pada saat pompa beroperasi, Pastikan hal-hal berikut:

6.2.1 lampu indicator pompa beroperasi pada panel menyala.

6.2.2 Pompa berputar sesuai arah pompa.

6.2.3 Angka pada Display flowmeter berubah.

6.2.4 Tidak ada kebocoran pada flange atau pipa.

6.4. Blowdown pit Pump dioperasikan sampai level 0.5 m.

7. REFERENSI

7.1. Manual Book CGGC-HK CONSORCIUM