Wireless Camera Z: 완벽한 보안을 위한 설치 운영 가이드

이 가이드는 단순히 카메라를 켜는 법을 넘어, 당신의 공간을 가장 효과적으로 보호할 수 있도록 '계획-설치-운용'의 3단계로 구성되었습니다. 전문가처럼 설치하고 빈틈없이 관리하세요.

PART 1: 계획 - 최적의 감시망 설계

성공적인 설치는 치밀한 계획에서 시작됩니다.

1. 설치 위치 선정:

- 목표: 가장 중요한 영역(현관, 거실 창문, 차고 등)이 잘 보이는 곳, 침입자의 예상 경로를 감시할 수 있는 곳을 선택하세요.
- **높이:** 사람의 손이 쉽게 닿지 않는 2.5~3m 높이에 설치하는 것이 이상적입니다.
- **각도:** 빛을 등지고 촬영하도록(역광 방지) 각도를 조절하고, 사생활 침해 소지가 있는 이웃집 창문 등이 보이지 않도록 주의하세요.

2. **네트워크 신호 확인:**

 카메라를 설치할 위치에서 스마트폰으로 Wi-Fi 신호를 확인하세요. 'Echo Link' 앱 내의 '네트워크 진단' 도구를 사용하면 더 정확합니다. 신호 막대가 최소 2칸 이상이어야 안정적인 영상 전송이 가능합니다.

PART 2: 설치 - 하드웨어와 소프트웨어의 결합

이제 실제로 카메라를 설치하고 시스템에 생명을 불어넣을 차례입니다.

2.1. 하드웨어 설치

설치 전, 카메라를 실내에서 미리 앱과 연동하고 전원을 연결하여 정상 작동하는지 테스트하는 것이 좋습니다.

필요한 도구 및 구성품	용도
전동 드릴, 드릴 비트	벽면(콘크리트, 목재) 타공
십자 드라이버	나사 고정

무선 카메라 Z 본체, 마운트 브라켓	카메라 본체 및 거치대
칼브럭, 고정 나사 (동봉)	벽면에 마운트 단단히 고정
전원 어댑터 및 연장 케이블 (동봉)	카메라에 전원 공급

• 설치 순서:

- 1. 마운트 브라켓을 벽에 대고 나사 구멍 위치를 연필로 표시합니다.
- 2. 표시된 위치에 드릴로 타공한 후, 칼브럭을 삽입합니다.
- 3. 마운트 브라켓을 칼브럭 위치에 맞추고 나사로 단단히 고정합니다.
- 4. 카메라 본체를 마운트에 돌려 끼우고 원하는 각도로 조절한 뒤, 고정 링을 조여줍니다.
- 5. 전원 케이블을 연결하고, 케이블 클립을 사용해 깔끔하게 정리합니다.

2.2. 소프트웨어 설정

- 1. 'Echo Link' 앱 실행: '새 기기 추가'에서 '무선 카메라 Z'를 선택합니다.
- 2. **QR 코드 스캔:** 앱 화면에 나타난 QR코드를 약 15~20cm 거리에서 카메라 렌즈에 보여주세요. "QR code scanned" 음성 안내가 나오면 성공입니다.
- 3. **Wi-Fi 연결:** 카메라가 연결될 2.4Ghz Wi-Fi 네트워크를 선택하고 비밀번호를 입력합니다. (5Ghz Wi-Fi는 지원하지 않습니다)
- 4. **저장 공간 설정:** MicroSD 카드를 삽입했거나 클라우드 스토리지 서비스를 구독한 경우, 앱에서 저장 공간을 포맷하고 설정합니다.

PART 3: 운용 - 스마트한 감시와 관리

이제 당신은 24시간 깨어있는 감시 시스템의 관리자입니다.

앱 기능	상세 설명	활용 팁
라이브	실시간으로 카메라 영상을	양방향 통화 버튼으로 방문자와 대
뷰	확인	화하거나 침입자에게 경고

타임라인	녹화된 영상을 시간대별로 확인하고 재생	특정 이벤트(움직임 감지 등)가 발 생한 시점은 색상으로 표시되어 쉽 게 찾을 수 있음
스마트 감지 설 정	감지 영역, 민감도, 사람/차 량/동물 구분 알림 설정	마당 전체가 아닌 현관문 앞으로만 감지 영역을 설정하여 불필요한 알 림 줄이기
프라이버 시 마스 크	영상의 특정 영역을 검게 처 리하여 녹화되지 않도록 설 정	사적인 공간이나 이웃집 창문 영역 을 가려 프라이버시 보호
보안 사 이렌	위급 상황 시 앱에서 버튼을 눌러 카메라의 강력한 사이 렌을 울림	침입자 퇴치 및 주변에 위험 상황 전파

• 정기 점검: 한 달에 한 번, 렌즈를 부드러운 천으로 닦고, 마운트가 단단히 고정되어 있는지, 케이블 연결에 이상이 없는지 확인하여 최상의 상태를 유지하세요.