

Ток в спокойном режиме:	0mA
-------------------------	-----

Напряжение на точках подключения в спокойном режиме		
Название	какое напряжение	примечание
ZOOM	0V	
TM	0-4,5V	вы должны увидеть как происходит
GND	0V	
EXIT	4,5V	
LED	0V	
LOCK	0V	
12V	11V	Напряжение которое подано на плату
GND	0V	
DOOR	4,5V	

Важно: В момент срабатывания замка, ток может подниматься до 30mA

Проверка:	
1	Подключить питание на 12V, после чего должна пройти идентификация (загореться красный диод).
2	Нужно проверить напряжение на всех выходах (сравнить с таблицей)
3	Проверить есть ли запросы на TM
4	Замкнуть между собой EXIT и GND. Должно произойти "открытие двери"
5	Во время открытия двери проверить падает ли напряжение на TM и с помощью индикатора, проверить LOCK (Во время открытия двери индикатор должен переставать гореть)
6	Проверка стендом №61

Ток в спокойном режиме:	0мА
-------------------------	-----

Напряжение на точках подключения в спокойном режиме		
Название	какое напряжение	примечание
DATA1	4,5V	
DATA0	4,5V	
GND	0V	
EXIT	4,5V	
GRN/SND	4,5V	
LOCK	0V	
12V	11V	Напряжение которое подано на плату
GND	0V	
DOOR	4,5V	

В момент открытия
двери видны
небольшие колебания
напряжения
В момент открытия
двери напряжение
падает до 0V

Важно: В момент срабатывания замка, ток может подниматься до 30мА

Ток в спокойном режиме:	0мА
-------------------------	-----

Напряжение на точках подключения в спокойном режиме		
Название	какое напряжение	примечание
DATA1	4,5V	
DATA0	4,5V	
GND	0V	
EXIT	4,5V	
RED	0V	
GRN/SND	4,5V	
12V	11V	Напряжение которое подано на плату
GND	0V	
DOOR	4,5V	

В момент открытия
двери напряжение
падает до 0V

Название	какое напряжение	примечание
NO	0V	
COM	0V	
NC	0V	

Важно:	во время работы контроллера подключите землю на COM и с помощью другого источника питания, подайте напряжение на NO или NC, контроллер переключится на на выход где есть напряжение
---------------	---

Ток в спокойном режиме:	8mA
-------------------------	-----

Напряжение на точках подключения в спокойном режиме		
Название	какое напряжение	примечание
ZOOM	11V	Напряжение которое подано на плату
TM	0-4,5V	вы должны увидеть как происходит «запрос» на считыватель
GND	0V	
EXIT	0-4,5V	вы должны увидеть как происходит «запрос» на считыватель
LED	0V	
LOCK	0V	
12V	11V	Напряжение которое подано на плату
GND	0V	
DOOR	4,5V	

RS-485:		
A	2,4V	
B	2,4V	

Если нужно проверить RS-485 без использования стенда,
подключите контроллер к конвертору и с помощью сторонней

Важно: программы запустите работу

Проверка:	
1	Подключить питание на 12V, после чего должна пройти идентификация (загореться красный диод).
2	Нужно проверить напряжение на всех выходах (сравнить с таблицей)
3	Проверить есть ли запросы на TM и EXIT
4	Замкнуть между собой EXIT и GND. Должно произойти "открытие двери"
5	Во время открытия двери проверить падает ли напряжение на TM и с помощью индикатора, проверить LOCK (Во время открытия двери индикатор должен переставать гореть)
6	Проверка стендом №1006

Ток в спокойном режиме:	0мА
-------------------------	-----

Плата: 101

Напряжение на точках подключения в спокойном режиме		
Название	какое напряжение	примечание
ZOOM	0V	
TM	0-4,5V	вы должны увидеть как происходит
GND	0V	
EXIT	4,5V	
LED	0V	
LOCK	0V	
12V	11V	Напряжение которое подано на плату
GND	0V	
DOOR	4,5V	

Проверка:	
1	Подключить питание на 12V, после чего должна пройти идентификация (загореться красный диод).
2	Нужно проверить напряжение на всех выходах (сравнить с таблицей)
3	Проверить есть ли запросы на TM
4	Замкнуть между собой EXIT и GND. Должно произойти "открытие двери"
5	Во время открытия двери проверить падает ли напряжение на TM и с помощью индикатора, проверить LOCK (Во время открытия двери индикатор должен переставать гореть)
6	Дальше с помощью специальной карты проверить есть ли электрическое поле вокруг катушки
7	Использовать ключ-карту, считыватель должен "открыться"
8	Проверка стендом №41

Ток в спокойном режиме:	20mA
-------------------------	------

Плата: 99

Напряжение на точках подключения в спокойном режиме		
Название	какое напряжение	примечание
12V	11V	
GND	0V	
DATA 0	4,5V	
DATA 1	4,5V	
LED G	4,5V	если подключить минус, то диод загорится зелёным
LED R	4,5V	если подключить минус, то диод загорится красным
BEEP	4,5V	если подключить минус, то будет звук

Важно: Проверить реагирует или нет считыватель на ключ-карту

Проверка:	
1	Подключить питание на, после чего должна пройти идентификация (загореться красный диод).
2	Нужно проверить напряжение на всех выходах (сравнить с таблицей)
3	Дальше с помощью специальной карты проверить есть ли электрическое поле вокруг катушки
4	Использовать ключ-карту, считыватель должен "открыться"
5	Проверка стендом №41

Ток в спокойном режиме:	15mA
-------------------------	------

Плата: **RZ4**
176-04

Напряжение на точках подключения в спокойном режиме		
Название	какое напряжение	примечание
12V	11V	Напряжение которое подано на плату
GND	0V	
DATA 0	4,5V	
DATA 1	4,5V	
LED G	4,5V	если подключить минус, то диод
LED R	4,5V	если подключить минус, то диод
BEEP	4,5V	если подключить минус, то будет звук

При подключении должен издавать "пик" и загораться светодиод.

Важно: Работает с ключ картой EMMarine (числовая)

Проверка:	
1	Подключить питание на, после чего должна пройти идентификация (загореться красный диод).
2	Нужно проверить напряжение на всех выходах (сравнить с таблицей)
3	Дальше с помощью специальной карты проверить есть ли электрическое поле вокруг катушки
4	Использовать ключ-карту, считыватель должен "открыться"
5	Проверка стендом №41

Ток в спокойном режиме:	20мА
-------------------------	------

Напряжение на точках подключения в спокойном режиме		
Название	какое напряжение	примечание
12V	11V	Напряжение которое подано на плату
GND	0V	
DATA 0	4,5V	
DATA 1	4,5V	

При подключении должен издавать "пик" и загораться светодиод.

Важно: Реагирует на карут с 16-ти ричным кодом (цифры + буквы)

Ток в спокойном режиме:	40-70мА
-------------------------	---------

Напряжение на точках подключения в спокойном режиме			
Название	какое напряжение	примечание	цвет провода
12V	11V	Напряжение которое подано на плату	красный
GND	0V		чёрный
DATA 0	4,5V		зелёный
DATA 1	4,5V		белый
LED-G	4,5V		оранжевый
LED-R	4,5V		коричневый
BEEP	4,5V		жёлтый

Таблица 2. Схема подключения. Выходы RS-232 (кабель № 2), RS-485 (кабель № 3).

Цвет провода	Назначение	
RS-232 (кабель №2)		
Синий	RxD (контакт 2 разъема DB9 COM)	
Желтый	TxD (контакт 3 разъема DB9 COM)	
Черный	Sig Земля (контакт 5 разъема DB9 COM)	
RS-485 (кабель №3)		
Для подключения к ПК рекомендуется применять конвертор Z-397 (мод. USB Guard)		
Желтый	А вход - к «А» конвертора	
Синий	В вход - к «В» конвертора	
Желтый	А выход	Для подключения внешней нагрузки 120 Ом.
Синий	В выход	

Ток в спокойном режиме:	00мА
-------------------------	------

Нужно подключить новую батарейку и проверить есть ли какое-либо потребление тока, если нет
Вставить новую батарейку и проверить работает она или нет, нажав на кнопки.

- 1 двойной "пик"
- 2 Одиночный "пик" при каждом последующем нажатии

; то все нормально.

Ток в спокойном режиме:	35мА
-------------------------	------

Напряжение на точках подключения в спокойном режиме		
Название	какое напряжение	примечание
12V	11V	Напряжение которое подано на плату
GND	0V	
DATA 0	0V	
DATA 1	4,5V	
LED R	4,5V	

Проверка:	
1	Подключить питание к считывателю (после чего должен загореться красный диод)
2	Сравнить напряжение на проводах с таблицей
3	Подключить считыватель к контроллеру (D1 к ТМ)
4	Используйте ключ-карту, контроллер должен издавать звуки открытия двери.
5	

Цвет провода	Назначение провода
Красный	+12 В (плюс питания)
Чёрный	GND - Общий (минус питания)
Зелёный	DATA0
Белый	DATA1
Жёлтый	LED R - внешнее управление красным светодиодом

Ток в спокойном режиме:	35мА
-------------------------	------

Напряжение на точках подключения в спокойном режиме		
Название	какое напряжение	примечание
12V	11V	Напряжение которое подано на плату
GND	0V	
DATA 0	4,5V	
DATA 1	0V	
LED R	4,5V	

Проверка:	
1	Подключить питание к считывателю (после чего должен
2	Сравнить напряжение на проводах с таблицей
3	Подключить считыватель к контроллеру (D0 к TM)
4	Используйте ключ-карту, контроллер должен издавать звуки
5	

Цвет провода	Назначение провода
Красный	+12 В (плюс питания)
Чёрный	GND - Общий (минус питания)
Зелёный	DATA0
Белый	DATA1
Жёлтый	LED R - внешнее управление красным светодиодом

Ток в спокойном режиме:	35мА
-------------------------	------

Напряжение на точках подключения в спокойном режиме		
Название	какое напряжение	примечание
12V	11V	Напряжение которое подано на плату
GND	0V	
DATA 0	4,5V	
DATA 1	4,5V	

В момент прикладывания карты должен появляться сигнал который идёт на контроллер

В момент прикладывания карты должен появляться сигнал который идёт на контроллер

Важно: В момент использования карты ток повышается до 90мА

Ток в спокойном режиме:	35мА
-------------------------	------

Напряжение на точках подключения в спокойном режиме		
Название	какое напряжение	примечание
X2	5V	Вход питания
GND	0V	Вход RS-485
A	2,5V	Вход RS-485
B	2,5V	Вход RS-485
GND	0V	Вход RS-485

Ток в спокойном режиме X2:	70 мА
Ток в спокойном режиме X4:	90 мА

Напряжение на точках подключения в спокойном режиме		
Название	какое напряжение	примечание
X2	11V	Вход питания
X4	4.5V	Вход USB, для подключения к компьютеру
A1	4.5V	
B1	0V	
GND	0V	
A2	4.5V	
B2	0V	
GND	0V	

Проверка:	
1	Подключить питание на X2 или/и X4, при этом должен начать мигать красным диод VD6
2	Далее на рабочем столе компьютера должен открыться файл "Config"
3	Проверьте в файле MODE, конвертор должен работать в режиме SERVER
4	Подключаем к конвертору Ethernet и отключаем USB, должны загореться зелёным оставшиеся 3 лампочки
5	В Guard Light проверяем возможно или нет подключиться к конвертору через сеть
6	Подключаем к конвертору сетевой контроллер, через порты А и В
7	Контроллер должен также появиться в Guard Light, где возможно проверить открытие, закрытие двери