

ピューターと調光卓

ピューターと調光卓



(上)ピューター:卓に最大6個まで繋げられる(=灯体24個)DMX(Digital MultipleX)でつなぐ

①1つのブロックで2つまで使用可

(下)調光卓

②1～12番目の灯体の明るさ操作

③UPERボタン押すことで13～24番目の灯体の明るさ操作

④明るさの操作の記憶をさせておくと、1つ上げるだけで一気に操作できる(例:M1=普通照/M2=場転照/M3=中央スポ/M4=劇中照)

ピューターと調光卓



◎メモリーの全消し

①SOFTA+SOFTB+Flash1同時押し

ピューターと調光卓



②ホイールを回し、DELETE ALLを表示
③SOFTBを2回押す(YES×2)
→メモリーの全消し

◎メモリーの上書き
全消しせずに変えたいメモリだけ作成

◎メモリーの作成
※LIVEキーを常に入れっぱなしに
ときも)
暗転する

①BANKキーでメモリーするページを選ぶ
②MEMORYキーを押す
③設定する番号のFLASHキーを押す
④上段のフェーダー(Aフェーダー)で光量を設定する
⑤決まったらSOFTAキーを押す
⑥Aフェーダーの光量を全て落とす
⑦QUITキーを押す
→完了!!

◎用語

カットアウトCO:一気に暗
カットインCI:一気に明
フェードアウト:ゆっくり暗
フェードイン:ゆっくり明
(シャッター使うとカットイン・アウトできる)

◎ボタン

MAIN→あげとく
A:A-presentフェーダー操作できる
B:B-memoryフェーダー操作できる
HOLD:フェーダーを動かしても光を保つ
BLACKOUT:全て0=暗転、もう一度押して解除
SOFTB:HOLDを解除

◎フラッシュ

(1)フェーダー上げ下げのみ
(2)M1をHOLD→M1上げ→SOFTB押す→BLACKOUT×2(ついてる→全開→暗転→全開→戻す)

◎照明変化

(1)M1上げる→HOLD押す→M2上げる→SOFTBでHOLDキャンセル
(2)暗転はさむ場合
M1上げる→HOLD押す→M2上げる→BLACKOUT2回押す(カットアウト)→SOFTBでHOLDキャンセル(カットイン)