

密级状态: 绝密() 秘密() 内部资料() 公开(√)

各版本 SDK 开发差异说明

文件状态:	文件标识:	各版本 SDK 开发差异说明
[]草稿	当前版本:	V0. 2
[] 正式发布	作 者:	林宇锋 廖华平
[√] 正在修改	完成日期:	2016-10-28



版本历史

版本号	作者	修改日期	修改说明
VO. 1	林宇锋	2016/10/28	添加各版本 SDK 开发差异说明
	廖华平		
V0. 2	廖华平	2016/11/13	修改编译打包命令



目 录

1、	各版本 SDK 板识别方法	4
	硬件接口差异说明	
	编译打包差异说明	
	UI 适配说明	
	各小板是混搭组合的修改方式	
	1 4 MOGUSTHER H 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	



1、各版本 SDK 识别方法

由于在开发过程中对 SDK 板进行了升级,各开发人员手头使用不同的板子进行调试。 为方便开发人员调试,现对各版本的差异进行说明。

如图,在显示屏上方丝印可以看到版本信息,当前的版本有: V10、V11 和 V20。



V10 版本丝印信息



V11 版本丝印信息



V20 版本丝印信息

除屏幕外, PCB 板也有区分,分别为 V10、V11、V12(按键上方可见丝印)。

Camera 小板也有区分,分别为 V10、V11、V12 (Camera 小板与主板连接处可见丝印)。

目前 dts 有三个,分别为 rk1108-evb-v10.dts、 rk1108-evb-v11.dts、rk1108-evb-v12.dts。 dts 对应配置信息如下:

rk1108-evb-v10.dts: camera 小板: V10; 主板: V10; 显示屏: V10 rk1108-evb-v11.dts: camera 小板: V11; 主板: V11; 显示屏: V11 rk1108-evb-v12.dts: camera 小板: V12; 主板: V12; 显示屏: V20



请对应各自手中拿到的各个小板的版本信息,这很重要。如果板子组合是默认 dts 里面配置的,那么按照默认的配置进行编译;如果是混搭的组合,那么需要修改 dts,下面都会讲到。


2、硬件接口差异说明

各版本的板子硬件接口图如下图所示: 串口波特率均为 1500000bps, OTG 即为烧写口。



V10 版本硬件接口图





V11、v20 版本硬件接口图

3、编译打包差异说明

不同版本上层应用编译的方式相同,都是./build_all.sh。但内核编译和上层打包的方式有些差异。

rk1108-evb-v10.dts:

打进入 kernel 目录执行命令:

make rk1108-evb-v10.img

打包生成 Frmware.img, 在工程目录下执行:

./mkfirmware.sh rk1108-evb-v10

rk1108-evb-v11.dts:

打进入 kernel 目录执行命令:

make rk1108-evb-v11.img

打包生成 Frmware.img, 在工程目录下执行:

./mkfirmware.sh rk1108-evb-v11

rk1108-evb-v12.dts:

打进入 kernel 目录执行命令:

make rk1108- evb-v12.img



打包生成 Frmware.img, 在工程目录下执行:

./mkfirmware.sh rk1108-evb-v12

4、UI 适配说明

不同版本存在屏幕分辨率存在差异,需要针对性修改配置。

打开 app/video/Makefile, 搜索可见:

#Resolution = 320x240 ###Screan Resolution = 320*240; BOARD VERSION=V10/V11

Resolution = 854x480 ###Screan Resolution = 854*480; BOARD VERSION=V10/V11

#Resolution = 1280x720 ###Screan Resolution = 1280*720; BOARD VERSION=V12

注释/取消注释即可配置对应的分辨率,各版本对应的分辨率如下:

V10 和 v11 屏幕: 854*480

V12 屏幕: 1280*720

5、各小板是混搭组合的修改方式

目前客户手中的混搭组合是 V12 主板、V11 camera 小板和 V20 屏幕。需要用 rk1108-evb-v12 的 dts 进行编译。为了 camera 能适配,需要修改 camera 部分的配置,修改 完后,重新编译 rk1108-evb-v12 即可。修改如下:

diff --git a/arch/arm/boot/dts/rk1108-evb-v12.dts b/arch/arm/boot/dts/rk1108-evb-v12.dts index c6cd45e..74bd3e6 100644

--- a/arch/arm/boot/dts/rk1108-evb-v12.dts

+++ b/arch/arm/boot/dts/rk1108-evb-v12.dts

@@ -346,11 +346,11 @@

clocks = <&clk_cif_out>;

clock-names = "clk_cif_out";

pinctrl-names = "rockchip,camera_default", "rockchip,camera_sleep";

- pinctrl-0 = <&cif_dvp_clk_out>;
- pinctrl-1 = <&cif_dvp_clk_out_sleep>;
- rockchip,pd-gpio = <&gpio3 GPIO_B0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
- rockchip,pwr-gpio = <&gpio3 GPIO_B5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
- rockchip,rst-gpio = <&gpio3 GPIO_D1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
- + pinctrl-0 = <&cam0_default_pins>;
- + pinctrl-1 = <&cam0_sleep_pins>;
- + rockchip,pd-gpio = <&gpio3 8 GPIO ACTIVE HIGH>;
- + rockchip,pwr-gpio = <&gpio3 26 GPIO ACTIVE HIGH>;
- + rockchip,rst-gpio = <&gpio3 25 GPIO_ACTIVE_LOW>; rockchip,camera-module-mclk-name = "clk cif out";

rockchip,camera-module-regulator-names = "vdd cam";

rockchip,camera-module-regulator-voltages = <1450000>;

@@ -378,11 +378,11 @@



```
clocks = <&clk cif out>;
         clock-names = "clk cif out";
         pinctrl-names = "rockchip,camera_default", "rockchip,camera_sleep";
         pinctrl-0 = <&cif_dvp_clk_out>;
         pinctrl-1 = <&cif dvp clk out sleep>;
         rockchip,pd-gpio = <&gpio3 GPIO_B0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
         rockchip,pwr-gpio = <&gpio3 GPIO B5 GPIO ACTIVE HIGH>;
         rockchip,rst-gpio = <&gpio3 GPIO_D1 GPIO_ACTIVE_LOW>;
         pinctrl-0 = <&cam0 default pins>;
         pinctrl-1 = <&cam0 sleep pins>;
+
         rockchip,pd-gpio = <&gpio3 8 GPIO ACTIVE LOW>;
         rockchip,pwr-gpio = <&gpio3 26 GPIO ACTIVE HIGH>;
         rockchip,rst-gpio = <&gpio3 25 GPIO_ACTIVE_LOW>;
         rockchip,camera-module-mclk-name = "clk cif out";
         rockchip,camera-module-regulator-names = "vdd_cam";
         rockchip,camera-module-regulator-voltages = <1200000>;
@@ -413,9 +413,9 @@
         pinctrl-0 = <&cif dvp d0d1 &cif dvp d2d9 &cif dvp d10d11
             &cif_dvp_clk_in &cif_dvp_clk_out &cif_dvp_sync>;
         pinctrl-1 = <&cif_dvp_sleep>;
         rockchip,pd-gpio = <&gpio3 GPIO D1 GPIO ACTIVE LOW>;
         rockchip,pwr-gpio = <&gpio3 GPIO_B5 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
         rockchip,rst-gpio = <&gpio3 GPIO B0 GPIO ACTIVE LOW>;
         rockchip,pd-gpio = <&gpio3 25 GPIO_ACTIVE_LOW>;
         rockchip,pwr-gpio = <&gpio3 26 GPIO ACTIVE HIGH>;
         rockchip,rst-gpio = <&gpio3 8 GPIO ACTIVE LOW>;
         rockchip,camera-module-mclk-name = "clk cif out";
         rockchip,camera-module-regulator-names = "vdd_cam";
         rockchip,camera-module-regulator-voltages = <1200000>;
@@ -716,3 +716,4 @@
&hdmi {
    status = "okay";
};
```

如果修改后,还无法点亮屏幕,那么需要阅读 docs/目录下的《E555HBM2 屏飞线说明.pdf》。