Описание работы в режиме ручного управления линии Лазер-М с по версии 4.xx

Переход в режим ручного управления

- Для перехода в режим ручного управления необходимо убедится, что программа не работает в режиме эмуляции.
- В файле setup.ini необходимо установить следующие значения параметров:
 - ; Разрешение вызова терминала

TerminalEnable=1

; Запускать терминал при старте

TerminalStart=1

• Перезапустите программу

После старта на экран будет выведено меню, представленое на рис.1.





Рис. 1

Проверка связи

Для проверки связи с устройствами линии (ЦК и камеры-триангуляторы) нажмите клавишу [?] (рис. 2)



Автоматически проверется связь со всеми устройствами, результат проверки будет выведен напротив соответствующего устройства.

В случае обнаружение связи выводится «ОК» в случае отсутствия связи - «Error».

Рис 2

Опрос датчиков

Для опроса датчиков необходимо нажать клавишу [Опрос датчиков] (рис 3).





Рис 3

датчиков» показания обновляются автоматически.

ВНИМАНИЕ !!! не рекомендуется управлять силовыми устройствами линии с включенным автоопросом датчиков.

Управление устройствами

. Панель управления устройствами представлена на рис 4.



Для включение гидростанции нажмите клавишу «Гидростанция». Для выключения - «х» справа от клавиши включения.

Для включение подъема пресса нажмите клавишу «/». Для выключения - «х» справа от

клавиши включения.

Для включение опускания пресса нажмите клавишу «//». Для выключения - «х» справа от клавиши включения.

Кллавиша «Сброс лира» сбрасывает показания лира.

Клавиша «подать услилие» нагружает пружину заданным усилием. Макс значение усилия — 1023 единицы.

Клавиша «инициализация» опускает пресс до ниднего датчика.


Клавиша «Демо замер» производит замер геометрии пружины. Если установлен флажок «Показ»- результат замера выводится на экран.

При помощи клавиш «Вкл» и «Выкл» можно зажигать и гасить лазер выбранной камеры.


Завершение работы

Для завершения работы и возврата в основную программу нажмите клавишу «Закрыть» (рис 1). Для выхода в ОС нажмите клавишу «Завершить работу»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1



IDC20 со стороны пайки



приложение 2



приложение 3




Схема соединений Лазер-М