


用远-R1 接收模块解码 EV1527 的方法

一、EV1527 帧结构

EV1527 每帧数据由同步码和 24 位的数据码组成,数据码又分为地址码(20 位)和按键码(4 位)。

以 433Mhz EV1527 遥控器为例, 遥控波形如下。



bit0: 400us 高电平+800us 低电平 bit1: 1ms 高电平+200us 低电平

同步码 (黑色线条部分): 高电平 400us+低电平 9ms。

地址码(橙色线条部分): 20个数据位,共24ms。

按键码(红色线条部分): 4个数据位, 共 4.8ms。

二、解码原理

同步码和 bit1、bit0 的低电平持续时间都不一样。通过定时器计算低电平时间来判断同步码、bit1、bit0。

三、远-R1 解码代码

设置一个 50us 中断一次的定时器,每次中断调用 soft_count()函数。

修改后面的数值就可以在其他不同的模块上用.

#define _start_us_min 160

#define _start_us_max 200

#define _num0_us_min 10

#define _num0_us_max 20

#define _num1_us_min 0

#define _num1_us_max 8

. h 文件

#ifndef _SOFT_DECODE_
#define SOFT DECODE

#include "N76E003.h"

#define uint unsigned int #define uchar unsigned char


咨询电话: 4006-710-079 中国.深圳 www.fengniaoRF.com

#define ulong unsigned long //50us #define start us min 160 #define _start_us_max 200 #define num0 us min 10 #define _num0_us_max 20 #define _num1_us_min 0 #define _num1_us_max 8 extern uchar IR_Key; extern uchar Temp_addrl; extern uchar Temp addrh; extern uchar Address_1; extern uchar Address_h; extern uint RF_Value_Cnt; extern uint release_key; extern bit IR_OVER; void soft_count(); void soft_decode(); #endif .c 文件 #include "SOFT_DECODE.h" sbit RF Dat = P1^7; //接收引脚 ulong RF_data; uchar Temp_addrl, Temp_addrh, Address_l, Address_h;//地址码 uchar cntint, IR_Key; //接收位数据的个数,数据 bit start_flag=0, IR_OVER; //检测到码头 start_flag 置 1, 反之置 0, 接收完一组数据 后 IR OVER 置 1, 反之清 0 //电平跳变标志 bit Jump_flag; uint release_key; //松手计数 uint Low; //低电平计数 uint RF_Value_Cnt; //长按计数

-----**




用蜂鸟无线,就是远!



```
**函数名 : 低电平脉宽测量函数
**功能说明: 计算低电平时间(LOW),50us调用一次
void soft_count()//接收码计数函数
   if(RF_Dat==0) //低电平
      Low++;
      if(Jump_flag)Jump_flag=0; //Jump_flag 由 0→1 代表 低→高 跳变
                    //高电平
   else if(RF_Dat==1)
      if(!Jump_flag)
         Jump_flag=1;
                            //Jump flag 由 1→0 代表 高→低 跳变
          soft_decode();
         Low=0;
**函数名:解码函数
void soft decode()//接收码处理函数
{
// uchar i;
   if(start_flag==0)
      if((Low > start us min ) && (Low < start us max )) // 同步
码
          start_flag=1;
          cntint=0;//数据长度
          IR Key=0;
         RF_data=0;
         LED=1:
      else
//
         LED=!LED;//1khz
         RF_Value_Cnt=0;
```





```
long_key_flag=0;
            release_key++;
            if (release_key>500) release_key=500;
    }
    else if((start flag==1)&&(cntint<24))
        if(( Low >  _num0_us_min ) && ( Low <  _num0_us_max ))
                                                                              //
数据 0 700us
            RF_data=RF_data<<1;</pre>
            cntint++;
        else if(( Low > _num1_us_min ) && ( Low < _num1_us_max ))</pre>
                                                                              //
数据 1 120-200us
            RF_data=RF_data<<1;</pre>
            RF_data =1;
            cntint++;
        else
            start_flag=0;
            cntint=0;
    if (cntint==24)
        release_key=0;
        RF Value Cnt++;
        if (RF_Value_Cnt>500) RF_Value_Cnt=500;
        cntint=0;
        start_flag=0;
        IR_Key=RF_data&0x0000000f; //取4位数据
        Temp_addrl=(RF_data>>4)&0x000000ff; //地址共20位, 只取16位。
        Temp_addrh=(RF_data\gg12)&0x000000ff;
        IR_OVER=1;
```