BIENNA FUR

Büro (Ofis) Rehberi

Üretim Takip programı
`uretim.pythonanywhere.com`

Bu rehber siparişleri, stoğu ve bayi tasarımlarını yöneten büro çalışanı içindir. Program telefonda, tablette ve bilgisayarda aynı şekilde çalışır.

1. Giriş ve telefona kurma

1. Tarayıcıda `uretim.pythonanywhere.com` adresini açın; size verilen kullanıcı adı ve şifreyle girin.
2. **Android telefonda:** üstteki **Uygulamayı yükle** düğmesine basın. Program ana ekranda simge olarak durur.
3. **iPhone'da:** Safari'de **Paylaş ⬆** → **Ana Ekrana Ekle**.

2. Yeni sipariş girmek

Menüden **Siparişler** → **+ Yeni sipariş**.

Alan	Ne yazılır
Müşteri	Listeden seçin. Listede yoksa altındaki **yeni müşteri adı** kutusuna yazın; program kendisi ekler.
📷 Müşterinin gönderdiği fotoğraf(lar)	WhatsApp'tan gelen ürün fotoğrafları (en çok 3). İş bitene kadar her istasyonda görünür.
Katalog modeli	Katalogdaki kod, örn. **TOS-034**, **IPS-449**, **MM-001**. Yazınca resmi görünür.
Lazer deseni	Varsa DB kodu.
Halı türü	İşin hangi istasyonlardan geçeceğini belirler (Lazerli, Nakışlı, Peluş, Suni deri). Katalog modeli seçildiyse çoğu zaman kendiliğinden gelir.
Ürün açıklaması	Renk, özel istek. Örn: *krem, altın biye*.
Ölçüler: En, Boy, Adet	Örn. **160 × 230**, 2 adet. Aynı modelden başka ölçü için **+ Ölçü ekle**. Her ölçü satırı için iş kendiliğinden açılır ve lazerin ekranına düşer; m²'yi program hesaplar.
Teslim tarihi	Müşteriye söz verilen tarih. İstasyonlarda "2 gün kaldı / gecikti" diye görünür; yakın olan üstte durur.
⚡ Acil · Not	Acil işaretli iş her istasyonda **en üstte** çıkar. Not (örn. *kenar altın biye*) istasyon ekranında görünür.

Kaydet'e basınca sipariş numarası (SP-2026-…) verilir ve iş ilk istasyonun ekranına **"Yeni sipariş"** olarak düşer.

3. WhatsApp'tan gelen fotoğraf

Android – en kolay yol

1. WhatsApp'ta fotoğrafa uzun basın → **Paylaş ↗** → **Üretim Takip**.
2. 🆕 **Yeni sipariş aç**: fotoğraflar forma eklenmiş gelir; müşteri, ölçü ve tarihi yazın.
3. ya da listeden **var olan siparişi** seçin; fotoğraf ona eklenir.

Her telefonda

1. WhatsApp'ta fotoğrafı galeriye kaydedin (⋮ → Kaydet).
2. Sipariş formunda ya da sipariş sayfasında **📷 Fotoğraf ekle** → galeriden seçin.

Fotoğraflara dokununca tam ekran açılır, × ya da geri tuşuyla kapanır. Yanlış fotoğraf 🗑 ile silinir.

⭐ **Modellere ekle:** sipariş sayfasında fotoğrafın altındaki düğme, fotoğrafı **"Müşteri modelleri"** serisine yeni katalog modeli yapar (MM-001, MM-002…). Aynı ürün tekrar istenince yeni siparişte kodunu yazmanız yeter; bayiler de bu modeli görüp sipariş edebilir.

4. Bayi tasarımlarını onaylamak

1. Bayi tasarım gönderince menüde **Siparişler** yanında sayı çıkar. **Onay bekleyen** sekmesine girin.
2. Siparişi açın: tasarımın resmi, ölçüsü ve bayinin notu görünür.
3. **Halı türünü** ve **teslim tarihini** kontrol edip **Onayla, üretime al** deyin. Uygun değilse **Reddet** ile bayiye neden yazın.
4. Suni deri tasarımlarda **✂️ Kesim listesi ve parçalar** sayfasında parça planı, rulo ihtiyacı, nakış adedi ve malzeme bazlı **lazer DXF** dosyası vardır.

Onaylanmadan sipariş istasyonlara düşmez.

5. Sipariş takibi ve sevk

- **Siparişler** sayfası: her sipariş bir kart; ilerleme çubuğu, kalan gün, gecikenler en üstte kırmızı.
- Sipariş ilk iş başlayınca kendiliğinden **Üretimde**, bütün işler bitince **Tamamlandı** olur.
- Değişiklik için sipariş sayfasında **✏️ Düzenle**: ölçü satırı, tarih, not; fotoğraf ekle / sil. Başlamış işin ölçü satırı silinemez.
- Sonradan acil olursa sipariş sayfasında **⚡ Acil yap** (geri almak: **⚡ Acili kaldır**).
- İşin nerede olduğu yazılı görünür: *"Zig-zag bekliyor"*, *"Biye – çalışılıyor (Ahmet, 2 sa)"*, *"Bitti"*.
- Mal gönderilince sipariş sayfasından **Sevk edildi** işaretleyin.
- **Pano**: kim hangi işte, hangi istasyonda kaç iş bekliyor, süresi aşan işler, azalan stok. "Bugün kim ne yaptı": bitirdiği iş sayısı, biten halı m²'si (son istasyonda sayılır), lazer firesi.

- Ustaların yazdığı 📝 **notlar** sipariş sayfasının altında görünür. Sevk edileli 6 ay olan siparişlerin fotoğrafları kendiliğinden küçültülür (silinmez).

6. Stok girişi ve etiket

1. Mal gelince **Stok** → **+ Ana malzeme girişi**: tedarikçi, malzeme türü, renk/model. **Rulo:** en (cm) × boy (metre), örn. 140 cm × 30 m. **Plaka/parça:** en × boy (cm). m²'yi program hesaplar.
2. Kaydedince lot numarası verilir (HD-2026-…). **🏷 Etiket bas** ile QR etiketini yazdırın.
3. **Rulo etiketi:** etiketi lastik bantla ruloya takılan bir karta yapıştırın; ikinci etiketi rulonun en iç ucuna, keçe tarafına yapıştırın. Kumaşın dış yüzüne yapıştırmayın.

- **Fason:** Stok → Fason → **📤 Fasona gönder** (giden rulolar okutulur, stoktan düşer). Mal gelince **Teslim al**: yeni lot açılır, fire görünür.
- **Malzemeler** (iplik, yapıştırıcı…): Stok → Malzemeler → **📥 Gelen malzemeyi gir**.
- **Sayım farkı / fire:** lot ya da malzeme sayfasında **Düzeltme**.
- Lazerci işi bitirirken kullandığı malzemeyi ve en × boyunu yazar; m² stoktan **en eski rulodan başlayarak** düşer, fire kendiliğinden hesaplanır.
- Pano'daki **Stok okutma zorunlu** düğmesi şimdilik **kapalı**: lazer stok okutmadan ve malzeme yazmadan da işi açıp bitirebilir. Herkes alışınca yönetici açar.

Bayiler

🤝 Bayiler → **+ Yeni bayi** (ad, telefon, stüdyo açık mı) → **📲 WhatsApp'ta gönder**. Bayi bağlantıyı açıp kendi şifresini koyar (bağlantı 7 gün, tek kullanım). Stüdyosu kapalı bayi yalnız katalogdan sipariş verir. Bayi sipariş gönderince ekranda ses + yeşil bant çıkar; telefona bildirim için bu sayfada **🔔 Bildirimleri aç**.

Tamir / iade: biten ya da sevk edilen siparişte **↩ Tamir / iade aç**: neden, açıklama, fotoğraf, hangi halı, geçeceği istasyonlar, hata kimin. Ekranlara 🔧 TAMİR olarak düşer; bayi görmez, stoğa girmez. Raporlarda sayısı ve nedenleri görünür.

Çalışan hesapları (yönetici)

Hesaplar → hesabı açın → tür **İstasyon tableti**. **"Bu hesap kimin?"** kutusundan çalışanı, **"Hangi istasyonda?"** kutusundan istasyonunu seçin. Kendi telefonunu kullanan çalışana artık **ad ve PIN sorulmaz**, iş onun adına yazılır. Kimin olduğu seçilmeyen ortak tablet ise ad ve PIN sormaya devam eder.

7. Raporlar

Raporlar: tarih aralığına göre personel, istasyon ve makine bazında iş, süre ve fire; istasyonlar arası bekleme; Excel'e aktarma.

> **Önemli:** Programı güncellemeden önce yönetici **💾 Yedek** indirir. Program açılmazsa **acil durum kartına** bakın.