多軸直線補間定位輸出指令

FUN147 MHSPO

Gp:第幾個群組(0~1) SR:定位程式起始暫存器

WR: 指令運作起始暫存器, 共佔用 9 個暫存

器,其它程式不可重覆使用

節	HR	DR	ROR	K
運圍	R0	D0	R5000	
見 人	R3839	D3999	R8071	
Gp				0~1
SR	0	0	0	
WR	\circ	\circ	O*	

指令說明

FUN147

- 1. FUN147 (MHSPO) 指令之直線補間定位程式是以文字之程式書寫方式來編輯;每一定位點我們稱一步(含輸出頻率、動作行程、轉移條件),每一步定位點需佔用 15 個暫存器。
- 2. FUN147 (MHSPO) 直線補間定位指令最多可同時作四軸直線補間,或兩組獨立之二軸直線補間運動。
- 3. 將定位程式存在暫存器最大好處是,如果結合人機作機台操控設定,則可將定位程式存入 人機,更換模具時,可直接由人機操作存取該副模具之定位程式。
- 4. 當執行控制輸入 "EN" =1 時,如 Gp(群組)內的各軸(Ps0~Ps3)沒有被其它 FUN140 或 FUN147 指令佔用(Ps0=M1992、Ps1=M1993、Ps2=M1994、Ps3=M1995 之狀態爲 ON),則由下一步定位點開始執行(如已至最後一步,則重新由第 1 步開始執行);如 Gp(群組)內的各軸(Ps0~3)被其它 FUN140 或 FUN147 指令佔用(Ps0=M1992、Ps1=M1993、Ps2=M1994、Ps3=M1995 之狀態爲 OFF),則等佔用之 FUN140 或 FUN147 釋出控制權,本指令取得定位控制之脈波(Pulse)輸出權。
- 5. 當執行控制 "EN" =0 時,馬上停止脈波輸出。
- 6. 當暫停輸出 "PAU"=1,且執行控制 "EN" 先前為 1 時,則暫停脈波輸出; 當暫停輸出 "PAU"=0,而執行控制 "EN" 仍為 1 時,繼續輸出未完成之脈波數。
- 7. 當放棄輸出 "ABT" =1 時,馬上停止脈波輸出。 (下一次當執行控制輸入 "EN" =1 時,重新由第一步定位點開始執行)
- 8. 當脈波輸出中,輸出指示 "ACT" ON。
- 9. 當指令執行錯誤時,輸出指示 "ERR" ON。 (錯誤代碼存放於錯誤碼暫存器)
- 10.當每一步定位點完成時,輸出指示 "DN" ON。

NC 定位控制指令

FUN147
MHSPO多軸直線補間定位輸出指令FUN147
MHSPO

*** 務必設定 Pulse Output 之工作模式(不設定時,Y0~Y7 當作一般輸出)

爲 U/D 或 A/B 等二種模式之一, Pulse Output 才能正常輸出。

U/D 模式: Y0 (Y2, Y4, Y6) 送出上數脈波。

Y1 (Y3, Y5, Y7) 送出下數脈波。

A/B 模式: Y0 (Y2, Y4, Y6) 送出 A 相脈波。

Y1 (Y3, Y5, Y7) 送出 B 相脈波。

● Pulse Output 輸出極性可選擇 Normal ON 或 Normal OFF。

【介面處理信號】

M1991	ON: 停止或暫停 FUN147,減速後停止脈波輸出 OFF: 停止或暫停 FUN147,立即停止脈波輸出
M1992	ON: 代表 Ps0 Ready OFF: 代表 Ps0 作動中
M1993	ON: 代表 Ps1 Ready OFF: 代表 Ps1 作動中
M1994	ON: 代表 Ps2 Ready OFF: 代表 Ps2 作動中
M1995	ON: 代表 Ps3 Ready OFF: 代表 Ps3 作動中
M1934	ON: Gp0 完成最後一步定位
M1935	ON: Gp1 完成最後一步定位

M2000: ON, 多軸同動(當應用程式在同一掃描時間同時啓動多軸定位控制時, 則其脈波會同時輸出而不會有任何時差)

DR4068	Gp0 線(向量)速度顯示暫存器
DR4070 Gp1線(向量)速度顯示暫存器	
D4060	Gp0 錯誤碼暫存器
D4061	Gp1 錯誤碼暫存器
D4062	Gp0 定位完成時之步號
D4063	Gp1 定位完成時之步號

Ps No.	目前輸出頻率	目前 PS 位置	剩餘待輸出 PS 數
Ps0	DR4080	DR4088	DR4072
Ps1	DR4082	DR4090	DR4074
Ps2	DR4084	DR4092	DR4076
Ps3 DR4086		DR4094	DR4078

※FUN147(MHSPO)多軸直線補間定位運動不支援動態更改輸出頻率功能。

FUN147 MHSPO		多軸直線補間定位輸出指令	FUN147 MHSPO
● 直線補	間定位程式格式:		
SR:匀	E位程式起始暫存器	, 說明如下:	
SR	A55CH	;有效補間定位程式,起始暫存器旗標必為 A550	СН
SR+	·1 總步數		
SR+	2		
SR+	-3		
•			
•	•		
•	•	》第一步定位點程式(每步佔用 15 個暫存器)	
0.5			
SR+ SR+			
SR+			
OIX.		/	
		<u> </u>	
		第 N 步定位點程式	
SR+N	I×15+2		
		_	

FUN147	多軸直線補間定位輸出指令	FUN147
MHSPO	多期且稼穑间足证期山钼市	MHSPO

● 指令運作工作暫存器說明:

WR 為起始暫存器

目前工作或停留步數
工作旗標
系統使用

WR+0: 如果本指令正執行中,則該暫存器之內容值即爲正執行之步數(1~N);

如果本指令未執行中,則該暫存器之內容值代表目前所停留之步數。

當執行控制 "EN" =1 時,會將目前步數加一再執行,亦即執行下一步(如果目前步數已指到最後一步,則會重新由第一步開始執行)。

啓動執行控制 "EN″=1前,使用者可先更新 WR+0 之內容值以決定由那一步開始執行(WR+0 之內容=0時,執行控制 "EN″=1時,代表由第一步開始執行)。

WR+1:B0~B7,總步數。

B8 = ON, 暫停輸出。

B9 = ON,等待轉移條件。

B10=ON,連續運轉。

B12=ON, 脈波輸出中(輸出指示 "ACT")。

B13=ON,指令執行錯誤(輸出指示 *ERR")。

B14=ON,一步定位點完成(輸出指示 "DN")。

*** 每一步定位點完成後,輸出指示 *DN / 會一直維持 ON;如果不想讓輸出指示一直維持 ON,則在每步定位點完成後,利用輸出指示線圈所控制之上緣接點指令將 WR+1 暫存 器內容清除為 0,即可達成。

NC 定位控制指令 **FUN147 FUN147** 多軸直線補間定位輸出指令 **MHSPO MHSPO** 錯誤指示 錯誤碼 註:錯誤指示暫存器 R4060 (Ps0) 0 :無錯誤 內容會保持最近一 R4061 (Ps1) 1 :參數 0 錯誤 次之錯誤碼,如需確 R4062 (Ps2) 2 : 參數 1 錯誤 認不再有錯誤發 R4063 (Ps3) : 參數 2 錯誤 生,可將錯誤指示暫 D4060 (Gp0) 4 : 參數 3 錯誤

> 執行 FUN141 時 : 參數 5 錯誤 可能之錯誤碼 : 參數 6 錯誤

8 : 參數 7 錯誤 9 : 參數 8 錯誤 10 : 參數 9 錯誤 13 : 參數 12 錯誤 14 : 參數 13 錯誤 15 : 參數 14 錯誤

D4061 (Gp1) 5 : 參數 4 錯誤

7

30 : 速度設定變數號碼錯誤

31 : 速度設定值錯誤

32 : 行程設定變數號碼錯誤

33 : 行程設定值錯誤 34 : 不合法定位程式 35 : 步數長度錯誤 36 : 超過最大步數 37 :最高頻率錯誤

38 : 起始/停止頻率錯誤 39 :移動量補正値太大 40 : 移動量超出範圍

41 : DRVC 內不允許 ABS 定址 42 :DRVC 不可銜接 DRVZ 命令

43 :驅動命令碼錯誤

50 : DRVZ 工作模式錯誤 51 : 近點 DOG 輸入點錯誤 52 :零點信號 PG0 輸入點錯誤

53 : 歸零清除 CLR 輸出點錯誤


60 : 不合法補間驅動命令

存器內容清除為 0, 祇要其內容一直維

持 0 不變,即代表無

錯誤發生。

執行 FUN140 與 執行 FUN147 時 可能之錯誤碼



使用 WinProladder 編輯伺服命令表格

於專案視窗中點選伺服命令表格: 專案名稱

表格編輯

「同服命令表格

伺服命令表格 → 按右鍵後,點選"新 增伺服命令表格"。



- 表格類別:FUN147(MHSPO)直線補間指令需選擇"多軸命令表格"。
- 表格名稱:可爲多軸命令表格輸入一容易辨識之名稱,方便日後修改或除錯用。
- 表格起始位置:FUN147 所用之資料表格起始暫存器 SR 之起始位置。



FUN147	
MHSPO	

多軸直線補間定位輸出指令

FUN147 MHSPO

- 爲了讓定位程式易編、易讀、易維護,在 FUN147 指令下我們衍生出下列幾個相關指令,使用者在 WinProladder 下即可直接編輯、修改定位程式。
- 補間運動定位衍生指令列表如下:

指令	運	元	說明
SPD	XXXXXX 或 Rxxxx 或 Dxxxx		 補間運動之線(向量)速度或頻率設定; 1≤設定値≤1840000 FUN141參數 0=0 時爲速度;參數 0=1或 2 時爲頻率(系統內定爲頻率)。運算元可直接輸入常數或變數(Rxxxx,Dxxxx);當運算元爲變數時共需使用二個暫存器,例如 D10,即代表 D10(Low Word)與 D11(High Word)爲頻率或速度設定值。 當選擇使用速度設定時,系統會自動將速度設定值轉換爲頻率輸出。 FUN147指令執行時,會根據線速度計算出各軸之分量速度並轉換爲頻率輸出 各軸之頻率輸出範圍:1≤頻率輸出≤921600Hz
LIN	ADR,X,Y,Z,W,Ut或ABS Ps X:Ps0 之行程設定值Y:Ps1 之行程設定值Z:Ps2 之行程設定值W:Ps3 之行程設定值	Ž	各軸脈波輸出量設定 (FUN141 參數 0=1 時,單位為 Ps;參數 0=0 或 2 時,單位為 mm, Deg, Inch;系統內定為 Ps) 當脈波輸出單位不為 Ps 時,系統會根據 FUN141 之參數 1,2,3 設定轉換為 Ps 數輸出。 LIN 指令運算元共有六項,說明如下: 第一項運算元:定位座標選擇 ADR 或 ABS: ADR,相對值座標定位。 ABS,絕對值座標定位。

FUN147 MHSPO	多軸直線補間定位輸出指令	FUN147 MHSPO

指令	運 算	元	說明	
LINE	ADR,X,Y,Z,W,或 ABS X: Ps0 之行程設定值 Y: Ps1 之行程設定值 Z: Ps2 之行程設定值 W: Ps3 之行程設定值	Ut 或 Ps	LINE 為 軸同動連續運轉模式。 LINE 之使用及運算元說明與 LIN 指令大致相同,唯一差別的地方在於對第二~五項運算元(行程設定值)之釋;在 LINE 運作模式下,四軸的行程設定值將被解釋一比例關係(行程最長的軸為主,其餘軸為追蹤)。 舉例來說:若在 LINE 模式下運作,四軸的行程設定分別1000、500、300、0(單位為 Ps),即表示 Ps0 軸每輸1000Ps, Ps1 及 Ps2 軸會分別輸出 500Ps 跟 300Ps(P軸因行程為 0,故不輸出)。FUN147 會根據此比例關持續輸出不停,直到離開條件滿足或 FUN147 被停止	解爲 爲出 83 係

註:相對值座標定位(ADR)與絕對值座標定位(ABS)比較說明



程式寫法: DRV ADR,+,20000,Ut 或 DRV ABS, ,10000,Ut

指令	運算元	說明
WAIT	TIME,XXXXX 或 Rxxxx	• 當補間運動脈波輸出完成時,欲執行下一步之等待指令;運算元共有五種,說明如下:
	或 Dxxxx	Time:等待時間(單位為 0.01 秒),可直接輸入常數或變數(Rxxxx 或 Dxxxx);當計時到,則執行 GOTO 所指之步數。
	或 X0~X255	X0~X255:等待輸入接點信號 ON,執行 GOTO 所指之步數。
	或 Y0~Y255	Y0~Y255:等待輸出接點信號 ON,執行 GOTO 所指之步數。
	或 M0~M1911	M0~M1911:等待內部繼電器 ON,執行 GOTO 所指之步數。
	或 S0~S999	S0~S999:等待步進繼電器 ON,執行 GOTO 所指之步數。

多軸直線補間定位輸出指令	軸直線補間定位輸出指令FUN147 MHSPO
--------------	----------------------------

EXT	X0~X255 或 Y0~Y255 或 M0~M1911 或 S0~S999	• 外部觸發指令,當脈波輸出中(脈波個數尚未送完),如果外部 觸發信號作動(ON),則立即執行 GOTO 所指之步數;如果脈 波輸出已完成,外部觸發信號尚未作動,則與 WAIT 指令相同, 信號(ON)時,才會執行 GOTO 所指之步數。
GOTO	NEXT 或 1~N 或 Rxxxx	 當 WAIT, EXT 等指令條件滿足時,利用 GOTO 指令描述將要執行之步數。 NEXT :代表執行下一步
	或 Dxxxx	1~N : 執行第幾步
		Rxxxx: 欲執行之步號存放於暫存器 Rxxxx
		Dxxxx: 欲執行之步號存放於暫存器 Dxxxx
MEND		定位程式結束

● 定位程式之書寫:

補間定位程式在編輯之前,必須要先完成 FUN147 指令,並在 FUN147 指令指定欲存放 定位程式之起始暫存器號碼;編輯定位程式時,會將新編之定位程式存入所指定之暫存器區塊,每編 1 個定位點(稱爲 1 步)會佔用 15 個暫存器,如有 N 個定位點(N 步),共佔用 N \times 15 + 2 個暫存器。

*** 注意:儲存定位程式之暫存器不可被重複使用!

● 程式格式與範例:

001 SPD 5000 ;線速度為 5KHz

LIN ADR,500,400,300,200,Ut ;輸出 500(Ps0)/400(Ps1)/300(Ps2)/200(Ps3)個單位

WAIT TIME,100 ; 等待 1 秒 GOTO NEXT ; 執行下一步

002 SPD R1000 ; 線速度存放在 DR1000 (R1001 與 R1000)

LIN ADR,D100,D200,,,,Ut ; Ps0 行程存放在 DD100, Ps1 行程存放在 DD200

WAIT TIME,R500 ; 等待時間存放在 R500

GOTO NEXT ;執行下一步

003 SPD R1002 ; 線速度存放在 DR1002 (R1003 與 R1002)

LIN ADR,0,0,R300,R400,Ps ; Ps2 行程存放在 DR300, Ps3 行程存放在 DR400

 WAIT X0
 ; 等待 X0 ON 時

 GOTO 1
 ; 執行第一步

NC 定位控制指令

FUN147 MHSPO	多軸直線補間定位輸出指令	FUN147 MHSPO
WILLOL O		WILLOL O

直線補間示意圖

假設多軸命令表格內容如下:



表示 Ps0 軸(X 軸)的行程設定為 1000 個 Ps,Ps1 軸(Y 軸)的行程設定為 500 個 Ps,Ps2 及 Ps3 軸不輸出(因行程設定為 0)。

動作示意圖如下:

