FUN 214 P FLN

浮點數自然對數運算 (FLOATING POINT NAPIERIAN LOGARITHM, log_ex)

FUN 214 P



S: 求自然對數值之來源數值或暫存器號碼。

D: 存放結果(自然對數值)之暫存器號碼。

S、D可結合 V、Z、P0~P9 作間接定址應用

範	HR	ROR	DR	K	XR
運量	R0	R5000	D0		V 、 Z
算元	R3839	 R8071	D3999	浮點數	P0~P9
,					
S	0	0	0	0	0

- 永宏 PLC 之浮點數格式符合 IEEE-754 所制定之 32-bit 浮點表示法標準。
- 當運算控制 "EN" =1 或由 0→1(P 指令)時,將 S 値或 S 所指定之暫存器內容値 求自然對數之値後存入 D 所指定之暫存器內。
- 當 S 値小於或等於 0、間接定址錯誤、或執行結果超出範圍,則錯誤旗號 "ERR" 設為 1,且 D 所指定之暫存器內容値不會被更新。
- 所有浮點運算指令不可在中斷處理副程式裡執行。

程式範例



• 當 M214=1,以 DD46 之內容值求自然對數值,並將結果存放至 DD246 暫存器內



FUN 215 P

浮點數自然指數運算 (FLOATING POINT EXPONENTIAL FUNCTION, e^x)

FUN 215 P



S: 求自然指數值之來源數值或暫存器號碼。

– ERR D: 存放結果(自然指數值)之暫存器號碼。

S、D可結合 V、Z、P0~P9 作間接定址應用

範	HR	ROR	DR	K	XR
運量	R0	R5000	D0		V 、 Z
算元	R3839	 R8071	D3999	浮點數	P0~P9
,					
S	0	0	0	0	0

- 永宏 PLC 之浮點數格式符合 IEEE-754 所制定之 32-bit 浮點表示法標準。
- 當運算控制 "EN" =1 或由 0→1(P 指令)時,將 S 值或 S 所指定之暫存器內容值 求自然指數之值後存入 D 所指定之暫存器內。
- 若 S 值超出有效範圍、間接定址錯誤、或執行結果超出範圍,則錯誤旗號 "ERR" 設為 1,且 D 所指定之暫存器內容值不會被更新。
- 所有浮點運算指令不可在中斷處理副程式裡執行。

程式範例



• 當 M215=1,以 DD48 之內容值求自然指數值,並將結果存放至 DD248 暫存器內



FUN 216 P

浮點數對數運算 (FLOATING POINT LOGARITHM, log₁₀x)

FUN 216 P



S: 求對數值之來源數值或暫存器號碼。

- ERR D: 存放結果(對數值)之暫存器號碼。

S、D可結合 V、Z、P0~P9 作間接定址應用

範	HR	ROR	DR	K	XR
運量	R0	R5000	D0		V 、 Z
第 \	R3839	 R8071	D3999	浮點數	P0~P9
S	0	0	0	0	0
D	\circ	O*	O*		\bigcirc

- 永宏 PLC 之浮點數格式符合 IEEE-754 所制定之 32-bit 浮點表示法標準。
- 當運算控制 "EN" =1 或由 0→1(P 指令)時,將 S 值或 S 所指定之暫存器內容值 求對數之值後存入 D 所指定之暫存器內。
- 當 S 値小於或等於 0、間接定址錯誤、或執行結果超出範圍,則錯誤旗號 "ERR" 設為 1,且 D 所指定之暫存器內容値不會被更新。
- 所有浮點運算指令不可在中斷處理副程式裡執行。

程式範例



• 當 M216=1,以 DD50 之內容值求對數值,並將結果存放至 DD250 暫存器內



FUN 217 P

浮點數乘冪運算 (FLOATING POINT POWER FUNCTION, x^y)

FUN 217 P

運算控制 EN — F217P.FPOW — ERR Sx: D:

Sy: 指數之來源數值或暫存器號碼。

Sx: 底數之來源數值或暫存器號碼。

D: 存放結果之暫存器號碼。

Sy, Sx, D 可結合 V、Z、P0~P9 作間接

定址應用。

範	HR	ROR	DR	K	XR
	R0	R5000	D0	公区 图下 串件	V · Z
運 圍	R3839	R8071	D3999	浮點數	P0~P9
Sy	0	0	0	0	0
Sx	0	0	0	0	0
D		0	0		0

- 永宏 PLC 之浮點數格式符合 IEEE-754 所制定之 32-bit 浮點表示法標準。
- 當運算控制 $^*EN''$ =1 或由 $0\rightarrow 1$ (\square 指令)時,執行以 Sx 爲底數、Sy 爲指數之乘幂運算,並將運算結果存入 \square D 所指定之暫存器內。
- 若間接定址錯誤、或執行結果超出範圍,則錯誤旗號 "ERR" 設為 1,且 D 所指定 之暫存器內容値不會被更新。
- 所有浮點運算指令不可在中斷處理副程式裡執行。

程式範例



• 當 M217=1,以 DD52 為指數、DD54 為底數作乘幂運算,並將結果存放至 DD252 暫存器內。



FUN 218 P

浮點數反正弦函數運算 (FLOATING POINT ARC SINE FUNCTION, sin⁻¹)

FUN 218 P

運算控制 EN — F218P.FASIN — ERR D:

S: 求反正弦函數值之來源數值 或暫存器號碼。


D: 存放結果(反正弦函數值)之暫存器號碼。

S、D可結合 V、Z、P0~P9 作間接定址應用


範	HR	ROR	DR	K	XR
運量	R0	R5000	D0	712 MI #1	V · Z
算元	R3839	R8071	D3999	浮點數	P0~P9
/	110007		20,,,		1017
S	0	0	0	0	0

- 永宏 PLC 之浮點數格式符合 IEEE-754 所制定之 32-bit 浮點表示法標準。
- 當運算控制 "EN" =1 或由 0→1(P 指令)時,將 S 值或 S 所指定之暫存器內容值取反正弦函數值(單位爲弧度,Radian)後存入 D 所指定之暫存器內。
- S之有效範圍爲-1~+1; D之有效範圍爲- π /2~ π /2 (單位爲弧度, Radian)。
- 若 S 值超出有效範圍、或間接定址錯誤,則錯誤旗號 "ERR" 設為 1,且 D 所指定 之暫存器內容值不會被更新。
- 所有浮點運算指令不可在中斷處理副程式裡執行。

程式範例




當 M218=1,求取 DD56 內容值之反正弦函數值,並將結果存放至 DD256 暫存器內;
將 DD256(單位爲弧度) × 57.295788(180/π)可轉換結果爲角度(Degree)値。



FUN 219 P

浮點數反餘弦函數運算 (FLOATING POINT ARC COSINE FUNCTION, cos⁻¹)

FUN 219 P



S: 求反餘弦函數值之來源數值 或暫存器號碼。


D: 存放結果(反餘弦函數值)之暫存器號碼。

S、D可結合 V、Z、P0~P9 作間接定址應用


範	HR	ROR	DR	K	XR
運量	R0	R5000	D0	712 MI #1	V · Z
算元	R3839	R8071	D3999	浮點數	P0~P9
/	110007		20,,,		1017
S	0	0	0	0	0

- 永宏 PLC 之浮點數格式符合 IEEE-754 所制定之 32-bit 浮點表示法標準。
- 當運算控制 "EN" =1 或由 0→1(P 指令)時,將 S 値或 S 所指定之暫存器內容値取反餘弦函數値(單位爲弧度,Radian)後存入 D 所指定之暫存器內。
- S之有效範圍爲-1~+1; D之有效範圍爲 $0 \sim \pi$ (單位爲弧度, Radian)。
- 若 S 值超出有效範圍、或間接定址錯誤,則錯誤旗號 "ERR" 設為 1,且 D 所指定 之暫存器內容值不會被更新。
- 所有浮點運算指令不可在中斷處理副程式裡執行。

程式範例



當 M219=1,求取 DD58 內容値之反餘弦函數値,並將結果存放至 DD258 暫存器內;
將 DD258(單位爲弧度) × 57.295788(180/π)可轉換結果爲角度(Degree)値。



FUN 220 P FATAN

浮點數反正切函數運算 (FLOATING POINT ARC TANGENT FUNCTION, tan⁻¹)

FUN 220 P



S: 求反正切函數值之來源數值 或暫存器號碼。


D: 存放結果(反正切函數值)之暫存器號碼。

S、D可結合 V、Z、P0~P9 作間接定址應用

範	HR	ROR	DR	K	XR
運量	R0	R5000	D0	712 MI #1	V · Z
算元	R3839	R8071	D3999	浮點數	P0~P9
/	110007		20,,,		1017
S	0	0	0	0	0

- 永宏 PLC 之浮點數格式符合 IEEE-754 所制定之 32-bit 浮點表示法標準。
- 當運算控制 "EN" =1 或由 0→1(P 指令)時,將 S 値或 S 所指定之暫存器內容値取反正切函數値(單位爲弧度,Radian)後存入 D 所指定之暫存器內。
- S 爲任意値; D 之有效範圍爲- π /2 (單位爲弧度, Radian)。
- 若間接定址錯誤,則錯誤旗號 "ERR" 設為 1,且 D 所指定之暫存器內容値不會被 更新。
- 所有浮點運算指令不可在中斷處理副程式裡執行。

程式範例



• 當 M220=1,求取 DD60 內容値之反正切函數値,並將結果存放至 DD260 暫存器內;將 DD260(單位爲弧度) \times 57.295788(180/ π)可轉換結果爲角度(Degree)値。

■						
編號	狀態	資料	編號	狀態	資料	^
DD60	浮點數	1.23				
DD260	浮點數	0.88817382				
M220	致能	ON				
DD360	浮點數	50.888618				v