

RACCORDEMENTS

Raccordements moteurs standards PLC

Important:

- Lors de l'installation, contrôler que l'intensité mesurée du ventilateur à 230V ne dépasse pas l'intensité maximum indiquée sur l'étiquette du ventilateur et du variateur.
- Le raccordement de type 1 doit être utilisé pour être CE conforme. Le type 2 ne sera utilisé que si le type 1 ne peut être appliqué pour des raisons pratiques.
- Installer le variateur de vitesse dans un endroit sec, bien ventilé et dont la température ambiante est de maximum 40°C.

Commun :

Moteur 1 vitesse : fil brun Moteur 3 vitesses : fil noir

Enroulement principal :
 Moteur 1 vitesse : fil bleu
 Moteur 3 vitesses : fil blanc

- 3) Condensateur auxiliaire: fil brun
- 4) Condensateur principal : fil bleu
- Câble à ajouter par installateur (déjà placé dans nos caissons)
- 6) Cosse non utilisée à isoler
- 7) Réglage du minimum

Les bornes A-L peuvent également être employées pour la commande d'un circuit de contrôle à 230 V.

Pour le raccordement d' autres moteurs non standards, veuillez contacter notre service technique.

AANSLUITINGEN

Aansluiting standaard motoren PLC

Belangrijk:

- Bij de installatie nagaan of de intensiteit van de ventilator, gemeten <u>bij</u> <u>230V</u> niet hoger is dan de maximum intensiteit op het etiket van de ventilator en de toerenregelaar.
- De aansluiting type 1 moet gebruikt worden om CE konform te zijn. Type 2 kan gebruit worden als type 1, voor praktische redenen, niet toegepast kan worden.
- De toerenregelaar monteren op een droge, goed geventileerde plaats, met een temperatuur van maximum 40°C.
- Gemeenschappelijk :
 1 snelheid motor : bruin
 3 snelheden motor : zwart
- 2) Hoofdwikkeling:

1 snelheid motor : blauw 3 snelheden motor : wit

- 3) Condensator hulpwik. : bruin
- 4) Condensator hoofdwik. : blauw
- 5) Bij te voegen door de installateur (bijgevoegd door ons in onze kasten)
- 6) Niet gebruikt, te isoleren
- 7) Instelling minimum spanning

De A-L klemmen kunnen eveneens gebruikt worden voor de sturing van een controlecircuit met 230 V.

Voor de aansluiting van andere, niet standaard motoren, gelieve onze technische dienst te contacteren.

WIRING

Electric wiring PLC standard motors

Important:

- When installing, make sure that the measured intensity <u>at 230V</u> does not exceed the maximum Intensity shown on the stickers on blower and speed control.
- The type 1 wiring has to be used to comply the CE standards. Type 2 can be used if type 1, for practical reasons, is not applicable.
- Install the speed regulator in a dry, well ventilated room, with an ambient temperature of maximum 40°C.

1) Common:

1 speed motor : brown 3 speeds motor : black

2) Main:

1 speed motor : blue 3 speeds motor : white

- 3) Capacitor to aux. winding : brown
- 4) Capacitor to main winding: blue
- 5) Supplied by installer (already wired in our air handling units)
- 6) Not used, to be isolated
- 7) Setting of minimum voltage

The A-L terminals can also be used for the command of a 230V control circuit.

For the wiring of all other, non standard motors, please contact our technical department.



