조명 켜는 방법

연두색 벽이 보이는 조절실 문 안쪽에 있습니다.

빨간 화살표 = 켜는 방향



켜기

화살표 방향

표시된 방향으로
조작해 주세요.

가운데 검은색
3구 스위치만

← 왼쪽

다른 표시 스위치: 오른쪽
원형 다이얼: 시계 방향

오른쪽 상단
X 표시 4구

조작하지 마세요.

끄기

화살표 반대 방향

바 카운터 주변 상시등은 켜져 있어도 정상입니다.

전체 소등 후에도 일부 조명은 계속 켜져 있습니다.
별도 조작 없이 그대로 두셔도 됩니다.