빔프로젝터 연결

리모컨과 무선 HDMI는 바 카운터 주변에 있습니다.



리모컨


무선 HDMI 연결 단자 · USB-C

1 빨간 전원 버튼을 한 번 눌러주세요.

리모컨 오른쪽 위에 있는 빨간 버튼입니다.

2 기기에 무선 HDMI 연결선을 꽂아주세요.

별도의 전원 연결이나 버튼 조작은 필요하지 않습니다.

사용 후 끄기 / 빨간 버튼 총 2번

빨간 버튼을 누르고, 종료 안내가 나오면 한 번 더 눌러주세요.
리모컨과 연결 장비는 원래 위치에 놓아주세요.

연결이 어려우신가요?

단자가 맞지 않으면 억지로 끼우지 말고 관리자에게 문의해 주세요.
설치된 케이블이나 장비 설정은 임의로 변경하지 말아 주세요.