Ver.2020-06-10 M-15381

LSM9DS1 使用

9軸センサモジュール(9DoF IMU)



AE-LSM9DS1-I2C

ST マイクロ社の複合センサ LSM9DS1 を使用した 9 自由度 (9 Degrees of Freedom) の慣性計測装置 (Inertial Measurement Unit) モジュールです。3 軸の加速度センサと3 軸のジャイロセンサおよび3 軸の磁力センサを内蔵しており、各センサに対して 1 つの I^2 C インタフェースで通信する事ができ配線が少なく済みます。また、レベル変換回路を内蔵している為、RaspberryPi や Arduino 等動作電圧の異なる環境にも幅広く対応することができます。

主な仕様

- 推奨電源電圧範囲:3.3~5.0V
- 測定レンジ

加速度: ± 2/ ± 4/ ± 6/ ± 8/ ± 16 [g]

ジャイロセンサ: ± 245/ ± 500/ ± 2000 [dps]

磁力センサ: ± 4/ ± 8/ ± 12/ ± 16 [gauss]

- ・インタフェース:I2C
- •I²C 信号レベル変換回路内蔵
- ・はんだ付け不要の完成品モジュール


内容物·付属品

- 本体 (AE-LSM9DS1)
- •説明書(本紙)
- ・コネクタ付きケーブル(約50cm)

ピンアサイン

名称	機能	配線色
V+	3.3~5V 入力	赤
GND	-	黒
SDA	データ線	黄
SCL	クロック線	緑

基板寸法




注意事項

付属のケーブルは約50cm ありますが、そのままの長さでは環境により通信が不安定な場合があります。その際は長さを調整してご使用ください(極力短くする事で通信信号品質は向上します)。特に複数のモジュールを1つのI²Cバスに接続する場合、(ケーブル長に因るものも含め)容量負荷が増大し、信号品質の悪化に繋がりますので、極力短くすることをご検討ください。

本モジュールで使用されている部品は、予告なく相当品 または互換品に変更となる場合がございます。

回路図・パーツリスト



番号	型番
CN1	ZH コネクタ 4 ピン
U1	MCP1700T-2202E
U2	FXMA2102L8X
U3	LSM9DS1
R1,2,3,4	10k Ω 1005 サイズ
R5,6	5.6k Ω 1005 サイズ
C1,2	1uF 1005 サイズ
C3,4,6,7,9	0.1uF 0603 サイズ
C5	0.01uF 0603 サイズ
C8	10uF 1608 サイズ

12C アドレス

加速度センサとジャイロセンサのペア($A \cdot G$)、磁力センサ(M)はそれぞれ I^2C アドレスを持ち、その I^2C アドレスを指定して通信を行います。 I^2C アドレスは、下記表のとおりとなっており、ジャンパパッド J1、J2 によりそれぞれ 2 つの内どちらかの値を使用することができます。標準では、J1、J2 いずれも未接続の状態ですので、加速度センサとジャイロセンサのペアは 0x6A となり、磁力センサは 0x1C となります。


アドレスを変更する場合は、ジャンパパッドをはんだ付けにより接続します。元に戻す場合は、ジャンパパッド上のはんだを、はんだ吸い取り線などを使用して除去します。



	未接続	接続
J1 (A • G)	Ox6A	Ox6B
J2 (M)	Ox1C	Ox1E

配線

配線には付属のコネクタ付きケーブルを使用します。 コネクタが付いている方を AE-LSM9DS1-I2C モジュール に、もう一方をマイコンボード等にそれぞれ接続します。 ケーブルは 2 本の電源線と 2 本の信号線の計 4 本で構成されており、赤色がプラス(3.3V \sim 5.0V)、黒色がマイナス(グラウンド)、黄色が SDA(I^2 C データ)、緑色が SCL(I^2 C クロック)となっています。



動作確認

配線を終えましたら、 I^2C バスのテストを行い、ハードウェアに問題が無いか確認します。ここでは、Arduino UNO を使用します。上図の様に配線し、動作確認用スケッチ(プログラム)を実行します。 I^2C アドレスの項で設定した I^2C アドレスが Arduino IDE のシリアルモニタ(メニューの"ツール→シリアルモニタ")に出力されていれば動作は正常です。うまく認識されない場合は、配線の見

直しをしてください。改善されない場合は、他のI²C デバイスが認識されるかお試しください。他のデバイスが認識されるのにも関わらず、本モジュールが認識されない場合は、モジュールの不良の可能性があります。

```
動作確認用スケッチ(プログラム)
#include <Wire.h>
void setup()
   Wire.begin():
   Serial.begin(9600);
   while (!Serial):
bool slavePresent(byte adr)
   Wire.beginTransmission(adr);
   return(Wire.endTransmission() == 0):
()gool biov
   Serial.println("I2C slave device list.");
                                          実行結果の例1(正常認識時)
   for (byte adr = 1; adr < 127; adr++) {
                                            I2C slave device list.
                                            1C 6A
      if (slavePresent(adr)) {
                                            Done.
         if (adr < 16) Serial.print("0");
         Serial.print(adr, HEX);
                                          実行結果の例2(認識不可時)
         Serial.print(" "):
                                            12C slave device list
                                            Done.
   Serial.println("\nDone."):
   delay(5000);
```

Arduino ライブラリとサンプルスケッチ

LSM9DS1 は機能が多く、そのままではスケッチが複雑になりますので、取り扱いを簡単にするために、Arduino IDE に LSM9DS1 用ライブラリを導入します。ライブラリを導入すると、同時にサンプルスケッチも追加されます。Arduino IDE を起動したら、メニューの"ツール→ライブラリを管理"を開きます。色々なライブラリがありますが、弊社での動作検証時には"SparkFun LSM9DS1 IMU SparkFun Electronics バージョン 2.0.0"を使用しました(バージョンは、本説明書執筆時の最新)。サンプルスケッチ"LSM9DS1_Basic_I2C"を転送・実行すると、各センサの値が Arduino IDE のシリアルモニタに出力されます。サンプルスケッチの I^2 C アドレスは、標準ではそれぞれ I0x6B,I0x1E となっていますので、モジュールの設定に合わせて書き換えてください)。

弊社通販サイトの本商品に関するページはこちらです。 http://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-15381/

㈱秋月電子通商