GUIDE d'installation d'Alexa sur Raspberry

Voici ce dont vous aurez besoin:

- Un Raspberry Pi (3 ou 4)
- Carte Micro SD (au moins 8 Go)
- Un câble micro USB
- Une brique de charge (si vous n'avez pas d'adaptateur tout-en-un)
- Un microphone USB (vous pouvez prendre un <u>PS Eye</u> ou utiliser tout autre microphone USB)
- Haut-parleur (3,5 mm ou Bluetooth 3,5 de préférence)
- Connexion Internet

Étape 1 : Configuration du Pi

On a utilisé <u>Raspbian</u> pour Raspberry Pi. Vous pouvez utiliser NOOBS mais Raspbian fonctionne mieux à cet effet.

- 1. Téléchargez Raspbian et insérez votre carte Micro SD (un adaptateur peut être nécessaire)
- 2. Télécharger Win32diskimager
- 3. Ouvrez Win32diskimager
- 4. Accédez à Raspbian .img
- 5. Ecrire sur le disque ASSUREZ-VOUS DE CHOISIR LE BON DISQUE
- 6. Éjecter le disque

Ensuite

- 1. Mettez Micro SD dans le Pi
- 2. Connectez Ethernet à Pi
- 3. Connectez l'alimentation à Pi

Donnez au Pi quelques secondes pour démarrer puis ouvrez le terminal.

Si vous utilisez SSH:

- 1. Télécharger Fing ou un autre scanner IP réseau
- 2. Scannez votre réseau (le même Pi est connecté)
- 3. Trouver l'IP de "raspberry pi"
- 4. Ex: 192.168.xx
- 5. Si sous Windows: téléchargez Putty; tapez "pi@192.168.xx (l'IP que vous venez d'obtenir de fing)"; le mot de passe est " raspberry "
- 6. Tu devrais être dedans!

Étape 2 : Préparez votre compte Amazon.

- 1. Connectez-vous à https://developer.amazon.com et accédez à ALEXA, puis à Alexa Voice Service.
- 2. Enregistrez un type de produit> Appareil.
- 3. Vous êtes dans l'onglet gauche Informations sur le type de périphérique.
- 1. Pour l'ID de type d'appareil et le nom d'affichage, utilisez quelque chose comme AlexaPi ou tout ce que vous voulez.
- 4. Vous êtes dans l'onglet gauche du profil de sécurité.
- 1. Dans le menu déroulant, choisissez Créer un nouveau profil.
- 2. Choisissez le nom du profil de sécurité et la description du profil de sécurité.
- 3. Cliquez sur Suivant Sous l'onglet Paramètres Web, cliquez sur Modifier et:
- 1. Origines autorisées mises
- 2. http://localhost:5050 et http://localhost:5050 et http://ALEXA.DEVICE.IP.ADDRESS:5050

- 3. Remplacez ALEXA.DEVICE.IP.ADDRESS par l'IP que vous avez obtenue de fing. Cela est particulièrement nécessaire lorsque vous installez à partir d'un autre ordinateur que votre Pi va fonctionner.
 - URL de retour autorisées mises (allowed urls)
 - http://ALEXA.DEVICE.IP.ADDRESS:
 5050/code
 - remplacez ALEXA.DEVICE.IP.ADDRESS par l'IP que vous avez obtenue de fing. Cela est particulièrement nécessaire lorsque vous installez à partir d'un autre ordinateur que votre Pi va fonctionner.
- 4. Remplissez le reste (s'il y a quelque chose à remplir)

Étape 3: installation d'AlexaPi

Entrez sudo en entrant:

sudo su

Accédez à / opt:

cd / opt

Mettez à jour et installez git:

mise à jour apt-get && mise à niveau apt-get apt-get -y install git nano

Clonez le référentiel AlexaPi:

git clone "https://github.com/alexa-pi/AlexaPi.git"

Démarrez le script de configuration:

sudo ./AlexaPi/src/scripts/setup.sh

Suivez les instructions et copiez et collez les informations du site développeur d'Amazon

Étape 4: Post-installation

Pour exécuter le redémarrage ou exécuter AlexaPi: sudo systemetl démarrer AlexaPi.service

Vérifiez l'état d'AlexaPi:

sudo systemctl status AlexaPi.service

Vous voulez maintenant créer l'utilisateur AlexaPi:

Sudo chown -R alexapi: alexapi / var / lib / AlexaPi / usermod --home / var / lib / AlexaPi alexapi

Ensuite:

sudo adduser pulse audio sudo adduser pi pulse-access sudo adduser alexapi pulse-access

Maintenant, vous devez modifier un fichier, ouvrez:

sudo nano /etc/systemd/system/pulseaudio.service

Dans le nouveau fichier, écrivez:

[Unité] Description = Démon PulseAudio [Installer]

WantedBy = multi-user.target [Service]

Type = simple

PrivateTmp = true

ExecStart = / usr / bin / pulseaudio --system --realtime --disallow-exit --no-cpu-li mit

Enregistrez en saisissant "[ctrl] + x & y & [enter]"

Exécutez maintenant la commande suivante pour vous assurer que le pouls s'exécute:

sudo systemctl enable pulseaudio.service

Enfin, nous devons modifier le fichier de configuration pour AlexaPi:

nano /etc/opt/AlexaPi/config.yaml

Dans la section son, modifiez les valeurs suivantes:

input_device: "pulse" output: "pulse"

output_device: ""

Je recommanderais d'installer VLC:

apt-get -y install vlc

et enfin:

redémarrer

Remarque:

Si vous avez un **OS de bureau** (tel que Raspbian par défaut), vous devez configurer <u>PulseAudio à l'échelle du système</u>. Vous obtenez généralement une erreur *dbus* et *pulseaudio* dans le journal si vous ne le faites pas.

Voici un lien pour corriger les bugs que vous pouvez rencontrer : https://github.com/alexa-pi/Alexa-pi/wiki/Audio-setup-&-debugging#pulseaudio