

TB:
QUY TRÌNH VẬN HÀNH MÁY ĐO ĐỘ RUNG
VIBRATION METER, PORTABLE

Produced by Rion - Japan

Model: VM - 82

- 1/ Lắp đầu tiếp xúc vào thiết bị: Có 4 dạng tiếp xúc:
- 1- Tiếp xúc bằng vận vít dài (mặt thiết bị hẹp, khe hẹp)
 - 2- Tiếp xúc bằng vận ốc bề mặt ốc rộng
 - 3- Tiếp xúc bằng vận ốc mặt thiết bị trung bình.
 - 4- Tiếp xúc bằng nam châm (Khi vỏ thiết bị bằng sắt)

Lưu ý: Khi tần xuất độ rung nhỏ dùng tiếp xúc bằng Nam châm là tiện nhất.

- 2/ Bật máy, tắt máy: **on/off** bên sườn máy
- 3/ Xuất hiện màn hình: **Acc** (Đo gia tốc m/s^2)/**vell** (Vận tốc giao động m/s ; mm/s) /**Disp** (Quãng đường mm)
- 4/ Chọn **Range** thích hợp: Tăng giảm chọn **Leves**
- 5/ Chọn tần số: **Preqrangle** (Tùy thuộc vào tần số giao động)
- 6/ Cần lưu lại số liệu đo: Chọn **Hold**, sau đó chọn **Store** để lưu từng thứ tự trong bộ nhớ.
- 7/ Khi lấy lại giá trị trong bộ nhớ: Chọn **Recall**.
- 8/ Chọn **Light**: bật đèn sáng (Đo chỗ tối).
- 9/ **Meas mode** đo liên tục: (ít đo).